NOKIA
Nseries

Penentuan posisi

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, dan N76 adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN NOKIA ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENGHASILAN ATAU KERUGIAN KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT DARINYA ATAU TIDAK LANGSUNG APA PUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN SECARA "APA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APA PUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI DAN KEHANDALAN ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU.

Ketersediaan produk dan aplikasi tertentu dan layanan untuk produk tersebut mungkin berbeda-beda menurut wilayah. Silakan tanyakan kepada penyalur Nokia Anda untuk memperoleh informasi lengkap serta ketersediaan pilihan bahasa.

Sebagian pengoperasian dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau tergantung pada kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung. Sebagian layanan dapat dikenakan biaya tambahan.

Untuk informasi penting lain tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Penentuan posisi

Tekan , lalu pilih **Peralatan** > **Konektivitas** > **Data GPS** atau **Tengara**.

Fasilitas **Tengara** dan **Data GPS** mungkin berbasis jaringan (layanan jaringan) atau mungkin mengharuskan Anda menggunakan penerima GPS yang kompatibel. Untuk mengaktifkan metode penentuan posisi, gulir ke metode tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Aktif**.

Untuk mulai menggunakan penerima GPS yang kompatibel dengan konektivitas Bluetooth untuk penentuan posisi, tekan , lalu pilih **Peralatan** > **Bluetooth**. Gunakan konektivitas Bluetooth untuk membuat sambungan ke penerima GPS. Untuk informasi dalam menggunakan konektivitas Bluetooth, lihat buku petunjuk Nokia N76.

Sistem Penentuan Posisi Global (GPS) dioperasikan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang bertanggung jawab sepenuhnya atas ketepatan dan perawatan sistem tersebut. Ketepatan data lokasi dapat dipengaruhi oleh pengaturan satelit GPS oleh pemerintah Amerika Serikat dan tunduk pada kebijakan GPS sipil Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan Peraturan Navigasi Radio Federal. Ketepatan juga dapat dipengaruhi oleh geometri satelit yang buruk. Ketersediaan dan kualitas sinyal GPS mungkin dipengaruhi oleh lokasi Anda, bangunan, hambatan alamiah, serta kondisi cuaca. Agar dapat menerima sinyal GPS, penerima GPS harus digunakan hanya di luar ruang.

Terminal GPS menerima sinyal radio berdaya rendah dari satelit, dan mengukur waktu perjalanan sinyal tersebut. Dari waktu perjalanan tersebut, penerima GPS dapat memperhitungkan lokasinya dengan ketepatan beberapa meter.

Koordinat dalam GPS dinyatakan dalam derajat dan format derajat desimal menggunakan sistem koordinat internasional WGS-84.

GPS hanya dapat digunakan sebagai alat bantu navigasi. GPS tidak boleh digunakan untuk mengukur lokasi secara tepat dan Anda tidak boleh hanya mengandalkan data lokasi dari penerima GPS untuk penentuan posisi atau navigasi.

Mengenai sinyal satelit

Jika penerima GPS Anda tidak dapat menemukan sinyal satelit, pertimbangkan hal berikut ini:

- Jika Anda di dalam ruangan, pergilah keluar untuk menerima sinyal yang lebih baik.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

- Jika Anda di luar ruangan, pindah ke tempat yang lebih terbuka.
- Jika kondisi cuaca buruk, pada kasus tersebut kekuatan sinyal mungkin juga terpengaruh.
- Membuat koneksi GPS mungkin memakan waktu dari beberapa detik hingga beberapa menit.

Permintaan posisi

Anda mungkin menerima permintaan dari layanan jaringan untuk menerima informasi posisi Anda. Operator selular mungkin menyediakan informasi mengenai topik setempat, misalnya kondisi cuaca atau lalu-lintas, berdasarkan lokasi perangkat Anda.

Bila Anda menerima permintaan posisi, pesan yang menunjukkan layanan yang memintanya akan muncul di layar. Pilih **Terima** untuk memperbolehkan informasi posisi Anda dikirimkan, atau pilih **Tolak** untuk menolak permintaan tersebut.

Tengara

Tekan , lalu pilih **Peralatan** > **Konektivitas** > **Tengara**. Dengan **Tengara** Anda dapat menyimpan informasi posisi tentang lokasi tertentu pada perangkat Anda. Anda dapat mengelompokkan lokasi yang tersimpan ke dalam beberapa kategori, misalnya bisnis, dan menambahkan informasi lain, seperti alamat, ke lokasi tersebut. Anda dapat menggunakan tengara yang tersimpan pada aplikasi yang kompatibel, seperti **Data GPS**.

Koordinat dalam GPS dinyatakan dalam derajat dan format derajat desimal menggunakan sistem koordinat internasional WGS-84.

Untuk membuat tengara baru, pilih **Pilihan** > **Tengara baru**. Jika perangkat Anda tersambung ke penerima GPS yang kompatibel, Anda dapat membuat permintaan koordinat pemosisian dari lokasi Anda saat ini. Pilih **Posisi sekarang** untuk mengambil informasi posisi. Untuk memasukkan informasi posisi secara manual, pilih **Mskan. secara manual**.

Untuk mengedit atau menambahkan informasi ke tengara tersimpan (misalnya, alamat jalan) gulir ke salah satu tengara, lalu tekan . Gulir ke kolom yang dikehendaki lalu masukkan informasi tersebut.

Anda dapat mengelompokkan tengara Anda ke dalam kategori awal yang ada, dan membuat kategori baru. Untuk mengedit dan membuat kategori tengara baru, tekan dalam **Tengara**, lalu pilih **Pilihan** > **Edit kategori**.

Untuk menambahkan tengara ke salah satu kategori, gulir ke tengara tersebut dalam **Tengara**, lalu pilih **Pilihan** > **Tambah ke kategori**. Gulir ke setiap kategori yang akan ditambah dengan tengara tersebut, lalu pilih.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Untuk mengirim satu atau beberapa tengara ke perangkat yang kompatibel, pilih **Pilihan** > **Kirim**. Tengara yang diterima akan ditempatkan dalam folder **Kotak masuk** dalam **Olahpesan**.

Data GPS

Tekan , lalu pilih **Peralatan** > **Konektivitas** > **Data GPS**. **Data GPS** dirancang untuk memberikan informasi panduan rute ke tujuan yang dipilih, informasi posisi dari lokasi Anda sekarang, dan informasi perjalanan, seperti perkiraan jarak tempuh ke tujuan dan perkiraan lama perjalanan.

Koordinat dalam GPS dinyatakan dalam derajat dan format derajat desimal menggunakan sistem koordinat internasional WGS-84.

Untuk menggunakan **Data GPS**, perangkat Anda harus tersambung ke penerima GPS yang kompatibel. Penerima GPS harus menerima informasi posisi dari paling tidak tiga satelit untuk mengkalkulasikan koordinat lokasi Anda.

Panduan rute

Untuk menggunakan panduan rute, pilih **Navigasi**. Jalankan panduan rute di luar ruangan. Jika dijalankan di dalam ruangan, penerima GPS yang kompatibel mungkin tidak menerima informasi yang diperlukan dari satelit.

Panduan rute menggunakan kompas berputar pada tampilan perangkat. Bola merah menunjukkan arah ke tujuan, dan perkiraan jarak tempuh ditampilkan di dalam cincin kompas.

Panduan rute dirancang untuk menunjukkan rute terpendek dan tersingkat ke tempat tujuan, yang diukur dengan garis lurus. Semua hambatan pada rute tersebut, seperti bangunan dan hambatan alami, diabaikan. Perbedaan ketinggian tidak dipertimbangkan saat menghitung jarak. Panduan rute hanya aktif pada saat Anda bergerak.

Untuk mengatur tujuan perjalanan Anda, pilih **Pilihan** > **Tetapkan tujuan** dan salah satu tengara sebagai tujuan, atau masukkan koordinat lintang dan bujurnya. Pilih **Berhenti navigasi** untuk menghapus tujuan yang diatur untuk perjalanan Anda.

Menerima informasi posisi

Untuk melihat informasi posisi lokasi Anda saat ini, sambungkan perangkat Anda ke perangkat penerima GPS yang kompatibel, lalu pilih **Posisi**. Perkiraan ketepatan dari lokasi tersebut ditampilkan pada layar.

Untuk menyimpan lokasi Anda sekarang sebagai tengara, pilih **Pilihan** > **Simpan posisi**. Tengara adalah lokasi tersimpan dengan lebih banyak informasi, dan dapat

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

digunakan pada aplikasi lain yang kompatibel dan ditransfer antar perangkat yang kompatibel.

Trip meter

Pilih **Jarak pjalanan** > **Pilihan** > **Mulai** untuk mengaktifkan penghitungan jarak perjalanan, dan **Berhenti** untuk menghentikannya. Nilai penghitungan tetap ditampilkan. Gunakan fitur ini di luar ruangan untuk menerima sinyal GPS yang lebih baik.

Pilih **Ulangi lagi** untuk mengatur jarak perjalanan dan waktu rata-rata serta kecepatan maksimal ke nol, dan memulai penghitungan baru. Pilih **Mulai kembali** untuk sekaligus mengatur odometer dan total waktu ke nol.

Trip meter memiliki ketepatan yang terbatas dan kesalahan dalam pembulatan dapat terjadi. Ketepatannya juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sinyal GPS.

Hak cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.