

## Nokia Music Speakers MD-3

Pengeras suara stereo MD-3 ini menawarkan audio berkualitas tinggi sewaktu Anda mendengarkan musik atau radio pada telepon Nokia atau perangkat audio yang kompatibel. Pengeras suara dilengkapi steker audio stereo 3,5 mm (ada di bagian bawah pengeras suara). Dengan adaptor AD-15 atau AD-50 yang disediakan, pengeras suara dapat dihubungkan ke telepon Nokia yang kompatibel, yang dilengkapi dengan konektor Pop-Port™ atau ke perangkat yang kompatibel, yang dilengkapi dengan konektor audio 2,5 mm.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan pengeras suara. Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, serta buku petunjuk perangkat audio yang kompatibel. Jauhkan semua aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.

## Pengisi daya (charger)

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-4 .



**Peringatan!** Gunakan hanya pengisi daya yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

## Persiapan

Pengeras suara ini dapat diaktifkan oleh baterai AA atau pengisi daya AC-4 yang sudah disediakan. Perlu diperhatikan bahwa pengisi daya AC-4 tidak mengisi daya baterai. Jika Anda menggunakan baterai, disarankan untuk menggunakan baterai alkaline.

Jika menggunakan pengeras suara dengan daya baterai, untuk memasang baterai, buka tutup baterai di bagian belakang pengeras suara dengan menekan dua katupnya, pasang baterai seperti yang diindikasikan dalam wadah baterai lalu tutup kembali wadah baterai dengan menekan pada tempatnya. Apabila pengeras suara tidak digunakan untuk jangka waktu lama, keluarkan baterai untuk mencegah kerusakan akibat kebocoran baterai.

Untuk menggunakan pengeras suara dengan pengisi daya AC-4, sambungkan pengisi daya ke stopkontak di dinding, hubungkan kabel pengisi daya dengan konektor di bagian belakang pengeras suara.

### Menggunakan pengeras suara

Untuk menghubungkan pengeras suara ke telefon atau perangkat audio, colokkan kabel pengeras suara ke dalam konektor pada perangkat. Jika telefon atau perangkat audio dilengkapi dengan konektor Pop-Port atau konektor 2,5-mm, hubungkan adaptor AD-15 atau AD-50 (masing-

masing) ke perangkat. Kemudian, hubungkan kabel pengeras suara ke adaptor.

Untuk menyalakan atau mematikan pengeras suara, tekan tombol daya yang ada di bagian atas pengeras suara. Jika pengeras suara sudah menyala, lampu indikator warna hijau akan menyala.

Untuk mengatur volume suara, gunakan batang geser di bagian atas pengeras suara. Jika tingkat suara pengeras suara menjadi terlalu pelan saat menggunakan daya baterai, ganti baterainya.

## Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang

akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.

- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.

- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

## PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk MD-3 ini mematuhi persyaratan penting dan ketetapan lain terkait dari Directive 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).



© 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.