

Nokia Mini Speakers MD-4

Pengeras suara stereo yang ringkas ini menawarkan audio berkualiti tinggi sewaktu Anda mendengarkan musik atau radio pada telefon Nokia atau perangkat audio yang kompatibel. Pengeras suara dilengkapi steker audio stereo 3,5 mm. Dengan adaptor AD-15 atau AD-50 yang disediakan, pengeras suara dapat dihubungkan ke telefon Nokia yang kompatibel, yang dilengkapi dengan konektor Pop-Port™ atau ke perangkat yang kompatibel, yang dilengkapi dengan konektor audio 2,5-mm.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan pengeras suara. Baca juga buku petunjuk telefon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan, serta buku petunjuk perangkat audio yang kompatibel. Jauhkan pengeras suara dari jangkauan anak-anak.

Memasang baterai

Pengeras suara diberdayakan oleh empat baterai AAA. Kami merekomendasikan baterai Alkaline. Untuk memasang baterai secara berpasangan, geser tutup baterai di bagian luar setiap pengeras suara, sesuai arah tanda panah, taruh baterai seperti yang diindikasikan dalam wadah baterai lalu tutup wadah baterai dengan menggeser penutupnya ke arah yang berlawanan. Apabila pengeras suara tidak digunakan untuk jangka waktu lama, keluarkan baterai untuk mencegah kerusakan akibat kebocoran baterai.

Menggunakan pengeras suara

Anda dapat menggunakan pengeras suara yang dilipat jadi satu atau yang terbuka (misalnya, untuk membuat bentuk V) Pengeras suara nyaman untuk dibawah apabila dilipat. Pengeras suara dapat dibuka hingga kira-kira 180 derajat. Jangan coba memaksa membuka pengeras suara lebih jauh.

Untuk menghubungkan pengeras suara ke telepon atau perangkat audio, colokkan kabel pengeras suara ke dalam konektor pada perangkat. Jika telepon atau perangkat audio dilengkapi dengan konektor Pop-Port atau konektor 2,5-mm, hubungkan adaptor AD-15 atau AD-50 (masing-masing) ke perangkat. Kemudian, hubungkan kabel pengeras suara ke adaptor.

Untuk menyalakan pengeras suara, geser saklar daya yang berada di dalam pengeras suara yang lipatnya dibuka mengarah ke ujung yang diengsel. Lampu indikator hijau menyala. Untuk mematikan, geser saklar daya ke arah berlawanan, atau lipat pengeras suara hingga menutup. Lampu indikator padam.

Untuk menetapkan volume, gunakan kontrol volume pada perangkat audio Anda. Jika tingkat suara pengeras suara menjadi terlalu pelan, ganti baterainya.

Untuk membawa pengeras suara, lipat keduanya dan taruh di dalam kantung yang disediakan.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik,

merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.

- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bahwa produk MD-4 ini mematuhi persyaratan penting dan ketentuan lain terkait dari Directive 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.