

Tips penting

N91 dan N91 8GB umum

Nokia PC Suite (terutama Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite dioptimalkan untuk manajemen data pada Memori telepon [C:]. Nokia PC Suite dianjurkan untuk mengelola kontak, kalender dan catatan. Untuk mengelola konten pada hard drive [E:] (Musik, Foto, Film, Aplikasi, dll.) dianjurkan untuk menggunakan modus **Penyimpanan massal** dan/atau **Pemutar media** (untuk Musik).

Perhatikan bahwa bila menggunakan Nokia PC Suite dianjurkan untuk tidak menjalankan aplikasi (Galeri, dll.) selama sesi PC Suite.

Nokia PC Suite bekerja di latar belakang pada PC Anda dan kadang-kadang bila menggunakan modus Penyimpanan massal atau Pemutar media muncul pop-up yang menampilkan pesan **PC suite - N91 tersambung dalam modus yang tidak kompatibel harap ubah dari UI**. Pesan ini hanya berlaku bila menggunakan modus PC Suite.

Untuk performa optimal dianjurkan untuk menggunakan versi PC Suite terbaru yang dapat diperoleh di www.nokia.co.id/pcsuite atau situs wilayah lokal lainnya.

Manajemen File

N91 dan N91 8GB, seperti berbagai komputer lainnya, menggunakan FAT32 (Tabel Alokasi File 32-bit) untuk menangani file dan folder dalam hard disk. Seperti halnya komputer, folder dan jumlah file dalam setiap folder perlu dikelola untuk kinerja yang optimal.

Secara standar Windows Media Player umumnya membagi lagu ke dalam beberapa folder menurut artis, album, dll., meskipun bila menggunakan metode sinkron/transfer lainnya (mis. modus **Penyimpanan massal**) dianjurkan untuk membatasi jumlah file dalam setiap folder.

Untuk kinerja optimal ketika mengelola konten pada hard drive [E:], dianjurkan untuk membatasi jumlah file atau folder dalam setiap folder/direktori tidak lebih dari 50 file/folder konten (Foto, Musik, Video, dll.). Konten beberapa gigabytes dapat ditangani secara lebih efisien bila dikelola menggunakan sub folder. Dalam hampir

semua kasus Windows Media Player yang kompatibel mengelola file musik Anda dengan cara yang sama secara otomatis.

Galeri: Data, konten tidak terlihat

- Bila menggunakan modus PC Suite, tampilkan jendela yang benar pada PC Suite untuk melihat status transfer konten. Bila menggunakan modus PC Suite untuk menyinkronkan/mentransfer konten kadang-kadang tampak sudah selesai. Data belum ditransfer dari PC ke perangkat.
- Atur ulang perangkat ke pengaturan pabrik (lihat 'Mengatur ulang pengaturan pabrik ke pengaturan default').
- Perbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

Buku Petunjuk HDD

Nokia telah menerbitkan petunjuk perawatan HDD. Anda dapat memperolehnya dengan:

- 1 Kunjungi www.nokia.co.id/support.
- 2 Dari Product Support (Dukungan Produk), pilih **Nokia N91 GSM, Nokia N91 WCDMA atau Nokia N91 8GB.**
- 3 Pilih **User Guides (Buku Petunjuk).**

- 4 Pilih salah satu bahasa dari daftar bahasa yang tersedia. (Catatan: Beberapa bahasa mungkin belum tersedia.)
- 5 Download PDF.

Petunjuk HDD ditujukan untuk memandu pengguna dalam membuat salinan cadangan dan mengembalikan konten dan cara memperbarui perangkat lunak perangkat (mis. kapan dan bagaimana menggunakan PC Suite termasuk Nokia Audio Manager dan kapan dan bagaimana menggunakan modus lain

Penyimpanan massal atau Pemutar media).

CATATAN:

Teknologi manajemen hak digital dapat mencegah pengembalian data salinan cadangan tertentu. Kunci aktivasi konten yang diproteksi WMDRM mungkin hilang selama proses pembuatan dan pengembalian salinan cadangan. Hilangnya kunci aktivasi mungkin membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pad perangkat Anda. Hubungi operator selular Anda untuk informasi mengenai DRM yang dapat digunakan untuk konten Anda.

Menyinkronkan lagu yang diproteksi Windows Media DRM

Untuk memastikan kunci aktivasi untuk WMDRM ditransfer dengan lagu gunakan modus **Pemutar media** untuk menyinkronkan dengan perangkat atau PC.

Konektivitas

Perangkat Anda mendukung koneksi internet dan metode konektivitas lainnya. Seperti halnya komputer, perangkat Anda mungkin terpapar virus, pesan dan aplikasi yang berbahaya, dan konten yang merugikan lainnya. Hati-hati dan hanya buka pesan, terima permintaan koneksi, download konten, dan terima instalasi dari sumber yang dapat dipercaya. Untuk meningkatkan pengamanan perangkat Anda (termasuk PC yang kompatibel), pertimbangkan untuk menginstal perangkat lunak antivirus dengan layanan pembaruan rutin dan menggunakan aplikasi firewall.

Mengatur ulang pengaturan Perangkat ke default pabrik (memori/data)

Kadang-kadang performa perangkat terasa lebih lambat (mis. membuka aplikasi).

Bila perangkat mencapai keadaan ini, dianjurkan untuk mengatur ulang perangkat. Sebelum mengatur ulang, buat salinan cadangan data pada memori telepon dan hard drive perangkat. Prosedur yang sama berlaku ketika mempersiapkan untuk pembaruan perangkat lunak.

CATATAN:

Teknologi manajemen hak digital dapat mencegah pengembalian data salinan cadangan tertentu. Kunci aktivasi konten yang diproteksi WMDRM mungkin hilang selama proses pembuatan dan pengembalian salinan cadangan. Hilangnya kunci aktivasi mungkin membatasi kemampuan Anda untuk menggunakan kembali konten yang sama pada perangkat Anda. Hubungi operator selular Anda untuk informasi mengenai DRM yang dapat digunakan untuk konten Anda.

Petunjuk pengaturan ulang

- Gunakan modus **Pemutar media** atau **Penyimpanan massal** untuk membuat salinan cadangan konten hard drive seperti musik dan foto dan gunakan PC Suite untuk membuat salinan cadangan kontak dan kalender, dll. Lihat Buku Petunjuk dan/atau Petunjuk HDD untuk petunjuk lebih lanjut mengenai sinkronisasi dan salinan cadangan.

- Untuk mengatur ulang tekan *#7370# (Kode 12345). Tindakan ini akan menghapus semua memori di lokasi memori ponsel dan mengatur ulang pengaturan kembali ke pengaturan default pabrik.
- Jika perangkat tidak dapat dihidupkan ulang dianjurkan untuk mengatur ulang dengan menekan tombol-tombol berikut: Tekan terus tombol Hijau, 3 dan * kemudian pada saat yang sama tekan tombol daya.

Format penuh

Bila memulai format penuh, baris kemajuan mungkin tampak berhenti, ini normal karena prosesnya dapat memakan waktu lama. Jika format penuh terputus karena alasan apa pun ulangi sesi format penuh baru (bukan format cepat).

Pesan/Pop-up

Memori penuh

Kadang-kadang pesan memori penuh ditampilkan dari beberapa aplikasi (mis. browser Web). Yang dimaksud dalam pesan ini adalah memori RAM. Memori hard drive tidak terpengaruh oleh pesan memori habis. Jika pesan ini muncul dianjurkan untuk mencoba salah satu langkah berikut:

- Tutup semua aplikasi
- Nonaktifkan lalu aktifkan perangkat (dapat mengosongkan RAM)

Menghapus Data

Kadang-kadang pesan "**Hapus data**" atau teks yang serupa ditampilkan, ini adalah petunjuk bahwa ROM Memori telepon [C:] mungkin penuh.

- Untuk mengosongkan memori ROM, hapus sebagian data dari Memori telepon [C:] (mis. kontak atau item kalender, dll.).
- Namun, jika pesan "**Hapus data**" tetap ditampilkan (mis. mungkin ada file sementara yang tersembunyi dan tidak dapat diakses) mungkin pengaturan Perangkat harus diatur ulang ke default pabrik (memori/data).

Hard drive tidak tersedia (digunakan)

Jika pesan ini muncul dianjurkan untuk:

- Pastikan penutup baterai tertutup dengan baik (lihat Panduan ringkas).
- Jika mengoperasikan perangkat dalam modus **Penyimpanan massal**, lepaskan kabel USB.
- Hapus instalasi Aplikasi pihak ketiga.
- Format hard drive untuk menghapus data (mis. konten atau aplikasi) yang mungkin menyebabkan pesan ini muncul.

- Atur ulang perangkat ke pengaturan pabrik (lihat 'Mengatur ulang pengaturan pabrik ke pengaturan default').
- Perbarui perangkat lunak ke versi terbaru.

Performa

Pengaturan berikut ini dianjurkan untuk performa perangkat yang optimal:

Memori Pesan

Dianjurkan untuk hanya memilih "**Memori telepon**" dalam Olahpesan/Pilihan/Pengaturan/Lain-lain/Memori yang digunakan untuk pesan (SMS, MMS).

Pengaturan profil

Pengaturan Profil berikut ini dianjurkan untuk performa perangkat yang optimal untuk profil "sdg. digunakan":

- Pilih nada tombol Nonaktif
- Pilih Getar Nonaktif

Jeda saat memutar lagu

Kadang-kadang file mungkin rusak (ketika disandikan, di-download). Beberapa lagu yang diputar pada PC mungkin terhenti pada perangkat. Dalam hal ini, dianjurkan untuk menyandikan dan mentransfer kembali file musik tersebut (pilih tingkat penyandian 256kps atau yang lebih rendah).

Nada alarm

Dianjurkan untuk menggunakan nada default yang tersedia pada perangkat untuk nada alarm (jam, kalender, dll.). Jika file musik akan digunakan dianjurkan untuk dibatasi hanya format MP3.

Tema dan Wallpaper

Dianjurkan untuk hanya menginstal tema dan wallpaper pada memori telepon [C:].

Daya baterai

Pengaturan berikut ini dianjurkan untuk performa daya baterai yang optimal pada perangkat Anda:

- Bila layanan 3G (UMTS) tidak diperlukan dianjurkan untuk mengubah perangkat ke modus GSM. Untuk memilih modus jaringan, pilih folder **Peralatan** dari Menu, kemudian **Pengaturan/Jaringan/Modus jaringan**. Pilih **Modus GSM** dari daftar. Perangkat Anda akan dihidupkan ulang setelah pilihan modus baru dibuat.
- Atur tampilan koneksi WLAN ke **Tidak pernah**. Pilih folder **Peralatan** dari Menu, lalu **Pengaturan/Sambungan/LAN nirkabel/Tampil. keberadaan**.
- Atur **Modus Bluetooth** ke **Nonaktifkan** bila modus Bluetooth tidak diperlukan.

- Dianjurkan untuk hanya memilih “Memori telepon” dalam **Olahpesan/Pilihan/Pengaturan/Laian-lain/Memori sdg. digunakan** untuk pesan (SMS, MMS).

Galeri

Bila membuka Galeri untuk pertama kalinya setelah memuat konten ke hard drive atau setelah mengganti baterai, aplikasi Galeri mungkin tampak berjalan lambat. Akses berikutnya ke aplikasi Galeri akan lebih cepat.

Selama aplikasi Galeri sedang dibuka, perangkat mungkin lambat menanggapi masukan.

Perangkat mungkin menunjukkan hard drive sedang digunakan bila menyambung ke modus Penyimpanan massal.

Dianjurkan untuk berhenti memutar konten dan keluar dari semua aplikasi sebelum memulai modus **Penyimpanan massal**.

Hanya N91 8GB

Tips aksesoris Bluetooth

- Format non-DRM seperti MP3 menghasilkan audio terbaik dengan headset stereo Bluetooth. Bila mendengarkan konten yang diproteksi DRM

menggunakan headset stereo Bluetooth dianjurkan untuk menunggu hingga konten DRM selesai diputar sebelum mengakses fungsi atau aplikasi perangkat lainnya seperti email, Galeri, visualisasi.

- Untuk menjaga headset tetap terhubung dengan perangkat dianjurkan untuk mengisi headset secara berkala dan tetap berada dalam jangkauan.
- Kadang-kadang audio mono bukan audio stereo yang terdengar setelah tersambung ulang, batalkan pasangan lalu atur ulang headset, kemudian sambungkan kembali via menu **Pilihan**.
- Beberapa headset mungkin terputus apabila pengisi daya dimasukkan ketika headset tersambung.
- Bila beralih dari BT Stereo ke panggilan suara, beberapa headset mengirimkan audio mono ke telinga kiri dan kanan sementara yang lain hanya memutar audio mono ke satu telinga.
- Pada beberapa headset kontrol volume hanya mengatur volume headset, bila terhubung ke perangkat, sementara pengaturan volume audio tetap sama seperti sebelum headset terhubung.
- Pemutaran audio kadang-kadang terputus bila menggunakan fungsi perangkat lain ketika mendengarkan musik (mis. SMS, web, dll.).
- Kadang-kadang headset terhubung secara otomatis dan kadang-kadang perlu dihubungkan secara manual via menu pilihan.

Galeri

Dengan Galeri pada N91-8GB pengguna dapat melihat foto, gambar, dan video yang dipilih. Dengan Galeri Anda juga dapat memilih file media (termasuk musik) untuk berbagi dan streaming menggunakan UPnP. Manajemen musik secara keseluruhan dilakukan menggunakan Pemutar musik sementara manajemen file secara umum dilakukan menggunakan Manajer file yang disertakan.

Galeri mencari konten dalam folder memori hard drive [E:] \Foto, \Klip video dan \Galeri (dan sub folder). Semua media dalam direktori lain tidak akan terlihat dalam Galeri kecuali dipindahkan/disalin ke folder \Foto, \Klip video atau \Gallery. Namun dianjurkan untuk membatasi jumlah file dalam Galeri di bawah 300. Bila memilih konten untuk dihapus dari Galeri, file harus dihapus dari direktori ini.

Dengan Galeri pengguna dapat melihat foto menggunakan fitur **Semua file** atau **Foto dan video**. Fitur **Foto dan video** menyediakan galeri gambar kecil dari koleksi foto pengguna. Performa fitur ini tergantung jenis dan ukuran koleksi foto pengguna. Bila menggunakan fitur **Foto dan video** untuk melihat foto terbaru, perhatikan bahwa mungkin diperlukan waktu sebentar untuk menyusun gambar kecil foto sebelum menampilkan galeri gambar kecil.