

Hướng dẫn sử dụng các ứng dụng

Nokia N92

THÔNG TIN VỀ CÁC ỨNG DỤNG MỞ RỘNG CHO ĐIỆN THOẠI NOKIA N92

Bạn sẽ thấy các ứng dụng bổ sung của Nokia và các hãng phát triển phần mềm thứ ba trong bộ nhớ máy và trên đĩa CD-ROM bán kèm với máy của bạn. Nội dung và việc cung cấp các ứng dụng và dịch vụ có thể khác nhau tùy theo quốc gia, đại lý bán lẻ và/hoặc nhà điều hành mạng. Các thông tin về ứng dụng này và các thông tin khác về cách sử dụng ứng dụng này ở trang www.nokia-asia.com/N92/support được trình bày bằng một số ngôn ngữ nhất định.

Một số tác vụ và tính năng của ứng dụng tùy thuộc vào mạng và/hoặc thẻ SIM, khả năng nhận tin MMS hoặc khả năng tương thích của thiết bị và các dạng nội dung được hỗ trợ. Một số dịch vụ có thể được tính phí riêng.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG BẢO HÀNH

Các ứng dụng của bên thứ ba được cung cấp cùng với thiết bị của quý khách có thể đã được tạo ra và có thể được sở hữu bởi các người, cá nhân hoặc tổ chức không có liên kết hay quan hệ với Nokia. Nokia không sở hữu quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ đối với các ứng dụng của các bên thứ ba nêu trên. Do vậy, Nokia không có bất kỳ trách nhiệm nào về việc hỗ trợ đối với người dùng cuối, về chức năng hoạt động của các ứng dụng này, hoặc về thông tin trong các ứng dụng hay các tài liệu này. Nokia không cung cấp bất cứ bảo hành nào đối với các ứng dụng của bên thứ ba này.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN RẰNG CÁC ỨNG DỤNG NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HIỆN TRẠNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO THUỘC BẤT CỨ LOẠI NÀO, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐẾN MỨC TỐI ĐA MÀ PHÁP LUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO PHÉP. QUÝ KHÁCH XÁC NHẬN THÊM RẰNG NOKIA VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA NOKIA ĐỀU KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, CHO DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, KỂ CẢ, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, PHẠM CHẤT PHÙ HỢP CHO CÁC MỤC ĐÍCH THÔNG THƯỜNG HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, HOẶC CÁC ỨNG DỤNG ĐÓ SẼ KHÔNG XÂM PHẠM BẤT KỲ CÁC BẢNG SÁNG CHẾ, QUYỀN TÁC GIẢ, NHÃN HIỆU HÀNG HÓA HOẶC CÁC QUYỀN NÀO KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

© 2007 Nokia. Mọi quyền được bảo lưu.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Pop-Port, và Visual Radio là các nhãn hiệu hàng hóa, hoặc nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký của Nokia Corporation. Nokia tune là nhãn hiệu âm thanh của Nokia Corporation. Các tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập ở đây có thể là các nhãn hiệu hàng hóa hoặc tên thương mại của các chủ sở hữu tương ứng.

Nokia thực hiện chính sách phát triển không ngừng. Nokia bảo lưu quyền thực hiện các thay đổi và cải tiến đối với bất kỳ các sản phẩm nào được mô tả trong tài liệu này mà không cần thông báo trước.

NOKIA CORPORATION

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND

TEL. +358 7180 08000

TELEFAX +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

SỐ PHÁT HÀNH LẦN 2

Mục lục

Giới thiệu.....	1
Các dịch vụ mạng.....	1
Hỗ trợ.....	1
Giới thiệu máy.....	2
Bàn Phím Không Dây Nokia	2
F-Secure Mobile Anti-Virus	3
Dành cho máy PC của bạn.....	5
Bộ PC Suite	5
Adobe Photoshop Album Starter Edition	6
Ulead Video ToolBox 2.0 PLUS (phiên bản dành cho Nokia)	10
Home Media Server	12

Giới thiệu

Số hiệu: Nokia N92-1

Dưới đây được gọi là Nokia N92.

Sản phẩm Nokia N92 là thiết bị đa phương tiện đặc lực và thông minh. Nokia và các nhà phát triển phần mềm thứ ba khác cung cấp nhiều ứng dụng để bạn có thể làm nhiều hơn với điện thoại Nokia N92.

Một số ứng dụng được cung cấp có trên thẻ nhớ hoặc bộ nhớ máy, và một số có trên đĩa CD được cung cấp kèm theo thiết bị.

Tính khả dụng của các ứng dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực bán hàng.

Để sử dụng một số ứng dụng, bạn phải chấp nhận các điều khoản được phép sử dụng.

Trong toàn bộ tài liệu này, các biểu tượng cho biết ứng dụng này có trong thẻ nhớ () hoặc trên đĩa CD () đi kèm.

Bạn phải cài đặt các ứng dụng trên đĩa CD vào máy PC tương thích trước khi sử dụng.

Các dịch vụ mạng

Để sử dụng điện thoại, bạn phải có dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ vô tuyến cung cấp. Nhiều tính năng bắt buộc phải có các tính năng đặc biệt của hệ thống mạng. Các tính năng này không có tác dụng trên mọi hệ thống mạng; một số hệ thống mạng khác sẽ yêu cầu bạn phải có thỏa thuận cụ thể với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để được phép sử dụng các dịch vụ mạng. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ cho bạn các hướng dẫn cần thiết và giải thích các loại phí sẽ áp dụng. Một số mạng có thể có các hạn chế ảnh hưởng đến cách sử dụng các dịch vụ mạng. Ví dụ một số mạng có thể không hỗ trợ tất cả ký tự và dịch vụ tùy thuộc ngôn ngữ.

Hỗ trợ

Các ứng dụng được cung cấp bởi các nhà phát triển phần mềm thứ ba được các nhà phát triển phần mềm này hỗ trợ. Nếu gặp khó khăn khi sử dụng một ứng dụng, bạn có thể nhận được sự hỗ trợ từ trang Web có liên quan. Xem các liên kết trang Web ở cuối các chương ứng dụng trong hướng dẫn sử dụng này.

Giới thiệu máy



Bàn Phím Không Dây Nokia

Bạn có thể sử dụng Bàn Phím Không Dây Nokia hoặc các bàn phím không dây tương thích khác có hỗ trợ cấu hình Thiết Bị Giao Diện Cá Nhân (HID) cùng với điện thoại này. Bạn có thể mua một bàn phím không dây tương thích làm một phụ kiện riêng.

Để cài đặt Bàn phím Vô tuyến Nokia hoặc bàn phím vô tuyến tương thích khác, dùng **Wireless keybd.** Bàn phím cho phép bạn dễ dàng nhập vào các nội dung văn bản, với nền bàn phím hoàn toàn theo chuẩn QWERTY, dùng để xử lý các mục nhập lịch, e-mail và tin nhắn văn bản.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Bạn phải cài **Wireless keybd.** trên thẻ nhớ trước khi sử dụng bàn phím. Lắp thẻ nhớ. Bấm , và chọn **Tools > App. mgr.** để định vị tập tin cài đặt. Chọn **Options > Install.**

- 1 Kích hoạt khả năng kết nối Bluetooth trên điện thoại của bạn.
- 2 Bật bàn phím.

- 3 Bấm , và chọn **My own > Wlss. keybd..**
- 4 Chọn **Options > Find keyboard** để bắt đầu dò tìm thiết bị có tính năng kết nối Bluetooth.
- 5 Chọn bàn phím trong danh sách.
- 6 Để ghép nối bàn phím vào điện thoại của bạn, hãy nhập một mã khóa bạn chọn (1 đến 9 chữ số) vào điện thoại, nhập cùng mã khóa ấy vào bàn phím của bạn trong khoảng 30 giây, rồi nhấn phím enter trên bàn phím. Bạn không cần phải ghi lại mã khóa này, vì bạn có thể dùng mã khóa khác nếu bạn cần ghép nối bàn phím với thiết bị một lần nữa.
Để nhập các chữ số của mã khóa, bạn phải bấm phím **Fn** trước.
- 7 Nếu máy yêu cầu bạn xác định dạng bàn phím, hãy chọn một trong danh sách bàn phím trên thiết bị.
- 8 Khi tên bàn phím hiện ra, trạng thái của bàn phím sẽ chuyển sang **Keyboard connected**, và đèn báo hiệu màu xanh lá cây của Bàn phím Vô tuyến Nokia sẽ nhấp nháy thật chậm; và bàn phím đã sẵn sàng cho bạn sử dụng.

Để biết thêm chi tiết về cách thức sử dụng và bảo dưỡng bàn phím, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng của bàn phím.

F-Secure Mobile Anti-Virus



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Phần mềm F-Secure Mobile Anti-Virus dùng cho điện thoại di động cung cấp tính năng bảo vệ trên điện thoại theo thời gian thực để chống lại nội dung có hại bằng các cập nhật chống vi rút tự động qua mạng. Phần mềm Anti-Virus sẽ tự động quét vi rút tất cả các tập tin được mở trên điện thoại, và tách biệt những tập tin bị nhiễm vi rút với các tập tin khác để bảo vệ chúng.

Kích hoạt Anti-Virus



Chú ý: Điện thoại của bạn chỉ có thể hỗ trợ một ứng dụng chống virus. Việc sử dụng nhiều ứng dụng có chức năng chống virus có thể ảnh hưởng đến hoạt động của điện thoại hoặc làm cho điện thoại ngừng hoạt động.

Bạn phải cài ứng dụng **Mobile Security** trên thẻ nhớ trước khi sử dụng bàn phím. Lắp thẻ nhớ. Bấm , và chọn **Tools > App. mgr.** để định vị tập tin cài đặt. Chọn **Options > Install.**

Bấm , và chọn **My own > Mobile Security.** Thực hiện các bước sau:

- 1 Trong giao diện chào mừng, chọn **OK.**

- 2 Để bắt đầu giai đoạn sử dụng thử, chọn **Options > Change**, chọn kiểu kích hoạt **Free evaluation**, và chọn **Done.**
- 3 Chọn **Yes** để kết nối với dịch vụ cập nhật và tải các cập nhật xuống từ mạng.
- 4 Bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận về việc đăng ký thành công. Chọn **OK** để tiếp tục.
- 5 Chọn **OK** để kết thúc quá trình kích hoạt.

Ứng dụng này là phiên bản sử dụng thử trong 30 ngày, và khoảng thời gian sử dụng thử sẽ bắt đầu khi bạn cài đặt Anti-Virus. Sau khoảng thời gian sử dụng thử, ứng dụng Anti-Virus vẫn có thể được sử dụng nhưng bạn sẽ không thể tải xuống phần mềm được cập nhật, và do vậy có thể có vấn đề về bảo mật. Để tải xuống phần mềm được cập nhật sau khoảng thời gian sử dụng thử, bạn phải mua thêm thời gian dịch vụ.

Quét điện thoại

Bạn có thể quét điện thoại theo cách thủ công xem có virút không, hoặc để Anti-Virus tự động quét. Để xác định việc bạn muốn quét các tập tin theo cách thủ công hay tự động, chọn **Options > Settings > Mode > Real-time** hoặc **Manual.** Nếu chọn **Real-time**, Anti-Virus sẽ chạy ẩn trong khi bạn sử dụng điện thoại, và tự động quét các tập tin khi chúng được truy cập.

Để quét các tập tin trong điện thoại của bạn theo cách thủ công, chọn **Options** > **Scan all**.

Để kiểm dịch các tập tin bị nhiễm virus, hoặc xóa chúng, sau khi quét, di chuyển sang phải đến tab **Infections**, chọn một tập tin, và chọn **Options** > **Process selected**. Từ menu **Select action**, chọn **Quarantine** hoặc chọn **Delete**.

Để giữ cơ sở dữ liệu nhận dạng virus luôn được cập nhật, bạn có thể cập nhật phần mềm chống virus trong điện thoại. Để tải về các cập nhật chống virus, bạn cần phải thiết lập trước cấu hình điểm truy cập Internet trên điện thoại của bạn. Hãy xem hướng dẫn sử dụng dành cho điện thoại để biết thêm thông tin về các điểm truy cập. Khi phần mềm chống virus được cập nhật khả dụng trên server, bạn sẽ nhận được một thông báo và có thể tải xuống cập nhật này từ server. Để cập nhật ứng dụng Anti-Virus theo cách thủ công, chọn **Options** > **Update**.

Để gỡ bỏ F-Secure Mobile Anti-Virus, chọn **Options** > **Uninstall**.

Để biết thêm thông tin về F-Secure Mobile Anti-Virus, hãy truy cập vào trang web mobile.f-secure.com hoặc www.f-secure.com/wireless.

Dành cho máy PC của bạn



Bộ PC Suite ☺

Nokia PC Suite là một nhóm các ứng dụng PC được phát triển để sử dụng với điện thoại Nokia N92.

Để cài đặt và sử dụng ứng dụng Nokia PC Suite, bạn cần một máy PC chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc XP và tương thích với cáp dữ liệu USB đi kèm, hoặc với kết nối Bluetooth. Trước khi sử dụng Nokia PC Suite, bạn cần cài đặt ứng dụng này trên máy PC tương thích của bạn. Xem trong đĩa CD được cung cấp cùng với điện thoại để có thêm thông tin.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng PC Suite đầy đủ hiện có ở dạng tập tin điện tử trên đĩa CD. Để biết thêm thông tin, và để tải về phiên bản Nokia PC Suite mới nhất, hãy truy cập vào trang web www.nokia-asia.com/pcsuite.

Nokia PC Suite bao gồm một số ứng dụng hữu ích sau đây.

Get Connected — để kết nối điện thoại với một máy PC tương thích trong lần đầu tiên.

Nokia PC Sync — để đồng bộ các số liên lạc, lịch, công việc, và các mục ghi chú giữa điện thoại của bạn và trình quản lý thông tin cá nhân (PIM) của một máy PC tương thích, chẳng hạn như Microsoft Outlook hoặc Lotus Notes, và các chỉ mục Web giữa điện thoại của bạn và các trình duyệt tương thích.

Content Copier — để sao lưu dữ liệu trong điện thoại hoặc khôi phục dữ liệu đã lưu từ máy tính tương thích vào điện thoại.

Nokia Phone Browser — để quản lý nội dung trong các thư mục của điện thoại qua Windows Explorer

Nokia Music Manager — để tạo và sắp xếp các tập tin nhạc trong một máy PC tương thích và chuyển chúng vào một thiết bị tương thích.

Image Store — để lưu trữ các hình ảnh và video clip từ điện thoại của bạn vào một máy PC tương thích

One Touch Access — để thiết lập một kết nối mạng sử dụng điện thoại làm modem

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin, và để tải về phiên bản Nokia PC Suite mới nhất, hãy truy cập vào trang web www.nokia-asia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 sẽ giúp bạn tìm, sửa, và dễ dàng chia sẻ hình ảnh qua máy tính tương thích. Với phiên bản Adobe Photoshop Album Starter Edition này, bạn có thể:

- Dùng các thẻ nhận dạng để sắp xếp các hình ảnh của bạn để bạn dễ dàng tìm kiếm chúng.
- Dùng dạng xem theo lịch để cùng lúc xem tất cả các hình ảnh kỹ thuật số của bạn.
- Sửa những lỗi thông thường của hình ảnh chỉ với một lần nhấp chuột.
- Chia sẻ hình ảnh bằng nhiều cách: gửi qua e-mail, in tại nhà, hoặc gửi đến các thiết bị di động tương thích khác.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Quá trình cài đặt

Cài đặt ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition vào máy PC tương thích từ đĩa CD được cung cấp kèm theo điện thoại. Ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition yêu cầu hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc XP, Nokia PC Suite phiên bản 6.5 hoặc mới hơn để kết nối giữa máy tính và điện thoại, và Apple QuickTime phiên bản 6.5.1 hoặc mới hơn để xem và hiệu chỉnh các video clip.

Bộ Nokia PC Suite có thể được tìm thấy trong đĩa CD đi kèm cùng với điện thoại. Nếu bạn chưa cài đặt Apple QuickTime, bạn có thể cài phần mềm này từ địa chỉ www.apple.com/quicktime/download. Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Chuyển hình ảnh và video clip từ Nokia N92 sang máy PC

Có hai cách để chuyển hình ảnh từ điện thoại sang Adobe Photoshop Album Starter Edition.

Để tự động truyền tải các video clip và hình ảnh sang máy tính tương thích:

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính tương thích bằng cáp dữ liệu USB bán kèm theo điện thoại của bạn. Trên máy tính, hộp thoại **Adobe Photo Downloader** sẽ xuất hiện, và các tập tin video và hình ảnh mới được chọn trong lần truyền tải gần nhất sẽ được máy tự động chọn.
- 2 Để bắt đầu việc truyền tải, nhấp vào **Get Photos**. Tất cả các tập tin được chọn sẽ được nhập vào ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition. Bất kỳ album nào bạn tạo trong **Gallery** của điện thoại cũng sẽ tự động được chuyển vào Adobe Photoshop Album Starter Edition và được nhận dạng dưới dạng các thẻ.
- 3 Bạn có thể chọn xóa tập tin khỏi điện thoại của bạn sau khi đã tải chúng sang bản Adobe Photoshop Album Starter Edition.

Để bật hoặc tắt hộp thoại **Adobe Photo Downloader** tự động, nhấp chuột phải vào biểu tượng này trên thanh tác vụ.

Để truyền tải hình ảnh sang máy tính tương thích theo cách thủ công:

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích bằng cáp dữ liệu USB hoặc sử dụng khả năng kết nối Bluetooth.
- 2 Khởi động ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition.

- 3 Trên thanh phím tắt, bấm vào **Get photos > From Camera, Mobile Phone hoặc Card Reader**. Hộp thoại **Adobe Photo Downloader** sẽ xuất hiện.
- 4 Nhấp vào **Get Photos** để bắt đầu truyền tải. Tất cả các tập tin được chọn sẽ được nhập vào ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition. Bất kỳ album nào bạn tạo trong **Gallery** của điện thoại cũng sẽ tự động được chuyển vào Adobe Photoshop Album Starter Edition và được nhận dạng dưới dạng các thẻ.
- 5 Bạn có thể xóa các tập tin khỏi điện thoại của bạn sau khi đã tải chúng sang ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition.

Chuyển hình ảnh và video clip từ máy PC sang Nokia N92

Để truyền tải các video clip và hình ảnh đã hiệu chỉnh trở lại thiết bị:

- 1 Kết nối thiết bị với máy tính tương thích bằng cáp dữ liệu USB hoặc sử dụng khả năng kết nối Bluetooth.
- 2 Khởi động ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition.
- 3 Chọn hình ảnh và tập tin video bạn muốn truyền tải về điện thoại của bạn.

- 4 Nhấp **Share** trên thanh phím tắt và chọn **Send to Mobile Phone**.
- 5 Nhấp **OK**.

Sắp xếp và tìm hình ảnh theo ngày tháng

Adobe Photoshop Album Starter Edition sẽ tự động sắp xếp hình ảnh của bạn theo ngày tháng để bạn có thể dễ dàng tìm kiếm. Có hai cách để tìm hình ảnh theo ngày tháng: xem theo lịch và theo tập hợp hình ảnh.

Để tìm hình ảnh theo tập hợp hình ảnh:

- 1 Nhấp vào **Photo Well** trên thanh phím tắt.
- 2 Trên thanh thời gian dưới thanh phím tắt, chọn tháng của hình ảnh mà bạn muốn xem. Các hình ảnh trong tháng ấy sẽ được hiển thị trong tập hợp hình ảnh.

Để tìm hình ảnh ở dạng xem theo lịch:

- 1 Nhấp vào **Calendar View** trên thanh phím tắt.
- 2 Ở dạng xem theo lịch, chọn ngày của hình ảnh để xem tất cả các hình ảnh chụp trong ngày ấy.
- 3 Di chuyển từ tháng này sang tháng khác bằng phím mũi tên ở phần trên của lịch.

Sắp xếp và tìm hình ảnh bằng các thẻ nhận dạng

Tìm hình ảnh bằng cách sử dụng các thẻ từ khóa chứa thông tin về người, địa điểm, sự kiện, và các đặc tính khác của ảnh. Khi đánh dấu các bức ảnh, bạn không cần phải nhớ tên tập tin, ngày tháng hoặc thư mục của từng bức ảnh.

Bấm vào **Organize** trên thanh phím tắt để mở khung **Tag**.

Để tạo thẻ của riêng bạn:

- 1 Bấm vào **New** trên khung **Tag**, và chọn **New Tag**.
- 2 Trong hộp thoại **Create Tag**, sử dụng menu **Category** để chọn danh mục phụ bạn muốn liệt kê thẻ.
- 3 Trong hộp thoại **Name**, nhập tên bạn muốn gán thẻ.
- 4 Trong hộp thoại **Note**, nhập bất kỳ thông tin nào bạn muốn thêm cho thẻ.
- 5 Nhấp **OK**.

Thẻ sẽ hiển thị trên khung **Tag** trong danh mục hoặc danh mục phụ mà bạn đã chọn.

Để gán một thẻ cho một hình, kéo thẻ từ khung **Tag** vào hình ảnh trên kho ảnh.

Để tìm hình của bạn, nhấp đúp vào một thẻ trên khung **Tag**; điện thoại sẽ tìm tất cả các hình ảnh ứng với thẻ đánh dấu đó.

Để hạn chế loại hình ảnh và vào một tháng nhất định, nhấp vào thanh điều khiển trên thanh thời gian.

Nếu bạn tạo một album mới trên điện thoại, thêm ảnh vào album này, và chuyển ảnh vào Adobe Photoshop Album Starter Edition; thông tin về album hiển thị như một thẻ mới trong **Imported tags**.

Chỉnh sửa các bức ảnh

Để sửa một số lỗi ảnh phổ biến nhất:

- 1 Chọn hình ảnh trong tập hợp hình ảnh.
- 2 Nhấp vào **Fix photo** trên thanh phím tắt. Ứng dụng Adobe Photoshop Album Starter Edition sẽ tạo một bản sao từ hình ảnh nguyên bản để chỉnh sửa.
Để máy tự động sửa hình, chọn **Auto Smart Fix**. Để sửa ảnh theo cách thủ công, chọn **Fix Photo Window...**, và chọn một trong các tùy chọn sau:
General — Chọn tự động sửa màu sắc, độ cân bằng, độ tương phản hoặc độ sắc nét.
Crop — Cắt hình ảnh để tận dụng tính bố cục hoặc thêm điểm nhấn cho hình ảnh.
Red Eye — Loại bỏ hiện tượng mắt đỏ gây ra do ánh sáng đèn của máy chụp ảnh.

Xem và hiệu chỉnh các tập tin video của bạn

Để xem các tập tin video của bạn, nhấp đúp vào tập tin video, và nhấp **Play** bên dưới cửa sổ xem video.

Để hiệu chỉnh, tái sắp xếp và xóa các cảnh quay trong các bộ phim di động của bạn:

- 1 Nhấp chuột phải vào tập tin video, và chọn **Edit Mobile Movie**. Bạn sẽ thấy khung đầu tiên của video clip trong cửa sổ video. Con trỏ chọn màu xanh dương trên thanh thời gian dưới cửa sổ xem video cho biết thông tin về khung hình bạn đang xem.
- 2 Để phát, tạm dừng, dừng, đến đoạn đầu, đến đoạn cuối, dùng các nút điều khiển bên dưới cửa sổ video. Để xem nhanh qua phần khác của tập tin video, kéo con trỏ xanh trên thanh thời gian.
- 3 Để chọn vùng của đoạn video cần cắt, tái sắp xếp hoặc xóa, thực hiện một trong các thao tác sau:
 - Kéo các vùng chọn được xác định bằng điểm đầu và điểm cuối trên thanh thời gian.
 - Để đánh dấu thời điểm bắt đầu của đoạn phim bạn chọn, bấm và giữ phím Shift, và nhấp vào thanh thời gian. Để đánh dấu thời điểm kết thúc của đoạn phim bạn chọn, bấm và giữ phím Ctrl, và nhấp vào thanh thời gian.

- Sau khi bạn đã chọn xong, bạn có thể kéo thanh đánh dấu phần lựa chọn trên thanh thời gian.
- 4 Để xóa đoạn phim bạn chọn, nhấp vào nút **Delete Selection** trên thanh công cụ. Để cắt đoạn phim bạn chọn và xóa các phần còn lại của bộ phim, nhấp vào nút **Trim Selection** trên thanh công cụ.
- Để sao chép đoạn phim bạn chọn và dán chúng vào một thời điểm khác trong phim, nhấp vào nút **Copy Selection** trên thanh công cụ. Kéo con trỏ xanh trên thanh thời gian đến điểm bạn muốn, và nhấp vào nút **Paste**.

Thông tin thêm

Để nhận thêm thông tin trợ giúp về các chức năng chương trình, chọn **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...** trên menu chính.

Để biết thêm thông tin về Adobe Photoshop Album Starter Edition, hãy truy cập vào www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Ulead Video ToolBox 2.0 PLUS (phiên bản dành cho Nokia) ☺

Video ToolBox cho phép bạn tạo hoặc chuyển đổi video cá nhân thành các định dạng di động để bạn có thể xem chúng trên điện thoại di động của bạn. Trong phiên bản này, bạn có thể:

- Tạo phim từ những hình ảnh tĩnh đã chụp
- Biên tập và cài đặt riêng các video cá nhân với những kiểu phim
- Chuyển đổi các video cá nhân từ dạng AVI, MPEG-1, MPEG-4 và WMV sang các dạng di động tương thích với điện thoại Nokia của bạn (3GPP, MPEG-4)



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Quá trình cài đặt

Cài đặt ứng dụng Video ToolBox 2.0 Plus (Phiên bản dành cho Nokia) vào máy PC tương thích từ đĩa CD được cung cấp kèm theo điện thoại. Bạn có thể được yêu cầu đăng ký làm người sử dụng với Ulead.

Các yêu cầu hệ thống:

- Microsoft Windows 2000 và XP
- 128MB RAM (nên sử dụng từ 256MB trở lên)
- Ổ đĩa cứng còn trống ít nhất 200 MB để cài đặt chương trình
- Màn hình tương thích với Windows có độ phân giải tối thiểu 1024 x 768
- Card âm thanh tương thích với Windows

Tạo tập tin video

- 1 Chọn định dạng video bạn muốn (3GPP hoặc MPEG-4) và chọn tùy chọn chất lượng.
 - Cao (352 x 288 @ 30 fps)
 - Mặc định (176 x 144 @ 30 fps)
 - Giảm (128 x 96 @ 30 fps)
- 2 Thêm và sửa đổi đoạn media riêng của bạn:
 - Cắt cảnh video nhiều lần: Trích những đoạn bạn muốn từ video clip của bạn
 - Tách video: cắt đoạn đã chọn làm hai
 - Xoay hình ảnh: xoay hình ảnh 90 độ theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ.
 - Tự động nâng cao: tự động điều chỉnh độ tương phản, độ sáng, v.v...
- 3 Chọn và chỉnh sửa một kiểu phim:
 - Chọn một kiểu phim và tùy chỉnh kiểu phim này bằng những hiệu ứng chuyển cảnh, nhạc nền và văn bản.
- 4 Tạo phim và lưu lại.

Thông tin thêm

Để biết thêm thông tin về ứng dụng Ulead Video Toolbox 2.0 (Phiên Bản dành cho Nokia), hãy truy cập vào trang web <http://www.ulead.com/vtb/runme.htm>.

Xin hãy tôn trọng những nội dung được bảo hộ bởi bản quyền khi sử dụng phần mềm này.

Sản phẩm này được cấp theo Giấy phép Sáng chế MPEG-4 Visual Patent Portfolio cho (i) việc sử dụng cá nhân và phi thương mại cùng với những thông tin đã được mã hóa bởi người dùng liên quan đến hoạt động cá nhân và phi thương mại, theo Chuẩn MPEG-4 Visual Standard và (ii) sử dụng cùng với các ảnh video MPEG-4 được cung cấp có giấy phép. Bất kỳ việc sử dụng nào khác được công nhận hoặc được ám chỉ sẽ không được cấp phép. Bạn có thể nhận các thông tin bổ sung liên quan đến các ứng dụng quảng cáo, nội bộ và thương mại từ MPEG LA, LLC. Xem trang <http://www.mpegla.com>.

Home Media Server ☉



Chú ý: Luôn bật một trong những biện pháp mã hóa hiện có để tăng độ bảo mật cho kết nối mạng LAN không dây. Việc sử dụng mã hóa sẽ giảm nguy cơ bị truy cập trái phép vào dữ liệu của bạn.

Home Media Server sử dụng cấu trúc Universal Plug and Play (UPnP) để kết nối với các thiết bị tương thích qua mạng LAN không dây. Cấu trúc UPnP sử dụng cài đặt bảo mật của kết nối mạng LAN không dây.

Với Home Media Server bạn có thể dễ dàng lập danh mục nhạc, ảnh, và các tập tin video trên máy PC tương thích. Bạn có thể tạo các danh sách nhạc, các album ảnh, và các bộ sưu tập phim tùy chỉnh. Bạn có thể chuyển các tập tin media tương thích đến điện thoại và sao lưu các tập tin trên điện thoại sang máy PC. Bạn có thể sử dụng điện thoại làm điều khiển từ xa, và hiển thị các tập tin media trong điện thoại hoặc máy PC trên một media player được nối mạng gia đình tương thích với UPnP như là máy PC, tivi, hoặc dàn âm thanh stereo.



Lưu ý: Ứng dụng này chỉ được địa phương hóa trên một số ngôn ngữ.

Cài đặt Home Media Server trên máy PC

Cài đặt ứng dụng Home Media Server vào máy PC tương thích từ đĩa CD đi kèm với điện thoại. Home Media Server yêu cầu hệ điều hành Microsoft Windows 2000 hoặc Windows XP. Nếu bạn có tường lửa để bảo vệ máy PC, bạn cần thay đổi cài đặt để cho phép máy PC làm việc với điện thoại Nokia N92 của bạn. Thực hiện theo các hướng dẫn cài đặt trên màn hình.

Quản lý các tập tin media

Để theo dõi các bài hát, ảnh kỹ thuật số, và các video clip, định vị các tập tin này trên máy PC tương thích của bạn, và thêm các tập tin này hoặc toàn bộ các thư mục vào Home Media Server.

Bạn có thể chỉ định các thư mục để lưu các tập tin media tương thích trên máy PC của bạn làm các thư mục theo dõi. Khi bạn lưu các tập tin media mới vào các thư mục theo dõi này, Home Media Server sẽ tự động thêm chúng vào thư viện và tự động cập nhật các tập tin này.

Chuyển các tập tin từ máy PC sang Nokia N92

- 1 Sử dụng Nokia N92, kết nối với Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn. Trên máy PC tương thích, sử dụng ứng dụng Home Media Server, chọn Nokia N92 trong menu thiết bị.
- 2 Chọn thư viện tập tin media bạn muốn chuyển.
- 3 Chọn một tập tin media lẻ.
- 4 Chọn tùy chọn để chuyển tập tin vào Nokia N92.

Chuyển các tập tin từ Nokia N92 sang máy PC

- 1 Sử dụng Nokia N92, kết nối với Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn. Hoặc, trên máy PC tương thích, sử dụng ứng dụng Home Media Server, chọn Nokia N92 trong menu thiết bị.
- 2 Chọn tập tin bạn muốn chuyển.
- 3 Chọn tùy chọn để chuyển tập tin vào ứng dụng Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn.

Hiển thị các tập tin từ máy PC trong các thiết bị khác

Với Home Media Server, bạn có thể sử dụng Nokia N92 làm điều khiển từ xa để hiển thị các tập tin media tương thích trong máy PC tương thích của bạn trên những thiết bị tương thích với UPnP khác trong mạng gia đình của bạn. Ví dụ, bạn có thể sử dụng Nokia N92 để điều khiển việc phát các tập tin nhạc tương thích được lưu trong máy PC qua dàn âm thanh trong gia đình tương thích với UPnP có sử dụng một bộ nhận đa phương tiện tương thích với UPnP.

Điều khiển các tập tin media bằng Nokia N92:

- 1 Sử dụng Nokia N92, kết nối với Home Media Server trên máy PC tương thích của bạn.
- 2 Chọn thư viện media có chứa tập tin bạn muốn điều khiển.
- 3 Chọn một tập tin media.
- 4 Chọn thiết bị tương thích sẽ được sử dụng để hiển thị hoặc phát tập tin này.

Thông tin thêm

Để có thêm thông tin về Home Media Server, truy cập vào trang www.simplecenter.net/nokia hoặc bấm **F1** trong ứng dụng Home Media Server để mở mục Trợ giúp.