Bantuan Suara dan Ucapan

Hak Cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

© 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, dan Nseries adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan, atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Nokia.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkelanjutan. Nokia berhak mengubah dan menyempurnakan produk apapun yang disebutkan dalam dokumen ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APAPUN NOKIA ATAU PEMEGANG LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA, PENGHASILAN, ATAU KERUGIAN SECARA KHUSUS, KEBETULAN, SEBAGAI AKIBAT, ATAU TIDAK LANGSUNG, APAPUN PENYEBABNYA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". KECUALI JIKA DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT TENTANG KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT TERKAIT DENGAN KEAKURATAN, KEANDALAN, ATAU ISI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Aplikasi pihak ketiga yang disertakan bersama perangkat Anda mungkin dibuat dan dimiliki oleh orang atau badan yang tidak berafiliasi atau tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak memiliki hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual terhadap aplikasi pihak ketiga tersebut. Karenanya, Nokia tidak bertanggung jawab untuk memberikan dukungan kepada pengguna akhir atau menjamin fungsi aplikasi, termasuk informasi dalam aplikasi atau dokumen ini. Nokia tidak memberikan jaminan apapun untuk aplikasi pihak ketiga. DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI, ANDA MEMAHAMI BAHWA APLIKASI TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAIMANA ADANYA TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SELAMA DIIZINKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. ANDA JUGA MEMAHAMI BAHWA NOKIA ATAU PERUSAHAAN AFILIASINYA TIDAK MEREKOMENDASIKAN ATAU MEMBERI JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN KEPEMILIKAN, KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN, ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU BAHWA APLIKASI TERSEBUT TIDAK AKAN MELANGGAR HAK PATEN, HAK CIPTA, MEREK DAGANG, ATAU HAK LAIN MILIK PIHAK KETIGA.

Penanda dan link untuk situs Internet pihak ketiga mungkin telah terinstal di perangkat Anda. Anda juga dapat mengakses situs pihak ketiga lainnya melalui perangkat Anda. Situs pihak ketiga tidak berafiliasi dengan Nokia, dan Nokia tidak merekomendasikan atau bertanggung jawab atas situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengakses situs tersebut, Anda harus berhati-hati terhadap keamanan atau kontennya.

Ketersediaan produk, aplikasi, dan layanan tertentu untuk produk ini mungkin beragam menurut wilayah. Untuk informasi rinci dan ketersediaan pilihan bahasa, hubungi agen Nokia Anda.

Beberapa fungsi dan fitur tergantung pada kartu SIM dan/atau jaringan, MMS, atau kompatibilitas perangkat dan format konten yang didukung.

Beberapa layanan dikenakan tagihan terpisah.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Untuk informasi penting lainnya tentang perangkat Anda, lihat buku petunjuk.

EDISI 1 ID

Hak Cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Bantuan Suara dan Ucapan

Voice aid

Voice aid membaca teks pada layar, sehingga Anda dapat menggunakan beberapa fungsi dasar perangkat tanpa melihat tampilan. Pilih dari fungsi berikut ini:

Pgln. terakhir—Mendengar informasi panggilan diterima dan tidak terjawab, nomor panggilan keluar, serta panggilan yang sering dibuat.

Kontak—Mendengar entri dalam kontak. Gulir ke bawah untuk mencari kontak. Gulir ke kanan untuk membuka daftar grup. Untuk menghubungi kontak, tekan tombol panggil. Jangan gunakan fungsi tersebut jika Anda memiliki lebih dari 500 entri dalam Kontak.

Kotak suara—Menghubungi kotak pesan suara (layanan jaringan).

Pemanggil—Menghubungi nomor. Untuk memasukkan nomor, gulir ke atas atau bawah. Bila Anda mendengar digit yang tepat, tekan tombol gulir. Lanjutkan memilih setiap digit hingga Anda memasukkan seluruh nomor. Untuk menghubungi nomor tersebut, tekan tombol panggil.

Jam—Mendengar waktu aktual. Untuk mendengar tanggal, gulir ke bawah.

Untuk mendengar pilihan lainnya, pilih **Pilihan**.

Ucapan

Dalam **Ucapan**, Anda dapat memilih bahasa dan suara yang akan digunakan untuk membaca pesan. Untuk mengatur kecepatan dan volume ucapan, pilih **Pengaturan suara**.

Suara tergantung pada bahasa. Bila Anda mengubah bahasa, suara akan berubah ke suara default untuk bahasa tersebut. Pilih suara lain untuk bahasa, jika dikehendaki.

Untuk melihat suara yang tersedia bagi bahasa yang dipilih, gulir ke kanan. Untuk memutar suara, melihat informasi tentang suara, atau menghapus suara, pilih **Pilihan** > **Putar suara**, **Rincian suara**, atau **Hapus**.

Hak Cipta © 2007 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.