



NOKIA
Nseries

定位

Nokia N76

© 2006 诺基亚。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People、Nseries 和 N76 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在适用法律允许的最大限度内，在任何情况下，诺基亚或其任何许可证持有方均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。有关最新的产品更新文档，请参见 <http://www.nokia.com.cn>。

产品的供货情况，以及适用于这些产品的应用程序和服务可能因地区而异。有关详情，以及提供的语言选项，请向您的诺基亚指定经销商咨询。部分操作和功能取决于 SIM 卡和 / 或网络、彩信服务，或取决于设备的兼容性及支持的内容格式。部分服务可能需另外付费。

有关设备的其他重要信息，请参见《用户手册》。

定位

按 , 然后选择 **应用程序** > **GPS 数据** 或 **标记**。

标记 和 **GPS 数据** 可能需要网络支持 (网络服务) 或需要您使用兼容的 GPS 接收机。要启动定位方法, 请滚动至所需方法, 然后选择 **选项** > **启动**。

要开始使用支持蓝牙连接功能的兼容 GPS 接收机进行定位, 请选择 **工具** > **蓝牙**。使用蓝牙连接功能连接 GPS 接收机。有关使用蓝牙连接功能的更多信息, 请参见诺基亚 N76 的《用户手册》。

全球定位系统 (Global Positioning System, GPS) 由美国政府运营, 且其准确性和维护也由美国政府完全负责。定位数据的准确性可能因美国政府调整 GPS 卫星而受到影响, 且可能根据美国国防部民用 GPS 政策和联邦无线电导航计划作相应更改。卫星排列位置不合理也会影响定位数据的准确性。能否收到 GPS 信号及其质量可能因您的位置、建筑物、自然障碍和天气状况而受到影响。只应在室外 GPS 使用接收机, 这样才能收到 GPS 信号。

GPS 终端设备能接收来自于卫星的低功率无线电信号, 并能测算这些信号的传播时间。通过对传播时间的计算, GPS 接收机可以确定它所在的位置 (精确到米)。

本 GPS 中坐标的表示方法采用 WGS-84 坐标系统, 以十进制格式表示坐标的经纬度值。

GPS 只能用作导航助理。它不应用于精确的位置测量, 且您不应完全依赖 GPS 接收机提供的位置数据进行定位或导航。

关于卫星信号

如果您的 GPS 接收机找不到卫星信号, 请考虑以下几个方面:

- 如果您处于室内, 请走到室外以便更好地接收信号。
- 如果您处于室外, 请换至空间更加开阔的地方。
- 如果天气状况较差, 信号强度也可能受到影响。
- 建立 GPS 连接所需的时间从几秒钟至几分钟不等。

定位请求

您可能会接收到网络服务对于您位置信息的请求。根据您的设备所在的位置, 服务提供商会提供与当地相关的信息, 如天气或交通状况。

当您接到位置请求时，设备屏幕上会显示一条信息以说明发出请求的服务。选择**接受**允许发送您的位置信息，或选择**拒绝**拒绝请求。

标记

按 ，然后选择**应用程序** > **标记**。使用**标记**，可以将特定位置的定位信息储存在您的设备中。您可以按不同的类别（如办公）对已储存的位置信息进行分类；还可以向其中增加其他信息（如地址）。您可以在兼容的应用程序（如 **GPS 数据**）中使用已储存的标记。

本 GPS 中坐标的表示方法采用 WGS-84 坐标系统，以十进制格式表示坐标的经纬度值。

要创建新标记，请选择**选项** > **新标记**。如果您的设备已连接至兼容 GPS 接收机，您可以发送定位请求，以便获知您所在位置的坐标。选择**当前位置**可提取定位信息。要手动输入定位信息，请选择**手动输入**。

要编辑已储存的标记，或向其中增加信息（如街道地址），请滚动至所需标记，然后按 。滚动至所需栏位，然后输入信息。

您可以按照预设的类别对标记进行分类，也可以创建新类别。要编辑 / 创建新的标记类别，请在**标记**中按 ，然后选择**选项** > **编辑分类**。

要将标记增加至某一类别，请在**标记**中滚动至所需标记，然后选择**选项** > **增加至分类**。滚动至您要其中增加标记的类别，然后将其选定。

要向兼容设备发送一个或多个标记，请选择**选项** > **发送**。您接收的标记将储存在**信息**的**收件箱**文件夹中。

GPS 数据

按 ，然后选择**应用程序** > **GPS 数据**。**GPS 数据**用于提供指向选定目的地的路线指南信息、您当前所在位置的相关位置信息以及旅游信息（例如，到旅游目的地的大致距离及路途所需的大致时间）。

本 GPS 中坐标的表示方法采用 WGS-84 坐标系统，以十进制格式表示坐标的经纬度值。

要使用 **GPS 数据**，您的设备必须已经与兼容 GPS 接收机建立连接。GPS 接收机必须至少从三颗卫星接收位置信息才能计算您当前所在位置的坐标。

路线指南

要使用路线指南功能，请选择**导航**。请在室外启动路线指南功能。如果在室内启动该功能，兼容 GPS 接收机可能无法从卫星接收到必要的信息。

路线指南功能使用设备屏幕上的旋转指南针。指南针的红色箭头指明了目的地的方向，而到达目的地的大致距离则显示在指南针的圆环中。

路线指南用于显示到达目的地的最直接的路线和最短的距离 (该距离是指直线距离)。这里会忽略路线中存在的所有障碍物 (如建筑物和自然障碍物)，在计算距离时也不会考虑高度上的差异。路线指南功能只有在您处于移动状态时才可用。

要设定旅行目的地，请选择**选项** > **设定目的地**，然后选择一个路标作为目的地，或者输入目的地的纬度和经度坐标。选择**停止导航**可清除您设定的旅行目的地。

提取位置信息

要查看您当前所在位置的位置信息，请将设备连接至兼容 GPS 接收机，然后选择**位置**。屏幕上将显示该位置的精确度估计值。

要将您当前所在的位置储存为标记，请选择**选项** > **储存位置**。标记就是包含更多信息的已存位置，它们也可用在其他兼容应用程序中或在兼容设备间传送。

里程表

选择**旅行距离** > **选项** > **启动**可启动旅行距离计算，选择**停止**则可关闭该功能。计算出的数值会保留在屏幕上。请在室外使用此功能以便更好地接收 GPS 信号。

选择**重设**可将旅行距离和时间以及平均速度和最大速度设置为零，并启动新一轮计算。选择**重新启动**还可将里程表和总时间设置为零。

里程表的精确度有限，且可能出现舍入误差。精确度也可能因是否收到 GPS 信号及其质量而受到影响。