

設定精靈

© 2007 Nokia. 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Nseries 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在適用法律許可的最大範圍下，Nokia 或其提供商在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，NOKIA 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性與可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的商業性與適用性的默示保證。NOKIA 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

能否取得特定產品和應用程式以及這些產品的服務要視地區而定。請向 Nokia 的經銷商洽詢以取得詳細資訊以及可用的語言選項。

有些操作和功能必須視 SIM 卡和/或系統、多媒體訊息，或者裝置的相容性和受支援的內容格式而定。某些服務需要另外收費。

如需關於您裝置的其他重要資訊，請參閱《用戶指南》。

設定精靈



設定精靈可依據服務提供商的資訊，設定您手機的系統服務提供商、電子郵件、即按即說和視訊分享設定。

能否使用設定精靈中各項不同的設定，需視您的手機功能、SIM 卡、系統服務提供商和能否使用手機記憶體中設定精靈資料庫的資料而定。

要使用這些服務，您可能必須先洽詢您服務提供商以啟動數據連線或其他服務。

第一次使用應用程式時，會引導您完成各項設定。要啟動精靈，請選擇啟動。要取消操作，請選擇退出。

如果您沒有插入 SIM 卡，則會要求您選擇您的系統服務提供商所在國家以及您的系統服務提供商。如果精靈建議的國家或系統服務提供商資訊不正確，請從清單選擇其他選項。

完成各項設定後，要進入設定精靈的主畫面，請選擇確定。如果設定中斷，則無法定義設定。關閉精靈後，您可以在應用程式功能表位置開始使用已設定的應用程式。

電子郵件設定

當您選擇新增信箱或啟動現有的信箱，設定精靈會要求您輸入電子郵件地址、信箱名稱、使用者名稱和密碼。

如果無法辨識您輸入的電子郵件服務提供商，精靈便會要求您定義信箱類型和接收郵件與外寄郵件的伺服器。如需更多資訊，請洽詢您的服務提供商。

若要在輸入所需的資訊後開始使用新的信箱，請選擇是或選擇否以回到設定精靈的主畫面。

系統服務提供商設定

當您選擇要設定您的系統服務提供商時，例如：多媒體訊息和 WAP 設定，設定精靈會要求您選擇可用的設定，接著選擇確定。

即按即說設定

此選項僅在您的手機已安裝該應用程式，並已申請該服務時才可使用。

選擇設定即按即說 (PTT) (系統服務) 時，設定精靈會要求您定義：即按即說暱稱、使用者名稱和密碼。

視訊分享設定

此選項僅在您的手機已安裝該應用程式，並已申請該服務時才可使用。

要進行視訊通話，您必須有 **USIM** 卡，而且必須位於 **UMTS** 系統的涵蓋範圍內。

選擇設定視訊分享（系統服務）時，設定精靈會要求您輸入視訊分享位址、使用者名稱、密碼、視訊分享 **Proxy** 的使用者名稱和密碼，接著選擇確定。

建立視訊分享設定後，設定精靈會詢問您是否要將視訊分享的位址新增到連絡人資訊。選擇是或否。



請注意：台灣尚未開通此服務。

更多相關資訊

如果在使用設定精靈時有任何問題，請造訪 **Nokia** 手機設定網站，網址為 www.nokia.com.tw/settings。