

Ajuda de voz e Fala

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care e Nseries são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Outros nomes de produto e empresa mencionados neste manual podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus proprietários.

É proibida a reprodução, transferência, distribuição ou armazenamento, no todo ou em parte, do conteúdo deste documento, de qualquer forma, sem a prévia autorização da Nokia Corporation.

A Nokia adota uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhorias em qualquer dos produtos descritos neste documento sem aviso prévio.

NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, NEM A NOKIA NEM QUALQUER DE SEUS LICENCIANTES SERÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA, RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER PERDAS DE DADOS OU GANHOS, INCLUINDO DANOS EXTRAORDINÁRIOS, INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU INDIRETOS, SEJA QUAL FOR A CAUSA.

O CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS É FORNECIDO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA". SALVO NOS CASOS EM QUE A LEI EM VIGOR O EXIJA, NENHUMA GARANTIA, DE QUALQUER ESPÉCIE, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM NÃO LIMITADA, ÀS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E APTIDÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÁ OFERECIDA EM RELAÇÃO À PRECISÃO, CONFIABILIDADE OU AO CONTEÚDO DESTES DOCUMENTOS. A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO OU DE EXCLUI-LÓ A QUALQUER TEMPO, SEM AVISO PRÉVIO.

Os aplicativos de terceiros fornecidos junto com seu aparelho podem ter sido criados e detidos por pessoas ou instituições não associadas nem relacionadas com a Nokia. A Nokia não detém direitos autorais nem direitos de propriedade intelectual de aplicativos de terceiros. Portanto, a Nokia não assume qualquer responsabilidade pelo atendimento ao usuário final, funcionalidade dos aplicativos nem pelas informações constantes nos referidos aplicativos ou materiais. A Nokia não oferece garantia a aplicativos de terceiros. A UTILIZAÇÃO DOS APLICATIVOS IMPLICA NO RECONHECIMENTO DE QUE ELAS FORAM FORNECIDAS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM, SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, NO LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL. O USO DOS APLICATIVOS IMPLICA, AINDA, NA ACEITAÇÃO DE QUE NEM A NOKIA NEM SEUS ASSOCIADOS CONCEDEM QUALQUER REPRESENTAÇÃO OU GARANTIA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, GARANTIAS DE TÍTULO DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR; E DE QUE OS APLICATIVOS NÃO INFRINGIRÃO QUALQUER PATENTE, DIREITO AUTORAL, MARCA COMERCIAL OU OUTROS DIREITOS DE TERCEIROS.

Seu dispositivo pode conter alguns marcadores ou links pré-instalados para acesso a sites de terceiros. Você também pode acessar outros sites de terceiros através do dispositivo. Os sites fornecidos por terceiros não são associados com a Nokia e a Nokia não endossa ou assume qualquer responsabilidade por eles. Se você optar por acessar tais sites, deverá tomar as devidas precauções com relação à segurança ou ao conteúdo.

A disponibilidade de determinados produtos, seus aplicativos e serviços, pode variar conforme a região. Verifique, com o revendedor Nokia, os detalhes e a disponibilidade de opções de idioma.

Algumas operações e recursos dependem de cartão SIM e/ou de rede, de MMS ou compatibilidade de dispositivos e de formatos de conteúdo com suporte. Alguns serviços estão sujeitos a uma tarifa à parte.

As proteções a direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Consulte o Manual do Usuário para obter mais informações importantes sobre o aparelho.

EDIÇÃO 1 PT-BR

Ajuda de voz e Fala

Ajuda de voz

O **Ajuda de voz** lê o texto na tela, permitindo que você utilize algumas funções básicas do dispositivo sem olhar para a tela. Selecione uma destas opções:

Chams. recentes — para ouvir informações sobre as chamadas não atendidas e recebidas, números discados e chamadas freqüentes.

Contatos — para ouvir as entradas nos contatos. Vá para baixo para encontrar um contato. Vá para a direita para abrir a lista de grupos. Para fazer uma chamada para um contato, pressione a tecla Chamar. Não use essa função caso você tenha mais de 500 entradas em Contatos.

Correio de voz — para fazer uma chamada para o correio de voz (serviço de rede).

Discador — para discar um número. Para digitar um número, vá para cima ou para baixo. Ao ouvir o dígito correto, pressione a tecla de navegação. Continue selecionando cada dígito até que você tenha digitado o número completo. Para fazer uma chamada para o número, pressione a tecla Chamar.

Relógio — para ouvir o horário atual. Para ouvir a data, vá para baixo.

Para ouvir mais opções, selecione **Opções**.

Fala

Com o **Fala** é possível selecionar o idioma e a voz usada na leitura das mensagens. Para ajustar a velocidade e o volume da fala, selecione **Configurações de voz**.

A voz depende do idioma. Quando você altera o idioma, a voz muda para a voz padrão do idioma. Selecione outra voz para o idioma, se desejado.

Para visualizar as vozes disponíveis para o idioma selecionado, vá para a direita. Para reproduzir uma voz, visualizar informações sobre ela ou excluí-la, selecione **Opções > Reproduzir voz, Detalhes de voz ou Excluir**.