

Asistente de Voz y Discurso

© 2007 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries y Nokia Care son marcas registradas o no de Nokia Corporation. Otros nombres de productos y compañías aquí mencionados pueden ser marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Se prohíbe la duplicación, transferencia, distribución o almacenamiento parcial o de todo el contenido de este documento, en ninguna forma sin previo permiso escrito por Nokia.

Nokia opera bajo un sistema de desarrollo continuo. Nokia se reserva el derecho de hacer cambios y mejoras en cualquier producto descrito en este manual sin previo aviso.

EN LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA NOKIA O SUS CEDENTES DE LICENCIAS SERÁN RESPONSABLES POR CUALQUIER PÉRDIDA DE DATOS, O GANANCIAS, O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE O INDIRECTO QUE PUEDA DERIVAR DE DICHAS PÉRDIDAS.

EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ESTA PROVISTO "TAL CUAL". A MENOS QUE LO SEA REQUERIDO POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, NO SE EMITE NINGUNA OTRA GARANTÍA, DE NINGÚN TIPO, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADEO Y DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN CUANTO LA PRECISIÓN Y FIABILIDAD O CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO. NOKIA SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR ESTE DOCUMENTO O DESCONTINUAR SU USO EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

Es posible que personas o empresas no afiliadas ni asociadas a Nokia hayan creado y sean las propietarias de las aplicaciones de terceros provistas en o relacionadas al dispositivo. Nokia no es propietaria de los copyrights ni de los derechos de propiedad intelectual de las aplicaciones de terceros. Por tanto, Nokia no asume responsabilidad por cualquier asistencia al usuario final, ni de la funcionalidad o de la información referentes a esas aplicaciones o materiales. Nokia no provee ninguna garantía para las aplicaciones de terceros. AL USAR LAS APLICACIONES, USTED RECONOCE QUE SON PROVISTAS TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE CUALQUIER TIPO EXPRESADA O IMPLÍCITA, Y A LA EXTENSIÓN MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICADA. USTED RECONOCE TAMBIÉN QUE NI NOKIA, NI SUS AFILIADAS, HACEN REPRESENTACIONES O GARANTÍAS ALGUNA, SEAN EXPRESADAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, GARANTÍAS DE TÍTULOS, MERCADEO O CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE EL SOFTWARE NO INFRINJA CUALQUIER PATENTE, COPYRIGHT, MARCAS REGISTRADAS U OTROS DERECHOS A TERCEROS.

Su dispositivo puede tener sitios favoritos o enlaces preinstalados. También puede acceder sitios provistos por terceros no asociados a Nokia a través de su dispositivo. Nokia no se responsabiliza, ni respalda estos sitios. Si pretende accederlos, adopte las precauciones relativas a seguridad y contenido.

La disponibilidad de productos e servicios específicos, y de las aplicaciones para dichos productos, pueden variar de una región a otra. Comuníquese con su distribuidor Nokia para obtener información acerca de los detalles de los productos, su disponibilidad y opciones de idiomas.

Ciertas operaciones y funciones dependen de la tarjeta SIM y/o red, MMS o compatibilidad de dispositivos y los formatos de contenido admitidos. Ciertos servicios están sujetos a un cargo por separado.

La protección de los derechos de propiedad intelectual puede impedir la copia, modificación, transferencia o desvío de imágenes, música (incluyendo tonos de timbre) y otros contenidos.

Consulte el manual del usuario para obtener información importante acerca de su dispositivo.

EDICIÓN 1 ESP

Asistente de voz y Discurso

Función de voz



El Asistente de voz lee el texto en la pantalla, lo que le permite usar las funciones básicas del dispositivo sin necesidad de estar atento a la pantalla. Seleccione entre las siguientes funciones:

Últimas llamas: permite escuchar informaciones sobre sus llamadas perdidas y recibidas, números marcados y llamadas más frecuentes.

Contactos: permite escuchar las entradas de su lista de contactos. Desplácese hacia abajo para buscar un contacto. Desplácese hacia la derecha para abrir la lista de grupos. Para llamar a un contacto, pulse la tecla Llamar. No utilice esta función si tiene más de 500 entradas en Contactos.

Buzón de voz: procedimiento para llamar a su buzón de voz (servicio de red).

Marcación: ingresa un número. Para ingresar un número, desplácese hacia arriba o hacia abajo. Cuando escuche el dígito correcto, pulse la tecla de desplazamiento. Continúe seleccionando cada dígito hasta que haya ingresado todo el número de teléfono. Para llamar al número, pulse la tecla de llamada.

Reloj: para escuchar el horario. Para escuchar la fecha, desplácese hacia abajo.

Para escuchar más opciones, seleccione **Opciones**.

Voz



En **Voz** puede seleccionar el idioma y voz que se usan para leer mensajes. Para ajustar la velocidad y volumen del discurso, seleccione **Configuraciones de voz**.

La voz depende del idioma. Cuando cambie el idioma, la voz cambia para la voz predeterminada para el idioma. También puede seleccionar otra voz para el idioma.

Para ver las voces disponibles para el idioma seleccionado, desplácese hacia la derecha. Para reproducir una voz, ver informaciones sobre una voz o eliminar una voz, seleccione **Opciones > Reproducir voz, Detalles de voz, o Eliminar**.