

---

# Manuel d'utilisation

Nokia 108

**NOKIA**

---

# Manuel d'utilisation

Nokia 108

## Sommaire

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Pour votre sécurité</b>                                | <b>3</b>  |
| <b>Prise en main</b>                                      | <b>4</b>  |
| Touches et composants                                     | 4         |
| Installer la carte SIM et la batterie                     | 4         |
| Insérer une carte mémoire                                 | 6         |
| Charger la batterie                                       | 6         |
| Verrouiller ou déverrouiller les touches                  | 7         |
| Régler le volume  | 8         |
| <b>Bases</b>  | <b>9</b>  |
| Découvrir votre téléphone                                 | 9         |
| Écrire du texte   | 10        |
| Utiliser la saisie prédictive                             | 10        |
| Modifier la sonnerie                                      | 11        |
| Régler une alarme   | 11        |
| <b>Contacts et messages</b>                               | <b>13</b> |
| Émettre ou répondre à un appel                            | 13        |
| Enregistrer un nom et un numéro de téléphone              | 13        |
| Envoyer et recevoir des messages                          | 14        |
| <b>Appareil photo</b>                                     | <b>15</b> |
| Prendre une photo   | 15        |
| Enregistrer une vidéo                                     | 15        |
| Partager une photo ou une vidéo                           | 16        |
| <b>Divertissement</b>                                     | <b>18</b> |
| Écouter la radio  | 18        |
| <b>Connectivité et gestion du téléphone</b>               | <b>19</b> |
| Supprimer le contenu personnel de votre téléphone         | 19        |
| <b>Informations relatives au produit et à la sécurité</b> | <b>20</b> |

# Pour votre sécurité

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



## MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, dans des hôpitaux ou à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs. Respectez toutes les consignes dans les zones réglementées.



## LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



## INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



## PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



## BATTERIES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires agréés par Microsoft Mobile pour cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.



## MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



## PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

N'écoutez pas à des volumes élevés pendant des périodes prolongées, car cela peut altérer l'ouïe. Soyez prudent lorsque vous placez votre appareil près de l'oreille alors que vous utilisez le haut-parleur.


# Prise en main

Maîtrisez les bases et utilisez votre téléphone dans les délais les plus brefs.

## Touches et composants

Découvrez les touches et les connecteurs de votre nouveau téléphone.

- 1 Connecteur du chargeur
- 2 Torche
- 3 Connecteur du kit oreillette (3,5 mm)
- 4 Écran
- 5 Touche de défilement
- 6 Touche de fin d'appel -marche/arrêt
- 7 Micro
- 8 Clavier
- 9 Touche d'appel
- 10 Touches écran
- 11 Écouteur
- 12 Appareil photo



La zone de l'antenne apparaît en surbrillance.


Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il vous demande d'introduire le code verrou que vous avez défini. Le code verrou par défaut est 12345.

## Installer la carte SIM et la batterie


Poursuivez la lecture pour savoir comment insérer une carte SIM dans votre téléphone.

1. Mettez le téléphone hors tension. Placez le pouce sur le logo, puis retirez la façade arrière en tirant sur son bord supérieur.

- !** **Remarque :** Avant d'enlever les éléments de la façade, mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur et tout autre matériel. Évitez tout contact avec les composants électroniques lorsque vous changez les façades. Rangez et utilisez toujours l'appareil avec les façades fixées.




2. Si la batterie se trouve dans le téléphone, soulevez-la pour l'extraire.




3. Glissez la carte SIM dans le logement en orientant la zone de contact vers le bas.


**!** **Important :** Cet appareil est conçu pour être utilisé exclusivement avec une carte SIM standard (voir l'illustration). L'utilisation de cartes SIM incompatibles risque d'endommager l'appareil ou la carte, voire de corrompre les données qu'elle contient. Consultez votre opérateur mobile pour toute question sur l'utilisation d'une carte SIM présentant une découpe mini-UICC.



4. Alignez les contacts de la batterie et insérez-la.



5. Remettez en place la façade arrière et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle se verrouille.



6. Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce qu'il s'allume.



## Insérer une carte mémoire

Lisez pour découvrir comment insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

1. Placez le pouce sur le logo, puis retirez la façade arrière en tirant sur son bord supérieur.




2. Enfoncez une carte mémoire, zone de contact orientée vers le bas.

Utilisez uniquement des cartes de stockage compatibles agréés pour une utilisation avec cet appareil. Des cartes incompatibles risquent d'endommager l'appareil et la carte, ainsi que de corrompre les données stockées sur celle-ci.




3. Insérez la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remettez la façade en place.




## Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée à l'usine, mais vous devez la recharger avant de pouvoir utiliser votre téléphone.

1. Branchez le chargeur à une prise murale.



2. Connectez le chargeur au téléphone. Une fois que c'est fait, débranchez le chargeur de la prise murale.



Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de chargement s'affiche ou avant que vous puissiez émettre des appels.

## Verrouiller ou déverrouiller les touches

Pour éviter toute pression accidentelle des touches, utilisez le verrou du clavier.

1. Appuyez rapidement sur .



2. Appuyez sur **Verrou**.




3. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur  > **Activer**.



## Régler le volume

Vous pouvez contrôler le son de différentes façons.

1. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le volume.



2. Vous pouvez connecter un kit oreillette compatible ou un autre appareil compatible au connecteur de kit oreillette.



3. Pour utiliser le haut-parleur en cas d'appel, sélectionnez **Ht-parl..** Vous pouvez également utiliser le haut-parleur pour écouter la radio.





# Bases

Découvrez comment exploiter au mieux votre nouveau téléphone.

## Découvrir votre téléphone

Découvrez votre téléphone d'une simple pression de touche.

1. Pour afficher les applications et fonctionnalités de votre téléphone, appuyez sur **Menu**.



2. Pour accéder à une application ou à une fonction, appuyez sur la touche défilement haut/bas/gauche/droite.



3. Pour ouvrir l'application ou sélectionner la fonction appuyez sur **Sélectionner**.




4. Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur **Retour**.



5. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .



6. Pour utiliser la torche, appuyez deux fois sur la touche de défilement. Pour désactiver, appuyez une fois vers le haut. Attention aux yeux.



## Écrire du texte

Écrire avec le clavier est facile et amusant.

Appuyez plusieurs fois sur une touche jusqu'à ce que la lettre apparaisse.

### Saisir un espace

Appuyez sur **0**.

### Saisir un caractère spécial ou un signe de ponctuation

Maintenez la touche **\*** enfoncée.

### Basculer entre les casses de caractères

Appuyez à plusieurs reprises sur **#**.

### Saisir un chiffre

Appuyez sur une touche numérique et maintenez-la enfoncée.

## Utiliser la saisie prédictive

Pour accélérer la rédaction, votre téléphone peut deviner ce que vous commencez à écrire. La saisie prédictive est basée sur un dictionnaire intégré. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans toutes les langues.

1. Sélectionnez **Opt.** > **Dictionnaire** et la langue.
2. Commencez à rédiger un mot. Lorsque le mot souhaité est affiché, appuyez sur **0**.

### Modifier un mot

Appuyez sur **\*** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mot souhaité soit affiché.

### Ajouter un nouveau mot dans le dictionnaire

Si le mot que vous souhaitez ne se trouve pas dans le dictionnaire, rédigez-le, sélectionnez **Orthographe**, puis saisissez le mot.

### Basculer entre la saisie de texte prédictive et traditionnelle

Appuyez à plusieurs reprises sur **#**.


## Désactiver la saisie prédictive

Sélectionnez **Opt.** > **Dictionnaire** > **Dict. désactivé.**

## Modifier la sonnerie

Définissez une sonnerie différente pour chaque profil.


1. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Paramètres des sons.**



2. Sélectionnez **Sonnerie.**



3. Choisissez une sonnerie, puis sélectionnez **Valider.**



## Régler une alarme

Utilisez votre téléphone comme réveil.

1. Sélectionnez **Menu** > **Horloge** > **Régler les alarmes.**



2. Sélectionnez une alarme.



★ **Conseil** : Vous pouvez installer cinq alarmes différentes.

3. Pour régler l'heure, appuyez vers le haut ou vers le bas. Pour régler les minutes, appuyez vers la droite, puis vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur **Valider**.



# Contacts et messages

Contactez vos amis et votre famille pour partager vos fichiers, notamment des photos, à l'aide de votre téléphone.

## Émettre ou répondre à un appel

Lisez et découvrez comment émettre ou répondre à un appel avec votre nouveau téléphone.

1. Saisissez le numéro de téléphone.

Pour saisir le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, appuyez sur \* deux fois.



2. Appuyez sur  pour émettre l'appel. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .




3. Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur  pour répondre.



## Enregistrer un nom et un numéro de téléphone

Ajoutez un nouveau nom et un nouveau numéro dans votre téléphone.


1. Sélectionnez **Menu > Contacts**.



2. Sélectionnez **Ajouter contact** et l'emplacement d'enregistrement du contact.



3. Saisissez le nom, appuyez sur **Valider**, puis saisissez le numéro et appuyez sur **Valider**.



## Envoyer et recevoir des messages

Restez en contact avec vos amis et votre famille grâce à des SMS.

1. Sélectionnez **Menu > Messages**.
2. Sélectionnez **Ecrire un message**.
3. Rédigez votre message.

★ **Conseil** : Pour insérer des caractères spéciaux, notamment une émoticône ou un symbole, sélectionnez **Opt. > Insérer options**.

4. Sélectionnez **Opt. > Envoyer**.
5. Saisissez un numéro de téléphone, puis sélectionnez **Valider**. Votre message est envoyé.
6. Pour lire un message que vous avez reçu, sélectionnez **Afficher** dans l'écran d'accueil.
7. Pour lire le reste du message, appuyez vers le bas.

Vous pouvez envoyer des SMS qui excèdent la limite de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre fournisseur de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

# Appareil photo

Avec l'appareil photo de votre téléphone, vous pouvez sans peine prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

## Prendre une photo

Immortalisez vos meilleurs souvenirs avec l'appareil photo de votre téléphone.

1. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez bien inséré une carte mémoire. Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Ap. ph.**.



2. Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez vers le haut ou vers le bas.



3. Pour prendre une photo, sélectionnez **Capturer**.



Pour visionner les photos que vous avez prises, sélectionnez **Opt.** > **Afficher photos**.

## Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos, vous pouvez également enregistrer des vidéos avec votre téléphone.

1. Avant de commencer, assurez-vous que vous avez bien inséré une carte mémoire. Pour activer l'appareil photo, sélectionnez **Ap. ph.**.



2. Pour activer le caméscope, appuyez vers la droite.



3. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .



Pour visionner les vidéos que vous avez enregistrées, sélectionnez  > **Afficher les vidéos.**

## Partager une photo ou une vidéo

Partagez vos photos et vos vidéos à l'aide de Smash.

1. Avant de commencer, assurez-vous que Bluetooth est activé et que les téléphones sont visibles entre eux. Sélectionnez une photo, une vidéo ou un autre fichier et **Partager.**




2. Sélectionnez **Via Smash.**





### 3. Rapprochez les deux téléphones et laissez Smash partager la photo.

Utiliser l'appareil en mode masqué est une méthode plus sûre pour éviter les logiciels malveillants. N'acceptez pas de demandes de connexion Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres. Vous pouvez aussi désactiver la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.




# Divertissement

Vous avez un moment de libre et vous souhaitez vous distraire ? Découvrez comment écouter la radio sur votre téléphone.

## Écouter la radio

Utilisez votre téléphone pour écouter la radio.

1. Connectez un kit oreillette, puis sélectionnez **Menu > Musique > Radio**. Le câble du kit oreillette fait office d'antenne de radio.



2. Pour accéder à la station suivante, appuyez vers le bas.



3. Pour fermer la radio, sélectionnez **Options > Eteindre**.



# Connectivité et gestion du téléphone

Prenez soin de votre téléphone et de son contenu. Découvrez comment vous connecter aux accessoires et aux réseaux, transférer des fichiers, créer des sauvegardes, verrouiller votre téléphone et conserver le logiciel à jour.

## Supprimer le contenu personnel de votre téléphone

Si vous achetez un nouveau téléphone ou si vous souhaitez mettre au rebut ou recycler votre téléphone, voici comment supprimer vos informations et contenus personnels.

Lorsque vous supprimez le contenu personnel de votre téléphone, vérifiez si ce que vous supprimez se trouve dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

1. Pour supprimer les messages, sélectionnez **Menu > Messages > Supprimer messages**.
2. Accédez au dossier que vous souhaitez vider, puis sélectionnez **Tous** ou **Tous les msgs lus**. Pour supprimer tous les messages de votre téléphone, videz tous les dossiers séparément.
3. Pour supprimer des contacts, sélectionnez **Menu > Contacts > Supprimer > Tout supprimer** et l'emplacement.
4. Pour supprimer les informations d'appel, sélectionnez **Menu > Journal appels > Effacer jrnal appels > Tous les appels**.
5. Vérifiez si tout votre contenu personnel a été supprimé.

Le contenu et les informations stockés sur la carte mémoire ne sont pas supprimés.

### Supprimer tout le contenu de votre téléphone et restaurer les paramètres d'origine

Pour réinitialiser votre téléphone en rétablissant ses paramètres d'origine et pour supprimer toutes vos données, dans l'écran d'accueil, tapez **\*#7370#**.

# Informations relatives au produit et à la sécurité

## Services réseau et frais

Vous pouvez seulement utiliser votre appareil sur les réseaux GSM 900, 1800. Vous avez besoin d'un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

Vous pouvez aussi être amené à vous abonner à certaines fonctions.

## Appels d'urgence

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée.

Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM dans l'appareil.
- Désactivez les restrictions d'appels dans votre appareil, comme l'interdiction d'appels, la liste des numéros autorisés ou le groupe d'utilisateurs limité.
- Si les touches de l'appareil sont verrouillées, déverrouillez-les.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

4. Saisissez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.

5. Appuyez sur la touche d'appel.

6. Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

-  **Important :** Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre téléphone prend en charge les appels Internet. Le téléphone pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Les connexions ne peuvent pas être garanties dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un téléphone sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

## Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de préserver le fonctionnement de votre appareil.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé, retirez la batterie et laissez-le sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent endommager l'appareil ou la batterie.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsque l'appareil retrouve sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur et l'endommager.
- N'ouvrez pas l'appareil autrement que selon les instructions du guide d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission hautes fréquences si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- Ne laissez pas tomber l'appareil ou la batterie, ne les heurtez pas et ne les secouez pas. Une manipulation brusque risque de le briser.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver le bon fonctionnement.
- Pour des performances optimales, éteignez l'appareil et retirez sa batterie de temps en temps.
- Maintenez l'appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou consignez les informations importantes.



Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Tous les matériaux dont cet appareil est composé peuvent être recyclés sous la forme de matières premières et d'énergie. Pour savoir comment recycler vos produits Microsoft Mobile, visitez [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques et électroniques ainsi que les batteries doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif : recyclez-les. Pour connaître le point de recyclage le plus proche, contactez le service de l'environnement de votre commune ou visitez [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Pour plus d'informations sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site Web [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informations relatives à la batterie et au chargeur

Utilisez uniquement votre appareil avec une batterie rechargeable BL-4C authentique.

Chargez votre appareil à l'aide du chargeur AC-11. Le type de fiche du chargeur peut varier.

Microsoft Mobile est susceptible de commercialiser d'autres modèles de batterie ou de chargeur pour cet appareil.

### Sécurité de la batterie et du chargeur

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Pour débrancher un chargeur ou un accessoire, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez la fiche et tirez dessus.

Lorsque vous n'utilisez pas votre chargeur, débranchez-le. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Pour optimiser les performances, conservez toujours la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie. Cela risque d'endommager la batterie ou l'autre objet.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Respectez les réglementations locales. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, écraser, tordre, percer la batterie ou l'endommager de toute autre manière. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin. Vous ne devez pas modifier une batterie ou tenter d'y insérer des corps étrangers. Vous ne devez pas la plonger dans l'eau ou d'autres liquides ou encore l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation de batteries non agréées ou de chargeurs incompatibles peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, cessez de l'utiliser et confiez-le à un centre de service. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur. Ne chargez pas votre appareil pendant un orage.

## Informations supplémentaires relatives à la sécurité

### Enfants en bas âge

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

### Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé de l'énergie radio externe.

### Implants médicaux

Pour éviter toute interférence potentielle, les fabricants d'appareils médicaux implantés recommandent de laisser une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- Éteignez l'appareil sans fil si vous pensez qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

### Audition



**Avertissement :** Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

### Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation, il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

### Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudents lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez pas de connexions Bluetooth provenant de sources qui ne sont pas sûres.
- Installez et utilisez uniquement des services et logiciels provenant de sources sûres offrant une sécurité et une protection appropriées.

- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté. Utilisez une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut affecter les performances et le fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions appropriées. Microsoft Mobile n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

## Véhicules

Des signaux radio peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

## Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les environnements potentiellement explosifs, notamment à proximité des pompes de carburant. Des étincelles peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures qui peuvent être mortelles. Observez strictement les restrictions d'utilisation en présence de carburant, dans les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones présentant un environnement potentiellement explosif ne sont pas toujours clairement signalées. Il s'agit généralement des zones où il est conseillé de couper le moteur des véhicules, des parties situées en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des substances chimiques ou des particules. Vérifiez auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ceux-ci.

## Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Pour plus d'informations sur DAS, lisez la version imprimée du manuel d'utilisation ou visitez [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar).

## Copyrights et autres avis

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

**CE 0168**

Par la présente, Microsoft Mobile Oy déclare que ce produit RM-945 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : [www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity).

La disponibilité des produits, fonctionnalités, applications et services peut varier selon la région. Microsoft Mobile peut, selon sa propre appréciation, modifier, corriger ou clôturer n'importe lequel de ses services, en tout ou en partie. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Microsoft Mobile se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Microsoft Mobile ou ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.

La reproduction, le transfert ou la distribution d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Microsoft Mobile sont interdits. Microsoft Mobile applique une méthode de développement continu. Microsoft Mobile se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Microsoft Mobile ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état.

La disponibilité de certains produits, services et fonctions peut varier selon la région. Contactez votre revendeur le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Tous droits réservés. Nokia est une marque commerciale de Nokia Corporation. Les noms/produits tiers peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les logos et la marque du mot Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et Microsoft Mobile utilise ces marques sous licence.

Ce produit comprend un logiciel open source. Pour plus d'informations sur les droits d'auteur applicables et autre avis, permissions et mentions, sélectionnez \*#6774# dans l'écran d'accueil.