

Nokia 2680 slide kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-392 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhiolemusele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei kehti ega rakendu ükski litsents. Täiendav teave, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesed ja äriksutusega seotud infot on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

9210052/3. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	6	E-posti allalaadimine.....	15
1. Üldine teave.....	7	Välksõnumid.....	15
Teave seadme kohta.....	7	Nokia Xpressi helisõnumid.....	15
Võrguteenused.....	7	Kiirsuhtlus.....	16
Ühismälu.....	8	Kõnepost.....	16
Päasukoodid.....	8	Sõnumiseaded.....	16
Nokia tugiteenused.....	8		
2. Alustamine.....	9	7. Kontaktid.....	16
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	9	8. Kõnelogi	17
Aku laadimine.....	9	9. Seaded.....	17
Antenn.....	9	Profiilid.....	17
Magnetid ja magnetväljad.....	10	Helinad.....	18
Klahvid ja osad.....	10	Ekraan.....	18
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	10	Kuupäev ja kellaeg.....	18
Ooterežiim	11	Otseteed.....	18
Klahvistiku lukustus.....	11	Sünkroonimine ja varundamine.....	18
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	11	Ühenduvus.....	19
Taustal töötavad rakendused.....	11	Bluetooth- raadiosidetehnoloogia.....	19
3. Kõned.....	12	Pakettandmeside.....	20
Helistamine ja kõne vastuvõtmine.....	12	Kõned ja telefon.....	20
Valjuhääldi.....	12	Lisaseadmed.....	20
Numbrivalimise otseteed.....	12	Konfiguratsioon.....	20
4. Teksti kirjutamine.....	12	Algseadete taastamine.....	21
Tekstirežiimid.....	12	10. Operaatori menüü.....	21
Tavaline tekstisestus.....	13	11. Galerii.....	21
Sõnastikupõhine tekstisestus.....	13	12. Meediumid.....	22
5. Menüüdes liikumine.....	13	Fotod ja videod.....	22
6. Sõnumite saatmine.....	13	FM-raadio.....	22
Tekst- ja multimeediumsõnumid.....	13	Diktofon.....	23
Lühisõnumid.....	14	Muusikapleier.....	23
Multimeediumsõnumid.....	14	13. Rakendused.....	23
Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine.....	14	14. Märkmik.....	24
E-post.....	15	Äratuskell.....	24
E-posti seadistusviisard.....	15	Kalender ja ülesanded.....	24
E-kirja kirjutamine ja saatmine.....	15		

15. Veeb	24
Teenusega ühenduse loomine.....	25
Esitusviisi seaded.....	25
Vahemälu.....	25
Sirvimisturvalisus.....	26
 16. SIM-teenused.....	26
 Lisaseadmed.....	27
 Aku.....	27
Aku- ja laadijateave.....	27
Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks.....	28
Hologrammi autentimine.....	28
Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?.....	29
 Hooldus ja korrashoid.....	29
Kasutuselt kõrvaldamine.....	30
 Täiendav ohutusalane teave.....	30
Lapsed.....	30
Kasutuskeskkond.....	30
Meditsiiniaparatuur.....	30
Kehasisene meditsiiniaparatuur.....	31
Kuuldeaparaadid.....	31
Sõidukid.....	31
Plahvatusohtlik piirkond.....	32
Hädaabikõned.....	32
SERTIFITSEERIMISINFO (SAR).....	33
 Register.....	34

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage telefon välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

1. Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: EGSM 900 ja 1800 võrgudes. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita side Interneti-teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkujaalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks MMS-sõnumside, veebi sirvimine ja e-posti rakendus, eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: MMS-sõnumside, e-posti rakendus, kiirsõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele ühismälu kasutavatele funktsioonidele jäävat mälumahtu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada.

Pääsukoodid

Turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Teil on võimalik koostada see kood, koodi muuta ja seada telefon koodi küsima. Hoidke koodi kindlas ja turvalises kohas telefonist eraldi. Kui te koodi unustate ja telefon lukustub, tuleb see teeninduspunkti viia ning sellega võivad kaasneda teatud kulutused. Lisateavet saate teeninduspunktist Nokia Care või telefoni müüjalt.

PIN-kood, mis on SIM-kaardiga kaasas, kaitseb kaarti lubamatu kasutamise eest. PIN2-kood, mis on mõne SIM-kaardiga kaasas, on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi valesti kolm korda järjest, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid ei ole, peate ühendust võtma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Pääsukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Nokia tugiteenused

Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiате Nokia kohalikult veebilehelt või veebilehtedelt www.nokia.com/support.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Laadige oma telefonimudeli tasuta konfiguratsiooniseaded, nagu MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste seaded aadressidelt www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Programmi PC Suite ja sellega soetud teabe leiате Nokia veebilehelt aadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Care teenused

Kui soovite võtta ühendust Nokia Care teenustega, leiате kohaliku Nokia Care kontaktikeskused aadressidelt www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Hooldus

Hooldeteenuste tellimiseks leiате lähima Nokia Care punkti aadressilt www.nokia.com/repair.


2. Alustamine

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Aku eemaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti või selle kontakte.



1. Lükake tagakaant telefoni ülaosas ja eemaldage see (1).
2. Eemaldage aku (2) ja sisestage SIM-kaart (3).
3. Paigaldage aku (4) ja pange tagakaas tagasi (5).

Aku laadimine

Aku on eelnevalt laetud, kuid laetuse tase võib olla madal.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija seadmega. Laadimise ajal saate seadet kasutada.
3. Kui aku on täislaetud, lahutage laadija seadmest ja seejärel seinakontaktist.

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine mitu minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.



Antenn

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab



Alustamine



raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seadet eemal magnetitest või magnetväljadest, sest need võivad ootamatult mõne rakenduse (näiteks kaamera) käivitada.

Klahvid ja osad

1	Kuular	
2	Ekraan	
3	Valikuklahvid	
4	Navi™ klahv; edaspidi juhtklahv	
5	Helistamisklahv	
6	Lõpetamis- / toiteklahv	
7	Klahvistik	
8	Kaamera objektiiv	
9	Valjuhääldi	
10	Mikrofon	
11	Paela-aas	
12	Peakomplekti ühenduspesa	
13	Laadija ühenduspesa	



Märkus. Ärge puudutage seda ühenduspesa, kuna see on mõeldud seadme teenindamiseks selleks volitatud isikute poolt.




Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning midagi pole ekraanile sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1	Võrgusignaali tugevus	
2	Aku laetuse tase	
3	Võrgu nimi või operaatori logo	
4	Valikuklahvide funktsioonid	

Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon on **Ava**, st teie otsevalikute loend. Kui loend on avatud, valige **Valikud** > **Ava valikud**, et vaadata pakutavaid funktsioone, või **Valikud** > **Korrasta**, et muuta funktsioonide järjekorda loendis.

Klahvistiku lukustus

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks sulgege telefon ja valige **Lukusta** klahvistiku lukustamiseks 5 sekundi jooksul.

Klahvistiku vabastamiseks valige **Ava** > **OK** või avage telefon. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks etteantud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Automaatne klahvilukustus** > **Sisse**.

Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Taustal töötavad rakendused

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

3. Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber (vajadusel koos riigikoodi ja suunanumbriga). Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuulari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal juhtnuppu üles või alla.

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks ilma kõnet vastu võtmata vajutage lõpetamisklahvi.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Kõlar** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramiseks ühele numbriklahvile (2–9) valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile ja valige **Määra**. Sisestage soovitud telefoninumber või valige **Otsi** ja seejärel salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**.

Ooterežiimist kiirvalimisega helistamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

4. Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamiseks (näiteks sõnumite kirjutamiseks) on kaks viisi: sõnastikupõhine ja tavaline tekstisisestus.

Teksti sisestamise ajal tuleb tavalise ja sõnastikupõhise tekstisisestuse vahetamiseks hoida all klahvi **Valikud**. Tavalist tekstisisestust tähistab  ja sõnastikupõhist tekstisisestust . Sõnastikupõhine tekstisisestus ei toeta kõiki keeli.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja . Täheregistri vahetamiseks vajutage klahvi **#**. Täherežiimist numbrirežiimi (selle tähiseks on ) lülitumiseks hoidke all klahvi **#** ja seejärel valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Kirjutuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve **2** kuni **9**, kuni kuvatakse soovitud tärk. Kasutatavad märgid sõltuvad valitud kirjutuskeelest.

Kui järgmine tärk asub samal klahvil, oodake, kuni kuvatakse kursor ja sisestage tärk.

Levinumate kirjavahemärkide ja erimärkide kasutamiseks vajutage korduvalt numbriklahvi **1** või vajutage klahvi *****, et valida erimärk.

Sõnastikupõhine tekstisestus

Sõnastikupõhine tekstisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
2. Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksaav..** Sisestage sõna tavalise tekstisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüdes liikumine

Telefoni funktsioonid on jaotatud menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel soovitud menüü ja alammenüü. Valige **Välju** või **Tagasi**, et väljuda praeguselt menüütasemelt. Koheselt ooterežiimi pöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüükuvade muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade**.

6. Sõnumite saatmine

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid ning e-kirju. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülaosas paiknev tähis näitab allesjäänud märkide arvu ja saatmiseks vajalike sõnumite arvu.

Enne e-postiga teksti või SMS-sõnumite saatmist peate salvestama oma sõnumikeskuse numברי. Valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus**, sisestage nimi ja teenusepakkujalt saadud number.

Multimeediumsõnumid

MMS-sõnum võib sisaldada teksti, pilte, heli- ja videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-teenuse kohta teabe saamiseks ja selle tellimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Võite alla laadida ka konfiguratsiooniseaded. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 8.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Sõnum**.
2. Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadressvõi valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
3. Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvalle manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumat teavet saate oma teenusepakkujalt.

E-post

Telefoni abil pääsete juurde oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. Te võite e-posti konfiguratsiooniseaded saada konfiguratsioonisõnumina.

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige **Menüü** > **Sõnumid** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**. Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa**. E-kirja saatmiseks vajutage helistamisklahvi. Kui vaja, valige konto.

E-posti allalaadimine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Allalaadimisrežiimi valimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Muuda postkaste** ja seejärel soovitud postkast ning **Allalaadimiseseaded** > **Toomisrežiim**.

E-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** ja seejärel soovitud postkast. Kui kuvatakse vastav viip, kinnitage soovitud ühendus.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

1. Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**.
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Võite mugavalt koostada ja saata helisõnumi, kasutades MMS-i.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma teade.

Kontaktid

3. Sisestage väljale **Adressaat**: üks telefoninumber või mitu või valige numbrit otsimiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekstisõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkujaalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbrit muutmiseks valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Kõnepost** > **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumid** > **Sõnumi seaded** oma sõnumside funktsioonide seadistamiseks.

- **Üldseaded** — telefoni seadistamine saadetud sõnumeid salvestama, vanemate sõnumite ülekirjutamise lubamine sõnumimälu täis saamisel ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamine, sõnumikeskuse seadistamine SMS-i ja SMS-e-posti jaoks, märgitoe tüübi valimine ning muude seotud lühisõnumitega eelistuste määramine.
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamine, multimeediumsõnumite välimuse seadistamine, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamine ning multimeediumsõnumitega seotud muude eelistuste määramine.
- **E-kirjad** — e-kirjade vastuvõtmise lubamiseks, e-kirja pildisuuruse seadmiseks ja muude e-posti eelistuste seadistamiseks

7. Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile. Telefoni mällu saab kontakte salvestada koos mitme numbrit ja tekstmärgmega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

Kontakti lisamiseks valige **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Andmete lisamiseks kontaktile veenduge, et kasutatav mälu on Telefon või Telefon ja SIM. Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimiseks valige **Nimed** ja sirvige kontaktide loendit, või sisestage otsitava nime esimesed tähed.

Kontakti kopeerimiseks telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi valige **Nimed**, kerige kontaktile ja valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardi mällu saab iga nime juurde salvestada ainult ühe numbri.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks, kontaktide esitusviisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Seaded**.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadetud visiitkaarte. Visiitkaardi saatmiseks valige **Nimed**, leidke kontakt, kelle andmed te soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

8. Kõnelogi

Kõneteabe kuvamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**. Kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgnevad.

- **Kõik kõned** — saate vaadata ajaliselt järjestuses viimaseid vastamata ja vastuvõetud kõnesid ning valitud numbreid
- **Vastamata kõned, Vastatud kõned** või **Valitud numbrid** — teave viimaste kõnede kohta.
- **Sõnumi adressaadid** — nende kontaktisikute vaatamine, kellele olete hiljuti sõnumeid saatnud.
- **Kõnede kestus, Pakettside and.loendur** või **Pakettside ajaloendur** — üldteabe vaatamine hiljutise side kohta.
- **Sõnumilogi** või **Sünkrologi** — saate vaadata saadetud ja vastuvõetud sõnumite või sünkroonimiste arvu



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

9. Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Seaded

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmise.
- **Ajastatud** — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiata menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Ekraan

Taustapildi, fondisuuruse või telefoni ekraaniga seotud muude funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks valige **Kuupäeva ja kellaaja seaded**.

Kuupäeva ja kellaaja esitusviisi määramiseks valige **Kuup.- ja kellaajavorm. seaded**.

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks korrigeerimiseks vastavalt ajavööndi muutusele valige **Kuupäeva ja kella autom. uuendus** (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed**.

Parem- ja vasakpoolse valikuklahvi funktsiooni määramiseks valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv**.

Juhtnupule otsevalikufunktsiooni määramiseks valige **Juhtnupp**. Liigutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünkrooni ja varunda** ja mõni järgmistest võimalustest.

- **Lülita telefon ümber** — Saate sünkroonida ja kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu telefoni vahel, kasutades Bluetooth-tehnoloogiat.
- **Andmeedastus** — Saate sünkroonida või kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: 2.0 + EDR üldine pääs, võrgupääs, juhtelemendid, vabakäeseade, peakomplekt, objektitõukamine, failiedastus, commuteeritav võrk, SIM-pöördus ja jadaport. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo ühendus helitarvikutega**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.
4. Telefoni sidumiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Minu telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Interneti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendus võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga võtab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ning kasutage järgmisi valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.
- **Pidevalt liinil** — pakettandmesidevõrguga automaatselt ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemina; selleks ühendage telefon Bluetoothi abil arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Saabuvate kõnede suunamiseks valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Teavet saate oma teenusepakkujaalt.

Kui soovite, et telefon helistaks pärast ühenduse saamise luhtumist vähemalt kümme korda samale numbrile, valige **Automaatne kordusvalimine > Sisse**.

Kui soovite, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest, valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kui soovite valida oma telefoninumbri näitamise või varjamise helistamisel, valige **Minu helistaja ID näitamine** (võrguteenus).

Telefoni ekraanikeele määramiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel**.

Lisaseadmed

See Menüü koos paljude valikutega kuvatakse siis, kui telefon on praegu või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Valige tarvik ja kasutusvalik, mis sõltub tarvikust.

Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefoni saata.

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Vaikimisi konfiguratsiooniseaded** — telefoni salvestatud teenusepakkuja teavitamiseks ja vaikimisi valitava teenusepakkuja valimiseks
- **Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak.** — toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks

- **Eelistatud pöörduspunkt** — salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks
- **Ühenda teenusepakkuja toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt
- **Seadmehalduri seaded** — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.
- **Isiklikud konfiguratsiooniseaded** — erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa uus** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige konto tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.
- **Taasta kõik** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

10. Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

11. Galerii

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmes on OMA DRM-kaitsega sisu, kasutage nii kasutusvõtmete kui ka sisufailide varundamiseks Nokia PC Suite'i varundusrakendust. Teiste edastusviiside puhul ei edastata kasutusvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Allalaaditavate sisufailide kaitsmiseks toetab telefon digitaalteoste autorikaitse süsteemi (DRM). Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõtit puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Kaustade vaatamiseks valige **Menüü** > **Galerii**.

12. Meediumid

Fotod ja videod

Teie seade toetab 640x480 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamine

Foto pildistamiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**; kui videofunktsioon on aktiveeritud, liikuge juhtnupuga vasakule või paremale. Kaadri pildistamiseks valige **Pildista**.

Kaamerarežiimis suurendamiseks või vähendamiseks liikuge juhtnupuga üles või alla.

Kaamera öörežiimi sisselülitamiseks, viitpäästiku aktiveerimiseks või mitme kaadri järjest pildistamiseks valige **Valikud** ning vajalik funktsioon. Eelvaaterežiimi valimiseks ja aja määramiseks valige **Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg**.

Videolõigu salvestamine

Videofunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü > Meediumid > Video**. Video salvestuse alustamiseks valige **Filmi**.

Videolõigu pikkuse määramiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera > Valikud > Seaded > Videolõigu pikkus**.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**; ooterežiimis hoidke all klahvi *.

Kui teil on eelnevalt salvestatud raadiojaamu, liikuge nende valimiseks juhtnupuga vasakule või paremale, või vajutage soovitud jaama valimiseks jaama kohanumbri klahvi.

Naaberjaama otsimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge vasakule või paremale.

Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Helitugevuse reguleerimiseks liikuge juhtnupuga üles või alla.

Kui soovite raadio taustale mängima panna, vajutage lõpetamisklahvi. Raadio väljalülitamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

Diktofon

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Salvestamise alustamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** ning siis vajutage ekraanil olevat virtuaalset salvestusnuppu.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salv..** Viimase salvestise saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

Muusikapleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade või muude MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Esitamise alustamiseks või peatamiseks vajutage keskmist valikuklahvi.

Aktiivse pala algusse minekuks liikuge juhtnupuga vasakule.

Eelmise pala juurde minekuks vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise pala juurde minekuks liikuge juhtnupuga paremale.

Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke selles asendis.

Kiirkerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke selles asendis.

Helitugevuse reguleerimiseks liikuge juhtnupuga üles või alla.

Pleieri vaigistamiseks või vaigistuse eemaldamiseks vajutage **#**.

Kui soovite lasta muusikapleieril taustal töötada, vajutage lõpetamisklahvi. Muusikapleieri peatamiseks hoidke lõpetamisklahvi all.

13. Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid spetsiaalselt Nokia telefonide jaoks valmistatud Java-rakendusi.

Valige **Menüü** > **Rakendused**.

Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängude ja rakenduste installimiseks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälu seis**.

Märkmik

Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Valikud > Lingid > Mängulingid** või **Rakenduslingid**. Telefon toetab Java-rakendusi J2ME™. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Seade võib salvestada allalaaditud rakenduse kausta **Galerii**, mitte kausta **Rakendused**.

14. Märkmik

Äratuskell

Valige **Menüü > Märkmik > Äratuskell**.

Äratuse sisse- ja väljalülitamiseks valige **Alarm**. Äratuse kellaaja määramiseks valige **Äratuse aeg**. Valige **Kordus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali valimiseks või kohandamiseks valige **Äratuse helin**. Edasilükatud äratuse viivitusaja määramiseks valige **Korduse ajalõpp**.

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratust kordusintervalli ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü > Märkmik > Kalender**. Tänapäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Märkme sisestamiseks kalendrisse liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles**.

Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed**.

Ülesannete vaatamiseks valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**. Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

15. Veeb

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Pidage meeles, et lehe mõned detailid võivad ekraanil puududa.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkujalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

Teenuse seadistamiseks valige **Menüü > Veeb > Veebiseaded > Konfigurats.sead.**, seejärel soovitud konfiguratsioon ja konto.

Teenusega ühenduse loomine

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Veeb > Avaleht**; või hoidke ooterežiimis all klahvi **0**.

Järjehoidja valimiseks valige **Menüü > Veeb > Järjehoidjad**.

Viimase URL-i valimiseks valige **Menüü > Veeb > Viimane v.aadr.**

Teenuse aadressi sisestamiseks valige **Menüü > Veeb > Ava aadress**. Sisestage aadress ja valige **OK**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Eisutusviisi seaded

Valige veebi sirvimise ajal **Valikud > Seaded**. Kasutatavate valikute hulgas võivad olla järgmised.

- **Ekraan** — Saate valida fondisuuruse, piltide kuvamise või peitmise ja teksti kuvamisviisi.
- **Üldseaded** — Samuti saate valida, kas veebiaadressid saadetakse Unicode'ina (UTF-8), sisu kodeerimistüübi ja JavaScripti lubamise või keelamise.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimaticasutatud teenuseid või andmeid.

Küpsis on andmed, mille sait salvestab teie telefoni vahemällu. Küpsised salvestatakse seni, kuni te vahemälu tühjendate.

Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige **Valikud > Tööriistad > Tühjenda vahemälu**. Küpsiste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü > Veeb > Veebiseaded > Turvalisus > Präänikud**; või sirvimise ajal **Valikud > Seaded > Turvalisus > Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või telefoni allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü > Seaded > Turvalisus > Turvamooduli seaded, Turvasertifikaadid** või **Kasutaja sertifikaadid**.



NB! Kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide nõuetekohane kasutamine. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

16. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Lisaseadmed



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja lisaseadmeid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4S. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüübi määravad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C või UB.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Aku

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Juhised Nokia aku ehtsuse kontrollimiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate Nokia originaalakut, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt ja kontrollige järgmiste juhiste järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab järgmistes punktides esitatud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.

Hologrammi autentimine

1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).
2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.



Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja heakskiiduta aku kasutamine võib olla ohtlik ning ning seadme ja selle lisatarvikute toimivust kahjustada või rikkuda need. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet aadressilt www.nokia.com/battery.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrduv kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Täiendav ohutusala teave

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine

 Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides ja teistes riikides, kus on kasutusel spetsiaalsed kogumissüsteemid. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Kui viite äravisatavad seadmed vastavasse kogumispunkti, aitate vältida jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemisettevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Toodet puudutava ökodeklaratsiooni või kasutatud toote tagastamisega seotud juhiste leidmiseks lugege vastava riigi teavet aadressilt www.nokia.com.

Täiendav ohutusala teave

Lapsed

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandearustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähedal, kui nimetatud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või

meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparaat võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniuasutuste tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 cm (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniuasutusest vähemalt 15,3 cm (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniuasutusest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniuasutuse töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsideseadme lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsideseadme, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsideseadmeid või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispunkti. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsideseadme tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatusi või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

SERTIFITSEERIMISINFO (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseade raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,67 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aku
laadimine 9

B

brauser 24

D

diktofon 23

E

ekraan 18
e-post 15

H

helinad 18
helisõnumid 15

I

IM 16
Internet 24

K

kiirsõnumid 16
kiirvalimine 12
klahvilukk 11
klahvistiku lukustus 11
konfiguratsioon 20
kõned 12
kõnelogi 17

L

lisaseadmed 20

M

mängud 23

N

Nokia Care 8
numbrirežiim 12

O

operaatori menüü 21
organiseerija 24
otseteed 18

P

parool 8
PIN 8
profiilid 17
präänikud 25
pääsukood 8

R

rakendused 23

S

seaded 17
algsed 21
ekraan 18
kellaaeg 18
konfiguratsioon 20
kuupäev 18
sõnumid 16
telefon 20
toonid 18
SIM-kaart 9, 11
sõnastikupõhine tekstisisestus 13
sõnumid
helisõnumid 15
seaded 16
sõnumikeskuse number 14

T

tavaline tekstisisestus 13
teksti kirjutamine 12
tekstirežiimid 12
turvakood 8

V

vahemälu 25
vallasrežiim 11
veeb 24

välksõnumid 15