

دليل المستخدم لهاتف Nokia 5220 XpressMusic

9208678
الإصدار 1

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-411 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com//phones/declaration_of_conformity

© Nokia 2008 جميع الحقوق محفوظة.

Nokia tune Nokia Corporation هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Connecting People. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن Nokia. Nokia مسبق من خططي مسبق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpeglallc.com>

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ (i) لل استخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفـر بواسطة مزود فيديـو مـرخصـ، لا يتم منـح ترخيص أو يـشار إلـيـ لأـيـ استـخدـامـ آخـرـ، الـمـعـلـومـاتـ الـإـضـافـيـةـ بـماـ فـيـهـ تـلـكـ المـعـلـومـاتـ الـإـلـاتـخـاـلـيـةـ وـالتـجـارـيـةـ يـمـكـنـ الحصولـ عـلـيـهـ مـنـ LA, LLC. انـظـرـ إـلـيـ <http://www.mpeglallc.com>.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أيّ من منتجاتها المبنية في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيّ من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة منها كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المعمول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بذلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تكنولوجيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة وأو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي
قد يسبب جهازك تشويشاً على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يتطلبُ منك إغلاق الهاتف طبقاً لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المعطى لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم 15 من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشروطين التاليين: (1) لا يسبب هذا الجهاز تشويشاً ضاراً، و(2) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

رقم الطراز: 5220
الإصدار 1/9208678

المحتويات

٢٠.....	أوضاع النص	الأمان.....	الأمان.....
٢٠.....	الإدخال التقليدي للنص	٧.....	١. معلومات عامة
٢٠.....	الإدخال التنبؤي للنص	٨.....	معلومات عن الجهاز
٥. التنقل في القوائم.....	٢١.....	٨.....	خدمات الشبكة
٦. الرسائل.....	٢١.....	٨.....	رموز الوصول
٢١.....	الرسائل النصية ورسائل الوسائط	٩.....	خدمة إعدادات التهيئة
٢١.....	المتعددة	٩.....	My Nokia
٢١.....	رسائل نصية	٩.....	تنزيل محتوى
٢٢.....	رسائل الوسائط المتعددة	١٠.....	تلميحات مقيدة
٢٢.....	إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة	١٠.....	تحديثات البرامج
٢٢.....	قراءة رسالة والرد عليها	١٠.....	Nokia دعم
٢٣.....	إرسال الرسائل	١١.....	إدارة الحقوق الرقمية
٢٣.....	البريد الإلكتروني	١٢.....	٢. بدء التشغيل
٢٣.....	معالج إعداد البريد الإلكتروني	١٢.....	إدخال بطاقة SIM والبطارية
٢٤.....	كتابه رسالة بريد إلكتروني	١٢.....	إدخال بطاقة microSD
٢٤.....	وإرسالها	١٣.....	إخراج بطاقة الذاكرة
٢٤.....	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها	١٣.....	شحن البطارية
٢٤.....	اشعارات البريد الإلكتروني	١٤.....	الهوائي
٢٤.....	الجديد	١٤.....	سماعة الأذن
٢٤.....	رسائل فلاش	١٤.....	ثبتت رباط معصم
٢٥.....	رسائل Nokia Xpress الصوتية	١٥.....	المفاتيح والأجزاء
٢٥.....	الرسائل الفورية	١٦.....	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٥.....	رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM	١٦.....	وضع الاستعداد
٢٥.....	وأوامر الخدمة	١٦.....	شاشة
٢٥.....	الرسائل الصوتية	١٦.....	وضع الاستعداد النشط
٢٦.....	ضبط الرسائل	١٧.....	الاستعدادات في وضع الاستعداد
٧. الأسماء.....	٢٦.....	١٧.....	المؤشرات
٧. إدارة الأسماء.....	٢٧.....	١٧.....	وضع الطائرة
٧. بطاقات الأعمال	٢٨.....	١٨.....	قف بلوحة المفاتيح
٧. تخصيص اختصارات الاتصال	٢٨.....	١٨.....	وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM
٨. سجل المكالمات	٢٨.....	١٨.....	٣. المكالمات
٩. سجل المواقع	٢٨.....	١٩.....	إجراء مكالمة
١٠. التوصيل	٢٨.....	١٩.....	مكالمة واردة
١٠. تقنية Bluetooth اللاسلكية	٢٩.....	١٩.....	اختصارات الاتصال
١٠. حزم البيانات	٢٩.....	١٩.....	الاتصال الصوتي
٤. كتابة نص	٢٠.....	١٩.....	الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

المحتويات

٤١.....	توسيع الاستريو.	٣٠.....	كبل بيانات (USB).
٤١.....	١٥. الويب	٣٠.....	المزامنة والنسخ الاحتياطي.
٤٢.....	الاتصال بأخذى الخدمات.	٣٠.....	Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر).
٤٢.....	ضبط الشكل.....	٣٠.....	
٤٢.....	الذاكرة المؤقتة.....	٣٠.....	١١. الضبط .
٤٢.....	حماية المستعرض.....	٣٠.....	الأوضاع.
٤٣.....	١٦. المنظم	٣٠.....	الموضوعات.
٤٣.....	المنبه.....	٣١.....	النغمات.
٤٣.....	التقويم.....	٣١.....	الإضاءة.
٤٤.....	تطبيق الخرائط Maps.....	٣١.....	الشاشة.
٤٤.....	تنزيل خرائط GPS.....	٣٢.....	التاريخ والوقت.
٤٤.....	الخرائط و GPS.....	٣٢.....	اختصاراتي.
٤٥.....	خدمات إضافية.....	٣٢.....	مفتاحاً الاختيار الأيسر والأيمن.
٤٥.....	قائمة المهام.....	٣٢.....	اختصارات أخرى.
٤٥.....	الملاحظات.....	٣٢.....	المكالمات.
٤٥.....	الحاسبة.....	٣٣.....	الهاتف.
٤٦.....	موقت العد التنازلي.....	٣٣.....	الأوامر الصوتية.
٤٦.....	ساعة الإيقاف.....	٣٤.....	التعزيزات.
٤٦.....		٣٤.....	التهيئة.
٤٦.....		٣٤.....	تحديث برامج الجهاز عبر الأثير.
٤٦.....		٣٥.....	الحماية.
٤٦.....		٣٦.....	استعادة إعدادات المصنع.
٤٧.....	١٧. التطبيقات	٣٦.....	١٢. قائمة المشغل .
٤٦.....	تشغيل أحد التطبيقات.....	٣٦.....	١٣. الاستوديو .
٤٧.....	تنزيل أحد التطبيقات.....	٣٦.....	الحافظات والملفات.
٤٧.....		٣٦.....	طباعة صور.
٤٧.....	١٨. خدمات SIM	٣٧.....	بطاقة الذاكرة.
٤٨.....	التعزيزات.....	٣٧.....	١٤. الوسائط .
٤٨.....		٣٧.....	الكاميرا والفيديو.
٤٨.....	البطارية	٣٧.....	التقطاط صورة.
٤٨.....	معلومات البطارية وجهاز الشحن.....	٣٨.....	تسجيل مقطع فيديو.
٤٩.....	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توقيق بطاريات Nokia.....	٣٨.....	خيارات الكاميرا والفيديو.
٤٩.....	التحقق من أصلية الملصقات.....	٣٨.....	مشغل الموسيقى.
٤٩.....	البارزة.....	٣٨.....	قائمة الموسيقى.
٤٩.....	ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من	٣٩.....	تشغيل مسارات الموسيقى.
٥٠.....	أصلية البطارية؟	٣٩.....	تغيير شكل مشغل الموسيقى.
٥٠.....		٤٠.....	الإذاعة.
٥١.....	العناية والصيانة	٤٠.....	التوليف إلى محطات الراديو.
٥١.....	التخلص من الجهاز.....	٤٠.....	خصائص الراديو.
٥١.....		٤٠.....	مسجل الصوت.
٥٢.....	معلومات أمان إضافية	٤١.....	معالد الصوت.
٥١.....	الأطفال الصغار.....		
٥١.....	بيئة التشغيل.....		
٥٢.....	الأجهزة الطبية.....		

المحتويات

أجهزة ضبط نبضات القلب.....	٥٢
أجهزة السمع.....	٥٢
السيارات.....	٥٢
أماكن قابلة للانفجار.....	٥٣
مكالمات الطوارئ.....	٥٣
معلومات عن شهادة (SAR).....	٥٤

الفهرس..... ٥٥

الأمان

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفًا للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهاتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشوشاً.



السلامة على الطريق أولاً



يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهاتف المحمولة

اتبع كافة القواعد.أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصى منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



١. معلومات عامة معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 900 و 1800 و 1900 ميجا هرتز. أتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات. عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات والتقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحفوظات الأخرى.

قد يحتوي جهازك على بعض العلامات أو الروابط المثبتة مسبقاً التي تتيح الوصول إلى موقع إنترنت توفرها أطراف أخرى. كما يمكن أيضاً الوصول إلى موقع إضافي تخص أطراف أخرى من خلال الجهاز. لا تتبع الموقع التي توفرها أطراف أخرى غير Nokia. ولا تقر هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فينبغي اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو المحتوى.


تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوظاً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليلاً لاستخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشتراك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات: وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم باعطاءك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديداً من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها وأو جميع الخدمات.

قد يتطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم ظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لها فك أيضاً تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

رموز الوصول

لضبط كيفية استخدام الهاتف لرموز الوصول وإعدادات الحماية، اختر القائمة <الضبط > الحماية > رموز الوصول.

معلومات عامة

- يساعد رمز PIN (UPIN) المزود مع بطاقة SIM (USIM) على حماية البطاقة من الاستخدام غير المصرح به.
- كما أن رمز PIN2 أو (UPIN2) المرفق ببعض بطاقات SIM أو (USIM) ضروري للوصول إلى خدمات معينة.
- وقد ترقق الرموز PUK أو (UPUK2) أو (PUK2) ببطاقة SIM أو (USIM). فإذا قمت بإدخال رقم التعريف الشخصي PIN بطريقة خطأ ثلاثة مرات متتالية، فسيطلب منك رمز مفتاح فك القفل الشخصي PUK. فإذا لم تكن الرموز مرفقة بالبطاقة، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.
- يساعد رمز الحماية على حماية الهاتف من الاستخدام غير المصرح به. يمكنك إنشاء الرمز وتعديلاته، وكذلك ضبط الهاتف على المطالبة بالرمز، احتفظ بالرمز في مكان آمن بعيداً عن الهاتف، ولا تطلع عليه أحداً. إذا نسيت الرمز والهاتف مقفل، فإنه يلزم عرض الهاتف على أحد مراكز الخدمة، وقد يلزم دفع رسوم إضافية. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بأحد مراكز Nokia Care أو أقرب وكيل لديك.
- يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة حظر المكالمات لتنقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمصادر منه (خدمة شبكة).
- لعرض ضبط وحدة الحماية لمتصفح الويب أو تغييره، اختر القائمة < الضبط > < الحماية > ضبط وحدة الحماية.

خدمة إعدادات التهيئة

لاستخدام بعض خدمات الشبكة، مثل خدمات إنترنت خاصة بالمحمول، أو خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، أو رسائل Nokia Xpress الصوتية، أو تزامن مركز خدمة إنترنت عن بعد، يحتاج الهاتف إلى ضبط التهيئة الصحيح. للحصول على مزيد من المعلومات حول الإتاحة، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو أقرب وكيل Nokia معتمد، أو تفضل بزيارة مساحة الدعم على موقع ويب Nokia. [انظر "نعم" ص 1.](#)

إذا استلمت الضبط كرسالة تهيئة ولم تقم بحفظه وتشغيله آلياً، تم استلام ضبط التهيئة فسيتم عرض الرسالة.

لحفظ الإعدادات، اختر عرض < حفظ أدخل رمز PIN الذي حصلت عليه من مزود الخدمة، في حال مطالبتك بإدخاله.

My Nokia

احصل على دعم وتلميذات ونصائح مجانية حول هاتف Nokia الخاص بك، فضلاً عن الحصول على محتوى تجاري مجاني، وعروض توضيحية تفاعلية، وصفحة ويب ذات طابع شخصي، وأخبار حول آخر مُنْتَجات Nokia وألخدمات التي توفرها.

احصل على أقصى استفادة ممكنة من هاتف Nokia الخاص بك وقم بالتسجيل على My Nokia اليوم! للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمات المتوفرة في منطقتك. www.nokia.com/mynokia.

تنزيل محتوى

قد تتمكن من تنزيل محتوى جديد (مثل الموضوعات) إلى الهاتف (خدمة الشبكة).

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.
لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

تلبيحات مفيدة

- إذا كان لديك استفسارات تتعلق بالهاتف، أو إذا لم تكن متأكداً من كيفية عمله، اطلع على دليل المستخدم، إذا لم يساعد ذلك على حل مشكلتك، جرب ما يلي:
- إعادة ضبط الهاتف: قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإخراج البطارية. وبعد بضع ثوانٍ، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الهاتف.
- استعد إعدادات المصنع. انظر "استعادة إعدادات المصنع"، ص.^{٣٦}.
- قم بتحديث برامج الهاتف باستخدام التطبيق Nokia Software Updater، إذا كان ذلك متاحاً. انظر "تحديثات البرامج"، ص.^{١١}.
- تفضل بزيارة موقع Nokia Care، أو اتصل بأحد مراكز خدمة Nokia. انظر "دعم Nokia"، ص.^{١٠}.

إذا كان لا يزال لديك استفسار لم يتم حله، اتصل بمركز Nokia Care المحلي للاطلاع على خيارات الصيانة. وقبل إرسال هاتفك للصيانة، قم دائمًا بعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة عليه أو قم بتسجيلها.

تحديثات البرامج

قد تقوم Nokia بإصدار تحديثات برامج توفر خصائص جديدة، أو وظائف محسنة، أو أداءً مطوراً. قد يكون في إمكانك طلب هذه التحديثات من خلال تطبيق Nokia Software Updater PC. لتحديث برامج الهاتف، ستحتاج إلى تطبيق Nokia Software Updater PC وجهاز كمبيوتر متواافق يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows 2000 أو XP أو Vista وأمكانية اتصال بالإنترنت ذات نطاق تردد عريض، وكابل بيانات متواافق لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات ولتنزيل التطبيق Nokia Software Updater، يرجى زيارة www.nokia.com/softwareupdate أو موقع ويب Nokia المحلي. إذا كانت خدمة تحديث برامج الجهاز عبر الأثير مدعة من شركتك، قد تكون قادرًا أيضًا على طلب تحديثات عبر الهاتف. انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأثير"، ص.^{٢٤}.

 هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

دعم Nokia

اطلع على www.nokia.com/support أو موقع ويب Nokia المحلي للحصول على أحدث إصدار من هذا الدليل والمعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الخاص بك.

خدمة ضبط التهيئة

قم بتنزيل إعدادات التهيئة مجاناً، مثل إعدادات رسائل الوسائط المتعددة GPRS والبريد الإلكتروني وخدمات أخرى، لطراز هاتفك على www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite (مجموعة برامج الكمبيوتر)

يمكنك الحصول على Nokia PC Suite ومعلومات ذات صلة من موقع ويب Nokia على www.nokia.com/support.

Nokia Care خدمات



إذا كنت بحاجة إلى الاتصال بخدمات Nokia Care، راجع قائمة مراكز Nokia Care على www.nokia.com/customerservice.
أتصال Nokia Care على المحلية.

الصيانة

لخدمات الصيانة، اتصل بأقرب مركز Nokia Care لديك على www.nokia.com/repair.

إدارة الحقوق الرقمية

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك حقوق النشر. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. باستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام التقنيات WMDRM 10.0 forward lock OMA DRM 1.0 OMA DRM 2.0 OMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. قد يؤدي الإلغاء إلى منع تحديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الموجود في جهازك. لا يؤثر الغاء برامج إدارة الحقوق الرقمية على استخدام المحتوى المحمي مع أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبطة بحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM المحمي، قم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطي في برنامج Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى. قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل مفاتيح التشغيل التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى كي تتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلّ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حال تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٢. بدء التشغيل إدخال بطاقة SIM والبطارية

قم دائمًا بإغلاق الهاتف وفصل جهاز الشاحن قبل إخراج البطارية.

هذا الهاتف مُعد للاستخدام مع بطارية BL-5CT. استخدم بطاريات Nokia الأصلية دائمًا.
[انظر الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia](#), ص ٤٩.

يمكن أن تتلف بطاقة SIM وملامساتها بسهولة بفعل الخدش أو الثنبي، لذا كن حذرًا أثناء إمساك البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.



- اضغط على زر التحرير لرفع الغطاء الخلفي، ثم افصله عن الهاتف. أخرج البطارية لفتح حامل بطاقة SIM. افتح غطاء بطاقة الذاكرة.

- أدخل بطاقة SIM مع جعل سطح التلامس متوجهًا لأسفل.


- لاحظ ملامسات البطارية، ثم أدخل البطارية.أغلق غطاء بطاقة الذاكرة، ثم أعد تركيب الغطاء الخلفي.



إدخال بطاقة microSD

قم باستخدام بطاقات microSD المعتمد فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الهاتف. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تماماً مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتفوقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم هاتفك بطاقات microSD تصل سعتها إلى 2 جيجابايت.



١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢. أدخل البطاقة في فتحة بطاقة الذاكرة مع جعل سطح التلامس منجهاً لأسفل، واضغط عليها حتى تستقر في مكانها.

إخراج بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف العملية إلى تلف بطاقة الذاكرة والجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة. يمكنك إخراج بطاقة الذاكرة أو إعادة وضعها أثناء تشغيل الهاتف دون الحاجة إلى إيقاف تشغيله.

١. تأكد من عدم استخدام أي تطبيق لبطاقة الذاكرة في الوقت الحالي.
٢. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
٣. اضغط برفق على بطاقة الذاكرة لتحرير القفل، ثم أخرج البطاقة.



شحن البطارية

١. قم بتوصيل جهاز الشحن بمقبس الحائط

٢. قم بتوصيل القابس الخارج من جهاز الشحن بمنفذ توصيل جهاز الشحن الخاص بالهاتف.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

تتوقف مدة الشحن على جهاز الشحن المستخدم. يستغرق شحن بطارية BL-5CT باستخدام جهاز شحن AC-3 نحو ساعة و ٣٠ دقيقة تقريباً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد.

الهوائي



قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. وكما في أي جهاز أرسال لاسلكي آخر، لا تلمس منطقة الهوائي بلا سبب أذنًا كان الهوائي في وضع الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس الهوائي التمرسل أو المستقبل على جودة الاتصالات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

يُظهر الرسم التوضيحي منطقة الهوائي محددة بالرمادي.


سماعة الأذن

تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.


تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلباً على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرّض سلامتك للخطر. عند توصيل أي جهاز خارجي أو سماعة رأس، غير تلك المعتمدة من Nokia مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV. يرجى الانتباه الشديد لمستويات الصوت. لا تقوم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقوم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV.

ثبت رباط معصم

قم بثبيت رباط بالفتحة المخصصة له بشكلٍ محكم.



المفاتيح والأجزاء



منفذ توصيل جهاز الشحن	2	سماعة الأذن	1
مفتاح موسيقى (تشغيل/إيقاف مؤقت)	4	مفتاح موسيقى (تأخير سريع)	3
مفتاح الاختيار الأيسر	6	مفتاح موسيقى (تقديم سريع)	5
لوحة المفاتيح	8	مفتاح الاتصال	7
الشاشة	10	فتحة لرباط المعصم	9
مفتاح الاختيار الأيمن	12	مفتاح Navi™، والمشار إليه فيما بعد باسم مفتاح التنقل	11
فتحة بطاقة الذاكرة	14	مفتاح التشغيل ومفتاح الإنهاء	13
مفتاح رفع مستوى الصوت	16	مفتاح خفض مستوى الصوت	15
منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم)	18	منفذ توصيل كبل USB مصغر	17
عدسة الكاميرا	20	زر تحرير الغطاء الخلفي	19
مكبر الصوت	22	ضوء المؤشرات	21

تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

أدخل رمز PIN إذا طالبك الهاتف بإدخاله (يظهر على هيئة ****).


إذا طالبك الهاتف بـإدخال الوقت والتاريخ، أدخل الوقت المحلي، واختر المنطقة الزمنية الخاصة بموقعك حسب فرق التوقيت عن توقيت جرينتش الرئيسي (GMT)، ثم أدخل التاريخ. انظر ["التاريخ والوقت"](#)، ص ٣١.

عند تشغيل الهاتف للمرة الأولى، قد يطلب منك الحصول على إعدادات التهيئة من مزود الخدمة (خدمة شبكة)، لمزيد من المعلومات، ارجع إلى [اتصال بالدعم](#). انظر [الصفحة ٣٤](#)، [خدمة إعدادات التهيئة](#)، الصفحة ٩.

وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام ولم تدخل أي حرف، فإنه يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

الشاشة

	قوة إشارة الشبكة الخلوية	1
	حالة شحن البطارية	2
	المؤشرات	3
	اسم الشبكة أو شعار مشغل الشبكة	4
	الساعة	5
	الشاشة	6
	وظيفة مفتاح الاختيار الأيسر	7
	وظيفة مفتاح Navi	8
	وظيفة مفتاح الاختيار الأيمن	9

يمكنك تغيير وظيفة مفاتحي الاختيار الأيسر والأيمن. انظر [مفتاحاً الاختيار الأيسر والأيمن](#)، ص ٣٢.

وضع الاستعداد النشط

في وضع الاستعداد النشط توجد قائمة تضم خصائص الهاتف المختار ومعلومات يمكنك الوصول إليها مباشرة.

لتنشيط وضع الاستعداد النشط أو إلغاء تنشطيه، اختر القائمة > الضبط < الشاشة > [الاستعداد النشط](#) > [وضع الاستعداد النشط](#).

في وضع الاستعداد النشط انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل في القائمة، ثم اختر اختيار أو عرض. تشير الأسهم إلى إتاحة معلومات إضافية. لإيقاف التنقل، اختر خروج.

بدء التشغيل

لتنظيم وضع الاستعداد النشط وتغييره، اختر خيارات، ثم اختر من بين الخيارات المتاحة.

الاختصارات في وضع الاستعداد

للوصول إلى قائمة بالأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة. وللاتصال برقم من القائمة، انقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب واضغط على مفتاح الاتصال.

لفتح متصفح الويب، اضغط مع الاستمرار على **0**.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، اضغط مع الاستمرار على **1**. يمكنك استخدام مفاتيح لتكون بمثابة اختصارات. انظر "اختصارات الاتصال"، ص **١٩**.

المؤشرات

لديك رسائل لم يتم قراءتها.

لديك رسائل لم يتم إرسالها، أو تم إلغاؤها، أو تعذر إرسالها.

لديك مكالمات لم يتم الرد عليها.

تم قفل لوحة المفاتيح.

لا يُصدر الهاتف رنيناً عند ورود مكالمات أو رسائل نصية.

هناك تنبيه تم ضبطه.

الهاتف مسجل على شبكة GPRS أو EGPRS.

هناك اتصال GPRS أو EGPRS جاري بالهاتف.

تم تعيق اتصال GPRS أو EGPRS (قيد الانتظار).

اتصال Bluetooth يعمل.

إذا كان لديك خطان للهاتف، يتم اختيار الخط الثاني.

يتم تحويل كافة المكالمات الواردة إلى رقم آخر.

تم قصر المكالمات على مجموعة مستخدمين محددة.

الوضع النشط حالياً محدد بمدة زمنية.

وضع الطائرة

استخدم وضع الطائرة في البيئات الحساسة ل WAVES الراديو - كأن تكون على متن طائرة أو في مسافر على سبيكة المثال - لإيقاف تنشيط وظائف ترددات الراديو. لا يزال

بإمكانك الوصول إلى الألعاب والتقويم وأرقام الهواتف التي تعمل دون اتصال. عندما يكون وضع الطائرة نشطاً، يتم عرض الرمز .

لتتشغيل وضع الطيران أو لإعداده، اختر القائمة > الضبط > الأوضاع > طيران > تشغيل أو ضبط خاص.

لإيقاف تشغيل وضع الطائرة، اختر أي وضع آخر.
إجراء مكالمة طوارئ في وضع الطائرة
أدخل رقم الطوارئ، ثم اضغط على مفتاح الاتصال، وعند عرض إنهاء وضع الطيران؟،
اختر نعم.

 **تحذير:** عندما يكون الهاتف في وضع الطائرة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، بما في ذلك مكالمات الطوارئ، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تقطيع الشبكة. لإجراء أي مكالمات، يجب أولاً تنشيط وظائف الهاتف من خلال تغيير وضع في حال قفل الجهاز؛ أدخل رمز القفل. إذ احتجت إلى إجراء أي مكالمة طارئة أثناء قفل الجهاز، مع تنشيط وضع الطائرة؛ فقد تكون قادرًا أيضًا على إدخال رقم طوارئ مبرمج في هاتفك في حقل رمز القفل ثم الضغط على "اتصال". يؤكد الهاتف أنك على وشك إنهاء وضع الطائرة لبدء مكالمة طوارئ.

قفل لوحة المفاتيح

لإقالة لوحة المفاتيح لتجنب الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ، اختر القائمة، ثم اضغط على * خلال ٢.٥ ثانية.
لإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اختر إلغاء قفل واضغط على * خلال ١.٥ ثانية. أدخل رمز القفل، في حال مطالبتك بآدخاره.
للرد على مكالمة عندما تكون لوحة المفاتيح مغلقة، اضغط على مفتاح الاتصال. يتم إقفال لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمة أو رفضها.
توجد خصائص أخرى وهي قفل المفاتيح آلياً وقفل اللوحة برمز حماية.
انظر "الهاتف"، ص ٣٣.

عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

وظائف لا تحتاج إلى بطاقة SIM

يمكن استخدام بعض وظائف هاتفك من دون إدخال بطاقة SIM، مثل وظائف المنظم والألعاب. تظهر بعض الوظائف بلون معتم في القوائم ولا يمكن استخدامها.

٣. المكالمات

إجراء مكالمة

يمكنك بدء مكالمة بطرق عديدة:

- أدخل رقم الهاتف، الذي يتضمن رمز المنطقة، واضغط على مفتاح الاتصال لإجراء مكالمة دولية اضغط على * مررتين لإدخال البادئة الدولية (يحل حرف + محل رمز الاتصال الدولي)، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفر، إذا لزم الأمر، ورقم الهاتف.
- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة في وضع الاستعداد. اختر رقمًا أو اسمًا، واضغط على مفتاح الاتصال.

• ابحث عن الاسم أو رقم الهاتف الذي قمت بحفظه في الأسماء. انظر "ادارة الأسماء" ص ٢٦.

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، اضغط على مفتاح ضبط الصوت لأعلى أو لأسفل.

مكالمة واردة

للرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لرفض مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الإنهاء. لكتم صوت نغمة الرنين، اختر صامت.

اختصارات الاتصال

قم أولاً بتخصيص رقم هاتف لواحد من مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9. انظر "تخصيص الاختصارات الاتصال" ص ٢٨.

استخدم اختصار الاتصال لإجراء مكالمة بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح رقم، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.
- في حالة اختبار القائمة > الضبط > المكالمات > الاتصال السريع > تشغيل، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

الاتصال الصوتي

إجراء مكالمة هاتفية عن طريق نطق الاسم المحفوظ في الأسماء. نظراً لاعتماد الأوامر الصوتية على اللغة، قبل إجراء الاتصال الصوتي، عليك أن تختار القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللغة > لغة التعرف على الصوت ولغتك الخاصة.

◀ ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

١. في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيمن، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض الصوت. يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحدث الآن.

٢. انطق الاسم الذي تريده الاتصال به. في حالة نجاح التعرف الصوتي، تظهر قائمة بالكلمات المماثلة. يقوم الهاتف بتشغيل الأمر الصوتي لأول كلمة مماثلة في القائمة. وإذا لم يكن الأمر صحيحاً، فانتقل إلى إدخال آخر.

الخيارات المتاحة أثناء إجراء مكالمة

يعتمد العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها أثناء المكالمة على خدمات الشبكة. للتأكد من إتاحتها، اتصل بمزود الخدمة.

أثناء المكالمة، اختر خيارات. قد تشمل الخيارات المتاحة ما يلي:

خيارات المكالمة هي كتم أو الغاء كتم أو الأسماء أو القائمة أو قفل لوحة المفاتيح أو تسجيل أو وضوح الصوت أو السماعة الخارجية أو سماعة الهاتف.

- خدمات الشبكة هي رد أو رفض أو تعليق أو إنهاء التعليق أو مكالمة جديدة أو إضافة إلى المكالمة، إنهاء المكالمة أو إنهاء كل المكالمات وبالتالي:
- ارسال DTMF — لإرسال سلاسل نغمات
 - المكالمة الأخرى — للتبديل بين المكالمة الجارية والمكالمة قيد الانتظار
 - تحويل — لتوصيل مكالمة قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية وقطع اتصالك بالمكالمتين
 - مكالمة جماعية — لإجراء مكالمة جماعية
 - مكالمة خاصة — لإجراء مكالمة خاصة في مكالمة جماعية

 تحذير: لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

٤. كتابة نص أوضاع النص

يمكنك استخدام الإدخال التقليدي للنص أو استخدام الإدخال التنبؤي للنص لإدخال نص (على سبيل المثال عند كتابة الرسائل). عند كتابة النص، اضغط مع الاستمرار على خيارات للتبديل بين الإدخال التقليدي للنص الذي يشار إليه بواسطة ، والإدخال التنبؤي للنص الذي يشار إليه بواسطة . الإدخال التنبؤي للنص لا يدعم جميع اللغات.

يشار إلى حالات الحرف بـ ، . لتغيير حالة الحرف، اضغط على #. للتغيير من وضع الحروف إلى وضع الأرقام الذي يشار إليه بواسطة ، اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام. للتغيير من وضع الأرقام إلى وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على #. لضبط لغة الكتابة، اختر خيارات > لغة الكتابة.

الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 2 إلى 9، بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. تعتمد الحروف المتوفرة على لغة الكتابة المختارة. إذا كان الحرف التالي المطلوب يقع على نفس المفتاح مثل الحرف الحالي، انتظر حتى يظهر المؤشر ثم أدخل الحرف. للوصول إلى علامات الترقيم والحروف الخاصة الأكثر شيوعاً، اضغط بشكل متكرر على مفتاح الرقم 1 أو اضغط على * لاختيار حرف خاص.

الإدخال التنبؤي للنص

يعتمد الإدخال التنبؤي للنص على قاموس م ضمن بالهاتف حيث يمكنك أيضاً إضافة كلمات جديدة إليها.

١. ابدأ في كتابة الكلمة، باستخدام المفاتيح من 2 إلى 9. اضغط على كل مفتاح مرة واحدة لحرف واحد.

التنقل في القوائم

- ٢. لتأكيد الكلمة، انتقل يميناً أو أضف مسافة.
- ٣. إذا لم تكن الكلمة صحيحة، اضغط على * بشكل متكرر، واختر الكلمة من القائمة.
- ٤. إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة التي تريد كتابتها ليست موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، اختر هجاء. أدخل الكلمة باستخدام إدخال التقليدي للنص، وأختر حفظ.
- ٥. لكتابة كلمات معقدة، أدخل الجزء الأول من الكلمة، وانتقل يميناً لتأكيدتها. اكتب الجزء الأخير للكلمة، وقم بتأكيدتها.
- ٦. ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

٥. التنقل في القوائم

يتوفر لك هذا الهاتف نطاقاً واسعاً من الوظائف التي تم تصنيفها في قوائم.

- ١. للوصول إلى القائمة؛ اختر القائمة.
 - ٢. تنقل في القائمة، ثم اختر أحد الخيارات (على سبيل المثال الضبط).
 - ٣. إذا كانت القائمة التي تم اختيارها تحتوي على قوائم فرعية أخرى؛ فاختر واحدة منها (على سبيل المثال: المكالمات).
 - ٤. إذا كانت القائمة المختارة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، فكرر الخطوة ٣.
 - ٥. اختر الضبط المطلوب.
 - ٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اختر رجوع .
للخروج من القائمة، اختر خروج .
- لتغيير عرض القائمة؛ اختر خيارات < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة أو شبكة ببطاقات أو علامات تبويب.
- لإعادة ترتيب القائمة؛ انتقل إلى القائمة المطلوب نقلها ثم اختر خيارات < تنظيم > نقل. انتقل إلى المكان الذي ت يريد نقل القائمة إليه، ثم اختر موافق. ولحفظ التغيير: اختر تم < نعم >

٦. الرسائل

يمكنك قراءة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة و رسائل البريد الإلكتروني
والرسائل الصوتية والرسائل الوافية وحفظها. يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط
في حالة دعمها بواسطة الشبكة أو مزود الخدمة.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

يمكنك إنشاء رسالة، وإرفاق صورة على سبيل المثال اختيارياً. ويغير هاتفك الرسالة
النصية آلياً إلى رسالة وسائط متعددة عند إرفاق أحد الملفات.

رسائل نصية

يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة
الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد

التكلفة وفقاً لذلك. تشغّل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مساحة أكبر، مما يحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

يقوم المؤشر الموجود في أعلى الشاشة بعرض العدد الإجمالي للحروف المتبقية وكذلك عدد الرسائل المطلوبة لإتمام الإرسال.

قبل أن يصبح ياماً كانك أرسل أي رسائل نصية، أو رسائل بريد إلكتروني لـ SMS، عليك حفظ رقم مركز الرسائل الخاص بك. حدد القائمة > الرسائل > صيغة الرسائل < رسائل نصية > مراكز الرسائل > إضافة مركز، أدخل اسمًا، ثم أدخل الرقم من مزود الخدمة لديك.

رسائل الوسائط المتعددة

يمكن أن تحتوي رسالة وسائط متعددة على نص ومقاطع صوت ومقاطع فيديو.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتفوقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت أستناداً إلى جهاز الاستقبال.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
لمعرفة مدى توفر خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والاشتراك فيها؛ اتصل بمزود الخدمة. يمكنك أيضًا تنزيل إعدادات التهيئة. انظر "دعم Nokia" ، ص ١٠.

إنشاء رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة

١. حدد القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة.

٢. لإضافة مستلمين، قم بالتمرير إلى حقل إلى:، وأدخل رقم المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني وأحدد إصابة لتحديد مستلمين من الخيارات المتاحة. حدد خيارات لإضافة مستلمين وإعداد خيارات الإرسال.

٣. قم بالتمرير إلى حقل النص:، وأدخل نص الرسالة.

٤. لإرفاق محتوى بالرسالة، قم بالتمرير إلى شريط الإرفاق المبين أسفل الشاشة، وحدد نوع المحتوى المطلوب.

٥. لإرسال الرسالة، اضغط على إرسال.

تتم الإشارة إلى نوع الرسالة على أعلى الشاشة، ويتغير تلقائياً وفقاً لمحتوى الرسالة. قد يختلف الرسم بين مزود خدمة وآخر وهذا يعتمد على نوع الرسالة. يرجى مراجعة مزود الخدمة للحصول على التفاصيل.

قراءة رسالة والرد عليها

 **هام:** احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

الرسائل

بصدر الهاتف إشعاراً عند استلام رسالة. اختر عرض لعرض الرسالة. وفي حالة استلام أكثر من رسالة، وترغب في عرض إحداها، اختر الرسالة من صندوق الوارد، واختر فتح واستخدم مفتاح التنقل لعرض جميع أجزاء الرسالة.

لإنشاء رسالة رد، اختر رد.

إرسال الرسائل إرسال الرسائل

لإرسال الرسالة، اختر إرسال. ويحفظ الهاتف الرسالة في حافظة صندوق الصادر، وتبدأ عملية الإرسال.

 **ملاحظة:** لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

وإذا تمت إعادة إرسال الرسالة، ستحاول الهاتف إعادة إرسالها في دقائق معدودة. وإذا فشلت هذه المحاولات؛ تظل الرسالة في الحافظة صندوق الصادر. لاعادة إرسال الرسائل الموجودة في الحافظة، صندوق الصادر اختر خيارات > إلغاء الإرسال لحفظ الرسائل المرسلة في الحافظة، الرسائل المرسلة اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > ضبط عام > حفظ الرسائل المرسلة.

تنظيم الرسائل

يحفظ الهاتف الرسائل المستلمة في حافظة صندوق الوارد. لذا قم بتنظيم رسائلك في حافظة الرسائل المحفوظة. إضافة حافظة أو إعادة تسميتها أو مسحها، اختر القائمة > الرسائل > المحفوظة > خيارات.

البريد الإلكتروني

قم بالوصول إلى حساب البريد الإلكتروني IMAP4 أو POP3 الخاصين بك من خلال هاتفك لقراءة رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها وإرسالها. يختلف تطبيق البريد الإلكتروني هذا عن وظيفة SMS الخاصة بالبريد الإلكتروني.

قبل تمكنك من استخدام البريد الإلكتروني، يجب أن يكون لديك حساب بريد الكتروني وأضبطه الصحيح. للتأكد من توفر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وضبطه؛ اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني. وقد تستلم ضبط تهيئة البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص.^٩

معالج إعداد البريد الإلكتروني

يببدأ تشغيل معالج إعداد البريد الإلكتروني تلقائياً إذا لم يتم تحديد ضبط للبريد الإلكتروني على الهاتف. ولبدء معالج الإعداد لحساب بريد الإلكتروني إضافي، اختر القائمة > الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الحالي. اختر خيارات > إضافة صندوق بريد لبدء معالج إعداد البريد الإلكتروني. اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

كتابه رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

- يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني الخاصة بك قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.
١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة بريد إلكتروني.
 ٢. في حال تعرّف أكثر من بريد إلكتروني، اختر الحساب الذي تريده إرسال رسالة البريد الإلكتروني منه.
 ٣. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم وموضع الرسالة ونصها. لإرفاق ملف بالرسالة، اختر خيارات > إدراج واختر من بين الخيارات المتاحة.
 ٤. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني، اختر إرسال.

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

- هام: احتبس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
١. لتنزيل رؤوس رسائل البريد الإلكتروني، اختر القائمة > الرسائل وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
 ٢. لتنزيل رسالة بريد إلكتروني ومرافقاتها، اختر رسالة البريد الإلكتروني المطلوب تنزيتها فتح أو أستراد.
 ٣. للرد على الرسالة أو إعادة إرسالها، اختر خيارات واختر من الخيارات المتاحة.
 ٤. لقطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني، اختر خيارات > قطع الاتصال. يتم قطع الاتصال بحساب البريد الإلكتروني تلقائياً بعد مرور بعض الوقت دون إجراء نشاط

إشعارات البريد الإلكتروني الجديد

- يمكن التتحقق من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف على فترات زمنية، وإرسال إشعار، وذلك في حالة استلام بريد إلكتروني جديد.
١. اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد > تعديل صناديق البريد.
 ٢. اختر حساب البريد الإلكتروني الخاص بك، وضبط التنزيل، والخيارات التالية:
 - فاصل تحديث ص. البريد – لضبط الفترات التي يتحقق فيها الهاتف من حساب البريد الإلكتروني للتحقق من ورود أية رسائل بريد جديدة.
 - الجلب الآلي – لجلب البريد الإلكتروني الجديد تلقائياً من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
 ٣. لتمكين إشعار البريد الإلكتروني الجديد، اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل > رسائل البريد > إشعار بريد جديد > تشغيل.

رسائل فلاش

- رسائل فلاش عبارة عن رسائل نصية يتم عرضها فور استلامها.
١. لكتابة رسالة فلاش، حدد القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة فلاش.
 ٢. أدخل رقم هاتف المستلم، واتّبِع رسالتك (تتضمن سبعين حرفاً كحد أقصى)، ثم حدد إرسال.

رسائل Nokia Xpress الصوتية

أنشئ رسالة صوتية وأرسلها باستخدام رسائل الوسائط المتعددة (MMS) بطريقة سهلة.

١. اختر القائمة > الرسائل > إنشاء رسالة > رسالة صوتية. يتم فتح المسجل الصوتي.

٢. قم بتسجيل رسائلك. انظر "مُسجل الصوت"، ص ٤٠.

٣. أدخل رقم هاتف واحد أو أكثر في الحقل إلى: أو اختر إضافة لجلب رقم.

٤. لإرسال الرسالة، اختر إرسال.

الرسائل الفورية

مع خدمة الرسائل الفورية (IM)، خدمة شبكة، يمكنك إرسال رسائل نصية قصيرة إلى المستخدمين المتصلين. يجب أن تشتراك في أحدى الخدمات وأن تسجل نفسك في خدمة الرسائل الفورية التي تريده استخدامها. تحقق من إتاحة هذه الخدمة والرسوم والتعليمات من مزود الخدمة. وقد تختلف القوائم حسب مزود خدمة الرسائل الفورية. للاتصال بالخدمة، اختر القائمة > الرسائل الفورية واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

رسائل المعلومات، ورسائل بطاقة SIM، وأوامر الخدمة

رسائل المعلومات

يمكنك استلام رسائل حول موضوعات متعددة من مزود الخدمة (خدمة شبكة). لمزيدٍ من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > الرسائل > رسائل المعلومات ثم اختر من الخيارات المتاحة.

أوامر الخدمة

تسمح لك أوامر الخدمة بكتابية طلبات الخدمة وإرسالها (أوامر USSD) إلى مزود الخدمة، مثل: أوامر تنشيط خدمات الشبكة.

لكتابية طلب الخدمة وإرساله، اختر القائمة > الرسائل > أوامر الخدمة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

رسائل بطاقة SIM

إن رسائل بطاقة SIM عبارة عن رسائل نصية يتم حفظها في بطاقة SIM الخاصة بك. يمكنك نسخ هذه الرسائل أو نقلها من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف، ولكن العكس غير صحيح.

لقراءة رسائل بطاقة SIM، اختر القائمة > الرسائل > خيارات > رسائل بطاقة SIM.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها.

لمزيدٍ من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اضغط مع الاستمرار على ١.

ولتعديل رقم صندوق البريد الصوتي الخاص بك، اختر القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية > رقم ص. البريد الصوتي.

ضبط الرسائل

اختر القائمة > الرسائل > ضبط الرسائل ومما يلي:

- ضبط عام — لحفظ نسخ من الرسائل المرسلة في هاتفك، وللكتابة فوق الرسائل القديمة إذا أصبحت ذاكرة الرسائل ممتلئة، وإعداد أي تفضيلات أخرى متعلقة بالرسائل.
- رسائل نصية — للسماح بتقدير التسليم، وإعداد مراكز الرسائل بالنسبة للرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني القصيرة، ولاختيار نوع دعم الأحرف، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالرسائل النصية.
- رسائل وسائل — للسماح بتقدير التسليم، وإعداد مظهر رسائل الوسائط المتعددة، وللسماح باستلام رسائل الوسائط المتعددة والإعلانات، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة برسائل الوسائط المتعددة.
- رسائل البريد — للسماح باستلام البريد الإلكتروني، ولضبط حجم الصورة في رسالة البريد الإلكتروني، وإعداد التفضيلات الأخرى المتعلقة بالبريد الإلكتروني.
- رسائل الخدمة — لتنشيط رسائل الخدمة، وإعداد التفضيلات المتعلقة برسائل الخدمة.

٧. الأسماء

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف على شكل أسماء على ذاكرة الهاتف وذاكرة بطاقة SIM، والبحث عن تلك الأسماء واستدعاؤها لإجراء مكالمات هاتفية أو إرسال رسائل.

ادارة الأسماء اختيار الذاكرة الخاصة بالأسماء

يمكن أن تحفظ ذاكرة الهاتف بيانات أشخاص بتفاصيل إضافية، مثل أرقام هواتف عديدة وعنابر نصية. كما يمكنك حفظ صورة أو نغمة أو مقطع فيديو لعدد محدود من الأسماء.

يمكن لذاكرة بطاقة SIM حفظ عدد من الأسماء برقم هاتف واحد مرفق بتلك الأسماء. يشار إلى الأسماء المحفوظة في ذاكرة بطاقة SIM بالرمز .

اختر القائمة > الأسماء > الضبط > الذاكرة المستخدمة. عندما تختار الهاتف والبطاقة، سوف يتم تخزين الأسماء على ذاكرة الهاتف.

حفظ الأسماء والأرقام

لحفظ اسم ورقم هاتف؛ اختر القائمة > الأسماء > أسماء > خيارات > إضافة اسم جديد.

الرقم الأول الذي تحفظه يتم ضبطه تلقائياً كرقم افتراضي، ويُشار إليه بإطار حول مؤشر نوع الرقم (مثال: ). عندما تختار اسمًا من الأسماء (على سبيل المثال: لإجراء مكالمة)، يتم استخدام الرقم الافتراضي إذا لم تختار رقمًا آخر.

الأسماء

البحث عن اسم

اختر القائمة > الأسماء > أسماء، وتنقل بين قائمة الأسماء، أو أدخل الأحرف الأولى من الاسم.

إضافة وتعديل التفاصيل

إضافة تفاصيل لأحد الأسماء أو تغييرها، اختر الاسم والتفاصيل > خيارات > إضافة تفاصيل ومن الخيارات المتاحة.

نسخ أحد الأسماء أو نقله بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

١. اختر القائمة > الأسماء > أسماء.

٢. اختر الاسم المطلوب نسخه أو نقله ثم اختر خيارات > نسخ الاسم أو نقل الاسم.

نسخ عدة أسماء أو نقلها بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

١. اختر الاسم الأول المطلوب نسخه أو نقله وخيارات > تحديد.

٢. حدد الأسماء الأخرى ثم اختر خيارات > نسخ المحدد أو نقل المحدد.

نسخ جميع الأسماء أو نقلها بين بطاقة SIM وذاكرة الهاتف

اختر القائمة > الأسماء > نسخ الأسماء أو نقل الأسماء.

مسح أسماء

اختر الاسم وخيارات > مسح اسم.

لمسح جميع الأسماء من الهاتف أو ذاكرة بطاقة SIM، اختر القائمة > الأسماء > مسح كل الأسماء > من ذاكرة الهاتف أو من بطاقة SIM.

لمسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مرفقة بالاسم، ابحث عن الاسم، ثم اختر التفاصيل.

انتقل إلى التفاصيل المطلوبة، واختر خيارات > مسح واختر من الخيارات المتاحة.

إنشاء مجموعة اتصال

قم بترتيب الأسماء فيمجموعات متصلين بنغمات رنين وصور مجموعات مختلفة.

١. اختر القائمة > الأسماء > المجموعات.

٢. لإنشاء مجموعة جديدة، اختر إضافة أو خيارات > إضافة مجموعة جديدة.

٣. أدخل اسم المجموعة، اختر صورة أو نغمة رنين إذا كنت تريد إضافة أي منها إلى المجموعة، واختر حفظ

٤. اختر المجموعة وعرض > إضافة لإضافة الأسماء إلى المجموعة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال وتسلم معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص من جهاز متواافق يدعم vCard.

لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ثم اختر التفاصيل > خيارات > إرسال بطاقة.

عندما تتسلم بطاقة أعمال؛ اختر عرض > حفظ لحفظ بطاقة الأعمال على ذاكرة الجهاز.

تخصيص اختصارات الاتصال

- إنشاء اختصارات عن طريق تخصيص أرقام الهاتف لمفاتيح الاتصال السريع (٩-٢).
١. اختر القائمة > الأسماء > الاتصال السريع، وانتقل إلى أحد مفاتيح الأرقام.
 ٢. اختر تخصيص، أو إذا تم تخصيص رقم لمفتاح الاتصال بالفعل، اختر خيارات > تغيير.
 ٣. أدخل رقمًا أو ابحث عن اسمًا.

٨. سجل المكالمات

لعرض المعلومات حول المكالمات والرسائل والبيانات والتزامن، اختر القائمة > السجل ومن الخيارات المتاحة.

 **ملاحظة:** إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

٩. سجل المواقع

قد تقوم الشبكة بمطابقتك بتحديد موقعك (خدمة شبكة). اتصل بمزود الخدمة للاشتراك في خدمة تقديم معلومات تحديد الموقع وأتفاق بشانها.

لقبول طلب تحديد الموقع أو رفضه، اختر قبول أو رفض. وفي حالة فقد الطلب، يعود الهاتف آلياً بقبول أو رفض الطلب بحسب ما أتفق عليه من قبل مع مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

لعرض المعلومات الخاصة بآخر عشرة طلبات وإشعارات خصوصية، اختر القائمة > السجل > تحديد الموقع > سجل تحديد الموقع.

١٠. التوصيل

يوفر لك هاتفك خصائص متعددة للتوصيل بأجهزة أخرى من أجل إرسال بيانات واستقبالها.

تقنية Bluetooth اللاسلكية

تسمح لك تقنية Bluetooth باتصال هاتفك بجهاز Bluetooth متافق عبر استخدام الموجات اللاسلكية ضمن مسافة 10 أمتار (32 قدمًا).

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: 2.0 + dial-up file transfer object push hands-free generic access audio and advanced audio distribution generic object exchange serial port networking generic audio video distribution video remote control لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم التعزيزات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

الوصيل

تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إعداد اتصال Bluetooth

حدد القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth واتخذ الخطوات التالية:

١. اختر اسم هاتفك وأدخل اسم لهاتفك.

٢. لتشغيل اتصال Bluetooth، حدد Bluetooth > تشغيل. يشير إلى أن Bluetooth نشط

٣. لاتصال هاتفك بتحسينات صوتية، حدد توصيل بأجهزة الصوت ثم حدد الجهاز الذي تود الاتصال به.

٤. لاقران الهاتف بأي جهاز Bluetooth آخر في النطاق المحدد، حدد الأجهزة الموثوقة > إضافة جهاز جديد.

مرر للوصول إلى جهاز تم العثور عليه، ثم حدد إضافة.

أدخل رمز مرور (مؤلف من 16 حرفاً كحد أقصى) على هاتفك، واسمح بالاتصال على جهاز Bluetooth آخر.

إذا كنت تهتم بالموضوعات التي تتعلق بالأمان، فأوقف تشغيل وظيفة Bluetooth، أو أضبط إمكانية رؤية هاتفك إلى مخفى. أقبل الاتصال من خلال Bluetooth من الأشخاص محل الثقة بالنسبة لك فقط.

اتصال جهاز الكمبيوتر بالإنترنت

استخدم تقنية Bluetooth لاتصال الكمبيوتر الشخصي المتواافق بإنترنت من دون PC Suite. يجب أن يتم تشغيل هاتفك بواسطة مزود خدمة يعتمد وصول إنترنت، ويجب أن يعتمد الكمبيوتر الشخصي لديك شبكة Bluetooth شخصية (PAN). بعد الاتصال بخدمة نقطة وصول الشبكة (NAP) الخاصة بالهاتف، وبعد الاقتران بالكمبيوتر الشخصي لديك، يفتح هاتفك تلقائياً اتصال حزمة البيانات بإنترنت.

حزم البيانات

تُعد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترت (IP).

لتحديد كيفية استخدام الخدمة، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > حزم بيانات > اتصال حزم بيانات واختر من الخيارات التالية:

• عند الحاجة — لضبط اتصال حزمة البيانات بحيث يتم إنشاؤه في حالة احتياج أحد التطبيقات إليه. ويتم قطع الاتصال في حالة إغلاق التطبيق.

• متصل دائماً — للاتصال آلياً بشبكة حزمة بيانات عندما تقوم بتشغيل الجهاز يمكنك استخدام الهاتف كمودم عن طريق توصيله بجهاز كمبيوتر متواافق باستخدام تقنية Bluetooth أو كبل بيانات USB. للتعرف على التفاصيل، راجع الوثائق الخاصة بتطبيق Nokia PC Suite. انظر دعم Nokia، ص ١.

كبل بيانات (USB)

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنقل البيانات بين الهاتف وكمبيوتر متواافق أو طابعة تدعم خاصية PictBridge لتنشيط الهاتف لنقل البيانات أو طباعة صورة، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر الوضع:

- **PC Suite** — لاستخدام الكبل لمجموعة برامج الكمبيوتر
 - **طباعة ووسائل** — لاستخدام الهاتف مع طابعة PictBridge متواقة أو كمبيوتر متواافق
 - **تخزين البيانات** — للتوصيل بجهاز كمبيوتر لا تتوفر به برامج Nokia ولاستخدام الهاتف كوسيلة تخزين للبيانات
- لتغيير وضع USB، اختر القائمة > الضبط > التوصيل > كبل بيانات USB ووضع USB المطلوب.

المزامنة والنسخ الاحتياطي

حدد القائمة > الضبط > تزامن ون.احتياطي ومن بين الخيارات التالية:

- **نقل البيانات** — قم بمزامنة أو نسخ البيانات المحددة ما بين هاتفك و هاتف آخر باستخدام تقنية Bluetooth
- **إنشاء نسخة** — أنشئ نسخة احتياطية للبيانات المحددة إلى بطاقة الذاكرة أو إلى جهاز خارجي.
- **استعادة نسخة** — حدد ملف نسخ احتياطي تم تخزينه على بطاقة الذاكرة أو على جهاز خارجي واستعدله إلى هاتفك. حدد خيارات > التفاصيل للحصول على معلومات عن ملف النسخ الاحتياطي المحدد.
- **نقل البيانات** — قم بمزامنة البيانات المحددة أو بنسخها ما بين هاتفك من جهة و جهاز آخر، أو كمبيوتر، أو خادم شبكة (خدمة الشبكة).

مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite

باستخدام Nokia PC Suite، يمكنك إدارة الموسيقى ومزامنة الأسماء والتقويم والملحوظات وملفات المهام فيما بين الهاتف والكمبيوتر المتواافق أو مركز خدمة الانترنت البعيد (خدمة شبكة)، يمكنك العثور على مزيد من المعلومات ومجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite على موقع ويب Nokia. انظر دعم Nokia، ص ١.

١١. الضبط

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات إعدادات متنوعة تسمى "أوضاع"، والتي يمكنك من خلالها تخصيص نغمات رنين لها بحسب المناسبات والأماكن المختلفة. اختر القائمة > الضبط > الأوضاع، والوضع المطلوب، ثم من بين الخيارات التالية:

- **تشغيل** — لتشغيل الوضع المختار
- **ضبط خاص** — لتغيير إعدادات الأوضاع

- محدد — لضبط الوضع ليكون نشطاً لفترة معينة. وعند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق الذي لم يتم تحديده بمدة معينة نشطاً.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر لإضفاء الطابع الشخصي على الهاتف.

اختر القائمة > الضبط > الموضوعات واختر من الخيارات التالية:

- اختبار الموضوع — افتح حافظة الموضوعات، ثم اختر أحد الموضوعات.
- تنزيل الموضوعات — افتح قائمة روابط لتزيل المزيد من الموضوعات.

النغمات

يمكنك تغيير ضبط النغمة للوضع النشط الذي تم اختياره.

- اختر القائمة > الضبط > النغمات. يمكنك إيجاد نفس ذلك الضبط بقائمة الأوضاع. إذا قمت بتحديد أعلى مستوى لنغمة الرنين، تصل نغمة الرنين إلى أعلى مستوى لها بعد بضع ثوان.

الإضاءة

لتنشيط التأثيرات الضوئية المرتبطة بوظائف الهاتف المختلفة أو إلغاء تنشيطها،

اختر القائمة > ضبط > الإضاءة.

الشاشة

اختر القائمة > الضبط > الشاشة ومن بين الخيارات المتوفرة:

- صورة خلفية — لإضافة صورة خلفية لوضع الاستعداد
- الاستعداد للنشاط — لتنشيط وضع الاستعداد النشط وتنظيمه وإضفاء الطابع الشخصي عليه
- لون الخط في الاستعداد — لاختيار لون الخط في وضع الاستعداد
- رموز مفتاح الانتقال — لعرض رموز اختصارات مفتاح التنقل في وضع الاستعداد عند إيقاف تشغيل وضع الاستعداد النشط
- تفاصيل الإشعار — لعرض التفاصيل في إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل
- مؤشرات الانتقال — لتنشيط خاصية تضفي إحساساً بالتنقل على نحو أكثر سلاسة وحيوية
- سَاسَة مؤقتة — لإنشاء شاشة مؤقتة وضبطها
- حجم الخط — لضبط حجم الخط المستخدم للرسائل والأسماء وصفحات الويب
- شعار الشبكة — لعرض شعار الشبكة
- عرض معلومات الخلايا — لعرض هوية الخلية إذا كانت متاحة من قبل الشبكة

التاريخ والوقت

- لتغيير نوع الساعة أو الوقت أو المنطقة الزمنية أو التاريخ، اختر القائمة > الضبط > التاريخ والوقت.

عند السفر إلى منطقة زمنية مختلفة، اختر القائمة > الضبط > التاريخ والوقت > ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية: وانتقل بموعدك، يتم ضبط الوقت والمدينة بميئاً أو يسراً لاختيار المنطقة الزمنية الخاصة بموعدك، يتم ضبط التاريخ تبعاً للمنطقة الزمنية، مما يمكن الهاتف من عرض وقت الإرسال الصحيح للرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة المستلمة.

على سبيل المثال: الساعة 5-5 GMT بتوقيت جرينتش تشير إلى التوقيت الزمني لنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن بالمملكة المتحدة.

اختصارات

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف كثيرة الاستخدام باستخدام الاختصارات الشخصية.

مفتاحاً الاختيار الأيسر والأيمن

لتغيير الوظيفة المخصصة لمفتاح الاختيار الشخصي > مفتاح الاختيار الأيسر أو الأيمن، اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأيسر أو الأيمن، ثم اختر الوظيفة.

في وضع الاستعداد إذا كان مفتاح الاختيار الأيسر هو ذهاب إلى، فلتنشيط إحدى الوظائف، اختر ذهاب إلى > خيارات ومن بين الخيارات التاليين:

- خيارات التحديد — لاضافة وظيفة أو إزالتها
- تنظيم — لترتيب الوظائف

اختصارات أخرى

اختر القائمة > الضبط > اختصارات شخصية ومن بين الخيارات التالية:

- مفتاح الانتقال — لتخفيض وظائف الجهاز الأخرى من قائمة محددة مسبقاً إلى مفتاح الانتقال (مفتاح التنقل).
- مفتاح الاستعداد البشط — لاختيار حركة مفتاح الانتقال لتنشيط وضع الاستعداد النشط

المكالمات

اختر القائمة > الضبط > المكالمات واختر من الخيارات التالية:

- تحويل المكالمات — لتحويل المكالمات الواردة (خدمة شبكة). وقد لا تتمكن من تحويل المكالمات إذا كانت بعض وظائف حظر المكالمات نشطة.
- انظر "الحماية"، ص ٣٥.
- ضغط أي مفتاح للرد — للرد على مكالمة واردة من خلال الضغط لفترة وجيدة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح التشغيل، ومفتاحي الاختيار الأيسر والأيمن، أو مفتاح إنهاء معاودة الاتصال آلياً — لمعاودة الاتصال برقم آلياً في حالة فشل إجراء المكالمة، حيث يحاول الهاتف الاتصال بالرقم 10 مرات.
- وضوح الصوت — لتحسين درجة وضوح الكلام وبخاصة في الأماكن المليئة بالضوضاء
- الاتصال السريع — للاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الأرقام (إلى ٩) عن طريق الضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المقابل

- خدمة انتظار المكالمات — لتقوم الشبكة بإبلاغك في حالة وجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).
- عرض مدة المكالمة — اختر تشغيل لعرض مدة المكالمة الجارية.
- ملخص بعد المكالمة — لعرض المدة التقريبية للمكالمة لفترة وجيزة عقب كل مكالمة.
- إرسال هوبيتي — لإظهار رقم هاتف الشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة).
- لاستخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك، اختر ضبط بالشبكة.
- **خط المكالمات الصادرة** — لاختبار خط الهاتف المطلوب استخدامه لإجراء المكالمات، وذلك إذا كانت بطاقة SIM تدعم خطوط هاتف متعددة (خدمة شبكة).

الهاتف

اختر القائمة > الضبط > الهاتف > واختر من الخيارات التالية:

- ضبط اللغة — لضبط لغة شاشة الهاتف الخاص بك، اختر لغة الهاتف. آلي يختار اللغة حسب المعلومات الموجودة في بطاقة SIM. لضبط لغة الأوامر الصوتية، اختر لغة التعرف على الصوت.

- حالة الذكرة — للتحقق من استهلاك الذاكرة.
- قفل المفاتيح آلياً — لإغفال لوحة المفاتيح آلياً بعد وقت انتظار معد مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد ولا توجد وظائف قيد التشغيل.
- قفل اللوحة برمز حماية — للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل لوحة المفاتيح.

• التعرف على الصوت — انظر "الأوامر الصوتية", ص ٣٣.

- سؤال عن الطيران — للسؤال عما إذا كنت تريد استخدام وضع الطائرة عند تشغيل الهاتف. إذ يتم إيقاف تشغيل كافة اتصالات الرadio في حالة استخدام وضع الطيران.

• تحديثات الهاتف — لتلقى تحديثات برمج من مزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة). قد لا يتوافر هذا الخيار، تبعاً لهاتفك. انظر "تحديث برماج الجهاز عبر الآتير", ص ٤٤.

- اختبار المشغل — لضبط شبكة خلوية متاحة في منطقتك.
- تشغيل التعليمات — لاختبار عرض الهاتف لنصوص التعليمات أم لا.
- نغمة التشغيل — لتشغيل نغمة عند تشغيل الهاتف.
- تأكيد تطبيقات SIM — انظر "خدمات SIM", ص ٤٧.

الأوامر الصوتية

الاتصال بأسماء واستخدام الهاتف عن طريق نطق أمر صوتي.

تعتمد الأوامر الصوتية على اللغة. لضبط اللغة، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللغة > لغة التعرف على الصوت ولغتك.

لتدرّب التعرف على الصوت لهاتفك على صوتك، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > التعرف على الصوت > التعرف على الصوت > التعرف على الصوت.

لتنشيط أمر صوتي لإحدى الوظائف، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > التعرف على الصوت > الأوامر الصوتية وخاصية ووظيفة. يشير  إلى أن الأمر الصوتي قد تنشيطه.

لتنشيط الأمر الصوتي، اختر إضافة. لسماع الأمر الصوتي الذي تم تنشيطة، اختر تشغيل.

لاستخدام الأوامر الصوتية، انظر "الاتصال الصوتي"، الصفحة ١٩.

ولإدارة الأوامر الصوتية، انتقل إلى إحدى وظائف الهاتف، ثم اختر خيارات ومن بين الخيارات التالية:

- تعديل أو حذف – لإعادة تسمية الأمر الصوت أو إلغاء تنشيطة
- إضافة الكل أو حذف الكل – لتنشيف الأوامر الصوتية لجميع الوظائف الموجودة في قائمة الأوامر الصوتية أو لإيقاف تشغيلها

التعزيزات

تظهر هذه القائمة وما تحتويه من خيارات متعددة إذا كان الهاتف متصلًا بأحد التعزيزات المتتوافقة مع الهاتف.

اختر القائمة > الضبط > التعزيزات. اختر أحد التحسينات، ثم اختر أحد الخيارات تبعًا للتحسين.

التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف بإعدادات مطلوبة لخدمات معينة. كما قد يقوم مزود الخدمة بإرسال هذه الإعدادات لك. انظر "خدمة إعدادات التهيئة"، ص ٩.

اختر القائمة > الضبط > التهيئة واختر من الخيارات التالية:

- ضبط التهيئة الافتراضي – لعرض مزودي الخدمة المحفوظين بالهاتف وإعداد مزود خدمة افتراضي
- الافتراضي في التطبيقات – لتنشيف ضبط التهيئة الافتراضي بالنسبة للتطبيقات المدعومة.
- نقطة الوصول المفضلة – لعرض نقاط الوصول المحفوظة.
- اتصال بالدعم – لتزيل ضبط التهيئة من مزود الخدمة الخاص بك.
- ضبط مدير الجهاز – للسماح للهاتف باستلام تحديثات البرامج أو منه. قد لا يتواجد هذا الخيار، تبعًا لهاتفك. انظر "تحديث برامج الجهاز عبر الأنترنت"، ص ٣٢.
- ضبط التهيئة الشخصية – لإضافة حسابات شخصية جديدة على خدمات متعددة (بدوياً، وتنشيط هذه الحسابات أو مسحها. لإضافة حساب شخصي جديد، اختر إضافة، أو خيارات > إضافة جديد. اختر نوع الخدمة، ثم أدخل المعاملات المطلوبة. لتنشيط حساب شخصي، انتقل إليه، ثم اختر خيارات > تشغيل.

تحديث برامج الجهاز عبر الأنترنت

قد يقوم مزود الخدمة بإرسال تحديثات برامج الهاتف عبر الأنترنت مباشرةً إلى هاتفك (خدمة شبكة). قد لا ينصح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

قد يؤدي تنزيل تحديثات برامج إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كافٍ، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

 تحذير: إذا قمت بتنبيه تحدث ببرنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز ولو لإجراء مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التنبية وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تنبية التحدث.

ضبط تحدث البرنامج

قد لا يتيح هذا الخيار، تبعًا لهاتفك.

للسماح بتحديثات البرامج والتهيئة أو عدم السماح بها، اختر القائمة > الضبط > التهيئة > ضبط مدير الجهاز > تحدثات برامج المزود.

طلب أحد تحديثات البرامج

١. اختر القائمة > الضبط > الهاتف > تحديثات الهاتف لطلب تحديثات البرامج المتوفرة من مزود الخدمة الخاص بك.

٢. اختر تفاصيل البرنامج الحالي لعرض الإصدار الحالي للبرنامج ومعرفة ما إذا كانت هناك حاجة لأحد التحديثات.

٣. اختر تنزيل برامج الهاتف لتنزيل تحديثات البرامج وتنبيتها. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

٤. إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، اختر تثبيت تحدث البرنامج بدء عملية التثبيت.

قد تستغرق عملية تحدث البرنامج عدة دقائق. في حالة وجود مشكلات بعملية التثبيت، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

الحماية

عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

اختر القائمة > الضبط > الحماية ومن بين الخيارات التالية:

• طلب رمز PIN أو طلب رمز UPIN — لطلب رمز PIN أو UPIN الخاصين بك في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بإلغاء المطالبة بادخال الرمز الشخصي.

• طلب رمز PIN2 — لاختيار سواء المطالبة بادخال رمز PIN2 عند استخدام ميزة معينة للهاتف تكون محمية برمز PIN2 أم لا. وإن كانت بعض بطاقات SIM لا تسمح بالغاء المطالبة بادخال الرمز الشخصي.

• خدمة حظر المكالمات — لتنقييد المكالمات الواردة إلى الهاتف والمكالمات الصادرة منه (خدمة شبكة)، ويلزم إدخال كلمة سر للحظير.

• الاتصال بأرقام محددة — لتنقييد المكالمات الصادرة إلى أرقام هواتف تم اختيارها إذا كانت مدعاومة بواسطة بطاقة SIM. عند تشغيل الاتصال بأرقام محددة، لا يمكن استخدام اتصالات GPRS إلا أثناء إرسال رسائل نصية عبر اتصال GPRS. في هذه الحالة، يجب إضافة رقم هاتف المستلم ورقم مركز خدمة الرسائل إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

• مح. مستخدمين معلقة — لتحديد مجموعة من الأشخاص الذين يمكنك الاتصال بهم ويستطيعون الاتصال بك (خدمة شبكة)

- مستوى الحماية — اختر الهاتف لطلب رمز الحماية عند إدخال بطاقة SIM جديدة في الهاتف. اختر الذاكرة، لطلب رمز الحماية في حالة اختيار ذاكرة بطاقة SIM، وتريد تغيير الذاكرة المستخدمة.
- رموز الوصول — لتغيير رمز الحماية أو رمز PIN أو رمز UPIN أو كلمة سر الحظر
- الرمز مستخدم — لاختيار ما إذا كان سيتم تشغيل رمز UPIN أو رمز PIN أو شهادات التفويض أو شهادات المستخدم التي تم تنزيلها إلى الهاتف. انظر [حماية المستعرض](#)، ص ٢٤
- ضبط وحدة الحماية — لعرض بيانات وحدة الحماية، قم بتنشيط طلب رمز PIN للوحدة، أو قم بتغيير رمز PIN للوحدة ورمز PIN للتوقیع. انظر [رموز الوصول](#)، ص ٨

استعادة إعدادات المصنع

لاستعادة الهاتف لإعدادات المصنع، اختر القائمة > الضبط > استع. ضبط مصنوع ومن بين الخيارات التالية:

- استعادة الضبط فقط — لإعادة ضبط كافة الإعدادات المفضلة دون حذف أية بيانات شخصية
- استعادة الكل — لإعادة ضبط كافة الإعدادات المفضلة، ومسح كافة البيانات الشخصية مثل الأسماء والرسائل وملفات الوسائط ومفاتيح التنشيط

١٢. قائمة المشغل

قم بالدخول إلى إحدى البوابات الإلكترونية للوصول إلى الخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة.

١٣. الاستوديو

يمكنك إدارة الصور، ومقاطع الفيديو، وملفات الموسيقى، والموضوعات، والرسومات، والنغمات، والتسجيلات، والملفات المسفلمة. يتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات.

الحافظات والملفات

لعرض قائمة الحافظات، اختر القائمة > الاستوديو. لعرض قائمة الملفات الموجودة في حافظة: اختر حافظة ثم اختر فتح. لعرض حافظات بطاقة الذاكرة عند نقل ملف، انتقل إلى بطاقة الذاكرة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال الأيمن.

طباعة صور

يدعم هاتفك خاصية Nokia XpressPrint لطباعة صور ذات تنسيق jpeg.

١. لتوصيل هاتفك بطابعة متوافقة، استخدم كبل بيانات أو قم بإرسال الصورة باستخدام تقنية Bluetooth إلى طابعة تدعم تقنية Bluetooth. انظر [تقنيّة Bluetooth اللاسلكية](#)، ص ٢٨

٢. اختر الصورة التي ترغب في طباعتها، ثم اختر خيارات > طباعة.

بطاقة الذاكرة

يمكنك استخدام بطاقة ذاكرة لتخزين ملفات الوسائل المتعددة الخاصة بك، مثل مقاطع الفيديو، ومسارات الموسيقى، وملفات الصوت، والصور، وبيانات الرسائل. قد يتم تخزين بعض الحافظات الموجودة في **الأستوديو** والتي تضم محتوى يستخدمه الهاتف (على سبيل المثال، **الموضوعات**) على بطاقة الذاكرة.

تنسيق بطاقة الذاكرة

يتم تقديم بعض بطاقات الذاكرة بتنسيق مسبق، وبعضها الآخر يحتاج إلى تنسيق، عند القيام بتنسيق بطاقة الذاكرة، يتم فقد كافة البيانات الموجودة على بطاقة نهائياً.

١. لتنسيق بطاقة ذاكرة، اختر القائمة > **الأستوديو** أو التطبيقات، واختر حافظة

بطاقة الذاكرة **...**، ثم اختر خيارات > تنسيق بطاقة الذاكرة > **نعم**.

٢. عند اكتمال التنسيق، ادخل اسم لبطاقة الذاكرة.

قفل بطاقة الذاكرة

لتعيين كلمة سر (بعد أقصى ٨ أحرف) لإغفال بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير

المصرح به، اختر حافظة بطاقة الذاكرة **...** وخيارات > ضبط كلمة السر.

يتم تخزين كلمة السر بالهاتف، ولا يتحتم إدخالها مرة أخرى أثناء استخدام بطاقة الذاكرة على نفس الهاتف. إذا أردت استخدام بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسوف تم مطالبك بكلمة السر.

لمسح كلمة السر، اختر خيارات > مسح كلمة السر.

التحقق من استهلاك الذاكرة

للتحقق من استهلاك الذاكرة الخاص بمجموعات البيانات المختلفة، ومعرفة حجم

الذاكرة المتاح لتبثيت برنامج جديدة على بطاقة الذاكرة، اختر بطاقة الذاكرة **...**

وخيارات > التفاصيل.

١٤. الوسائل

الكاميرا والفيديو

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف.

التقط صورة

لاستخدام وظيفة الصور الثابتة، اختر القائمة > **الوسائل** > **الكاميرا**، أو إذا كانت

وظيفة الفيديو قيد التشغيل، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

للتكتير والتتصغير في وضع الكاميرا، انتقل لأعلى ولأسفل أو اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.

لتقط صورة، اختر التقطة يحفظ الهاتف الصور على بطاقة الذاكرة، في حال إتاحة

بطاقة ذاكرة، أو على ذاكرة الهاتف.

لعرض الصور فور التقاطها، اختر خيارات > الضبط > مدة عرض الصورة واختر مدة المعاينة. أثناء مدة المعاينة، اختر رجوع لالتقاط صورة أخرى، أو إرسال لإرسال الصورة كرسالة وسائط متعددة.
يدعم جهازك التقاط الصورة بدقة 1600×1200 بكسل.

تسجيل مقطع فيديو

لتنشيط وظيفة الفيديو، اختر القائمة > الوسائل > فيديو، أو إذا كانت وظيفة الكاميرا قيد التشغيل، انتقل إلى اليسار أو اليمين.

لبدء تسجيل الفيديو، اختر تسجيل وإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر إيقاف ولاستئناف التسجيل، اختر استمرار وإيقاف التسجيل، اختر إيقاف.

يقوم الهاتف بحفظ مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة، إذا كانت متاحة، أو على ذاكرة الهاتف.

خيارات الكاميرا والفيديو

لاستخدام مرشح، اختر خيارات > المؤثرات.

لتكييف الكاميرا مع ظروف الإضاءة، اختر خيارات > موازنة اللون الأبيض.

لتغيير عناصر ضبط أخرى للكاميرا وللفيديو ولاختيار تخزين الصور والفيديو؛ اختر خيارات > الضبط.

مُشغل الموسيقى

يحتوي هذا الهاتف على مُشغل موسيقى للاستماع إلى المسارات الموسيقية أو ملفات صوت أخرى بتنسيق MP3 أو AAC قمت بتنزيلها من الويب أو تم نقلها إلى الهاتف باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite. انظر "برامج الكمبيوتر" (صفحة 30) لمجموعة Nokia PC Suite يمكنك أيضًا عرض مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو تنزيلها.

يتم الكشف عن ملفات الفيديو والموسيقى المخزنة في حافظة الموسيقى على ذاكرة الهاتف وإضافتها إلى مكتبة الموسيقى تلقائيًا.

لفتح مشغل الموسيقى، اختر القائمة > الوسائل > موسيقى.

قائمة الموسيقى

شاهد مقاطع الفيديو واستمع إلى مسارات الموسيقى الخاصة بك المخزنة على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة، أو نزل مقاطع فيديو أو مسارات موسيقى من الويب، أو شاهد تدقات فيديو متوافقة من أحد مراكز الخدمة على الشبكة (خدمة شبكة).

للإستماع إلى الموسيقى أو تشغيل مقطع فيديو، اختر ملفًا من قوائم التشغيل أو الفنانوں أو الألبومات أو الأنواع، واختر تشغيل.

لتنزيل ملفات من الويب، اختر خيارات > التنزيل ثم اختر موقع تنزيل.

لتحديث مكتبة الموسيقى بعد إضافة الملفات إليها، اختر خيارات > تحديث المكتبة.

إنشاء قائمة تشغيل

لإنشاء قائمة تشغيل تضم مجموعة الموسيقى التي اخترتها، قم بما يلي:

١. اختر قوائم التشغيل > إنشاء قائمة تشغيل، وأدخل اسم قائمة التشغيل.
 ٢. قم بإضافة مقاطع موسيقى أو فيديو من القوائم المعروضة.
 ٣. اختر قم لتخزين قائمة التشغيل.

تهيئة خدمة دفق

اعدادات التهيئة، ص.^٩. كما يمكنك إدخال الأعدادات بدويًا. انظر "التهيئة"؛ انظر "خدمة مزود الخدمة".

لتنشيط الضبط قم بما يلى:

١. اختر خيارات < التنزيل > ضبط تشغيل بالشبكة < تهيئة.
 ٢. اختر مزود خدمة، أو الافتراضي أو تهيئة شخصية لخدمة التدفق.
 ٣. اختر حساب وحساب خدمة دفق من إعدادات التهيئة النشطة.

تشغيل مسارات الموسيقى

تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت الخاصة بالهاتف.

قم بتشغيل مشغل الموسيقى باستخدام مفاتيح مشغل الموسيقى أو المفاتيح الفعلية الموجودة على الشاشة.

لبدء التشغيل أو إيقافه مؤقتاً، اضغط على ►||.

للتخطي المسار الموسيقي التالي، اضغط على ►►►. وللتخطي إلى بداية المسار السابق، اضغط على ◀◀◀ مرتين.

ولتقديم المسار الحالي بسرعة، اضغط مع الاستمرار على **▶▶▶**. ولارجاع المسار الحالي، اضغط مع الاستمرار على **◀◀◀**. قم بتحرير المفتاح عند الموضع الذي ترغب في متابعة تشغيل الموسيقى عنده مرة أخرى.

لإيقاف مُشغل الموسيقى، أضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

التدبر، الـ قائمة المؤسسـة، اختـ

للتبديل إلى قائمة التشغيل الحالية، اختر (٤٠).

تغییر شکل مشغل الموسيقى

يُوفِرُ الْهَاتِفُ الْخَاصُّ بِكَ الْعَدِيدَ مِنَ الْمُوْضُوعَاتِ لِتَغْيِيرِ شَكْلِ مُشَغِّلِ الْمُوسِيقِيِّ.

اختـر القائـمة > الوسائـط > مـوسـيـقـي > ذهـاب إـلـى مـوسـيـقـي > خـيـارـات >
الـضـبـط > مـوـضـعـ مـشـغـلـ مـوسـيـقـيـ وأـخـدـ المـوـضـعـاتـ المـدـرـجـةـ بـالـقـائـمـةـ.ـ قدـ تـغـيـرـ
المـفـاتـيحـ الـافـتـراـصـيـةـ حـسـبـ المـوـضـعـ.

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقا بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.

لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت.
ولاستخدام مفاتيح الرسومات ▲، ▼، ▶، ▶▶، أو ▶▶▶ الموجودة على الشاشة، انتقل
يساراً أو يميناً للوصول إلى المفتاح المطلوب وقم باختياره.

التلقيف إلى محطات الراديو البحث عن المحطات وحفظها

١. لبدء البحث، اختر مع الاستمرار أو . للتغيير تردد الإذاعة في كل مرة بما يعادل 0.05 ميجا هرتز، اضغط لفترة وجيزة على أو .
 ٢. لحفظ محطة في أحد مواقع الذاكرة، اختر خيارات > حفظ المحطة.
 ٣. لإدخال اسم محطة الراديو، اختر خيارات > المحطات > خيارات > إعادة تسمية.

اختر خيارات ومما يلي:

- بحث عن كافة المحطات — للبحث آلياً عن المحطات المتاحة في موقعك
 - ضبط التردد — لإدخال تردد محطة الراديو المطلوبة
 - المحطات — لسرد المحطات المحفوظة وإعادة تسميتها أو مسحها

تغير المحطات

اختر أو ، أو اضغط على مفاتيح الأرقام المقابلة لرقم المحطة في قائمة المحطات.

خصائص الراديو

لإيقاف تشغيل الراديو، والتبديل بين سماعة الرأس ومكبر الصوت، والتبديل بين الخرج الاستريو والأحادي، اختر خيارات > الصيغة لعرض معلومات من نظام بيانات الراديو الخاص بالمحطة التي يتم توليفها، اختر تشغيل RDS. لتمكين التبديل الآلي إلى أحد الترددات مع أفضل استقبال للمحطة التي يتم توليفها، اختر تشغيل تغيير التردد الآلي.

مُسْجِلُ الصَّوْتِ

تسجيل مقاطع من الكلام أو الأصوات أو مكالمات جارية وحفظها في الأستوديو.

اختـر القائـمة > الوسائـط > المسـجل. لاستـخدام مفـاتـيح الرسـومـات ، أو ، أو .
المـوجـودـة عـلـى الشـاشـة، اـنـتـقل يـسـارـاً أو يـمـيـناً.

تسجيل صوت

١. اختر ، أو اختر خيارات > تسجيل أثناء المكالمة. أثناء تسجيل المكالمة، يسمع كل أطراف المكالمة تنبئها خافتًا. لإيقاف التسجيل بشكل مؤقت، اختر .
 ٢. لإنهاء التسجيل، اختر . ويتم حفظ التسجيل في حافظة التسجيلات في الأستوديو.
- اختر خيارات لتشغيل آخر تسجيل أو إرساله، أو للوصول إلى قائمة التسجيلات، أو لاختيار الذاكرة والحافظة اللتين سيتم تخزين التسجيلات فيها.

معالد الصوت

اضبط مستوى الصوت عند استخدام مُشغل الموسيقى.

اختر القائمة > الوسائل > معالد الصوت.

لتنشيط مجموعة معالد صوت محددة مسبقًا، انتقل إلى إحدى المجموعات، ثم اختر تشغيل.

إنشاء مجموعة معالد صوت جديدة

١. اختر إحدى المجموعتين الأخيرتين الموجودتين في القائمة وخيارات > تعديل.

٢. انتقل إلى اليمين أو اليسار للوصول إلى مربعات التحرير وانتقل للأعلى أو للأسفل لضبط المربع.

٣. لحفظ الإعدادات وتسمية المجموعة، اختر حفظ وخيارات > إعادة تسمية.

توسيع الاستريو

يقوم توسيع الاستريو بإنشاء تأثير استريو أشد عمقاً عند استخدامك سماعة أذن الاستريو.

ولتنشيط اختر القائمة > الوسائل > توسيع الاستريو.

١٥. الويب

يمكنك الوصول إلى خدمات إنترنت متعددة من خلال متصفح الهاتف. قد يختلف شكل صفحات إنترنت بحسب حجم الشاشة. وقد لا تتمكن من رؤية كافة التفاصيل على صفحات الإنترت.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات والرسوم والإرشادات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك استلام إعدادات التهيئة المطلوبة للتتصفح على شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة لديك.

لإعداد الخدمة، حدد القائمة > الويب > ضبط الويب > ضبط التهيئة، ثم حدد تهيئة، وحساب.

الاتصال بإحدى الخدمات

لإنشاء اتصال بالخدمة، حدد القائمة > الويب > الصفحة الرئيسية؛ أو في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار على **0**.

لتحديد إشارة مرجعية، حدد القائمة > الويب > العلامات.

لتحديد آخر URL، حدد القائمة > الويب > آخر عنوان ويب.

لإدخال عنوان خدمة، حدد القائمة > الويب > ذهاب للعنوان. أدخل العنوان، وحدد موافق.

بعد أن تنشئ اتصالاً بالخدمة، يمكن البدء بتصفح صفحاتها. قد تختلف وظيفة مفاتيح الهاتف في خدمات مختلفة. اتبع التعليمات النصية التي تظهر على شاشة الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الشكل

أثناء تصفح الويب، حدد خيارات > الضبط قد تتضمن الخيارات المتاحة الآتي:

- العرض — حدد حجم الخط وسواء كنت تريده ظهار الصور أولاً، وكيفية عرض النص.
- عام — حدد سواء تريده إرسال عناوين ويب ك Unicode (UTF-8)، وهو نوع الترميز المخصص للمحتويات، وسواء كنت تريده تمكين JavaScript أو لا.

الذاكرة المؤقتة

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفرير ذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمنتها محفوظة في ذاكرة الهاتف المؤقتة.

إن ملف تعريف الارتباط عبارة عن بيانات يحفظها موقع ما في ذاكرة التخزين المؤقتة لهااتفك. يتم حفظ ملفات تعريف الارتباط إلى أن تقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقتة.

لمسح ذاكرة التخزين المؤقتة أثناء التصفح، حدد خيارات > الأدوات > تفريغ ذاكرة مؤقتة. للスマح للهاتف بتلقي ملفات تعريف الارتباط أو لمنعه من ذلك، حدد القائمة > الويب > ضبط الويب > الحماية > بيانات الاسترجاع أو أثناء التصفح، حدد خيارات > الضبط > الحماية > بيانات الاسترجاع.

حماية المستعرض

قد يتطلب الأمر وجود ميزات الحماية حتى تتمكن من استخدام بعض الخدمات، مثل: الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. وبالنسبة إلى مثل هذه الاتصالات، فإنك تحتاج إلى شهادات حماية ووحدة حماية قد تكون متاحة على بطاقة SIM. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لعرض إعدادات وحدة الحماية أو تغييرها، أو لعرض قائمة بشهادات المستخدم أو السلطة التي تم نقلها إلى هاتفك، حدد القائمة > الضبط > الحماية > ضبط وحدة الحماية، شهادات التقويض أو شهادات المستخدم.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن الإارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوقة بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية للشهادة المحددة. إذا تم "عرض Certificate not valid yet" (الشهادة غير صالحة حتى الان) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

١٦. المنظم

المنبه

لإصدار صوت تنبيه في وقت معين.

ضبط التنبيه

١. اختر القائمة > المنظم > المنبه.

٢. اضبط المنبه على وضع التشغيل، ثم أدخل وقت التنبيه.

٣. لإصدار تنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر التكرار: > تشغيل، ثم اختر الأيام.

٤. اختر نغمة التنبيه. إذا اخترت الإذاعة كنغمة تنبيه، وصل سماعة الرأس بالهاتف.

٥. اضبط الفاصل الزمني للغفوة، واختر حفظ

إيقاف التنبيه

لإيقاف صوت التنبيه، اختر إيقاف. إذا تركت صوت التنبيه لمدة دقيقة، أو اخترت غفوة، سيتوقف التنبيه طيلة الفاصل الزمني للغفوة، ثم يستأنف صوت التنبيه مرة أخرى.

التقويم

اختر القائمة > المنظم > التقويم.

يُحاط اليوم الحالي بإطار. ويظهراليوم بخط سميك في حالة وجود أي مذكرات خاصة به. لعرض مذكرات اليوم، اختر عرض. ولعرض أسبوع، اختر خيارات > عرض الأسبوع. ولمسح جميع المذكرات في التقويم، اختر خيارات > مسح مذكرات > كل المذكرات.

لضبط التاريخ، والوقت، والمنطقة الزمنية، وصيغة التاريخ أو الوقت، وفاصل التاريخ، وشاشة العرض الافتراضية، واليوم الأول من الأسبوع، اختر خيارات > ضبط ومن بين الخيارات المتاحة. لمسح المذكرات القديمة آلياً بعد فترة زمنية محددة، اختر خيارات > ملاحظات المسح الآلي ومن بين الخيارات المتاحة.

تدوين ملاحظة تقويم

انتقل إلى التاريخ، ثم اختر خيارات > تدوين ملاحظة. اختر نوع الملاحظة، وأملأ الحقول.

تطبيق الخرائط Maps

يمكنك تصفح خرائط العديد من المدن والبلدان، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن عناوين وأماكن ذات اهتمام، وتحطيم طرق من موقع إلى آخر، هذا إلى جانب إمكانية حفظ أماكن على شكل علامات أرضية وإرسالها إلى جهاز متوافق.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

لاستخدام التطبيق Maps، اختر القائمة > المنظر > الخرائط واختر من بين الخيارات المتاحة.

تنزيل خرائط

يحتوي هاتفك على خرائط مثبتة مسبقاً على بطاقة الذاكرة. يمكنك تنزيل خرائط جديدة من الإنترنت باستخدام برنامج الكمبيوتر PC Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader برنامج

لتنزيل برنامج Nokia Map Loader على الكمبيوتر الخاص بك والحصول على مزيدٍ من الإرشادات، قم بزيارة الموقع www.maps.nokia.com.

قبل تنزيل خرائط جديدة لأول مرة، تأكد من أن هناك بطاقة ذاكرة بالهاتف.

اختر القائمة > المنظر > الخرائط لإجراء تهيئة أولية.

لتغيير مجموعة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة، استخدم برنامج Nokia Map Loader لمسح كافة الخرائط الموجودة على بطاقة الذاكرة وتثبيت مجموعة جديدة من الخرائط وذلك للتأكد من أن كافة الخرائط من نفس الإصدار.

خدمة خرائط شبكة

يمكنك إعداد هاتفك لتنزيل خرائط غير موجودة عليه تلقائياً عند الحاجة إليها.

اختر القائمة > المنظر > الخرائط > الضبط > ضبط الشبكة > سماح باستخدام الشبكة > نعم أو في الشبكة المحلية.

لمنع التنزيل التلقائي للخرائط اختر لا.

قد يؤدي تنزيل خرائط إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة.

اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

الخرائط GPS

يمكنك استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) لدعم التطبيق الخرائط حدد موقعك، أو قس المسافات والإحداثيات.

قبل استخدام وظيفة GPS بالهاتف، يجب عليك إقران الهاتف بجهاز استقبال GPS خارجي متواافق باستخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية. لمزيدٍ من المعلومات، اطلع على دليل مستخدم جهاز GPS الخاص بك.

وبعد إقران جهاز GPS بالهاتف، قد يستغرق الهاتف عدة دقائق لتحديد الموقع الحالي.

من المفترض أن تكون الاتصالات التالية لذلك الاتصال أسرع، إلا أنه عند عدم استخدام GPS لعدة أيام، أو عند استخدامها في موقع بعيد للغاية عن آخر موقع تم

استخدامها فيه، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لتحديد موقعك وعرضه.

المنظم

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانته. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتتعرض للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفير وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا أحوال الطقس. ينبغي استخدام مستقبل GPS في الهواء فقط لكي تسمح باستقبال إشارات GPS لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

خدمات إضافية

يمكنك ترقية التطبيق Maps بملحة مزودة بدليل صوتي كامل، وهو ما يتطلب ترخيصاً إقليمياً. لاستخدام هذه الخدمة، تحتاج إلى جهاز GPS خارجي متافق يدعم تقنية Bluetooth لشراء خدمة ملحة مزودة بدليل صوتي، اختر القائمة < المنظم > الخرائط < الخدمات الإضافية > شراء التنقل، ثم اتبع الإرشادات. لاستخدام ملحة مزودة بدليل صوتي، يجب عليك السماح للتطبيق Maps باستخدام اتصال شبكة.

يكون ترخيص الملاحة مرتبطاً ببطاقة SIM. فإذا قمت بإدخال بطاقة SIM أخرى في الهاتف، سبتم مطالبك بشراء ترخيص عند بدء الملاحة. وأثناء إجراءات الشراء، سيعرض عليك نقل الترخيص الحالي إلى بطاقة SIM الجديدة دون تحمل رسوم إضافية.

قائمة المهام

لحفظ ملاحظة لمهمة مطلوب تنفيذها، اختر القائمة < المنظم > قائمة المهام. لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة وإلا، اختر خيارات < إضافة. قم بملء الحقول، ثم اختر حفظ لعرض ملاحظة، انتقل إليها، واختر عرض.

الملاحظات

لكتابية ملاحظات وإرسالها، اختر القائمة < المنظم > الملاحظات. لعمل ملاحظة في حالة عدم إضافة أية ملاحظة، اختر إضافة وإلا، اختر خيارات < كتابة ملاحظة. أكتب الملاحظة، واختر حفظ.

الحسابية

يوفر تطبيق الحاسبة الموجود في هاتفك حاسبة قياسية وعلمية ومالية. اختر القائمة < المنظم > الحاسبة واختر من بين الخيارات المتاحة نوع الحاسبة وتعليمات التشغيل.

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط

موقت العد التنازلي الموقت العادي

١. لتنشيط الموقت، اختر القائمة > المنظم > موقت تنازلي > الموقت العادي،
وأدخل الوقت، وأكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انتهاء الوقت. لتعديل الوقت، اختر
تعديل الوقت.

٢. لبدء الموقت، اختر بدء.
٣. لإيقاف الموقت، اختر إيقاف الموقت.

موقت الفترات

١. لضبط موقت فترات يضم حتى 10 فترات، أدخل الفترات الزمنية أولاً.

٢. اختر القائمة > المنظم > موقت تنازلي > موقت الفترات.

٣. لبدء الموقت، اختر بدء الموقت > بدء.

ل اختيار كيفية بدء تشغيل موقت الفترات في الفترة التالية، اختر القائمة >
المنظم > موقت تنازلي > ضبط > استمرار للفترة التالية ومن بين الخيارات
المتاحه.

ساعة الإيقاف

يمكنك قياس الوقت وأخذ أوقات مستقطعة أو أوقات دورية باستخدام ساعة الإيقاف.

اختر القائمة > المنظم > ساعة الإيقاف ومن بين الخيارات التالية:

- تقسيم الوقت — لأخذ أوقات مستقطعة. ولإعادة ضبط الوقت بدون حفظه، اختر خيارات > إعادة ضبط وقت التداخل — لأخذ أوقات دورية.
- استمرار — لعرض التوقيت الذي قمت بضبطه في الخلفية.
- عرض الأخير — لعرض أحدث وقت تم قياسه إذا لم يتم إعادة ضبط ساعة الإيقاف.
- عرض الأوقات أو مسح الأوقات — لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها.
ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية، اضغط على مفتاح الإناء.

١٧. التطبيقات

قد يكون بجهازك بعض الألعاب أو التطبيقات المثبتة. يتم تخزين هذه الملفات على ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة، وقد يتم ترتيبها في هيئة حافظات. انظر [بطاقة الذكرة](#)، ص ٣٧.

تشغيل أحد التطبيقات

اختر القائمة > التطبيقات > الألعاب أو بطاقة الذاكرة أو المجموعة. انتقل إلى لعبة أو تطبيق ثم اختر فتح.

لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات الخاصة باللعبة، اختر القائمة > التطبيقات > خيارات > ضبط التطبيقات.

- قد تتضمن الخيارات المتاحة الأخرى الآتي:
 - تحدث عن النسخة — للتحقق من إتاحة نسخة جديدة للتطبيق لتنزيلها من الويب (خدمة شبكة)
 - صفحة ويب — لتوفير مزيد من المعلومات أو البيانات الإضافية حول التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت (خدمة شبكة) إذا كان ذلك متاحاً
 - وصول للتطبيقات — لتنقييد التطبيق عن الوصول إلى الشبكة

تنزيل أحد التطبيقات

يدعم الهاتف تطبيقات J2ME. عليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع هاتفك قبل تنزيله.

هام: قم بتنزيل تطبيقات والبرامج الأخرى من موقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

كما يمكنك تنزيل تطبيقات وألعاب جديدة بطرق مختلفة:

- اختر القائمة > التطبيقات > خيارات > التنزيل > تنزيل التطبيقات أو تنزيل الألعاب؛ فيتم عرض قائمة العلامات المتأخرة.
- ويمكنك استخدام التطبيق Nokia Application Installer من مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite لتنزيل التطبيقات على هاتفك.

لمعرفة مدى إتاحة الخدمات المختلفة والرسوم، اتصل بمزود الخدمة.

١٨. خدمات SIM

قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت بطاقة SIM تدعيمها. ويعتمد اسم القائمة ومحوياتها على بطاقة SIM.
لعرض رسائل التأكيد المرسلة بين هاتفك والشبكة عند استخدامك لخدمات SIM، اختر القائمة > الضبط > الهاتف > تأكيد تطبيقات SIM وقد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسائل أو إجراء مكالمة هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

التعزيزات

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-5CT. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. يمكن شحن البطارية وتغريغها مئات المرات، ولكنها ستسعّل في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زميل الانترنت) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. قد يؤدي استخدام نوع بطارية أو جهاز شحن غير معتمد إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن الخاص بالجهاز تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو A، أو AR، أو LA، أو C، أو UB.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تغريغها تلقائياً بمدورة الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين 15 درجة مئوية و 25 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت و 77 درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا يحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بينقطين الموجب (+) والسلب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الآشرطة المعدنية على ظهر البطارية). قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تتحمل بطاريةاحتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامسقطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

البطارية

لا تتخلص من البطاريات باللقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخليص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية. لا تقوم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو قطعها أو فتحها أو سحقها أو ثنيها أو إتلافها أو ثقبها أو تمزيقها. في حالة ارتشاح البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، قم بغسل جلدك أو عينيك بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمراها أو تعرضاً لها للماء أو لسوائل أخرى.

قد يؤدى الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية - خاصة على سطح صلب - ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل موافقة استعمالها. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال أتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضمماً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوقة بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز خدمة أو وكيل المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعدد التتحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

1. ينبعي عند النظر إلى الملصق البارز، أن يظهر أمامك رمز البذرين المتشاركيين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فلرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطير استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى الحقن الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارةنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الأقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ علىبقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدواير الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للليل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغيرة أو متخصصة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ علىبقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدواير الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدواير الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزية أو محليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تُطلِّ الجهاز. الطلاء قد يعيق الأجزاء المتحركة ويعيق التشغيل الاعتيادي.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف آية عدسات مثل الكاميرا ومستشعر القرب وعدسات مستشعر الضوء.

معلومات أمان إضافية

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهي تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها، مثل: الأسماء وملحوظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضًا على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن أو أي تعزيز آخر. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، أعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

التخلص من الجهاز

يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقطعان  الموجود على المنتج أو المطبوعات أو العبوة بان جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الأماكن التي توافر بها نظام مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.

عبر إعادة هذه المنتجات للتجميع فإنك تسهم في منع التخلص غير المسؤول من النفايات وتعزز من إعادة استخدام المواد المتاحة. تتوافر المزيد من المعلومات من خلال موزع المنتج، وهيئات التخلص من النفايات المحلية، والهيئات المحلية لمسؤولية المصنعين، أو الممثل المحلي لـ Nokia. للحصول على آلية البيئي للمنتج أو إرشادات إعادة المنتج القديم، انتقل إلى المعلومات الخاصة بكل بلد على العنوان www.nokia.com.

معلومات أمان إضافية الأطفال الصغار

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يفي هذا المنتج بالإرشادات الخاصة بالposure لموجات (RF) عند استعماله إماً بطريقة الاستعمال العادي على الأدنى أو عند وضعه على مسافة من الجسم لا تقل عن ١ سنتيمتر (٣/٨ بوصة). عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي لا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة ليتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفًا حتى إنهاء عملية الإرسال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة ما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الواقية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

- توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥.٣ سم (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبعي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:
- أبق الجهاز اللاسلكي دوماً على مسافة لا تقل عن ١٥.٣ سم (٦ بوصات) من الجهاز الطبي في حالة تشغيل الجهاز اللاسلكي.
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة للجهاز الطبي وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- قم بإغلاق الهاتف على الفور في حالة وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اقرأ التوجيهات الواردة من المصنع الخاص بالجهاز الطبي المنزوع والتزم بتطبيقاتها في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الهاتف مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مستول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائل الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتكم أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتكم مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أحراوه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائل الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص

لانتفاح هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاح الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يتطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مصخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة الكيبل والرسائل داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرة ما تكون مبينة بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساميق المعادن. يجب عليك مراجعة الشركات المصنعة للسيارات التي تستخدم الغازات المساللة (كالبروبين أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام الجهاز بأمان في الأماكن القريبة منها.

مطالع الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليه على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمة طوارئ:

- قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
- اضغط على مفتاح الإناء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
- أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- اضغط على مفتاح الاتصال.

عند اجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو زبما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات عن شهادة (SAR)

يفي جهاز محمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك محمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو SAR Specific Absorption Rate أو SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من تسخين الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى فريسك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١٠٠١ وات/كجم. وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهواتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطني وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

التهيئة	٣٤	G
الحاسية	٤٥	GPSS
الدردشة	٢٥	
الذاكرة المؤقتة	٤٢	
الراديو	٤٠	M
الرسائل الفورية	٢٥	
الشاشة	٣١, ٣٦	٩ My Nokia
الضبط	٣٠	
الكاميرا	٣٨, ٣٧	N
اللغة	٣٣	
المؤشرات	١٧	١٠ Nokia Care
المؤشرات الحالة	١٦	
المنصفح	٤١	P
المفاتيح	١٥	
الملاحظات	٤٥	U
الموضوعات	٣١	
النعمان	٣١	٨ UPIN
الويب	٤١	
ب		أ
بطاقات أعمال	٢٧	ارسال الرسائل
بطاقة microSD	١٢	٢٣ اعدادات المصنع
بطاقة SIM	١٨, ١٢	٣٦ اوامر الخدمة
الخدمات	٤٧	٢٥ اوضاع النص
بطاقة الذاكرة	٣٧	٢٠ اختصارات الاتصال
بطاقة ذاكرة	١٢	١٥ اجزاء
بيانات الاسترجاع	٤٢	٢٠ الادخال التقليدي للنص
ت		٢٠ الادخال التقليدي للنص
تحديثات برامج الهاتف	٣٣	٣١ الأضاءة
تحديث البرامج	٣٤, ١٠	٤٦ الألعاب
تحويل المكالمات	٣٢	٣٣ الأوامر الصوتية
تطبيق الخرائط Maps	٤٤	٣٠ الأوضاع
تلبيبات معيبة	١٠	٣٢, ٢٨, ١٩ الاتصال السريع
توسيع الاستريو	٤١	١٩ الاتصال الصوتي
ح		٣٢, ١٧ اختصارات
حارس المفاتيح	٣٣	٢١ الانترنت
حالة شحن البطارية	١٦	٢٣ البريد الالكتروني
حجم الخط	٣١	٣٣ البطارية
حزم بيانات	٢٩	٤٦ التطبيقات
		٣٣ التعرف على الصوت
		٣٤ التعزيزات
		٣٣ التعليمات
		٣٧ النقاط صورة
		٢١ التنزيل
		٢١ التنقل

<p>ك</p> <p>كبل بيانات ٣٠ كبل بيانات (USB) ٣٠ كتابه نص ٢٠ كلمة سر الحظر ٨</p> <p>م</p> <p>مجموعة برامج الكمبيوتر PC Suite من نوكيا ٦ مسجل ٤٠ مسجل الصوت ٤٠ مشغل الموسيقى ٣٨ معادل الصوت ٤١ معاودة الاتصال ٣٢ معلومات تحديد الموقع ٢٨ مفتاح فك القفل الشخصي PUK ٨</p> <p>ن</p> <p>نقطة التشغيل ٣٣</p> <p>ه</p> <p>هوية المتصل ٣٣</p> <p>و</p> <p>وحدة الحماية ٨ وضع الاستعداد النشط ٣١, ١٦ وضع الرقم ٢٠ وضع الطائرة ١٧ وضع عدم الاتصال ١٨ وضوح الصوت ٣٢</p>	<p>خ</p> <p>خدمة اعدادات التهيئة ٩ خدمة انتظار المكالمات ٣٣ خدمة حزمة الراديو العامة ٢٩</p> <p>ر</p> <p>رباط المعصم ١٤ رسائل المعلومات ٢٥ رسائل بطاقة SIM ٢٥ رسائل فلاش ٢٤ رقم مركز الرسائل ٢١ رمز PIN ٨ رمز الحماية ٨ رموز الوصول ٨</p> <p>س</p> <p>سؤال عن الطيران ٣٣ ساعة الإيقاف ٤٦ سجل المكالمات ٢٨ سجل المواقع ٢٨ سماعة الأذن ١٤</p> <p>ش</p> <p>شاشة مؤقتة ٣١ شبكة الإنترنت ٤١</p> <p>ص</p> <p>صورة ٣٧ صورة خلفية ٣١</p> <p>ض</p> <p>ضغط أي مفتاح للرد ٣٢</p> <p>ط</p> <p>طباعة صور ٣٦ طقم تحرير اليدين ١٩</p> <p>ق</p> <p>قائمة المشغل ٣٦ قفل لوحة المفاتيح ١٨ قوية الإشارة ١٦</p>
---	--