

Nokia 5250 מדריך למשתמש

גירסה 3.0

27 ההתקן שלך

27	הגדרת הטלפון
28	העברת תוכן בפעם הראשונה
28	מחזורי תצוגה
29	שורת אנשי קשר
30	מיקומי אנטנה
30	פרופיל לא מקוון
31	קיצורים
31	בקרת עוצמת קול ורמקול
32	הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה
33	נעילה מרוחקת
33	דיבורית אישית
35	חיבור רצועת יד
35	הוצאת כרטיס ה-SIM
36	הוצאת כרטיס הזיכרון

36 ביצוע שיחות

36	מסך מגע במהלך שיחות
36	שיחות
37	במהלך שיחה
38	תיבת דואר קולית
38	מענה לשיחה או דחיית שיחה
39	ביצוע שיחת ועידה
39	חיוג מהיר למספר טלפון
40	שיחה ממתינה
40	חיוג קולי
41	יומן

43 כתיבת טקסט

43	לוח מקשים וירטואלי
44	כתב יד
45	מקלדת אלפנומרית

תוכן

5 בטיחות

6	אודות ההתקן שלך
7	שירותי רשת

8 חיפוש עזרה

8	עזרה מובנית בהתקן
8	תמיכה
9	עדכוני תוכנה בשידור חי
10	עדכון תוכנה באמצעות המחשב
10	הגדרות
10	קודי גישה
11	הארכת חיי הסוללה
12	פינוי זיכרון

12 תחילת השימוש

12	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה
15	הכנסת כרטיס הזיכרון
16	טעינת הסוללה
18	מקשים וחלקים
19	עט
20	הפעלה או כיבוי של ההתקן
21	נעילת המקשים ומסך המגע
21	מסך הבית
23	קבלת גישה לתפריט
23	פעולות מסך מגע
26	מקש מדיה
26	שינוי הצלצול
26	ביקור ב-Ovi by Nokia
27	אודות חנות Ovi

72	התיקיה 'מוסיקה'
72	נגן המוסיקה
76	מוסיקה של Ovi
77	Nokia Podcasting
79	רדיו
80	מצלמה
80	הפעלת המצלמה
80	לכידת תמונות
85	הקלטת וידאו
86	גלריה
86	הצגה וארגון של קבצים
87	הצגת תמונות ווידאו קליפים
88	ארגון תמונות וקטעי וידאו
88	שיתוף מקוון
88	אודות שיתוף מקוון
88	הרשמה כמנוי לשירותים
89	ניהול החשבונות שלך
89	יצירת הצבה
90	הצבת קבצים מהגלריה
90	מרכז הווידאו של Nokia
90	הצגה והורדה של וידאו קליפים
92	הזנות וידאו
92	הווידאו שלי
93	העברת וידאו קליפים מהמחשב
93	הגדרות מרכז הווידאו
94	דפדפן אינטרנט
94	גלישה באינטרנט

48	הגדרות קלט מגע
48	אנשי קשר
49	שמירה ועריכה של שמות ומספרים
49	סרגל כלים של אנשי קשר
49	ניהול שמות ומספרי טלפון
	מספרים וכתובות המוגדרים כברירות
50	מחדל
	צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה
50	עבור אנשי קשר
51	העתקת אנשי קשר
51	שירותי SIM
52	הודעות
52	תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'
53	כתיבה ושליחה של הודעות
55	דואר נכנס ב'הודעות'
56	הגדרת דואר אלקטרוני
56	שירות דואר אלקטרוני
57	תיבת דואר
59	Mail for Exchange
60	הצגת הודעות בכרטיס SIM
60	הודעות שידור מקומי למנויים
61	פקודות שירות
61	הגדרות של הודעות
63	אנשי קשר של Ovi
69	צ'אט
70	התאמה אישית של ההתקן
70	שינוי המראה של ההתקן
71	פרופילים

120	ביצוע חישוב
121	ממיר
121	מילון

122	הגדרות
122	הגדרות הטלפון
128	הגדרות שיחה

130	פתרון בעיות
------------	--------------------

133	עצות "ירוקות"
133	חיסכון באנרגיה
133	מיחזור

134	מידע אודות המוצר ומידע בטיחות
------------	--------------------------------------

142	אינדקס
------------	---------------

95	סרגל כלים של הדפדפן
96	ניווט בדפים
96	הזנות אינטרנט ובלוגים
97	יישומונים
97	חיפוש תוכן
97	סימניות
98	ניקוי זיכרון המטמון
98	אבטחת חיבורים

99	קישוריות
99	חיבורי נתונים ונקודות גישה
99	הגדרות רשת
100	נקודות גישה
102	חיבורי נתונים פעילים
103	סינכרון
104	קישוריות Bluetooth
108	USB
109	חיבורי מחשב
110	הגדרות ניהול

111	חיפוש
111	אודות החיפוש
111	התחלת חיפוש

112	יישומים אחרים
112	שעון
113	לוח שנה
114	מנהל הקבצים
115	מנהל היישומים
118	RealPlayer
119	רשמקול
120	כתיבת הערה

בטיחות

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה

אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל

ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות

כל ההתקנים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, העלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה באזורים שיש בהם הגבלה

ציית לכל ההגבלות. כבה את ההתקן במטוס, ליד ציוד רפואי, דלק, כימיקלים או אזורים נפוצים.



שירות מוסמך

רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרים וסוללות

השתמש רק באביזרים ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים

ההתקן שברשותך אינו עמיד בפני מים. הקפד שיישאר יבש.



אודות ההתקן שלך

ההתקן הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ב-GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz. לקבלת מידע נוסף על רשתות, פנה אל ספק השירותים שלך.

ההתקן שברשותך תומך במספר שיטות קישוריות, ובדומה למחשבים עלול להיות חשוף לוירוסים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג בזהירות עם הודעות, בקשות קישוריות, גלישה והורדת תכנים. התקן והשתמש רק בשירותים ובתוכנות ממקורות אמינים, המציעים אבטחה והגנה נאותות, כמו יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס ותוכנת אבטחה אחרת בהתקן שלך ובכל מחשב מקושר.

ייתכן שההתקן שברשותך יכלול סימניות וקישורים מותקנים-מראש לאתרי אינטרנט של גורמי צד-שלישי, ויאפשר לך לגשת לאתרים אלה של גורמי צד-שלישי. אתרים אלה אינם קשורים ל-Nokia, ו-Nokia אינה מאשרת אותם או נוטלת אחריות עליהם. אם ברצונך לגשת לאתרים אלה, עליך לנקוט אמצעי זהירות הנוגעים לאבטחה ולתכנים.

אזהרה:



כדי להשתמש בתכונות כלשהן בהתקן זה, מלבד השעון המעורר, ההתקן צריך להיות מופעל. אל תפעיל את ההתקן כשישמש בהתקן סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

כשאתה משתמש בהתקן זה, יש לציית לכל החוקים ולכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים. הגנות על זכויות יוצרים עשויות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה ותכנים אחרים.

הכן עותקי גיבוי, או שמור רישום כתוב של כל המידע החיוני השמור בהתקן שברשותך.

בעת חיבור אל התקן אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

התמונות במדריך זה עלולות להיות שונות מתצוגת ההתקן שלך.

למידע חיוני אחר על ההתקן שברשותך עיין במדריך למשתמש.

שירותי רשת

כדי להשתמש בהתקן עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. תכונות מסוימות אינן זמינות בכל הרשתות; תכונות אחרות עשויות לדרוש הסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, על מנת להשתמש בהן. שירותי רשת כרוכים בשידור נתונים. לפרטים על תעריפים ברשת המקומית שלך ותעריפי נדידה ברשתות אחרות, פנה לספק השירות שלך. ספק השירות שלך יוכל להסביר לך איזה חיובים יחולו. ברשתות מסוימות ייתכנו הגבלות שישפיעו על האופן שבו תוכל להשתמש בתכונות מסוימות של התקן זה המחייבות תמיכת רשת, כמו תמיכה בטכנולוגיות ספציפיות כמו פרוטוקולי WAP 2.0 (HTTP ו-SSL) הפועלים על פרוטוקולי TCP/IP ותווים תלויי-שפה.

ייתכן שספק השירותים שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו בהתקן שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא יוצגו בתפריט ההתקן. ההתקן שברשותך עשוי לכלול גם פריטים מותאמים מסוימים, כמו שמות תפריטים, סדר תפריטים וסמלים.

חיפוש עזרה

עזרה מובנית בהתקן

ההתקן שלך מכיל הוראות שיסייעו לך להשתמש ביישומים בהתקן.

כדי לפתוח קובצי עזרה מהתפריט הראשי, בחר **תפריט > עזרה** ואת היישום שעבורו ברצונך לקרוא הוראות.

כאשר יישום מסוים פתוח, בחר **אפשרויות > עזרה** כדי לגשת אל העזרה של התצוגה הנוכחית.

בעת קריאת ההוראות, בחר **אפשרויות > הקטנת גודל גופן** או **הגדלת גודל גופן** כדי לשנות את גודל טקסט העזרה.

תוכל למצוא קישורים לנושאים קשורים בסוף טקסט העזרה.

אם תבחר מילה מסומנת, יוצג הסבר קצר.

טקסטים של עזרה משתמשים במחוונים הבאים:

קישור לנושא עזרה קשור.

קישור ליישום הנדון.



כשאתה קורא את ההוראות, בחר **אפשרויות > הצגת יישומים פתוחים** ואחר כך בחר את היישום הרצוי כדי להחליף בין טקסטי העזרה ליישום הפתוח.

תמיכה

כאשר ברצונך לקבל מידע נוסף אודות אופן השימוש במוצר או כאשר אינך בטוח כיצד ההתקן שברשותך צריך לפעול, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/support. כמו כן, באפשרותך לבחור את **תפריט > עזרה** בהתקן שלך.

אם אינך מצליח לפתור את הבעיה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- כבה את ההתקן והסר את הסוללה. לאחר כדקה, השב את הסוללה למקומה והפעל את ההתקן.
- שחזר את הגדרות היצרן.
- עדכן את תוכנת ההתקן.

אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם Nokia לקבלת אפשרויות תיקון. עבור אל www.nokia.com/repair. לפני שליחת ההתקן לתיקון, גבה תמיד את הנתונים בו.

עדכוני תוכנה בשידור חי

בחר תפריט < יישומים > עדכון תוכנה.

באמצעות עדכון תוכנה (שירות רשת), תוכל לבדוק אם קיימים עדכונים זמינים לתוכנה או ליישומים של ההתקן שברשותך ולהוריד אותם להתקן זה.

הורדת עדכוני תוכנה עלולה להיות כרוכה בשידור כמויות גדולות של נתונים (שירות רשת).

עליך לוודא שסוללת ההתקן תספיק לפעולה, או חבר את המטען לפני תחילת העדכון.

אזהרה:



בעת התקנת עדכון תוכנה כלשהו, לא תוכל להשתמש בהתקן, אפילו לא לביצוע שיחות חירום, עד לסיום ההתקנה ולאתחול ההתקן.

לאחר עדכון התוכנה או היישומים של ההתקן שברשותך באמצעות עדכון תוכנה, ייתכן שההוראות הקשורות ליישומים שעודכנו במדריך למשתמש או בעזרה לא יהיו עדכניות.

כדי להוריד את העדכונים הזמינים, בחר (▶). כדי לבטל סימון של עדכונים ספציפיים שאינך רוצה להוריד, בחר את העדכונים מהרשימה.

כדי להציג מידע על עדכון כלשהו, בחר את העדכון ואחר כך בחר ⓘ.

כדי להציג את המצב של עדכונים קודמים, בחר ⚙.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

עדכון באמצעות מחשב — עדכן את ההתקן שברשותך באמצעות מחשב. אפשרות זו מחליפה את האפשרות התחלת עדכון כשעדכונים זמינים דרך היישום Nokia Software Updater למחשב בלבד.

הצגת היסטוריית עדכונים — הצג את המצב של עדכונים קודמים.
הגדרות — שנה את ההגדרות, כמו נקודת ברירת המחדל המשמשת להורדת עדכונים.
כתב ויתור — הצג את הסכם הרישיון של Nokia.

עדכון תוכנה באמצעות המחשב

Nokia Software Updater הוא יישום מחשב המאפשר לך לעדכן את תוכנת ההתקן. לעדכון תוכנת ההתקן, אתה זקוק למחשב תואם, גישה לאינטרנט בפס רחב וכלל נתונים תואם מסוג USB לחיבור ההתקן למחשב.

לקבלת מידע נוסף ולהורדת היישום Nokia Software Updater, עבור אל www.nokia.com/softwareupdate.

הגדרות

בדרך כלל, הגדרות MMS, GPRS, הזרימה והאינטרנט הנייד מוגדרות באופן אוטומטי בהתקן, בהתאם למידע של ספק הרשת הסלולרית שלך. ייתכן שהגדרות מספקי השירותים שלך יהיו מותקנות כבר בהתקן, או שתוכל לבקש או לקבל את ההגדרות מספקי שירותי הרשת בהודעת טקסט מיוחדת.

קודי גישה

אם שכחת את אחד מקודי הגישה, פנה לספק השירות שלך.

קוד PIN (מספר זיהוי אישי) — קוד זה מגן על כרטיס ה-SIM שלך מפני שימוש לא מורשה. קוד ה-PIN (4-8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. לאחר שלוש הזנות קוד PIN לא נכונות ברצף, הקוד נחסם ודרוש קוד ה-PUK כדי לבטל את חסימתו.

קוד PIN2 (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (מוכר גם כקוד אבטחה) — קוד הנעילה מסייע להגן על ההתקן מפני שימוש לא מורשה. הקוד המוגדר מראש הוא 12345. באפשרותך ליצור ולשנות את הקוד ולהגדיר את ההתקן לבקש את הקוד. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן. אם תשכח

את הקוד וההתקן שברשותך נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן. עלויות נוספות עשויות לחול וכל הנתונים האישיים שבהתקן עלולים להימחק. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשוך ההתקן.

קוד מפתח אישי לביטול חסימה (PUK) וקוד PUK2 — קודים אלה (8 ספרות) דרושים כדי לשנות קוד PIN חסום או קוד PIN2, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה לספק שירות הרשת אשר אתה משתמש בכרטיס ה-SIM שלו בהתקן שברשותך.

מספר (IMEI) International Mobile Equipment Identity — מספר זה (15 או 17 ספרות) משמש לזיהוי התקנים חוקיים ברשת ה-GSM. ניתן למנוע מהתקנים שנגנבים, לדוגמה, גישה לרשת. ניתן למצוא את מספר ה-IMEI עבור ההתקן שברשותך מתחת לסוללה.

הארכת חיי הסוללה

תכונות רבות בהתקן מגבירות את צריכת החשמל של הסוללה ומקצרות את חייה. לחיסכון במתח הסוללה, שים לב לעובדות הבאות:

- תכונות שמשמשות בקישוריות Bluetooth, או התרת הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת המתח מהסוללה. יש לכבות את קישוריות Bluetooth כאשר אין בה צורך.
- אם בחרת חיבור נתונים בחבילות < כשומין בהגדרות החיבור ואין כיסוי נתוני מנה (GPRS), ההתקן מנסה מדי פעם ליצור חיבור נתוני מנה. להארכת משך הפעולה של ההתקן, בחר חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש.
- אם עוצמת האות של הרשת הסלולרית משתנה במידה רבה באזור שבו אתה נמצא, על ההתקן לבצע שוב ושוב סריקות לאיתור רשת זמינה. פעולה זו מגבירה את צריכת המתח מהסוללה.
- התאורה האחורית של התצוגה מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. בהגדרות התצוגה, באפשרותך לכוון את בהירות התצוגה ולשנות את משך הזמן שלאחריו התאורה האחורית נכבית. בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה < בהירות או השהיית תאורה.
- השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת המתח מהסוללה. כדי לקבל גישה ליישומים שבהם אינך משתמש, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט ובחר יישום.

פינוי זיכרון

להצגת המקום הזמין עבור סוגי נתונים שונים, בחר **תפריט > יישומים > משרד > מנ'** הקבצים.

תכונות רבות של ההתקן משתמשות בזיכרון לצורך אחסון נתונים. ההתקן מודיע לך אם לא נותר מספיק זיכרון במיקומי זיכרון שונים.

להסרת נתונים שאינם נחוצים עוד, השתמש ביישום 'מנהל הקבצים' או פתח את היישום המתאים. באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות בתיקיות ביישום 'הודעות', והודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בתיבת הדואר
- דפי אינטרנט שמורים
- מידע אנשי קשר
- ערכים בלוח השנה
- יישומים המוצגים תחת 'מנהל יישומים' שאינך זקוק להם
- קובצי התקנה (.sis או .sisx) של יישומים שהתקנת. העבר את קובצי ההתקנה למחשב תואם.
- תמונות ווידאו קליפים ב'גלריה'. גבה את הקבצים במחשב תואם.

תחילת השימוש

הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


חשוב: כדי למנוע נזק לכרטיס ה-SIM, הסר תמיד את הסוללה לפני התקנה או הסרה של הכרטיס. 

חשוב: אל תשתמש בכרטיס mini-UICC SIM, המוכר גם ככרטיס micro-SIM, או בכרטיס micro-SIM עם מתאם או בכרטיס SIM עם מפסק חשמלי מסוג mini-UICC (ראה איור) בהתקן זה. כרטיס micro-SIM קטן יותר מכרטיס SIM סטנדרטי. התקן זה אינו תומך בשימוש 


בכרטיסי micro-SIM והשימוש בכרטיסי SIM שאינם תואמים עלול לגרום נזק לכרטיס או להתקן, ועלול לגרום נזק לנתונים המאוחסנים בכרטיס.




1 הסר את הכיסוי האחורי.




2 אם הסוללה הוכנסה, הוצא אותה.




הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.
3 הכנס את כרטיס ה-SIM. דא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה.




- 4 השתמש בעט כדי לדחוף את הכרטיס כראוי. הוא אמור להתיישר עם התמונה באזור תא הסוללה.



- 5 אם כרטיס SIM אינו ממוקם כהלכה, ניתן להשתמש בהתקן רק בפרופיל לא מקוון. השב את הסוללה למקומה.



- 6 כדי להרכיב את הכיסוי האחורי, כוון את תפסי הנעילה העליונים לעבר החריצים שלהם ולאחר מכן לחץ על הכיסוי כלפי מטה עד שיינעל במקומו.




הכנסת כרטיס הזיכרון


השתמש רק בכרטיסי microSD ו-microSDHC תואם שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמוותגים מסוימים לא יהיו תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובהתקן, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.




1 הסר את הכיסוי האחורי.



2 הכנס כרטיס זיכרון תואם לחרץ כרטיס הזיכרון. ודא שאזור המגעים של הכרטיס פונה כלפי מעלה. דחוף את הכרטיס פנימה עד שתשמע נקשה.




3 החזר את הכיסוי האחורי למקומו.



טעינת הסוללה

הסוללה שלך נטענה באופן חלקי אצל היצרן. אם ההתקן מציין רמת טעינה נמוכה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
- 2 חבר את המטען להתקן.




3 כאשר ההתקן מציין טעינה מלאה, נתק את המטען מההתקן ולאחר מכן נתק משקע החשמל.


אינך צריך לטעון את הסוללה במשך פרק זמן מסוים ובאפשרותך להשתמש בהתקן בעת הטעינה. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיידרשו מספר דקות לפני שמחווך הטעינה יופיע בתצוגה או שניתן יהיה לבצע שיחות כלשהן.

טיפ: נתק את המטען משקע החשמל בקיר כאשר המטען אינו בשימוש. מטען המחובר לשקע החשמל צורך מתח גם אם אינו מחובר להתקן.

מקשים וחלקים



- 1 מחבר AV של Nokia (3.5 מ"מ)
- 2 מחבר מטען
- 3 מחבר Micro USB
- 4 אוזנייה
- 5 חיישן קרבה
- 6 לחצן זום/עוצמת קול
- 7 מתג נעילה
- 8 מקש מצלמה
- 9 מקש סיום/הפעלה
- 10 מקש תפריט
- 11 מיקרופון
- 12 מקש שיחה
- 13 מסך מגע




14 עדשת מצלמה

15 רמקול


16 עט

17 חור לרצועת יד



אל תכסה את האזור שמעל למסך המגע, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

עט




פונקציות מסוימות, כגון זיהוי כתב יד, מיועדות לשימוש עם עט. העט נמצא בכיסוי האחורי של ההתקן.

חשוב: השתמש רק בעט שאושר על ידי Nokia לשימוש בהתקן זה. שימוש בעט אחר עלול לגרום לביטול אחריות מכל סוג שהוא שחלה על ההתקן, ועלול לפגוע במסך המגע. הימנע משריטת מסך המגע. לעולם אל תשתמש בעט/עיפרון רגילים או בחפצים חדים אחרים לכתיבה על מסך המגע.

הפעלה או כיבוי של ההתקן

הפעלת ההתקן

- 1 לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.



- 2 אם תתבקש, הזן קוד PIN (מסופק על-ידי ספר שירותי הרשת שלך, למשל, 1234) או קוד נעילה, ובחר אישור. קוד הנעילה המוגדר מראש הוא 12345. אם שכחת את הקוד וההתקן נעול, תזדקק לשירות עבור ההתקן וייתכן שיחולו עלויות נוספות. לקבלת מידע נוסף, פנה לנקודת שירות של Nokia Care או למשווק ההתקן.

כיבוי ההתקן

- לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה/כיבוי.

נעילת המקשים ומסך המגע

לנעילה או לביטול נעילה של מסך המגע והמקשים, הסט את מתג הנעילה שבצד ההתקן.


כאשר מסך המגע והמקשים נעולים, מסך המגע כבוי והמקשים אינם פעילים.

ניתן לנעול את המסך והמקשים באופן אוטומטי לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. לשינוי הגדרות לנעילה אוטומטית של המסך והמקשים, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < נעילת מקשים אוטו' < השהיה לנעי' מקשים אוטו'.

מסך הבית

מסך הבית הוא נקודת ההתחלה שלך, שבה אתה אוסף את כל אנשי הקשר החשובים ביותר או הקיצורים ליישומים.

רכיבי תצוגה אינטראקטיביים



לפתיחת יישום השעון, בחר את השעון (1).

לפתיחת לוח השנה או לשינוי הפרופיל, בחר את התאריך או את שם הפרופיל (2).

להצגה או לשינוי של הגדרות קישוריות (⇌) או להצגת אירועים שהוחמצו, בחר את הפינה הימנית העליונה (3).

לביצוע שיחת טלפון, בחר טלפון או  (4).

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, בחר אנשי קשר או  (5).

לפתיחת התפריט הראשי, הקש על מקש התפריט (6).

התחלת השימוש בשורת אנשי הקשר

להתחלת השימוש בשורת אנשי הקשר ולהוספת אנשי הקשר למסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.

שינוי ערכת הנושא או קיצורי הדרך במסך הבית

בחר תפריט < הגדרות ו-אישי < מסך הבית.

מקשי מוסיקה

כאשר המוסיקה או הרדיו פועלים ברקע, לחצני המוסיקה (הפעלה/השהיה, דילוג אחורה ודילוג קדימה) מוצגים במסך הבית.

קבלת גישה לתפריט

כדי לקבל גישה לתפריט, לחץ על מקש התפריט.

לפתיחת יישום או תיקייה בתפריט, בחר את הפריט.

פעולות מסך מגע

הקשה והקשה כפולה

לפתיחת יישום או רכיב אחר במסך המגע, עליך להקיש בדרך כלל בעזרת האצבע או בעזרת העט. עם זאת, כדי לפתוח את הפריטים הבאים, עליך להקיש עליהם פעמיים.

- פירוט פריטים ביישום, כגון התיקיה 'טיוטות' ברשימת התיקיות ב'הודעות'

טיפ: בעת פתיחת תצוגת רשימה, הפריט הראשון כבר מסומן. לפתיחת הפריט המסומן, הקש עליו פעם אחת.

- יישומים ותיקיות בתפריט בעת שימוש בסוג תצוגת הרשימה
- קבצים ברשימת קבצים, לדוגמה, תמונה בתצוגת תמונות וקטעי וידאו בגלריה.

אם תקיש על קובץ או על פריט דומה פעם אחת, הוא לא ייפתח אלא יסומן. כדי לראות את האפשרויות הזמינות עבור הפריט, בחר אפשרויות או, אם האפשרות זמינה, בחר סמל מסרגל כלים.

בחר


בתיעוד זה למשתמש, פתיחת יישומים או פריטים על-ידי הקשה עליהם פעם או פעמיים נקראת "בחירה". אם עליך לבחור כמה פריטים ברצף, הפריטים בתפריט לבחירה מופרדים באמצעות חיצים.

לבחירת אפשרויות < עזרה, הקש על אפשרויות ולאחר מכן הקש על עזרה.

גרירה

כדי לגרור, הנח את האצבע או את העט על המסך וגרור את הפריט לאורך המסך. כדי לגלול למעלה או למטה בדף אינטרנט, גרור את הדף בעזרת האצבע או העט.

הזזה



כדי להזיז, החלק את האצבע או את העט במהירות שמאלה או ימינה על המסך. בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה.

הזת האצבע לביטול נעילת מסך המגע

כדי לבטל את נעילת מסך המגע מבלי לענות לשיחה, הזז את אצבעך מימין לשמאל. הצלצול מושקע באופן אוטומטי. כדי לענות לשיחה, לחץ על מקש השיחה, או כדי לדחות את השיחה, לחץ על מקש הסיום.

הזת האצבע למענה לשיחה

כדי לענות לשיחה נכנסת, הזז את אצבעך משמאל לימין.

הזת האצבע להפסקת התראה

כדי להפסיק צליל התראה, הזז את אצבעך משמאל לימין. כדי להעביר את ההתראה למצב נודניק, הזז את אצבעך מימין לשמאל.

גלילה

כדי לגלול למעלה או למטה ברשימות עם פס גלילה, גרור את המחווה של פס הגלילה.

בתצוגות רשימה מסוימות, באפשרותך לגלול על-ידי הנחת האצבע או העט על פריט רשימה וגרירתו מעלה או מטה.

כדי לגלול בין אנשי קשר, הנח את האצבע או את העט על איש קשר וגרור למעלה או למטה.


טיפ: כדי להציג תיאור קצר של סמל, הנח את האצבע או את העט על הסמל. תיאורים אינם זמינים עבור כל הסמלים.

תאורת רקע של מסך מגע

תאורת הרקע של מסך המגע נכבית לאחר פרק זמן כלשהו של חוסר פעילות. להפעלת תאורת הרקע של המסך, הקש על המסך.

אם מסך המגע והמקשים נעולים, הקשה על המסך אינה מפעילה את תאורת הרקע של המסך. לביטול נעילת המסך והמקשים, הסט את מתג הנעילה.

מקש מדיה



כדי לפתוח יישומים כגון נגן המוסיקה או הדפדפן, בחר את מקש המדיה (▶) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר את היישום.

טיפ: החזק את האצבע או את העט על הסמל כדי לראות את שם היישום. לפתיחת היישום, הרם את האצבע או את העט. אחרת, החלק את האצבע או את העט מהסמל.

שינוי הצלול

בחר תפריט < הגדרות ואישי < פרופילים.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צלילי ההתראה להודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. להתאמה אישית של פרופיל, עבור אל הפרופיל ובחר אפשרויות < התאמה אישית.

ביקור ב-Ovi by Nokia

בעזרת Ovi by Nokia, באפשרותך לחפש מקומות ושירותים חדשים ולשמור על קשר עם חברים. באפשרותך לבצע, לדוגמה, את הפעולות הבאות:

- יצירת חשבון דואר
- תכנון נסיעות והצגת מיקומים על-גבי מפה
- הורדת משחקים, יישומים, קטעי וידאו וצלצולים אל ההתקן שברשותך
- רכישת מוסיקה

פריטים מסוימים הניתנים להורדה ניתנים בחינם, ועבור אחרים, ייתכן שיהיה עליך לשלם.

השירותים הזמינים עשויים להשתנות לפי המדינה או האזור ואין תמיכה בכל השפות.

כדי לקבל גישה לשירותי Ovi של Nokia, עבור אל הכתובת www.ovi.com ורשום את חשבון Nokia שלך.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל הכתובת www.ovi.com/support.

אודות חנות Ovi

 באמצעות חנות Ovi, באפשרותך להוריד משחקים ניידים, יישומים, קטעי וידאו, תמונות, ערכות נושא וצלצולים להתקן שברשותך. חלק מהפריטים ניתנים בחינם; על פריטים אחרים עליך לשלם באמצעות כרטיס האשראי שלך או דרך חשבון הטלפון. הזמינות של שיטות התשלום משתנה בהתאם למדינה ולספק שירות הרשת שלך. חנות Ovi מציעה תוכן התואם להתקן הנייד שלך ורלוונטי לטעמך ולמיקומך.

ההתקן שלך

הגדרת הטלפון

בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, היישום 'הגדרת הטלפון' מוצג.

לקבלת גישה ליישום 'הגדרת הטלפון' במועד מאוחר יותר, בחר תפריט < יישומים > הגדרת טלפ'.

להעברת נתונים להתקן מהתקן Nokia תואם, בחר החלפה.


האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

העברת תוכן בפעם הראשונה

- 1 בחר תפריט < יישומים > החלפה.
- 2 בחר את סוג החיבור שבו ברצונך להשתמש להעברת הנתונים וחבר את ההתקנים. על שני ההתקנים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
אם תבחר קישוריות Bluetooth כסוג החיבור, ייתכן שיהיה עליך לבצע התאמה של ההתקנים.
- 3 בהתקן שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעביר מההתקן האחר.
לאחר תחילת ההעברה, באפשרותך לבטל אותה ולהמשיך מאוחר יותר.
תוכן יועבר מהזיכרון של ההתקן האחר למיקום המתאים בהתקן. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה.

מחווני תצוגה

נעשה בהתקן שימוש ברשת GSM (שירות רשת).
יש לפחות הודעה אחת שלא נקראה בתיקייה דואר נכנס בשליחת הודעות.
קיבלת הודעת דואר אלקטרוני חדשה בתא הדואר המרוחק.
קיימות הודעות ממתיונות לשליחה בתיקייה דואר יוצא.
יש שיחות שלא נענו.
הצלצול מוגדר ל'שקט' וצלילי התראת הודעה והתראת דואר אלקטרוני מוגדרים ל'מפסק'.
פרופיל מתחמן פעיל.
מסך המגע והמקשים נעולים.
קיימת תזכורת שעון פעילה.
כל השיחות להתקן מופנות למספר אחר (שירות רשת).
דיבורית אישית מחוברת להתקן.
טלפון טקסט תואם מחובר להתקן.
יש שיחת נתונים פעילה (שירות רשת).
קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין.



- קיים חיבור נתוני מנה פעיל בחלק ברשת שתומך ב-EGPRS (שירות רשת). הסמל  מציין שהחיבור בהמתנה והסמל  מציין שיש חיבור זמין. הסמלים מציינים שניתן להשתמש ב-EGPRS ברשת, אך לא בהכרח שההתקן שברשותך משתמש בחיבור EGPRS להעברת הנתונים.
- קישוריות Bluetooth מופעלת. 
- נתונים משודרים בעזרת קישוריות Bluetooth. כאשר המחונן מהבהב, ההתקן שברשותך מנסה להתחבר להתקן אחר. 
- יש חיבור USB פעיל. 
- סינכרון נמצא בעיצומו. 

שורת אנשי קשר

להוספת איש קשר למסך הבית, במסך הבית, בחר  < אפשרויות < איש קשר חדש ופעל על-פי ההוראות.


ליצירת תקשורת עם איש קשר, בחר את איש הקשר ומבין האפשרויות הבאות:

- התקשרות אל איש הקשר. 
- שליחת הודעה לאיש הקשר. 
- הוסף קישור לאיש קשר של Ovi. אם ברצונך לשוחח בצ'אט עם איש קשר של Ovi, בחר את איש הקשר. הסמל משתנה ל-. להתחלת שיחת צ'אט, בחר את הסמל.
- רענון הזנות האינטרנט של איש הקשר. 
- להצגת אירועי תקשורת קודמים עם איש קשר, בחר את איש הקשר. להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, בחר את האירוע.

לסגירת התצוגה, בחר אפשרויות < יציאה.

מיקומי אנטנה

בהתקן שלך עשויות להיות אנטנה חיצונית ואנטנה פנימית. הימנע מגגיעה שלא לצורך באזור האנטנה כשהאנטנה משדרת או קולטת. מגע באנטנות משפיע על איכות התקשורת, ועלול לגרום להתקן לפעול בהספק גבוה מהדרוש במהלך התפעול שלו ולקצר את חיי הסוללה.

**פרופיל לא מקוון**

הפרופיל 'לא מקוון' מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי להתחבר לרשת הסלולרית האלחוטית. כאשר הפרופיל 'לא מקוון' פעיל, באפשרותך להשתמש בהתקן ללא כרטיס SIM.

הפעלת הפרופיל 'לא מקוון'

לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, ובחר **לא מקוון**.

בעת הפעלת הפרופיל 'לא מקוון', החיבור לרשת הסלולרית נסגר. כל אותות תדרי הרדיו אל ההתקן וממנו אל הרשת הסלולרית חסומים. אם תנסה לשלוח הודעות באמצעות הרשת הסלולרית, הן יועברו לתיקיה 'דואר יוצא' כדי להישלח במועד מאוחר יותר.

חשוב: בפרופיל לא-מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לבצע שיחות למספר החירום

הרשמי שתוכנת לתוך ההתקן שברשותך. כדי לבצע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית ההתקן על ידי החלפת פרופיל. אם ההתקן נעול, הן את קוד הנעילה.

קיצורים

למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.
השאר יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

להפעלת חיבור אינטרנט (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 0 .

לקבלת גישה ליישומים הזמינים בשורת המדיה, כגון נגן המוסיקה ודפדפן אינטרנט, בכל תצוגה שהיא, לחץ על מקש המדיה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר פרופיל.

לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), בחייגן, הקש הקשה ממושכת על 1 .

כדי לפתוח רשימה של המספרים האחרונים שחויגו, במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

כדי להשתמש בפקודות קוליות, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה.

בקרת עוצמת קול ורמקול

כוון את עוצמת הקול של שיחת טלפון או קליפ קולי
השתמש במקשי עוצמת הקול.



הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן.

שימוש ברמקול במהלך שיחה
בחר הפעלת רמקול.

כיבוי הרמקול
בחר הפעלת הטלפון.



אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

הגדרות חיישן וסיבוב התצוגה

בעת הפעלת חיישנים בהתקן, באפשרותך לשלוט על פונקציות מסוימות על-ידי סיבוב ההתקן.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות חיישן.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיישנים — להפעלת החיישנים.

בקרת סיבוב — בחר השתקת שיחות ונודניק לתזכורות להשתקת שיחות ונודניק לתזכורות על-ידי סיבוב ההתקן כך שהתצוגה תפנה כלפי מטה. בחר **סיבוב תצוגה אוטומטי** לסיבוב תוכן

התצוגה באופן אוטומטי בעת סיבוב ההתקן על צידו השמאלי או לאחר לתנוחה אנכית. ייתכן שתכונות ויישומים מסוימים אינם תומכים בסיבוב תוכן התצוגה.

נעילה מרוחקת

באפשרותך לנעול את ההתקן מרחוק באמצעות הודעת טקסט מוגדרת מראש.

הפעלת נעילה מרחוק


- 1 בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM < נעילת טלפון מרחוק < מופעלת.
- 2 הזן את תוכן הודעת הטקסט (20-5 תווים), אמת אותו והזן את קוד הנעילה.

נעילת ההתקן מרחוק

כתוב את הודעת הטקסט המוגדרת מראש ושלח אותה להתקן שלך. לביטול נעילת ההתקן, אתה זקוק לקוד הנעילה.

דיבורית אישית


באפשרותך לחבר להתקן דיבורית אישית תואמת או אחזניות תואמות. ייתכן שיהיה עליך לבחור את מצב הכבל.


אזהרה:


במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

אל תחבר מוצרים שמייצרים אות פלט, מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק להתקן. אל תחבר מקור מתח כלשהו אל Nokia AV Connector.


בעת חיבור של כל התקן חיצוני או דיבורית אישית, שאינם מאושרים על ידי Nokia לשימוש עם התקן זה, אל Nokia AV Connector, הקדש תשומת לב מיוחדת לעוצמות השמע.



טיפ: באפשרותך להשתמש בעט לתפיסת הלולאה.

הוצאת כרטיס ה-SIM

- 1 הסר את הכיסוי האחורי ואת הסוללה, אם הוכנסה.
- 2 מקם את קצה העט בפתח תא הסוללה ודחוף את כרטיס ה-SIM הצידה כדי להוציא אותו מחוץ לחריץ. הוצא את כרטיס ה-SIM.



- 3 השב את הסוללה ואת הכיסוי האחורי למקומם.

לאחר הוצאה והחלפה של הסוללה, ייתכן שיהיה עליך להגדיר שוב את השעה ואת התאריך בהתקן.


הוצאת כרטיס הזיכרון

- 1 אם ההתקן מופעל, לפני שתסיר את הכרטיס, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר הסרת כרטיס הזיכרון.
- 2 כאשר מוצגת השאלה להסיר את כרטיס הזיכרון? חלק מהיישומים ייסגרו, בחר כן.
- 3 כאשר הסר את כרטיס הזיכרון ולחץ על 'אישור' מוצג, הסר את הכיסוי האחורי.
- 4 דחוף את הכרטיס פנימה עד שתשמע נקשה.
- 5 משוך את כרטיס הזיכרון החוצה. אם ההתקן פועל, בחר אישור.

ביצוע שיחות

מסך מגע במהלך שיחות

ההתקן שברשותך כולל חיישן קירבה. כדי להאריך את חיי הסוללה וכדי למנוע בחירות לא מכוונות, מסך המגע מושבת באופן אוטומטי שיחות כאשר אתה מצמיד את ההתקן לאוזן.



אל תכסה את חיישן הקירבה, לדוגמה, באמצעות סרט או רצועת הגנה.

שיחות

- 1 במסך הבית, בחר **טלפון** כדי לפתוח את החייגן והזן את מספר הטלפון לרבות הקידומת. להסרת מספר, בחר C.
 - עבור שיחות בינלאומיות, בחר * פעמיים עבור התו + (אשר מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, הקידומת האזורית (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
 - 2 לביצוע השיחה, לחץ על מקש השיחה.
 - 3 לסיום השיחה (או לביטול ניסיון ההתקשרות), לחץ על מקש הסיום.
- לחיצה על מקש הסיום תמיד מנתקת את השיחה, גם אם ישום אחר פעיל.

לביצוע שיחה מרשימת אנשי הקשר, בחר **תפריט** > **אנשי קשר**.

עבור אל השם הרצוי. לחלופין, בחר את שדה החיפוש, הזן את האותיות או התווים הראשונים של השם ועבור אל השם.

לחיוג לאיש קשר, לחץ על מקש השיחה. אם שמרת כמה מספרים עבור איש קשר, בחר את המספר הרצוי מהרשימה ולחץ על מקש השיחה.

במהלך שיחה

כדי להשתיק או לבטל את השתקת הקול, בחר  או .

כדי להעביר את השיחה למצב המתנה או להפעיל את השיחה שבהמתנה, בחר  או .

כדי לעבור בחזרה להתקן, בחר .

לסיום השיחה, בחר .

כדי לעבור בין השיחה הפעילה והשיחה שבהמתנה, בחר **אפשרויות** > **חילוף**.

טיפ: כאשר יש רק שיחה קולית פעילה אחת, כדי להעביר אותה למצב המתנה, לחץ על מקש השיחה. להפעלת השיחה שבהמתנה, לחץ על מקש השיחה פעם נוספת.

כדי לשלוח מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה סיסמה), בחר **אפשרויות** > **שליחת DTMF**.

הזן את מחרוזת החיוג הצלילי, או חפש אותה ברשימת אנשי הקשר.

להזנת תו המתנה (w) או תו השהיה (p), לחץ על * שוב ושוב.

לשליחת הצליל, בחר **אישור**. באפשרותך להוסיף חיוג צלילי לשדה של מספר הטלפון או החיוג הצלילי בפרטי איש קשר.

כדי לנתק שיחה פעילה ולענות במקומה לשיחה הממתינה, בחר **אפשרויות** < **החלפה**.

לסיום כל השיחות שלך, בחר **אפשרויות** < **סיום כל השיחות**.

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת.

תיבת דואר קולית

לחיוג לתא הקולי (שירות רשת), במסך הבית, בחר **טלפון** ובחר ולחץ לחיצה ממושכת על 1.

1 כדי לשנות את מספר הטלפון של תיבת הדואר הקולית שלך, בחר **תפריט** < **הגדרות**
וחיוג < **תיבת דואר קולית**, תיבת דואר ואפשרויות < **שינוי מספר**.

2 הזן את המספר (שקיבלת מספק שירות הרשת) ובחר **אישור**.

מענה לשיחה או דחיית שיחה

למענה לשיחה, לחץ על **מקש השיחה**.

להשתקת הצלצול של שיחה נכנסת, בחר .

למענה לשיחה כאשר מסך המגע נעול, הזז את **מענה** משמאל לימין.

באפשרותך לשלוח הודעת טקסט ללא דחיית השיחה, המודיעה למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה. לשליחת הודעת התגובה, בחר **שליחת הוד'**, ערוך את טקסט ההודעה ולחץ על **מקש השיחה**.

אם אינך מעוניין לענות לשיחה, לחץ על **מקש הסיום**. אם אתה מפעיל את הפונקציה **הפניית שיחה** < **שיחות קוליות** < **אם תפוס** בהגדרות טלפון להפניית שיחות, דחיית שיחה נכנסת מפנה גם היא את השיחה.

לביטול הנעילה של מסך המגע, הזז את **פתיחה** מימין לשמאל וענה לשיחה או דחה אותה.

להפעלת האפשרות של הודעת הטקסט ולכתיבת הודעת תגובה רגילה, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < דחיית שיחה עם הודעה וטקסט ההודעה.

ביצוע שיחת ועידה

ההתקן שברשותך תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים, כולל אותך.

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיוג למשתתף אחר, בחר אפשרויות < שיחה חדשה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 3 כאשר השיחה החדשה נענית, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הוועידה, בחר . כדי להוסיף אדם חדש לשיחה, התקשר למשתתף אחר והוסיף את השיחה החדשה לשיחת הוועידה.
- לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר .
- עבור אל המשתתף ובחר . שיחת הוועידה מועברת להמתנה בהתקן. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה.
- לחזרה לשיחת הוועידה, בחר .
- לניתוק משתתף, בחר . עבור אל המשתתף, ובחר .
- 4 לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת חיוג מהיר, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < חיוג מהיר.

- 1 להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי המספרים, בחר תפריט < הגדרות וחיוג < חיוג מהיר.
- 2 עבור אל המקש שלו ברצונך להקצות את מספר הטלפון ובחר אפשרויות < הקצאה.
- 1 שמור עבור תיבת הדואר הקולית.

להתקשרות במסך הבית, בחר טלפון ואת המקש המוקצה ולחץ על מקש השיחה.

להתקשרות במסך הבית כאשר החיוג המהיר פעיל, בחר טלפון ולחץ לחיצה ממושכת על המקש המוקצה.

שיחה ממתינה

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת.

להפעלת שיחה ממתינה (שירות רשת), בחר **תפריט < הגדרות וחיוג < שיחה < שיחה ממתינה**.

- 1 כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על מקש השיחה. השיחה הראשונה עוברת למצב המתנה.
- 2 למעבר בין שתי השיחות, בחר **אפשרויות < חילוף**.
- 3 לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
- 4 כדי לסיים את שתי השיחות, בחר **אפשרויות < סיום כל השיחות**.

חיוג קולי

ההתקן שלך יוצר באופן אוטומטי תווית קולית עבור אנשי הקשר. להאזנה לתווית הקולית המסוננת, בחר **איש קשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית**. גלול אל פרט איש קשר ובחר **אפשרויות < השמעת תווית קולית**.

ביצוע שיחה עם תווית קולית

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה הוגה את התווית הקולית.

- 1 כדי להפעיל חיוג קולי, במסך הבית, לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה. אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית כדי להתחיל בחיוג קולי.

- 2 יושמע צליל קצר ויוצג הכיתוב **דבר כעת**. אמור בצורה ברורה את השם השמור עבור איש הקשר.
 - 3 ההתקן ישמיע תווית קולית מסונזת עבור איש הקשר שזוהה בשפת ההתקן שנבחרה ויציג את השם ואת המספר. לביטול החיוג הקולי, בחר **סיום**.
- אם נשמרו כמה מספרים עבור שם, באפשרותך לאמור גם את השם ואת סוג המספר, כגון סלולרי או טלפון.

יומן

היישום 'יומן' מאחסן מידע אודות היסטוריית התקשורת של ההתקן. ההתקן רשם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת הסלולרית תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור קליטה של הרשת הסלולרית.

שיחות אחרונות

בחר תפריט < יומן ו-שיחות אחרונות.

להצגת שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ושיחות שחויגו, בחר **שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו או מספרים שחויגו**.

טיפ: לפתיחת רשימת המספרים שחויגו במסך הבית, לחץ על מקש השיחה.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **שיחה** — התקשר לאיש הקשר הרצוי.

 **יצירת הודעה** — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.

 **פתיחת אנשי קשר** — פתח את רשימת אנשי הקשר.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:**

שמירה לאנשי קשר — שמירת מספר הטלפון המסומן מרשימת שיחות אחרונות באנשי הקשר.

מחיקת רשימה — ניקוי של רשימת השיחות האחרונות שנבחרה.

מחיקה — ניקוי אירוע מסומן ברשימה שנבחרה.

הגדרות — בחר **משך זמן יומן** ואת משך הזמן שבו מידע התקשורת נשמר ביומן. אם תבחר ללא יומן, לא יישמר כל מידע ביומן.

נתוני מנה

בחר **תפריט** < **יומן**.

ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על-פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו. לבדיקת כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, בחר **מונה נתונים** < **נתונים שנשלחו או נתונים שהתקבלו**.

לניקוי המידע שנשלח והמידע שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. יש לך צורך בקוד הנעילה כדי לנקות את המידע.

משך שיחה

בחר **תפריט** < **יומן**.

להצגת המשך בקירוב של השיחות האחרונות שלך, ושיחות שחויגו והתקבלו, בחר **משך שיחה**.

ניטור כל אירועי התקשורת

בחר **תפריט** < **יומן**.

לפתיחת היומן הכללי שבו באפשרותך לנטר את כל השיחות הקוליות, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן, בחר את כרטיסיית היומן הכללי .

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתיבת הדואר שלך, למוקד הודעות מולטימדיה או לדפי אינטרנט, מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

להצגת כמות נתונים שהועברו וכמה זמן נמשך חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא שמצוין על-ידי GPRS ובחר **אפשרויות** < **הצגה**.

להעתקת מספר טלפון מהיומן ללוח ולהדבקתו להודעת טקסט, לדוגמה, בחר אפשרויות < שימוש במספר > העתקה.

לסינון היומן, בחר אפשרויות < מסנן ומסנן.

להגדרת משך זמן היומן, בחר אפשרויות < הגדרות > משך זמן יומן. אם תבחר ללא יומן, כל תכני היומן, רישום השיחות האחרונות ודוחות מסירת ההודעות יימחקו לצמיתות.

כתיבת טקסט

באפשרותך להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים בכמה דרכים שונות. המקלדות על המסך מאפשרות לך להזין תווים על-ידי הקשה עליהם בעזרת אצבעותיך או בעזרת העט. זיהוי כתב יד מאפשר לך לכתוב תווים ישירות על המסך באמצעות העט. ייתכן שזיהוי כתב יד לא יהיה זמין עבור כל השפות.

הקש על שדה קלט טקסט כלשהו כדי להזין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.


ההתקן יכול להשלים מילים בהתבסס על מילון מובנה עבור שפת קלט הטקסט שנבחרה. ההתקן גם לומד מילים חדשות מהקלט שלך.

לוח מקשים ווירטואלי

באפשרותך להשתמש בלוח המקשים הווירטואלי במצב לרוחב.

להפעלת לוח המקשים הווירטואלי, בחר  < מקלדת QWERTY על מסך מלא.

בעת שימוש בלוח המקשים הווירטואלי במצב מסך מלא, באפשרותך לבחור מקשים בעזרת אצבעותיך.



- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי.
- 2 תפריט קלט - פתיחת תפריט האפשרויות של קלט המגע כדי לגשת לפקודות כגון שפת כתיבה.
- 3 לוח מקשים וירטואלי
- 4 Shift ו-Caps Lock - להזנת תו רישיות בעת כתיבה באותיות קטנות וההפך, בחר את המקש לפני הזנת התו. להפעלת ה-Caps Lock, בחר את המקש פעמיים. קו מתחת למקש מציין שמקש Caps Lock מופעל.
- 5 אותיות
- 6 מספרים ותווים מיוחדים
- 7 הטעמות תווים
- 8 מקש רווח
- 9 הזזה - הזזת הסמן.
- 10 Backspace
- 11 Enter - העברת הסמן לשורה הבאה או לשדה קלט הטקסט הבא. פונקציות נוספות מבוססות על ההקשר הנוכחי (לדוגמה, בשדה כתובת האינטרנט של דפדפן האינטרנט, הוא מתנהג כמו הסמל 'מעבר אל').
- 12 מצב קלט - בחירת שיטת הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת.

כתב יד

שיטות ההזנה והשפות הנתמכות על-ידי זיהוי כתב היד משתנות לפי האזור וייתכן שלא יהיו זמינות בכל השפות.

להפעלת מצב כתב יד, בחר  < כתב יד.

כתוב תווים קריאים ובאזור קלט הטקסט והשאר רווח בין כל תו.

כדי ללמד את ההתקן את סגנון כתב היד שלך, בחר  < הדרכת כתב יד.

להזנת אותיות ומספרים (מצב ברירת מחדל), כתוב מילים כפי שהיית כותב אותן בדרך כלל. לבחירת מצב מספרים, בחר  ¹². להזנת תווים שאינם לטיניים, בחר את הסמל המתאים, אם זמין.



להזנת תווים מיוחדים, כתוב אותם כפי שהיית עושה בדרך כלל, או בחר  *# ואת התו הרצוי.

למחיקת תווים או להעברת את הסמן לאחור, זז אחורה (ראה איור 1).


להוספת רווח, זז קדימה (ראה איור 2).



מקלדת אלפנומרית

לוח מקשים וירטואלי

באמצעות לוח מקשים וירטואלי (מקשים אלפאנומריים), באפשרותך להזין תווים כפי שהיית עושה בלוח מקשים רגיל של טלפון עם מספרים על המקשים.



- 1 סגירה - סגירת לוח המקשים הווירטואלי (מקשים אלפאנומריים).
- 2 תפריט קלט - לפתיחת תפריט קלט מגע אשר כולל פקודות כמו הפעלת טקסט חזוי ושפת כתיבה.
- 3 מחוון קלט טקסט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן להפעיל או לבטל מצבים של קלט טקסט חזוי, לשנות את רישיות התווים ולעבור בין מצב אותיות למצב מספרים.
- 4 מצב קלט - לפתיחת חלון מוקפץ שבו ניתן לבחור את מצב הקלט. בעת הקשה על פריט, התצוגה הנוכחית של שיטת הקלט נסגרת והתצוגה שנבחרה נפתחת. הזמינות של מצבי קלט עשויה להשתנות בהתאם למצב ההפעלה של מצב הקלט האוטומטי (הגדרות חיישן).
- 5 מקשי חיצים - לגלילה שמאלה או ימינה.
- 6 Backspace
- 7 מספרים
- 8 כוכבית - פתיחת טבלת תווים מיוחדים.
- 9 Shift - לשינוי רישיות התווים, להפעלה או ביטול של מצבים של קלט טקסט חזוי ולמעבר בין מצב אותיות למצב מספרים.

קלט טקסט רגיל

הקש על מקש מספר (1-9) שוב ושוב עד להופעת התו הרצוי. מספר התווים הזמינים במקשי המספרים גדול ממספר התווים המופיעים על-גבי המקשים.

אם האות הבאה ממוקמת באותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או העבר את הסמן קדימה כדי לסיים את ההשהיה) והזן את האות.

להוספת רווח, הקש על 0. להעברת הסמן לשורה הבאה, הקש על 0 שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי

בעזרת קלט טקסט חזוי, באפשרותך להזין כל מילה על-ידי בחירת מקש יחידה. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה, שניתן להוסיף לו מילים חדשות. קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

- 1 הפעלת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < הפעלת טקסט חזוי. כמו כן, באפשרותך לבחור  < הפעלת טקסט חזוי.
- 2 כדי לכתוב את המילה הרצויה, השתמש במקשים 2-9. בחר כל מקש פעם אחת עבור אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר המילון האנגלי נבחר, בחר 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, i עבור 2 ו-a עבור 5. המילה המוצעת משתנה לאחר כל בחירת מקש.
- 3 כאשר תסיים לכתוב את המילה כהלכה, הזז את הסמן ימינה כדי לאשר אותה או בחר 0 כדי להוסיף רווח.
- אם לא מופיעה המילה הנכונה, להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו, בחר * שוב ושוב.
- אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה אינה נמצאת במילון. כדי להוסיף מילה למילון, בחר איות, הזן את המילה באמצעות קלט טקסט רגיל, ובחר אישור. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה תחליף את המילה הישנה ביותר שנוספה.
- 4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

מעבר בין מצבי טקסט

להשבת קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן, בחר  < השבת טקסט חזוי, או הקש פעמיים במהירות על #. לחלופין, באפשרותך לבחור  < טקסט חזוי < מופסק.

הגדרות קלט מגע

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע.

לשינוי הגדרות קלט טקסט עבור מסך המגע, בחר מבין האפשרויות הבאות:

הדרכת כתב יד — פתח את היישום 'הדרכת כתב יד'. אמן את ההתקן לזהות טוב יותר את כתב היד שלך. אפשרות זו אינה זמינה בכל השפות.

שפת כתיבה — להגדרת התווים הספציפיים לשפה שלך שיווהו בכתב היד שלך והפריסה של לוח המקשים הווירטואלי על המסך.

מהירות כתיבה — בחירת מהירות הכתיבה.

קו מנחה — להצגה או הסתרה של הקו המנחה באזור הכתיבה. הקו המנחה מסייע לך לכתוב בקו ישר וגם מסייע להתקן לזהות את כתב היד שלך.

רוחב שובל עט — בחירת רוחב שובל העט עבור הטקסט הנכתב בעזרת העט.

צבע כתיבה — בחירת הצבע של הטקסט שנכתב בעזרת העט.

חיפוש מותאם — הפעלת חיפוש מותאם.

כיוול מסך מגע — כיוול מסך המגע.

אנשי קשר

באפשרותך לשמור ולעדכן פרטי אנשי קשר, כגון מספרי טלפון, כתובות או כתובות דואר אלקטרוני של אנשי הקשר שלך. תוכל להוסיף לאיש קשר צלצול פרטי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בזמנית.

לפתיחת רשימת אנשי הקשר, במסך הבית, בהתאם לערכת הנושא של מסך הבית, בחר אנשי קשר או .

שמירה ועריכה של שמות ומספרים

- 1 להוספת איש קשר חדש לרשימת אנשי הקשר, בחר .
- 2 הקש על שדה כדי להזין את המידע בשדה. לסגירת קלט הטקסט, בחר . מלא את השדות הרצויים ובחר בוצע.

לעריכת אנשי קשר, בחר איש קשר ואפשרויות < עריכה.

סרגל כלים של אנשי קשר

בסרגל הכלים של רשימת אנשי הקשר, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 שיחה — התקשר לאיש הקשר הרצוי.

 יצירת הודעה — שלח הודעה לאיש הקשר הרצוי.

 איש קשר חדש — צור איש קשר חדש.

ניהול שמות ומספרי טלפון

להעתקה או מחיקה של איש קשר, או לשליחת איש קשר ככרטיס ביקור להתקן אחר, הקש הקשה ממושכת על איש קשר ובחר העתקה, מחיקה או שליחת כרטיס ביקור.

למחיקת מספר אנשי קשר במקביל, בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון לסימון אנשי הקשר הרצויים, ולמחיקה, בחר אפשרויות < מחיקה.

להאזנה לתווית הקולית המשויכת לאיש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < פרטי תווית קולית < אפשרויות < השמעת תווית קולית.

בטרם תשתמש בתגיות קוליות, שים לב:

- תוויות קוליות אינן תלויות בשפה. הן תלויות בקול הדובר.
- עליך לומר את השם בדיוק כפי שאמרת אותו בעת ההקלטה שלו.
- תוויות קוליות רגישות לרעשי רקע. הקלט תוויות קוליות והשתמש בהן בסביבה שקטה.
- שמות קצרים מדי אינם מתקבלים. השתמש בשמות ארוכים, והימנע משמות דומים עבור מספרים שונים.



הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל לאיש קשר. אם לאיש קשר יש כמה מספרים או כתובות, באפשרותך להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם בחיוג קולי.

- 1 ברשימת אנשי הקשר, בחר איש קשר.
- 2 בחר אפשרויות < ברירות מחדל.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת, ובחר הקצאה.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
- 5 ליציאה מהתצוגה 'ברירות מחדל' ולשמירת השינויים, הקש מחוץ לתצוגה.

צלצולים, תמונות וטקסט של התראת שיחה עבור אנשי קשר

באפשרותך להגדיר צלצול עבור איש קשר או קבוצה, תמונה וטקסט של התראת שיחה עבור איש קשר. כאשר איש הקשר מתקשר אליך, ההתקן מפעיל את הצלצול שנבחר ומציג את הטקסט של התראת השיחה או התמונה (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה וההתקן שברשותך מזהה אותו).

להגדרת צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, בחר את איש הקשר או את קבוצת אנשי הקשר ובחר אפשרויות < סוג צלצול וצלצול.

להגדרת טקסט של התראת שיחה עבור איש קשר, בחר את איש הקשר ואפשרויות < הוספת טקסט התראת שיחה. הקש על שדה הטקסט להזנת הטקסט של התראת השיחה ובחר ✓.

להוספת תמונה לאיש קשר שנשמר בזיכרון ההתקן, בחר את איש הקשר, בחר אפשרויות < הוספת תמונה ותמונה מהגלריה.

להסרת הצלצול, בחר צליל ברירת מחדל מרשימת הצלצולים.

להצגה, שינוי או הסרה של התמונה מאיש קשר, בחר את איש הקשר, בחר אפשרויות < תמונה ואת האפשרות הרצויה.

העתקת אנשי קשר

בעת פתיחת רשימת אנשי הקשר בפעם הראשונה, ההתקן שואל אותך אם ברצונך להעתיק שמות ומספרים מכרטיס ה-SIM להתקן.

להתחלת ההעתקה, בחר כן.

אם אין ברצונך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM להתקן, בחר לא. ההתקן שואל אם ברצונך להציג את אנשי הקשר של כרטיס ה-SIM בספריית אנשי הקשר. להצגת אנשי הקשר, בחר כן. רשימת אנשי הקשר נפתחת והשמות המאוחסנים בכרטיס ה-SIM שברשותך מצוינים באמצעות .

שירותי SIM

לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק שירות הרשת או ספק אחר.

אנשי קשר ב-SIM

כדי להגדיר הצגה של השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM ברשימת אנשי הקשר ב'אנשי קשר', בחר אפשרויות < הגדרות < אנשי קשר להצגה < זיכרון SIM. באפשרותך להוסיף ולערוך אנשי קשר ב-SIM או להתקשר אליהם.

ייתכן שהמספרים הנשמרים ברשימת אנשי הקשר לא נשמרים באופן אוטומטי בכרטיס ה-SIM. לשמירת מספרים בכרטיס ה-SIM, בחר איש קשר ואפשרויות < העתקה < SIM זיכרון.

לבחירה אם אנשי הקשר החדשים שאתה מזין נשמרים בהתקן או בכרטיס ה-SIM שברשותך, בחר אפשרויות < הגדרות < זיכרון ב' מחדל לשמירה < זיכרון הטלפון או זיכרון SIM.

חיוג קבוע

בחר תפריט < אנשי קשר, ואחר כך בחר אפשרויות < מספרי SIM < אנשי קשר קבועים מראש.

באמצעות השירות חיוג קבוע, תוכל להגביל שיחות מההתקן שברשותך למספרי טלפון מסוימים. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות החיוג הקבוע. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

קוד PIN2 דרוש כדי להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר לחיוג קבוע. לקבלת קוד PIN2, פנה לספק השירות שלך.

בחר אפשרויות, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

הפעלת חיוג קבוע — הפעל את פונקציית החיוג הקבוע.

ביטול חיוג קבוע — בטל את פונקציית החיוג הקבוע.

איש קשר חדש ב-SIM — הזן את שם איש הקשר ואת מספר הטלפון שאליו יותרו שיחות.

הוספה מאנשי קשר — העתק איש קשר מרשימת אנשי הקשר לרשימת החיוג הקבוע.

כדי לשלוח הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות החיוג הקבוע פעיל, עליך להוסיף את המספר של מוקד הודעות הטקסט לרשימת החיוג הקבוע.

הודעות**תצוגה ראשית של היישום 'הודעות'**

בחר תפריט < הודעות (שירות רשת).

ליצירת muvee חדש, בחר **הודעה חדשה**.

טיפ: כדי להימנע מכתביה מחדש של הודעות שאתה שולח לעתים קרובות, השתמש בטקסטים בתיקיה 'תבניות' ב'תיקיות שלי'. באפשרותך גם ליצור ולשמור תבניות משלך.

היישום הודעות מכיל את התיקיות הבאות:

דואר נכנס — כאן מאוחסנות הודעות שהתקבלו, פרט להודעות דואר אלקטרוני ושדור מקומי למנויים.

התיקיות שלי — לארגון ההודעות בתיקיות.

תיבת דואר — להתחברות לתיבת הדואר המרוחקת שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון.

טיוטות — כאן נשמרות הודעות טיוטה שלא נשלחו.

נשלחו — כאן מאוחסנות ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך קישוריות Bluetooth. באפשרותך לשנות את מספר ההודעות שיש לשמור בתיקייה זו.

דואר יוצא — הודעות הממתינות להישלח מאוחסנות באופן זמני בתיקיית הדואר היוצא, לדוגמה, כאשר ההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת.

דוחות מסירה — באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת).

כתיבה ושליחה של הודעות

בחר תפריט < הודעות.

חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

לפני שתוכל ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב דואר, עליך להגדיר כהלכה את הגדרות החיבור.

הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוספת חורגת ממגבלה זו, ייתכן שההתקן יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.

רק התקנים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

בדוק את מגבלת הגודל של הודעות דואר עם ספק השירות שלך. אם תנסה לשלוח הודעת דואר שחורגת ממגבלת הגודל של שרת הדואר, ההודעה תישאר בתיקייה 'דואר יוצא' וההתקן ינסה לשלוח אותה מחדש מעת לעת. שליחת דואר דורשת חיבור נתונים, וניסיונות חוזרים ונשנים לשלוח מחדש את הדואר עשויים להיות כרוכים בתשלום לספק השירות. בתיקיית הדואר היוצא, באפשרותך למחוק הודעות שכאלה או להעביר אותן לתיקייה 'טיטות'.

היישום 'הודעות' דורש שירותי רשת.

שליחת הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה

בחר הודעה חדשה.

שליחת הודעת שמע או הודעת דואר

בחר אפשרויות < יצירת הודעה ואת האפשרות המתאימה.

בחירת נמענים או קבוצות מרשימת אנשי הקשר

בחר ☺ מסרגל הכלים.

הזנת המספר או כתובת הדואר באופן ידני

הקש על השדה אל.

הזנת הנושא של הדואר או של הודעת המולטימדיה

הזן אותו בשדה נושא. אם השדה נושא אינו גלוי, בחר אפשרויות < שדות כותרת הודעה כדי לשנות את השדות הגלויים.

כתיבת ההודעה

הקש על שדה ההודעה.

הוספת אובייקט להודעה או לדואר

בחר 📎 ואת סוג התוכן הרלוונטי.

סוג ההודעה עשוי להשתנות להודעת מולטימדיה בהתבסס על התוכן שנוסף.

שליחת ההודעה או הדואר

בחר ✉ או לחץ על מקש השיחה.

ההתקן שלך תומך בהודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על-ידי ספק השירות בהתאם. תווים בעלי הטעמות, סימנים אחרים ואפשרויות של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

דואר נכנס ב'הודעות'

קבלת הודעות

בחר תפריט < הודעות ודואר נכנס.

בתיקיה 'דואר נכנס',  מציין הודעת טקסט שלא נקראה,  מציין הודעת מולטימדיה שלא נקראה,  מציין הודעת שמע שלא נקראה ו  מציין נתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, הסמל  והכיתוב **הודעה חדשה** מוצגים במסך הבית. כדי לפתוח את ההודעה, בחר הצגה. כדי לפתוח הודעה בתיקיה 'דואר נכנס', בחר את ההודעה. למענה להודעה שהתקבלה, בחר אפשרויות < מענה.

הודעות מולטימדיה

חשוב:  נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרכ אחרת להתקן או למחשב.

ייתכן שתקבל הודעה שהודעת מולטימדיה ממתינה במוקד הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה להתקן שברשותך, בחר אפשרויות < איחזור.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה כלשהי () , ייתכן שיוצגו תמונה והודעה.  יוצג אם צליל כלול, או  אם וידאו כלול. להפעלת הצליל או הווידאו קליפ, בחר את המחווה.

להצגת אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, בחר אפשרויות < אובייקטים.

אם ההודעה כוללת מצגת מולטימדיה,  יוצג. להפעלת המצגת, בחר את המחווה.

הודעות נתונים, הגדרות ושירותי אינטרנט

ההתקן שברשותך עשוי לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים, כגון כרטיסי ביקור, צלולים, סמלי מפעיל, ערכים בלוח השנה והודעות על דואר אלקטרוני. ייתכן שתוכל לקבל את ההגדרות גם מספק השירות שלך בהודעת תצורה.

לשמירת הנתונים מההודעה, בחר **אפשרויות** ובחר באפשרות המתאימה.

הודעות שירות אינטרנט הן הודעות (לדוגמה, כותרות חדשות) אשר עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. לקבלת מידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרת דואר אלקטרוני

להגדרת הדואר האלקטרוני, בחר **תפריט** < **הודעות ותיבת דואר**.

באפשרותך להגדיר כמה חשבונות דואר אלקטרוני, לדוגמה, חשבון דואר אלקטרוני אישי וחשבון דואר אלקטרוני של חברה.

להגדרת דואר אלקטרוני ממסך הבית, בחר את התוסף המתאים. לחלופין, להגדרת חשבון דואר אלקטרוני, בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.

שירות דואר אלקטרוני

שירות הדואר האלקטרוני בהתקן Nokia שברשותך מעביר באופן אוטומטי דואר אלקטרוני מכתובת הדואר האלקטרוני הקיימת שלך אל ההתקן. באפשרותך לקרוא, להשיב ולארגן את הודעות הדואר האלקטרוני שלך בדרכים. השירות פועל עם מספר ספקי דואר אלקטרוני באינטרנט הנמצאים בשימוש לעתים קרובות עבור דואר אלקטרוני אישי. בעת השימוש בשירות, ייתכן שיחולו תעריפי העברת נתונים. לקבלת מידע לגבי עלויות אפשריות, פנה אל ספק השירות שלך

הגדרת דואר אלקטרוני בהתקן Nokia שברשותך

- 1 בחר **תפריט** < **יישומים** < **אשף הגדרות**.
- 2 כאשר אשף ההגדרות נפתח בפעם הראשונה, אתה מתבקש להגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני בהתאם להגדרות ספק השירות. אם כבר השתמשת באשף ההגדרות, בחר **הגדרות דואר** 5.

3 קבל את התנאים וההתניות כדי להפעיל את שירות הדואר האלקטרוני.

לקבלת מידע נוסף, ראה nokia.com/messaging.

תיבת דואר

קביעת הגדרות דואר אלקטרוני

לשימוש בדואר אלקטרוני, עליך להגדיר בהתקן נקודת גישה לאינטרנט (IAP) חוקית ולהגדיר את הגדרות הדואר האלקטרוני כראוי.

חייב להיות ברשותך חשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תיבת הדואר המרוחקת וספק שירותי האינטרנט (ISP).

אם תבחר הודעות < תיבת דואר > וטרם הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל ביצירת הגדרות הדואר האלקטרוני בעזרת מדריך תיבת הדואר, בחר הפעלה.

עם יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את הכיתוב תא דואר בחלון הראשי של היישום הודעות. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

פתיחת תיבת הדואר

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

עם פתיחת תיבת הדואר, ההתקן ישאל אם ברצונך להתחבר לתיבת הדואר.

להתחברות לתיבת הדואר שלך ולאחזור כותרות חדשות של דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות, בחר כן. בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתיבת דואר מרוחקת דרך חיבור נתונים.

להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו בעבר במצב לא מקוון, בחר לא.

ליצירת הודעת דואר אלקטרוני חדשה, בחר אפשרויות < יצירת הודעה > דואר אלקטרוני.

במצב מקוון, לסיום חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < ניתוק

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

אם אתה במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < חיבור כדי לפתוח חיבור לתיבת הדואר המרוחקת.



חשוב: נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1 כאשר קיים חיבור פתוח לתיבת דואר מרוחקת, בחר אפשרויות < איחזור דואר < חדש כדי לאחזר את כל ההודעות החדשות, פריטים שנבחרו כדי לאחזר את ההודעות הנבחרות בלבד, או הכל כדי לאחזר את כל ההודעות מתיבת הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר ביטול.

2 לסגירת החיבור ולהצגת הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק.

3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, בחר אותה. אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחזרה ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחזר הודעה זו מתיבת הדואר.

להצגת קבצים שצורפו לדואר אלקטרוני, פתח את ההודעה ובחר את שדה הקובץ המצורף, שמצוין באמצעות . אם הקובץ המצורף לא אוחזר להתקן, בחר אפשרויות < איחזור.

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר אפשרויות < הגדרות דוא"ל < איחזור אוטומטי.

הגדרת ההתקן לאחזור דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עשויה להיות כרוכה בהעברת כמיות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. לקבלת מידע על חיובים עבור שידור נתונים, פנה לספק השירותים שלך.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

בחר תפריט < הודעות ותיבת דואר.

למחיקת התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן כך שתישאר בתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון בלבד.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתיבת הדואר המרוחקת. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך להיות מחובר לשרת בעת מחיקת ההודעה מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת. אם אין חיבור לשרת, הכותרת נמחקת בעת ביצוע התחברות נוספת מההתקן לתיבת הדואר המרוחקת לצורך עדכון המצב.

למחיקת דואר אלקטרוני מההתקן ומתיבת הדואר המרוחקת, בחר אפשרויות < מחיקה > טלפון ושרת.

לביטול מחיקה של דואר אלקטרוני שסומן למחיקה מההתקן ומהשרת במהלך החיבור הבא (📶), בחר אפשרויות < ביטול מחיקה >.

התנתקות מתיבת הדואר

במצב מקוון, בחר אפשרויות < ניתוק > כדי לסיים את חיבור הנתונים לתיבת הדואר המרוחקת.

Mail for Exchange

בעזרת Mail for Exchange, באפשרותך לקבל את הודעות הדואר האלקטרוני של העבודה אל ההתקן שברשותך. באפשרותך לקרוא ולהשיב להודעות הדואר האלקטרוני שלך, להציג ולערוך קבצים מצורפים תואמים, להציג מידע לוח שנה, לקבל בקשות פגישה ולהשיב להן, לתזמן פגישות ולהציג, להוסיף ולערוך מידע איש קשר.

Mail for Exchange

השימוש ב-Mail for Exchange מוגבל לסינכרון אלחוטי של מידע PIM בין התקן Nokia לבין שרת מאתר Microsoft Exchange.

ניתן להתקין את Mail for Exchange רק אם לחברה שלך יש שרת Microsoft Exchange. בנוסף, מנהל ה-IT של החברה שלך חייב להפעיל את Mail for Exchange עבור החשבון שלך.

לפני שתתחיל בהתקנת Mail for Exchange, ודא כי יש ברשותך את הדברים הבאים:

- זיהוי דואר אלקטרוני ארגוני
- שם המשתמש לרשת של המשרד שלך
- הסיסמה לרשת של המשרד שלך
- שם התחום של הרשת שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)
- השם של שרת Mail for Exchange שלך (פנה למחלקת IT של החברה שלך)

בהתאם לתצורת שרת Mail for Exchange של החברה שלך, ייתכן שתצטרך להזין מידע אחר נוסף על המידע שהוזכר. אם אינך יודע מהו המידע הנכון, פנה למחלקת IT של החברה שלך.

בעזרת Mail for Exchange, ייתכן שהשימוש בקוד הנעילה יהיה הכרחי. קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל בהתקן הוא 12345, אך ייתכן שמנהל ה-IT של החברה שלך הגדיר עבורך קוד אחר.

באפשרותך לגשת לפרופיל ולהגדרות של Mail for Exchange בהגדרות של 'הודעות' ולשנות אותם.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות > הודעות SIM.

להצגת הודעות SIM, עליך להעתיק אותן תחילה לתיקייה כלשהי בהתקן.

- 1 בחר אפשרויות < סימון/ביטול סימון > סימון או סימון הכל כדי לסמן הודעות.
- 2 בחר אפשרויות < העתקה. נפתחת רשימה של תיקיות.
- 3 להתחלת העתקה, בחר תיקייה. להצגת ההודעות, פתח את התיקייה.

הודעות שידור מקומי למנויים

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות > שידור מקומי למנויים.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות בנושאים שונים, כגון מזג האוויר או דיווחי תנועה, מספק השירות שלך. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

פקודות שירות

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < פקודות שירות.

בעזרת פקודות שירות (שירות רשת), באפשרותך להזין ולשלוח בקשות שירות (המוכרות גם כפקודות USSD), כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, לספק השירות שלך. ייתכן ששירות זה לא יהיה זמין בכל האזורים.

הגדרות של הודעות

ייתכן שההגדרות נקבעו מראש בהתקן, או שתקבל אותן בהודעה. להזנת הגדרות באופן ידני, השלם את כל השדות שמסומנים באמצעות נדרשת הגדרה או כוכבית.

ייתכן שחלק ממוקדי ההודעות או נקודות הגישה (או כולם) יוגדרו מראש בהתקן שברשותך על-ידי ספק השירות שלך, כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותם.

הגדרות של הודעות טקסט

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת טקסט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

מוקדי הודעות — להצגת רשימה של כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש — בחר את מוקד ההודעות שישמש להעברת הודעות טקסט.

קידוד תווים — לשימוש בהמרת תווים למערכת קידוד אחרת (אם זמינה), בחר תמיכה מופחתת.

קבלת דוח — בחר אם הרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה עבור ההודעות שלך (שירות רשת).

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההודעה נשלחה בתור — פנה אל ספק השירות שלך כדי לברר אם מוקד ההודעות שבו אתה משתמש יכול להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה.

חיבור מועדף — בחר את החיבור לשימוש.

מענה דרך אותו מוקד — בחר אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < הודעת מולטימדיה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

גודל תמונה — להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה.

מצב יצירת MMS — אם תבחר את האפשרות **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת על-ידי ההתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע שליחת הודעות שייתכן שלא ייתמכו. כדי לכלול תוכן כזה בהודעות שלך ללא הודעה, בחר **חופשי**.

נקודת גישה בשימוש — בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף.

איחזור מולטימדיה — בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות, אם האפשרות זמינה. לקבלת הודעות באופן אוטומטי ברשת הביתית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת הביתית שלך, תתקבל הודעה שקיימת הודעה לאחזור במוקד הודעות המולטימדיה. אם תבחר **אוטומטית תמיד**, ההתקן שברשותך ייצור באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה פעיל כדי לאחזר את ההודעה ברשת הביתית ומחוץ לה. בחר ידני כדי לאחזר הודעות מולטימדיה ממרכז ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלה של הודעות מולטימדיה. ייתכן שאחזור אוטומטי אינו נתמך בכל האזורים.

לאפשר הודעות אנונימיות — דחיית הודעות משולחים אנונימיים.

קבלת פרסומות — קבלת פרסומות בהודעות מולטימדיה (שירות רשת).

קבלת דוחות — הצגת המצב של הודעות שנשלחו ביומן (שירות רשת).

מניעת שליחת דוחות — מניעת ההתקן משליחת דוחות מסירה של הודעות שנשלחו.

תקפות הודעה — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ישלח שוב את ההודעה שלך אם הניסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן לשלוח את ההודעה במשך פרק זמן זה, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.

ההתקן דורש תמיכת רשת כדי לציין שהודעה שנשלחה התקבלה או נקראה. בהתאם לרשת ולנסיבות אחרות, ייתכן שמידע זה לא יהיה תמיד מהימן.

הגדרות דואר אלקטרוני

ניהול תיבות דואר

בחר תפריט < הודעות ואפשרויות < הגדרות < דואר אלקטרוני.

לבחירת תיבת הדואר שבה ברצונך להשתמש לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני, בחר **תיבת דואר בשימוש ותיבת דואר**.

להסרת תיבת דואר ואת ההודעות שהיא מכילה מההתקן, בחר **תיבות דואר**, הקש על תיבת הדואר המיועדת להסרה, אם אינה מסומנת עדיין, ובחר **אפשרויות < מחיקה**.

ליצירת תיבת דואר חדשה, בחר **תיבות דואר < אפשרויות < תיבת דואר חדשה**. השם שאתה מעניק לתיבת הדואר החדשה מחליף את 'תיבת דואר' בתצוגה הראשית של היישום 'הודעות'. ניתן להגדיר עד שש תיבות דואר.

בחר **תיבות דואר ותיבת דואר** כדי לשנות את הגדרות החיבור, הגדרות המשתמש, הגדרות האחזור והגדרות האחזור האוטומטי.

אנשי קשר של Ovi

אודות 'אנשי קשר של Ovi'

 בעזרת היישום 'אנשי קשר של Ovi', באפשרותך להישאר מחובר לחברייך ולמשפחתך, ולגלות חברים חדשים בקהילת Ovi. באפשרותך לשתף את המיקום שלך עם חברייך ולעקוב אחר פעולותיהם. באפשרותך גם לגבות אנשי קשר מההתקן אל Ovi.

כדי להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi', עבור אל www.ovi.com.

התחל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi'

בחר **אנשי קשר** ופתח את כרטיסיית Ovi.

השירות 'אנשי קשר של Ovi' הוא חלק מ-Ovi ומשתמש באותו מידע חשבון.

אם זו הפעם הראשונה שבה אתה משתמש ב-Ovi ובשירותיו, כדי להתחיל להשתמש ביישום 'אנשי קשר של Ovi', עליך להירשם ל-Ovi על-ידי יצירת חשבון Nokia.

יצירת חשבון Nokia

- 1 בחר צ'אט של Ovi וכאשר תקבל הודעה, התחבר לאינטרנט.
- 2 הזן את המידע הדרוש.
- 3 בתצוגה 'הפרופיל שלי', הזן את מידע הפרופיל. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.
- 4 בחר בוצע.

אם כבר נרשמת ל-Ovi באמצעות המחשב או ההתקן הנייד שלך, באפשרותך להתחיל להשתמש ב'אנשי קשר של Ovi' עם אותם פרטי חשבון.

כניסה ל'אנשי קשר של Ovi' והפעלת השירות

- בחר צ'אט של Ovi והזן את שם המשתמש ואת הסיסמה.
- אם טרם סיפקת מידע פרופיל עבור 'אנשי קשר של Ovi', עשה זאת ובחר בוצע. השם הפרטי ושם המשפחה שלך הם פרטי חובה.

התחברות לשירות

בחר תפריט < אנשי קשר ופתח את כרטיסיית Ovi.

התחברות אל 'אנשי קשר של Ovi'

בחר מעבר למצב מקוון ואת שיטת החיבור.

ביטול החיבור

בחר אפשרויות < ביטול התחברות.

חיבור נתונים בחבילות עשוי להיות כרוך בחיוב נוסף עבור העברת נתונים. לקבלת פרטי תמחור, פנה לספק שירות הרשת.

בחר מעבר למצב מקוון < אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירה — בחירת הפריט.

מעבר למצב מקוון — התחברות לשירות אם אתה במצב לא מקוון.

הפרופיל שלי — עריכת מידע הפרופיל שלך.

המלצה לחבר — הזמנת איש קשר להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'. ההזמנה נשלחת כהודעת טקסט.

הגדרות — שינוי הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

יצירה ועריכה של הפרופיל שלך

עריכת מידע הפרופיל שלך
בחר הפרופיל שלי.

הצגת הפרופילים של חבריך ב'אנשי קשר של Ovi'
בחר חבר ואפשרויות < פרופיל.

מידע הפרופיל שלך גלוי לחברים שלך ב'אנשי קשר של Ovi'. רק פרטי הפרופיל הבא מוצגים למשתמשים אחרים של 'אנשי קשר של Ovi', לדוגמה, במהלך חיפוש: שם פרטי ושם משפחה. לשינוי הגדרות הפרטיות שלך, גש ל-Ovi במחשב והיכנס לחשבון Nokia שלך.

שינוי תמונת הפרופיל

בחר את תמונת הפרופיל, בחירת תמונה קיימת ואת התמונה החדשה. כמו כן, באפשרותך לערוך או להסיר את תמונת הפרופיל הנוכחית או לצלם תמונה חדשה.

שינוי הזמינות שלך

כברירת מחדל, הזמינות שלך מוגדרת לזמין. לשינוי הזמינות שלך, בחר את הסמל.

ספר לחבריך מה אתה עושה עכשיו

בחר מה אתה עושה? והזן את הטקסט בשדה.

הצג לחבריך את המוסיקה שאתה מאזין לה כעת

בחר מושמע כעת. לביצוע פעולה זו, עליך לאפשר שיתוף המידע 'מושמע כעת' בהגדרות הנוכחיות.

עריכת פרטי הקשר שלך

בחר שדה והזן טקסט.

בתצוגת 'הפרופיל שלי', בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות**:

עריכת טקסט — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

שינוי — שינוי המצב שלך (כאשר שדה המצב נבחר).

ביטול שינויים — ביטול השינויים שביצעת בתצוגת הפרופיל.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיפוש והוספה של חברים

בחר אפשרויות < הזמנת חבר.

חיפוש חבר

הזן את שם החבר בשדה 'חיפוש חברים' ובחר את סמל החיפוש. לא ניתן לחפש חברים בהתבסס על מספר הטלפון הנייד או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם.

עיון בתוצאות החיפוש

בחר התוצאות הבאות או התוצאות הקודמות.

התחלת חיפוש חדש

בחר חיפוש חדש.

אם לא ניתן למצוא את החברים שחיפשת, הם אינם חברים רשומים של Ovi או שבחרו להיות בלתי נראים בחיפושים. כאשר תקבל הודעה, שלח הודעת טקסט לחברייך כדי להזמין אותם להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'.

שליחת הזמנה להצטרף ל'אנשי קשר של Ovi'

בחר **בחירת שירות**: ואת השירות שבו ידוע לך כי חברך משתמש. הזן את שם המשתמש של החבר ובחר בסמל השליחה.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

בחירה — בחירת פריט.

פתיחה — פתיחת פריט.

הזמנה כחבר — שליחת הזמנה לאיש הקשר.

הצגת פרופיל — הצגת הפרופיל של איש הקשר.

חידוש הזמנה — שליחה מחדש של הזמנה להצטרף ל'Ovi קשר של Ovi אל חבר ממתין.

חיפוש — חיפוש איש הקשר שאת שמו או מילת מפתח קשורה אחרת הזנת בשדה 'חיפוש חברים'.

עריכת טקסט — גזירה, העתקה או הדבקה של טקסט.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

ניהול שיחות צ'אט עם חברים

התחלת שיחת צ'אט עם חבר

בחירת החבר.

שליחת הודעת צ'אט

הזן את הטקסט בשדה ההודעה ובחר בסמל השליחה.

בתצוגת הצ'אט, בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שליחה — שליחת ההודעה.

הוספת סמיילי — הוספת סמיילי.

שליחת המיקום שלי — שליחת פרטי המיקום שלך אל משתתף בצ'אט (אם אפשרות זו נתמכת על-ידי שני ההתקנים).

פרופיל — הצגת פרטי חבר.

הפרופיל שלי — בחירת מצב הנוכחות שלך או תמונת הפרופיל, התאמה אישית של ההודעה או שינוי הפרטים שלך.

עריכת טקסט — העתקה או הדבקה של טקסט.

סיום צ'אט — סיום הצ'אט הפעיל.

יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

לקבלת מידע מיקום מחברך, דרוש היישום 'מפות'. לשליחה ולקבלה של מידע מיקום, דרושים היישום 'מפות' והיישום 'מיקום'.

הצגת מיקום החבר

בחר הצגה על מפה.

חזור לתצוגה הראשית של 'אנשי קשר של Ovi' מבלי לסיים את הצ'אט
בחר חזרה.

הוספה, התקשרות או העתקה של מספרי טלפון מצ'אט

עבור אל מספר טלפון בצ'אט, בחר אפשרויות ואת האפשרות המתאימה.

הגדרות 'אנשי קשר של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

חשבון — גש לפרטי החשבון והגדר את הנראות שלך לאחרים בחיפוש.

התאמה אישית — שנה את ההגדרות הקשורות להפעלה ולצלילים של היישום 'אנשי קשר של Ovi' והגדר את ההתקן לקבל באופן אוטומטי הזמנות מחברים.

חיבור — בחר את חיבור הרשת שבו יש להשתמש והפעל אזהרות נדידה.

יציאה — סיום כל שיחות הצ'אט הפעילות וסגירת היישום.

הגדרות חשבון Nokia

בחר אפשרויות < הגדרות < חשבון.

עריכת פרטי החשבון שלך

בחר החשבון שלי.

הגדרת הניראות שלך בחיפוש

בחר החשבון שלי < ניראות בחיפוש. עליך להיות במצב מקוון כדי לשנות את הניראות שלך.

הגדרות התאמה אישית

בחר אפשרויות < הגדרות < התאמה אישית.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

התחברות בעת אתחול — התחברות אוטומטית ל'אנשי קשר של Ovi' בעת הפעלת ההתקן הנייד שברשותך.

קבלה אוטו' של הזמנת חברים — קבלה אוטומטית של בקשות חברות ללא הודעה.

קבלה אוטו' של הודע' קוליות — התרת אישור אוטומטי של הודעות קוליות.

צליל הודעה — בחירת צליל עבור הודעות חדשות.

צליל של חבר מתחבר — הגדרת הצליל הנשמע כאשר חבר מתחבר.

סמל במסך הבית — הוספת סמל הקיצור של 'אנשי קשר של Ovi' למסך הבית של ההתקן.

הגדרות חיבור

בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור.

שינוי הגדרות חיבור

בחר **חיבור רשת** ואת החיבור הרצוי. כדי להשתמש בחיבור ברירת המחדל שהגדרת בהגדרות החיבור של ההתקן, בחר **חיבור ברירת מחדל**.

הגדרת ההתקן להודיע לך כאשר הרשת המקומית שלך אינה זמינה

לקבלת הודעה כאשר ההתקן שברשותך מנסה להתחבר לרשת אחרת, בחר **אזהרת נדידה** < מופעלת.

צ'אט

אודות צ'אט

בחר תפריט < יישומים < צ'אט.

באמצעות צ'אט (שירות רשת), באפשרותך לשלוח ולקבל הודעות מיידיות עם חבריך. אם אין לך חשבון צ'אט, באפשרותך ליצור חשבון Nokia ולהשתמש ב-Ovi Chat של Nokia.

באפשרותך להשאיר את צ'אט פועל ברקע במהלך השימוש בתכונות אחרות של ההתקן, ועדיין לקבל הודעה על הודעות מיידיות חדשות.

היישום צ'אט עשוי להיות מותקן מראש בהתקן שברשותך. אם לא, הורד והתקן אותו מ'חנות Ovi' של Nokia.

שימוש בשירותי רשת והורדת תוכן להתקן עשויים להוביל לעלויות בגין העברת נתונים.

התחלת שיחת צ'אט

בחר תפריט < יישומים < צ'אט.

- 1 בחר את השירות או את השירותים שבהם ברצונך להשתמש כדי לנהל שיחת צ'אט ובחר המשך.
 - 2 באפשרותך להיכנס ולנהל שיחת צ'אט בכמה שירותים בו-זמנית. עליך להיכנס באופן נפרד לכל שירות.
 - 2 ברשימת אנשי הקשר שלך, בחר את איש הקשר שאיתו ברצונך לנהל שיחת צ'אט.
 - 2 באפשרותך לנהל שיחות מתמשכות עם כמה אנשי קשר בו-זמנית.
- טיפ:** להתחלת שיחת צ'אט, באפשרותך גם לבחור איש קשר מתוך 'אנשי קשר'.

התאמה אישית של ההתקן

באפשרותך להתאים אישית את ההתקן שברשותך על-ידי שינוי מסך הבית, הצלילים או ערכות הנושא.

שינוי המראה של ההתקן

בחר תפריט < הגדרות ואישי < ערכות נושא.

באפשרותך להשתמש בערכות נושא כדי לשנות את מראה התצוגה, כגון תמונת רקע ופריסת תפריט ראשי.

לשינוי ערכת הנושא המשמשת עבור כל היישומים בהתקן, בחר **כללית**. להצגת ערכת נושא בתצוגה מקדימה לפני הפעלתה, גלול אל ערכת הנושא והמתן כמה שניות. להפעלת ערכת הנושא, בחר **אפשרויות** > הגדרה. ערכת הנושא הפעילה מצוינת באמצעות הסמל ✓.

לשינוי פריסת התפריט הראשי, בחר **תפריט**.

לשינוי מראה מסך הבית, בחר ע' **נושא של מ' הבית**.

להגדרת תמונת רקע או מצגת שקופיות של תמונות מתחלפות ברקע במסך הבית, בחר **תמונת רקע** > **תמונה או מצגת תמונות**.

לשינוי התמונה המוצגת במסך הבית כאשר שיחה מתקבלת, בחר **תמונת שיחה**.

פרופילים

בחר **תפריט** > **הגדרות ואישי** > **פרופילים**.

באפשרותך להשתמש בפרופילים כדי להגדיר ולהתאים אישית את הצלולים, צילי ההתראה להודעות וצילילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים. שמו של הפרופיל שנבחר מוצג בראש מסך הבית. אם הפרופיל 'כללי' נמצא בשימוש, יוצג רק התאריך.

לשינוי פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** > **הפעלה**.

להתאמה אישית של פרופיל, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** > **התאמה אישית**. בחר בהגדרה שברצונך לשנות.

לקביעת הפרופיל כפעיל עד לזמן מסוים ב-24 השעות הבאות, גלול אל הפרופיל, בחר **אפשרויות** > **מתוזמן** וקבע את השעה. כאשר המועד המוגדר חולף, הפרופיל משתנה בחזרה לפרופיל הקודם הלא מתוזמן שהיה מופעל. כשהפרופיל מתוזמן, מוצג הסמל ⌚ במסך הבית. לא ניתן לתזמן את הפרופיל 'לא מקוון'.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** > **יצירת חדש**.

התיקיה 'מוסיקה'

נגן המוסיקה

נגן המוסיקה תומך בתבניות קובץ כגון AAC, AAC+, eAAC+ ו-WMA. נגן המוסיקה אינו תומך בהכרח בכל התכונות של תבנית קובץ מסוימת, או בכל הגרסאות של תבניות קבצים.

כמו כן, באפשרותך להשתמש בנגן המוסיקה כדי להאזין לפודקאסטים. Podcasting הוא שיטה להעברת תכני שמע או וידאו באינטרנט בעזרת טכנולוגיות RSS או Atom להשמעה בהתקנים ניידים ובמחשבים.

הפעלת שיר או פודקאסט

בחר תפריט < מוסיקה < נגן מוסיקה.


- 1 בחר קטגוריות לניווט אל השיר או הפודקאסט שברצונך לשמוע.
- 2 להפעלת פריט, בחר את הפריט מהרשימה.

ייתכן שתצטרך לרענן את ספריות המוסיקה והפודקאסטים לאחר עדכון בחירת השירים או הפודקאסטים בהתקן. להוספת כל הפריטים הזמינים לספרייה, בחר אפשרויות < רענון ספרייה.

שירים מסויים מכילים מילות שיר. להצגת מילות השיר, בחר אפשרויות < הצג מילים.

להשהיית ההשמעה, בחר ; כדי לחדש, בחר .

להרצה קדימה או אחורה, בחר ולחץ לחיצה ממושכת על  או על .



למעבר לפריט הבא, בחר **⏮**. לחזרה לתחילת הפריט, בחר **⏮**. לדילוג לפריט הבא, בחר **⏭**.
שוב בתוך 2 שניות מתחילת השיר או הפודקאסט.

כדי להפעיל או לבטל את ההפעלה של השמעה אקראית (**🎵**), בחר **אפשרויות > השמעה אקראית**.

לחזרה על הפריט הנוכחי (**🔁**), על כל הפריטים (**🔄**) או כדי לבטל את החזרה, בחר **אפשרויות > השמעה חוזרת**.

אם אתה מפעיל פודקאסטים, אפשרויות ההשמעה האקראית והחזרה מבוטלות באופן אוטומטי.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

לשינוי הטונים של המוסיקה המושמעת, בחר **אפשרויות** < **איכוולייזר**.

לשינוי הבאלאנס ותמונת הסטריאו או להעצמת הבסים, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לחזרה למסך הבית ולהשארת הנגן פועל ברקע, לחץ על מקש הסיום.

לסגירת הנגן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

רשימות השמעה

בחר **תפריט** < **מוסיקה** < **נגן מוסיקה ורשימות השמעה**.

להצגת פרטי רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **פרטי רשימת השמעה**.

יצירת רשימת השמעה

- 1 בחר **אפשרויות** < **רשימת השמעה חדשה**.
 - 2 הזן שם עבור רשימת ההשמעה ובחר **אישור**.
 - 3 להוספת שירים כעת, בחר כן; לחלופין, להוספת שירים מאוחר יותר, בחר לא.
 - 4 אם תבחר כן, בחר אמנים לצורך חיפוש השירים שברצונך להוסיף לרשימת ההשמעה. בחר **הוספה להוספת פריטים**.
 - להצגת רשימת השירים מתחת לכותרת **אמן**, בחר **הרחבה**. להסתרת רשימת השירים, בחר **כיווץ**.
 - 5 לאחר שסיימת לבחור, בחר **בוצע**.
- להוספת שירים נוספים מאוחר יותר, בעת הצגת רשימת ההשמעה, בחר **אפשרויות** < **הוספת שירים**.

להוספת שירים, אלבומים, אמנים, סגנונות ומלחינים לרשימת השמעה מהתצוגות השונות של תפריט המוסיקה, בחר פריט ובחר אפשרויות < הוספה לרשימת השמעה > רשימת השמעה שמורה או רשימת השמעה חדשה.

להסרת שיר מרשימת השמעה, בחר אפשרויות < הסרה. פעולה זו אינה מוחקת את השיר מההתקן; השיר נמחק מרשימת ההשמעה בלבד.

לסידור מחדש של שירים ברשימת השמעה, בחר את השיר שברצונך להעביר ואפשרויות < סידור רשימת השמעה.

העבר את השיר למיקום הרצוי ובחר שחרור.

להעברת שיר נוסף, בחר את השיר ולחץ על אחיזה, העבר את השיר למיקום הרצוי ובחר שחרור.

לסיום הסידור מחדש של רשימת ההשמעה, בחר בוצע.

פודקאסטים

בחר תפריט < מוסיקה > גגן מוסיקה ופודקאסטים.

לפרקי פודקאסט יש שלושה מצבים: לא הופעל מעולם, הופעל באופן חלקי והופעל במלואו. אם המצב הוא 'הופעל באופן חלקי', הפרק מופעל מהמיקום האחרון שבו נעצר בהפעלה הקודמת. אם המצב הוא 'לא הופעל מעולם' או 'הופעל במלואו', הפרק מופעל מההתחלה.

העברת מוסיקה ממחשב

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות להעברת מוסיקה:

- להתקנת Nokia Ovi Player כדי לנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך, הורד את תוכנת המחשב מהכתובת www.ovi.com ופעל לפי ההוראות.
- להצגת ההתקן שברשותך במחשב כהתקן רכיב זיכרון שבו ניתן להעביר קובצי נתונים מכל סוג שהוא, צור את החיבור עם כבל נתונים תואם מסוג USB או קישוריות Bluetooth. אם אתה משתמש בכבל נתונים מסוג USB, בחר אחסון חיצוני כמצב החיבור.

- לסינכרון מוסיקה עם Windows Media Player, חבר כבל נתונים תואם מסוג USB ובחר העברת מדיה כמצב החיבור.

לשינוי מצב החיבור מסוג USB המשמש כברירת מחדל, בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > USB < מצב חיבור USB.

Nokia Ovi Player

באמצעות Nokia Ovi Player, באפשרותך להוריד מוסיקה מהשירות 'מוסיקה של Ovi', להעביר מוסיקה להתקן שברשותך מהמחשב, ולנהל ולארגן את קובצי המוסיקה שלך. כדי להוריד את Nokia Ovi Player, עבור אל www.ovi.com.

דרוש חיבור לאינטרנט כדי להוריד מוסיקה.

הורדה, העברה וניהול פריטי מוסיקה בין המחשב והתקן נייד

- 1 פתי את Nokia Ovi Player במחשב. אם ברצונך להוריד מוסיקה, הירשם והיכנס למערכת.
- 2 חבר את ההתקן למחשב באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB.
- 3 לבחירת מצב החיבור בהתקן, בחר העברת מדיה.

מוסיקה של Ovi

בעזרת היישום 'מוסיקה של Ovi' (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לעיין ולהוריד מוסיקה להתקן.

השירות 'מוסיקה של Ovi' יחליף בסופו של דבר את חנות המוסיקה.

בחר תפריט < מוסיקה > מוזיק' של Ovi.

להורדת פריטי מוסיקה, ראשית עליך להירשם לשירות.

הורדת פריטי מוסיקה עשויה להיות כרוכה בעלויות נוספות ובהעברת כמויות נתונים גדולות (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף על חיובים בגין העברת נתונים, פנה אל ספק שירותי הרשת שלך.

טיפ: ייתכן שיהיה מהיר יותר להוריד תחילה מוסיקה למחשב ולאחר מכן להשתמש בכבל נתונים תואם מסוג USB כדי להעתיק אותה להתקן שברשותך.

לגישה אל 'מוסיקה של Ovi', עליך להגדיר נקודת גישה חוקית לאינטרנט בהתקן. ייתכן שתבקש לבחור את נקודת הגישה לשימוש בעת התחברות ליישום 'מוסיקה של Ovi'.

הזמינות והמראה של הגדרות 'מוסיקה של Ovi' עשויים להשתנות. ייתכן שההגדרות מוגדרות מראש ולא תוכל לשנות אותן. בעת עיון ביישום 'מוסיקה של Ovi', ייתכן שתוכל לשנות את ההגדרות.

שינוי הגדרות 'מוסיקה של Ovi'

בחר אפשרויות < הגדרות.

היישום 'מוסיקה של Ovi' אינו זמין עבור כל המדינות או האזורים.

Nokia Podcasting

באמצעות היישום Nokia Podcasting (שירות רשת), באפשרותך לחפש, לגלות, להירשם כמנדי ולהוריד פודקאסטים מהרשת, ולהפעיל, לנהל ולשתף פודקאסטים של וידאו ושמע בהתקן.

הגדרות Podcasting

לפתיחת Nokia Podcasting, בחר תפריט < מוסיקה < Podcasting.

לפני שימוש ביישום Nokia Podcasting, קבע את הגדרות החיבור וההורדה.

לפני השימוש בשיטות חיבור שונות, בדוק עם ספק השירות את התנאים ואת עלויות שירות העברת הנתונים. לדוגמה, תוכנית חיוב במחיר קבוע עשויה לאפשר העברות נתונים גדולות עבור חיוב חודשי אחד.

הגדרות חיבור

לעריכת הגדרות החיבור, בחר אפשרויות < הגדרות < חיבור ומבין האפשרויות הבאות:

ברירת מחדל לנקודת גישה — בחר את נקודת הגישה להגדרת החיבור לאינטרנט.

URL של שירות חיפוש — הגדר את כתובת ה-URL של השירות לחיפוש פודקאסטים, שבה ייעשה שימוש בחיפושים.

הגדרות הורדה

לעריכת הגדרות ההורדה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הורדה ומבין האפשרויות** הבאות:

שמירה אל — הגדר את המיקום שבו ברצונך לשמור את פריטי ה-Podcast.

מרווח זמן לעדכון — הגדר את תדירות העדכון של פריטי ה-Podcast.

תאריך העדכון הבא — הגדר את התאריך עבור העדכון האוטומטי הבא.

שעת העדכון הבא — הגדר את השעה עבור העדכון האוטומטי הבא.

עדכונים אוטומטיים מתבצעים רק אם נבחרה נקודת גישה ספציפית והיישום Nokia Podcasting פועל. אם היישום Nokia Podcasting אינו פועל, העדכונים האוטומטיים לא יתבצעו.

מגבלת הורדה (%) — הגדר את אחוז הזיכרון השמור עבור הורדות של פודקאסטים.

במקרה של חריגה מהמגבלה — הגדר את הפעולה שיש לבצע אם ההורדות חורגות ממגבלת ההורדה.

הגדרת היישום לאחזור אוטומטי של פריטי Podcast עשויה להיות כרוכה בהעברת כמות גדולה של נתונים ברשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים, פנה לספק השירות שלך.

לשחזור הגדרות ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **שחזור ברירת מחדל** בתצוגת ההגדרות.

הורדות

לאחר שנרשמת כמנוי לפודקאסט, מתוך המדריכים ערוך חיפוש, או באמצעות הזנת כתובת URL באפשרותך לנהל, להוריד ולהפעיל פרקים בפודקאסטים.

להצגת פריטי הפודקאסט שנרשמת אליהם כמנוי, בחר **Podcasting** < **פודקאסטים**.

להצגת כותרי פרקים נפרדים (פרק הוא קובץ מדיה ספציפי של פריט Podcast), בחר את כותר ה-Podcast.

כדי להתחיל הורדה, בחר את כותר הפרק.

כדי להוריד או להמשיך להוריד פרקים נבחרים או מסומנים, בחר **אפשרויות** > **הורדה**. ניתן להוריד פרקים מרובים בו-זמנית.

להפעלת חלק מפריט פודקאסט במהלך הורדה או לאחר הורדה חלקית, בחר את פריט הפודקאסט ובחר **אפשרויות** > **הפעלת תצוגה מקדימה**.

ניתן למצוא פריטי Podcast שהורדו במלואם בתיקיה פודקאסטים, אך הם אינם מוצגים עד לרענון הספרייה.

רדיו

האזנה לרדיו

בחר **תפריט** > **מוסיקה** > **רדיו**.

רדיו ה-FM תלוי באנטנה אחרת, שאינה האנטנה של התקן סלולרי זה. יש לחבר דיבורית אישית או אביזר תואמים להתקן כדי שרדיו ה-FM יפעל כהלכה.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, באפשרותך לבחור כוונן אוטומטי של התחנות המקומיות.

להאזנה לתחנה הבאה או הקודמת, בחר  או .

להשתקת הרדיו, בחר .

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

ערוצים — הצג תחנות רדיו שנשמרו.

כוונן תחנות — חפש תחנות רדיו.

שמירה — שמור את תחנת הרדיו.

הפעלת רמקול או ביטול רמקול — הפעל או כבה את הרמקול.

תדרים חלופיים — בחר אם ברצונך שהרדיו יחפש באופן אוטומטי תדר RDS טוב יותר עבור התחנה, אם רמת התדרים הופכת לנמוכה.

השמעה ברקע — חזור למסך הבית כשהרדיו פועל ברקע.

ניהול תחנות רדיו

בחר תפריט < מוסיקה > רדיו.

להאזנה לתחנות שנשמרו, בחר אפשרויות < ערוצים > ובחר תחנה מהרשימה.

להסרת תחנה או לשינוי שמה, בחר אפשרויות < ערוצים > אפשרויות < מחיקה או שינוי שם.

להגדרת התדר הרצוי באופן ידני, בחר אפשרויות < כוונן תחנות > אפשרויות < כוונן ידני.

מצלמה

ההתקן שלך תומך ברזולוציית לכידת תמונות של 1600x1200 פיקסלים. רזולוציית התמונה במדריך זה עלולה להיראות שונה.

הפעלת המצלמה

להפעלת המצלמה, לחץ על מקש הלכידה.

לכידת תמונות**פקדים ומחוונים של תמונות סטילס**

עניית תמונת הסטילס מציגה את הפריטים הבאים:



- 2 מחוון זום. להפעלה או לביטול ההפעלה של מחוון הזום, הקש על המסך.
- 3 סמל לכידה
- 4 הגדרות לכידה
- 5 מחוון רמת הטעינה של הסוללה
- 6 מחוון רזולוציית התמונה
- 7 מונה תמונות (מספר התמונות המשוער שבאפשרותך ללכוד באמצעות הגדרת איכות התמונה הנוכחית והזיכרון הזמין)
- 8 המיקום שבו נשמרת התמונה
- 9 מצבי סצנה

הגדרות לכידה והקלטה

כדי לפתוח את תצוגת הגדרות ההקלטה והלכידה לפני צילום תמונה או הקלטה וידאו קליפ, בחר תפריט < יישומים < מצלמה ו-.

תצוגת הגדרות הלכידה וההקלטה מספקת לך קיצורי דרך להגדרות ופריטים שונים לפני צילום תמונה או הקלטה וידאו קליפ.

הגדרות הלכידה וההקלטה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר כיבוי המצלמה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- A** — בחר את הסצנה.
-  או  — עבור בין מצב וידאו למצב תמונה.
-  או  — הצג או הסתר את הרשת בעינית (תמונות בלבד).
-  להפעלת הטיימר העצמי (תמונות בלבד).
-  הפעל מצב רצף (תמונות בלבד).
-  פתח את גלריה.

הגדרות תמונה:

-  בחר אפקט צבע.
-  לכוונן האזיון הלבן. בחר את תנאי התאורה הנוכחיים. הגדרה זו מאפשרת למצלמה להפיק צבעים בדיוק רב יותר.

-  לכוונן פיצוי החשיפה (תמונות בלבד). אם אתה מצלם נושא כהה אל מול רקע בהיר כגון שלג, כוונן את החשיפה לערך +1 או +2 כדי לפצות על בהירות הרקע. עבור נושאי צילום בהירים אל מול רקע כהה, השתמש בערך 1- או 2-.
-  לכוונן רגישות לאור (תמונות בלבד). הגדל את הרגישות לאור בתנאי תאורה נמוכה כדי להימנע מתמונות כהות מדי ומתמונות מטושטשות. הגדלת הרגישות לאור עשויה גם להגדיל את הרעש בתמונה.
-  לכוונן ניגודיות (תמונות בלבד). כוונן את ההבדל בין החלקים הבהירים והכהים ביותר בתמונה.
-  כוונן חדות (תמונות בלבד).

תצוגת המסך משתנה כדי להתאים להגדרות שאתה קובע.

הגדרות הלכידה ספציפיות למצב הצילום. מעבר בין מצבים לא מאפס את ההגדרות שנקבעו.

אם תבחר סצנה חדשה, הגדרות הלכידה יוחלפו על-ידי הסצנה שנבחרה. באפשרותך לשנות את הגדרות הלכידה לאחר בחירת סצנה, במידת הצורך.

שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

צילום תמונות

בעת צילום תמונה, הקפד על ההנחיות הבאות:

- השתמש בשתי ידיך כדי לייצב את המצלמה.
- האיכות של תמונה המוגדלת באופן דיגיטלי נמוכה מזו של תמונה שלא בוצעה בה הגדלה (זום).
- המצלמה נכנסת למצב חיסכון בחשמל אם לא בוצעה כל פעולה במשך כדקה. להמשך צילום התמונות, בחר המשך.

לצילום תמונה, בצע את הפעולות הבאות:

- 1 למעבר ממצב וידאו למצב תמונה, במידת הצורך, בחר  < .
- 2 ללכידת תמונה, לחץ על מקש הלכידה. אל תזיז את ההתקן לפני שהתמונה נשמרת והתמונה הסופית מוצגת.

להגדלה או הקטנה של התצוגה בעת צילום תמונה, השתמש במחווה הזו.

כדי להשאיר את המצלמה פתוחה ברקע ולהשתמש ביישומים אחרים, לחץ על מקש התפריט. כדי לחזור למצלמה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש הלכידה.

לאחר צילום תמונה

לאחר צילום תמונה כלשהי, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת אפשרויות < הגדרות < הצגת תמונה שצולמה < כן):

✉ — שלח את התמונה בהודעת מולטימדיה או דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות חיבור כגון קישוריות Bluetooth.

🔄 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

🗑️ מחיקה — למחיקת התמונה.

לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת רקע.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה המוגדרת כברירת מחדל שבה יש להשתמש עבור כל מצב שיחה, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הגדרה כתמונת שיחה.

להקצאת התמונה לאיש קשר, בחר אפשרויות < שימוש בתמונה < הקצאה לאיש קשר.

כדי לחזור לעינית ולצלם תמונה חדשה, לחץ על לחצן הצילום.

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה המתאימות לסביבה הנוכחית. ההגדרות של כל סצנה הותאמו לסגנון או לסביבה מסוימים.

סצנת ברירת המחדל במצבי תמונה ווידאו היא אוטומטית (מצוין בעזרת A).

לשינוי הסצנה, בחר **A** וסצנה.

כדי להתאים סצנה משלך לסביבה מסוימת, בחר **מוגדרת-משתמש** < **שינוי**. בסצנה מוגדרת-משתמש, באפשרותך לכוון הגדרות תאורה וצבע שונות. כדי להעתיק הגדרות של סצנה אחרת, בחר **מבוסס על מצב סצנה** ואת הסצנה הרצויה. לשמירת השינויים ולחזרה לרשימת הסצנות, בחר **חזרה**. להפעלת סצנה משלך, בחר **מוגדרת-משתמש** < **בחירה**.

אתה בתמונה—טיימר עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה.

להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר  <  ואת ההשהיה הדרושה לפני צילום התמונה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. סמל שעון העצר על המסך מהבהב והזמן הנותר מוצג כאשר הטיימר פועל. המצלמה תצלם את התמונה בתום ההשהיה שנבחרה.

להפעלת הטיימר העצמי, בחר  <  < .

טיפ: בחר **2 שניות** כדי לשמור על יד יציבה בעת צילום תמונה.

צילום תמונות ברצף

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה**.

כדי להתחיל לצלם תמונות ברצף מהיר, בחר **תפריט** < **יישומים** < **מצלמה ו-** < **רצף**. לסגירת חלון ההגדרות, הקש על המסך מעל החלון. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן הלכידה. ההתקן מצלם תמונות עד שתשחרר את המקש או עד שיתמלא הזיכרון. לחיצה קצרה על מקש הצילום מאפשרת לצלם 18 תמונות ברצף.

התמונות שצולמו מוצגות ברשת. להצגת תמונה, בחר את התמונה. לחזרה לעינית מצב הרצף, לחץ על מקש הלכידה.

באפשרותך להשתמש במצב רצף גם עם הטיימר העצמי.

לביטול ההפעלה של מצב רצף, בחר  < תמונה בודדת.


הקלטת וידאו

הקלטת וידאו קליפים

- 1 למעבר ממצב תמונה למצב וידאו, במידת הצורך, בחר  ואת מצב הווידאו .
- 2 כדי להתחיל בהקלטה, לחץ על מקש הלכידה או הקש . מוצג סמל הקלטה אדום ונשמע צליל.
- 3 להשהיית ההקלטה בכל עת, בחר השהייה. כדי להמשיך, בחר המשך. אם תשהה את ההקלטה ולא תלחץ על אף מקש במשך דקה אחת, ההקלטה תיעצר.
- להגדלה או להקטנה (זום) של נושא הצילום, השתמש בלחצן הזום שבהתקן.
- 4 לעצירת ההקלטה, לחץ על מקש הלכידה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בגלריה. אורכו המרבי של וידאו קליפ הוא כ-30 שניות באיכות שיתוף ו-90 דקות עם הגדרות איכות אחרות.

פקדים ומחווים של הקלטת וידאו

עינית הווידאו מציגה את הפרטים הבאים:



- 1 מחוון מצב
- 2 מחוון השתקת שמע
- 3 סמל הקלטה
- 4 הגדרות הקלטה
- 5 מחוון רמת הטעינה של הסוללה

- 6 מחוון איכות הווידאו. כדי לשנות הגדרה זו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **איכות וידאו**.
 7 סוג קובץ של וידאו קליפ
 8 זמן הקלטה זמין. בעת ההקלטה, מחוון משך הווידאו הנוכחי מציג גם את הזמן שחלף ואת הזמן שנותר.
 9 המיקום שבו נשמר הווידאו קליפ
 10 מצבי סצנה

לאחר הקלטת וידאו קליפ

לאחר הקלטת וידאו קליפ, בחר מבין האפשרויות הבאות (זמין רק אם בחרת **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת וידאו שצולם** < **כן**):

▶ **הפעלה** — להפעלת הווידאו קליפ שהקלטת.

👤 — טען תמונה לאלבום מקוון תואם.

🗑️ **מחיקה** — מחק את הווידאו קליפ.

לחזרה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על לחצן הצילום.

גלריה

לאחסון וארגון של התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים וקישורי זרימה, בחר **תפריט** < **גלריה**.

טיפ: לקבלת גישה לתמונות וווידאו קליפים במהירות, הקש על מקש המדיה (▶) לפתיחת שורת המדיה ובחר .

הצגה וארגון של קבצים

בחר **תפריט** < **גלריה** ומבין האפשרויות הבאות:

 **ווידאו ותמונות** — להצגת תמונות במציג התמונות וקטעי וידאו במרכז הווידאו.

 **שירים** — לפתיחת נגן המוסיקה.

 **קליפים קוליים** — להאזנה לקליפים קוליים.

פריטי מדיה אחרים — להצגת מצגות.

באפשרותך לאתר, לפתוח וליצור תיקיות; ולסמן, להעתיק, להעביר ולהוסיף פריטים לתיקיות.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. וידאו קליפים וקבצים עם סיומת הקובץ ram. נפתחים ומופעלים במרכז הווידאו ומוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ומופעלים בנגן המוסיקה.

הצגת תמונות ווידאו קליפים

בחר תפריט < גלריה ו-וידאו ותמונות.

התמונות, הווידאו קליפים והתיקיות מסודרים לפי תאריך ושעה. לעיון בקבצים, הזז את האצבע למעלה או למטה.

לפתיחת קובץ, בחר קובץ מהרשימה. בעת הצגת תמונה, כדי להציג את התמונה הבאה או הקודמת, הזז את התמונה שמאלה או ימינה, בהתאמה. להגדלת תצוגה של תמונה, השתמש במקש עוצמת הקול בהתקן.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

עריכה — לעריכת וידאו קליפ או תמונה.

שימוש בקובץ — לשימוש בתמונה כתמונת רקע במסך הבית, בחר הגדרה כתמונת רקע.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה כללית, בחר הגדרה כתמונת שיחה.

להגדרת התמונה כתמונת שיחה עבור איש קשר, בחר הקצאה לאיש קשר.

להגדרת הווידאו קליפ כצלצול, בחר כצלצול.

להקצאת הווידאו קליפ כצלצול של איש קשר, בחר הקצאה לאיש קשר.

סרגל הכלים מסייע לך לבחור פונקציות שנעשה בהן שימוש תדיר עם תמונות, וידאו קליפים ותיקיות.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

-  **שליחה** — לשליחת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.
-  **עריכה** — לעריכת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.
-  **מחיקה** — למחיקת התמונה או הווידאו קליפ שנבחרו.

ארגון תמונות וקטעי וידאו

בחר תפריט < גלריה וידאו ותמונות > אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

- אפשרויות תיקייה** — להעברת קבצים לתיקיות, בחר העברה לתיקייה. ליצירת תיקייה חדשה, בחר תיקייה חדשה.
- ארגון** — להערכת קבצים לתיקיות, בחר העתקה. להעברת קבצים לתיקיות, בחר העברה.
- הצגה לפי** — הצג קבצים לפי תאריך, כותרת או גודל.

שיתוף מקוון

אודות שיתוף מקוון

בחר תפריט < שיתוף מקוון.

בעזרת שיתוף מקוון (שירות רשת), באפשרותך להציב תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים מההתקן בשירותי שיתוף מקוון תואמים, כגון אלבומים ובלוגים. כמו כן, באפשרותך להציג ולשלוח הערות להצבות בשירותים אלה ולהוריד תוכן להתקן Nokia התואם.

סוגי התוכן הנתמכים והזמינות של שירות שיתוף מקוון עשויים להשתנות.

הרשמה כמנוי לשירותים

בחר תפריט < שיתוף מקוון.

כדי להירשם כמנוי לשירות שיתוף מקוון, עבור אל אתר האינטרנט של ספק השירות ובדוק שהתקן Nokia שברשותך תואם לשירות. צור חשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט. תקבל שם משתמש וסיסמה הדרושים להגדרת ההתקן עם החשבון.

- 1 להפעלת שירות, פתח את היישום 'שיתוף מקוון' בהתקן שברשותך, בחר שירות ואפשרויות < הפעלה.

- 2 אפשר להתקן ליצור חיבור רשת. אם אתה מתבקש לספק נקודת גישה לאינטרנט, בחר נקודה מהרשימה.
 - 3 היכנס לחשבון כפי שמתואר באתר האינטרנט של ספק השירות.
- לקבלת הזמינות והעלות של שירותי צד שלישי ועלויות של העברת נתונים, פנה לספק השירות או לצד השלישי הרלוונטי.

ניהול החשבונות שלך

- להצגת החשבונות שלך, בחר אפשרויות < הגדרות > החשבונות שלי.
- ליצירת חשבון חדש, בחר אפשרויות < הוספת חשבון חדש >.
- לשינוי שם המשתמש או הסיסמה עבור חשבון, בחר את החשבון ואפשרויות < פתיחה >.
- להגדרת החשבון כברירת המחדל בעת שליחת הצבות מההתקן, בחר אפשרויות < הגדרה כברירת מחדל >.
- להסרת חשבון, בחר את החשבון ובחר אפשרויות < מחיקה >.

יצירת הצבה

בחר תפריט < שיתוף מקוון >.

- כדי להציב קובצי מדיה בשירות, עבור לשירות ולאחר מכן בחר אפשרויות < טעינה חדשה > אם שירות השיתוף המקוון מספק ערוצים להצבת קבצים, בחר את הערוץ הרצוי.
- להוספת תמונה, וידאו קליפ או קליפ קולי להצבה, בחר אפשרויות < הוספה >.
- הזן כותרת או תיאור להצבה (אם זמינים).
- להוספת תגיות להצבה, בחר תגיות::

כדי לאפשר הצבה של מידע מיקום הכלול בקובץ, בחר מיקום:

לשליחת ההצבה לשירות, בחר אפשרויות < טעינה.

הצבת קבצים מהגלריה

תוכל להציב קבצים מהגלריה אל שירות שיתוף מקוון כלשהו.

- 1 בחר תפריט < גלריה, ואחר כך בחר את הקבצים שברצונך להציב.
- 2 בחר אפשרויות < שליחה < טעינה ואת החשבון הרצוי.
- 3 ערוך את ההצבה שלך כנדרש.
- 4 בחר אפשרויות < טעינה.

מרכז הווידאו של Nokia

בעזרת 'מרכז הווידאו של Nokia' (שירות רשת), באפשרותך להוריד ולהזרים וידאו קליפים דרך הרשת הסלולרית משירותי וידאו אינטרנט תואמים באמצעות חיבור נתוני מנות. כמו כן, באפשרותך להעביר וידאו קליפים ממחשב תואם להתקן ולהציגם במרכז הווידאו.

שימוש בנקודות גישה מסוג מנות נתונים להורדת וידאו קליפים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות. למידע על החיוב עבור שידור נתונים פנה לספק השירותים שלך.

ייתכן שההתקן כולל שירותים מוגדרים מראש.

התוכן שמספקים ספקי השירות עשוי להיות חינם או כרוך בתשלום. בדוק את מידע התמחור בשירות, או פנה לספק השירות.

הצגה והורדה של וידאו קליפים

התחברות לשירותי וידאו

- 1 בחר תפריט < יישומים < מרכז וידאו.
- 2 להתחברות לשירות לצורך התקנת שירותי וידאו, בחר הוספת שירותים חדשים ואת שירות הווידאו הרצוי מקטלוג השירותים.

הצגת וידאו קליפ

כדי לעיין בתוכנם של שירותי וידאו מותקנים, בחר **הזנות וידאו**.

התוכן של שירותי וידאו מסוימים מחולק לקטגוריות. לעיין בווידאו קליפים, בחר קטגוריה.

לחיפוש וידאו קליפ בשירות, בחר **חיפוש וידאו**. ייתכן שהחיפוש אינו זמין בכל השירותים.

ניתן להזרים וידאו קליפים מסוימים דרך הרשת, אך עבור קליפים אחרים, יש להורידם תחילה להתקן. להורדת וידאו קליפ, בחר **אפשרויות > הורדה**. לאחר יציאה מהיישום, ההורדות ממשיכות ברקע. הווידאו קליפים שהורדו נשמרים ב'ווידאו שלי'.

להעברת וידאו קליפ בזרימה או להצגת קליפ שהורדת, בחר **אפשרויות > הפעלה**.
לכוונון עוצמת הקול, השתמש במקש עוצמת הקול.



אזהרה:

חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. האזן למוזיקה בעוצמה בינונית, ואל תאחז את ההתקן ליד האוזן כשהרמקול פועל.

בחר **אפשרויות**, ולאחר מכן בחר מבין ההגדרות הבאות:

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

תצוגה מקדימה — הצג וידאו קליפ בתצוגה מקדימה. אפשרות זו זמינה אם היא נתמכת על ידי השירות.

פרטי הזנה — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

רענון רשימה — רענון את רשימת הווידאו קליפים.

פתיחת קישור בדפדפן — פתח קישור בדפדפן האינטרנט.

תזמון הורדות

הגדרת היישום להורדת וידאו קליפים באופן אוטומטי עשויה לכלול שידור כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירות שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חייבים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

לתזמון הורדה אוטומטית של וידאו קליפים בשירות, בחר **אפשרויות** < **תזמון הורדות**. מרכז הוידאו מוריד באופן אוטומטי וידאו קליפים חדשים מדי יום, בשעה שהגדרת.

לביטול הורדות מתוזמנות, בחר **הורדה ידנית** כשיטת ההורדה.

הזנות וידאו

בחר **תפריט** < **יישומים** < **מרכז וידאו**.

תוכנם של שירותי הוידאו המותקנים מופץ באמצעות הזנות RSS. להצגה וניהול של ההזנות, בחר **הזנות וידאו**.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

מנויים להזנות — לבדיקת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

פרטי הזנה — להצגת מידע אודות הוידאו.

הוספת הזנה — לרישום כמנוי להזנות חדשות. בחר **דרך הספרייה 'וידאו'** כדי לבחור הזנה מהשירות בספריית הוידאו.

רענון הזנות — לרענון תוכן כל ההזנות.

ניהול חשבון — נהל את אפשרויות החשבון שלך עבור הזנה מסוימת, אם זמינה.

כדי להציג את קטעי הוידאו הזמינים בהזנה, בחר הזנה מתוך הרשימה.

הוידאו שלי

'הוידאו שלי' הוא מקום אחסון עבור כל קטעי הוידאו. באפשרותך להציג בתצוגות נפרדות רשימה של קטעי וידאו שהורדת וידאו קליפים שהקלטת באמצעות מצלמת ההתקן.

לכוונן עוצמת הקול, לחץ על לחצן עוצמת הקול.

בחר **אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:**

חידוש הורדה — לחידוש הורדה שהופסקה או נכשלה.

ביטול הורדה — לביטול הורדה.

פרטי וידאו — הצג מידע אודות וידאו קליפ.

חיפוש — חפש וידאו קליפ. הזן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

מצב זיכרון — להצגת כמות הזיכרון הפנוי והזיכרון הנמצא בשימוש.

מיון לפי — מיון וידאו קליפים. בחר את הקטגוריה הרצויה.

העברה והעתקה — העבר או העתק וידאו קליפים. בחר **העתקה** או **העברה** ואת התיקיה הרצויה.

העברת וידאו קליפים מהמחשב

העבר את הווידאו קליפים שלך מהתקנים תואמים באמצעות כבל נתונים תואם מסוג USB. רק וידאו קליפים בתבנית הנתמכת על-ידי ההתקן שלך מוצגים.

- 1 להצגת ההתקן כהתקן רכיב זיכרון במחשב שאליו באפשרותך להעביר כל קובץ נתונים שהוא, התחבר באמצעות כבל נתונים מסוג USB.
- 2 בחר **אחסון חיצוני** כמצב החיבור.
- 3 בחר את הווידאו קליפים שברצונך להעתיק מהמחשב.
- 4 הווידאו קליפים שהעברת מופיעים בתיקיה 'קטעי הווידאו שלי'.

הגדרות מרכז הווידאו

בתצוגה הראשית של מרכז הווידאו, בחר **אפשרויות > הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:**

בחירת שירות וידאו — בחר את שירותי הווידאו שברצונך שיופיעו במרכז הווידאו. כמו כן, באפשרותך להוסיף, להסיר, לערוך ולהציג את פרטי שירות הווידאו. אין באפשרותך לערוך שירותי וידאו שהותקנו מראש.

הגדרות חיבור — להגדרת יעד הרשת המשמש עבור חיבור הרשת, בחר **חיבור רשת**. לבחירת החיבור באופן ידני בכל פעם שמרכז הווידאו פותח חיבור רשת, בחר **שאל תמיד**.

להפעלה או ביטול של חיבור GPRS, בחר **אישור שימוש ב-GPRS**.

להפעלה או ביטול של נדידה, בחר **אישור נדידה**.

בקרת הורים — להגדרת מגבלת גיל לקטעי וידאו. הסיסמה הנדרשת זהה לקוד הנעילה של ההתקן. הגדרת היצרון עבור קוד הנעילה היא **12345**. בשירותי וידאו לפי דרישה, קטעי וידאו בעלי מגבלת גיל זהה או גבוהה יותר מזו שהגדרת מוסתרים.

תמונות ממוזערות — לבחירה אם להוריד ולהציג תמונות ממוזערות בהזנות וידאו.

דפדפן אינטרנט

בעזרת דפדפן האינטרנט, באפשרותך להציג דפים בשפת סימון היפר-טקסט (HTML) באינטרנט כפי שעוצבו במקור (שירות רשת). בנוסף, באפשרותך לעיין בדפי אינטרנט שתוכננו במיוחד עבור התקנים סלולריים, וכתובים בשפות XHTML או WML.

לגלישה באינטרנט, עליך להגדיר נקודת גישה לאינטרנט בהתקן.

טיפ: לפתיחת הדפדפן, בחר את מקש המדיה (▶) כדי לפתוח את שורת המדיה ובחר .

גלישה באינטרנט

בחר **תפריט < אינטרנט > אינטרנט**.

לגלישה באינטרנט, בחר  **מעבר לכתובת אינטרנט מסרגל הכלים**, והזן כתובת אינטרנט.

כברירת מחדל, הדפדפן הינו במצב מסך מלא. כדי לצאתת ממצב מסך מלא, הקש פעמיים על סמל החץ שעל המסך, למטה בפניה מימין.

דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול תוכן, כגון צילילים וגרפיקה, שלהצגתו דרושה כמות זיכרון גדולה. אם אול הזיכרון בהתקן במהלך טעינת דף אינטרנט כזה, הפריטים הגרפיים שבדף לא יוצגו.

לדפדוף בדפי אינטרנט כאשר הגרפיקה מנוטרלת, כדי לחסוך בנפח זיכרון ולהגביר את מהירות הורדת הדפים, בחר **אפשרויות < הגדרות < דף < טעינת תוכן < טקסט בלבד**.

להזנת כתובת אינטרנט, בחר **אפשרויות** < **מעבר אל** < **דף אינטרנט חדש**.

לרענון התוכן של דף האינטרנט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **טעינה מחדש**.

לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **שמירה כסימנייה**.

להצגת דפי האינטרנט שביקרת בהם במהלך הגלישה הנוכחית, בחר **חזרה** (אפשרות זו זמינה אם **רשימת היסטוריה** מופעלת בהגדרות הדפדפן ודף האינטרנט הנוכחי אינו דף האינטרנט הראשון שבו אתה מבקר).

כדי לאפשר או למנוע פתיחה אוטומטית של חלונות מרובים, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות דף אינטרנט** < **חסימת חלונות צצים** או **איפשור חלונות צצים**.

כדי להגדיל דף במפה, הקש פעמיים על המסך.

טיפ: כדי לצמצם את הדפדפן ללא יציאה מהיישום הנוכחי או מהחיבור, לחץ פעם אחת על מקש הסיום.

סרגל כלים של הדפדפן

סרגל הכלים של הדפדפן מסייע לך לבחור פונקציות נפוצות לשימוש של הדפדפן.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **הרחבת סרגל כלים** — להרחבת סרגל הכלים כדי לקבל גישה לפונקציות סרגל כלים נוספות.

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

 **הצגת זום** — להגדלה או להקטנה של התצוגה של דף האינטרנט.

כדי להשתמש בסרגל הכלים המורחב, בחר  **הרחבת סרגל כלים** ומבין האפשרויות הבאות:  **מעבר להזנות** — להצגת מנויי ההזנות הנוכחיים שלך.

 **מסך מלא** — למעבר לתצוגת המסך המלא.

 **מנוי להזנות** — להצגת רשימה של הזנות אינטרנט זמינות בדף הנוכחי, ולהרשמה כמנוי להזנת אינטרנט.

 **הגדרות** — לעריכת ההגדרות.

 **שמירת סימל'** — לשמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה.

 **טעינה מחדש** — לרענון דף האינטרנט.

 **סקירה** — להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי.

 **דף הבית** — למעבר אל דף הבית (אם מוגדר בהגדרות).

 **סימניות** — לפתיחת תצוגת הסימניות.

 **חיפ' מ' מפתח** — לחיפוש בדף האינטרנט הנוכחי.

ניווט בדפים

כאשר אתה גולש בדף אינטרנט שמכיל כמות גדולה של מידע, באפשרותך להשתמש ב'סקירת דף' כדי להציג את סוג המידע שדף האינטרנט מכיל.

להצגת סקירה של דף האינטרנט הנוכחי, פתח את סרגל הכלים ובחר  < .

הזנות אינטרנט ובלוגים

הזנות אינטרנט הן קובצי XML בדפי אינטרנט המשמשים לשיתוף, לדוגמה, של הכותרות החדשות או הבלוגים העדכניים ביותר. בלוגים או יומנים מקוונים (weblogs) הם יומנים באינטרנט. הזנות אינטרנט נפוצות בדפי אינטרנט, בבלוגים ובדפי wiki.

יישום דפדפן האינטרנט מזהה באופן אוטומטי אם דף אינטרנט כולל הזנות אינטרנט.

להרשמה כמנוי להזנות אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < מנוי להזנות אינטרנט.

לעדכון הזנת אינטרנט, בחר הזנה ואפשרויות < רענון. כמו כן, באפשרותך לעדכן הזנות אינטרנט משורת אנשי הקשר.

להגדרת אופן העדכון של הזנות אינטרנט, בחר אפשרויות < הגדרות < הזנות אינטרנט.

יישומונים

יישומונים מביאים תוכן נוסף אל ההתקן שברשותך! יישומונים הם יישומי אינטרנט קטנים וניתנים להורדה, שמספקים מולטימדיה, הזנת חדשות ומידע נוסף, כגון עדכון מזג אוויר, ישירות להתקן. יישומונים מותקנים מופיעים כיישומים נפרדים בתיקייה 'יישומים'.

באפשרותך להוריד יישומונים מהאינטרנט.

נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל ליישומונים, זהה לזו של דפדפן האינטרנט. כאשר יישומונים פעילים ברקע, חלקם עשויים לעדכן את המידע בהתקן באופן אוטומטי.

השימוש ביישומונים עשוי להיות כרוך בהעברת כמויות גדולות של נתונים דרך הרשת של ספק השירותים שלך. לקבלת מידע נוסף לגבי חיובים עבור העברת נתונים, פנה לספק השירות.

חיפוש תוכן

בחר תפריט < אינטרנט < אינטרנט.

כדי לחפש טקסט בעמוד האינטרנט הנוכחי, בחר אפשרויות < חיפוש מילת מפתח.

כדי לעבור להתאמה הבאה, בחר מתוך סרגל הכלים את  חיפוש הבא.

כדי לעבור להתאמה הקודמת, בחר מתוך סרגל הכלים את  חיפוש הקודם.

סימניות

באפשרותך לאחסן את דפי האינטרנט המועדפים שלך בסימניות לצורך גישה מהירה.

בחר תפריט < אינטרנט < אינטרנט.

קבלת גישה לסימניות

1 אם יש לך דף שאינו כלול בסימניות כדף הבית שלך, בחר אפשרויות < מעבר אל < סימניות.

2 בחר כתובת אינטרנט מהרשימה או מאוסף הסימניות בתיקייה דפים שנצפו לאחרונה.

שמירת דף האינטרנט הנוכחי כסימנייה

במהלך גלישה, בחר אפשרויות < אפשרויות דף אינטרנט > שמירה כסימנייה.

עריכה או מחיקה של סימניות

בחר אפשרויות < מנהל סימניות.

שליחה או הוספה של סימניות, או הגדרת דף אינטרנט המסומן כסימנייה כדף הבית

בחר אפשרויות < אפשרויות סימנייה.

בסרגל הכלים, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **הוספת סימנייה** — להוספת סימנייה חדשה.

 **מעבר לכתובת אינטרנט** — להזנת כתובת אינטרנט חדשה.

 **מחיקה** — למחיקת סימנייה.

ניקוי זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא חלק מהזיכרון שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת (או ניגשת) למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש.

לניקוי המטמון, בחר אפשרויות < ניקוי נתוני פרטיות > מטמון.

אבטחת חיבורים

אם מחוון האבטחה (🔒) מוצג במהלך חיבור, שידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מצייין ששידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים (המקום שבו שמורים הנתונים) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לבין שרת התכנים.

תעודות אבטחה דרושות לעתים עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. אם הזהות של שרת כלשהו אינה מאומתת, או אם ההתקן אינו כולל תעודת אבטחה מתאימה, מוצגת הודעה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

קישוריות

ההתקן מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט או להתקן או מחשב תואם אחר.

חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורים של נתוני מנה (שירות רשת), כגון GPRS ברשת GSM.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לצורך שליחה וקבלה של דואר אלקטרוני ולהתחברות לאינטרנט

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. לקבלת מידע אודות זמינות והרשמה כמנוי לשירותי חיבור נתוני מנה, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות רשת

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > רשת.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בחירת מפעיל — בחר אוטומטית כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש רשתות זמינות ולבחירת אחת מהן, או ידנית כדי לבחור באופן ידני את הרשת מתוך רשימה. אם אבד החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר שוב רשת. הרשת שנבחרה חייבת להיות בעלת הסכם נדידה עם רשת הבית שלך.

תצוגת מידע תא — הגדר את ההתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (Cell Info) (Reception).

נקודות גישה

יצירת נקודת גישה חדשה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים.

ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה בהודעה מספק שירות. ייתכן שספק השירות הגדיר מראש חלק מנקודות הגישה בהתקן (או כולן), כך שלא תוכל לשנות, ליצור, לערוך או להסיר אותן.

כאשר אתה פותח קבוצה של נקודות גישה (🌐, 📶, 📶), באפשרותך לראות את סוגי נקודות הגישה:

לציון נקודת גישה מוגנת
לציון נקודת גישה של מנות נתונים



ליצירת נקודת גישה חדשה, בחר 📶 נקודת גישה.

ההתקן מבקש לבדוק חיבורים זמינים. לאחר החיפוש, חיבורים שזמינים כבר מוצגים וניתן לשכתבם באמצעות נקודת גישה חדשה.

אם אתה מדגל על שלב זה, אתה מתבקש לבחור שיטת חיבור ולקבוע את ההגדרות הנחוצות.

לעריכת ההגדרות של נקודת גישה, פתח קבוצת נקודות גישה ובחר נקודת גישה. פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

שם חיבור — הזנת שם עבור החיבור.

ערץ נתונים — בחר את סוג חיבור הנתונים.

בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק שדות הגדרות מסוימים יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים בנדרשת הגדרה או בכוכבית (*) אדומה. ניתן להשאיר שדות אחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה אחרת.

כדי להשתמש בחיבור נתונים, על ספק השירות לתמוך בתכונה זו, ובמקרה הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס ה-SIM שברשותך.

יצירה של קבוצות נקודות גישה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים.

יישומים מסוימים מאפשרים לך להשתמש בקבוצות של נקודות גישה עבור חיבורי רשת.

כדי להימנע מבחירת נקודת גישה יחידה בכל פעם שההתקן יוצר חיבור לרשת, באפשרותך ליצור קבוצה המכילה נקודות גישה שונות לחיבור לרשת זו ולהגדיר את הסדר שבו ייעשה השימוש בנקודות הגישה.

ליצירת קבוצה של נקודות גישה חדשות, בחר אפשרויות < ניהול > יעד חדש.

להוספת נקודות גישה לקבוצת נקודות גישה, בחר את הקבוצה ואפשרויות < נקודת גישה חדשה. להעתיק נקודת גישה קיימת מקבוצה אחרת, בחר את הקבוצה, הקש על נקודת הגישה הרלוונטית אם אינה מסומנת כבר ובחר אפשרויות < ארגון > העתקה ליעד אחר.

לשינוי העדיפות של נקודת גישה בתוך הקבוצה, בחר אפשרויות < ארגון > שינוי עדיפות.

נקודות גישה למנות נתונים

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > יעדים < נקודת גישה ופעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך.

לעריכת נקודת גישה לנתוני מנה, פתח את אחת מקבוצות נקודות הגישה ובחר נקודת גישה המסומנת באמצעות .

פעל בהתאם להוראות שקיבלת מספק השירות.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שם נקודת גישה — תקבל את שם נקודת הגישה מספק השירות.

שם משתמש — ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על-ידי ספק השירות.

בקשת סיסמה — אם עליך להזין את הסיסמה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר כן.

סיסמה — ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים. ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על-ידי ספק השירות.

אימות — בחר **מאובטח** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או רגיל כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת כאשר ניתן.

דף הבית — בהתאם לנקודת הגישה שאתה מגדיר, הזן את כתובת האינטרנט או את כתובת מוקד הודעות המולטימדיה.

שימוש בנקודת גישה — בחר **לאחר אישור** אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני שנוצר החיבור באמצעות נקודת הגישה, או **אוטומטי** אם ברצונך שההתקן יתחבר ליעד באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה.

בחר אפשרויות < **הגדרות מתקדמות** ומבין האפשרויות הבאות:

סוג הרשת — בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט להעברת נתונים אל ההתקן וממנו. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4 בלבד) — הזן את כתובת ה-IP של ההתקן.

כתובות DNS — הזן את כתובות ה-IP של שרת ה-DNS הראשי והמשני, אם ספק השירות דורש זאת. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירותי האינטרנט שלך.

כתובת שרת proxy — הזן את כתובת שרת ה-Proxy.

מספר יציאת proxy — הזן את מספר היציאה של שרת ה-Proxy.

חיבורי נתונים פעילים

בחר תפריט < **הגדרות וקישוריות** < **מנהל החיבורים**.

בתצוגת חיבורי הנתונים הפעילים, באפשרותך לראות חיבורי נתונים פתוחים:

שיחות נתונים
packet data connections



לסיום חיבור, בחר **אפשרויות** > **ניתוק**.

לסיום כל החיבורים הפתוחים, בחר **אפשרויות** > **ניתוק הכל**.

להצגת פרטי חיבור, בחר **אפשרויות** > **פרטים**.

סינכרון

בחר **תפריט** > **הגדרות וקישוריות** > **העברת נתונים** > **סינכרון**.

היישום 'סינכרון' מאפשר לך לסנכרן את ההערות, את ערכי לוח השנה, את הודעות הטקסט והמולטימדיה, את סימניות הדפדפן או את אנשי הקשר שלך עם מגוון יישומים תואמים במחשב תואם או באינטרנט.

ייתכן שתקבל את הגדרות הסינכרון בהודעה מיוחדת מספק השירות.

פרופיל סינכרון מכיל את ההגדרות ההכרחיות עבור סינכרון.

בעת פתיחת היישום, מוצג פרופיל הסינכרון המשמש כברירת מחדל או הפרופיל האחרון שנעשה בו שימוש. כדי לשנות את הפרופיל, הקש על פריט סינכרון כדי לכלול אותו בפרופיל או כדי לא לכלול אותו.

לניהול פרופילי סינכרון, בחר **אפשרויות**
ואת האפשרות הרצויה.

לסינכרון נתונים, בחר **אפשרויות** > **סינכרון**.

לביטול הסינכרון לפני סיומו, בחר **ביטול**.

קישוריות Bluetooth אודות קישוריות Bluetooth

בעזרת קישוריות Bluetooth, באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון התקנים ניידים, מחשבים, דיבוריות אישיות ודיבוריות לרכב.

באפשרותך להשתמש בחיבור כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים והערות, להעביר קבצים ממחשב תואם ולהדפיס תמונות במדפסת תואמת.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. עם זאת, עליהם להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה עונה על מפרט Bluetooth גרסה EDR + 2.0 אשר תומך בפרופילים הבאים: הפצת שמע מתקדמת, שלט רחוק שמע/וידאו, הדמיה בסיסית, זיהוי התקנים, רשת חיוג, העברת קבצים, הפצת שמע/וידאו כללית, דיבורית, אחניות, דחיפת אובייקטים, גישה לספר טלפונים, גישה ל-SIM והזרמת שמע בסטריאו. כדי להבטיח שההתקן יוכל לתקשר עם התקנים אחרים שתומכים ב-Bluetooth, השתמש באיזורים שאושרו על ידי Nokia עבור דגם זה. היועץ ביצרנים של התקני Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

תכונות שמשמשות בטכנולוגיית Bluetooth מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומצמצמות את משך חייה.

כאשר ההתקן נעול, ניתן להתחבר להתקנים מאושרים בלבד.

הגדרות

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. באפשרותך לשנות את השם במועד מאוחר יותר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth — הפעל או בטל את קישוריות Bluetooth.

איתור הטלפון שלי — כדי לאפשר את איתור ההתקן שלך על-ידי התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית, בחר **גלוי לכולם**. להגדרת משך זמן שלאחריו ההתקן הופך מגלוי לנסתר, בחר הגדרת משך זמן ניראות. כדי להסתיר את ההתקן שלך מהתקנים אחרים, בחר נסתר.

שם הטלפון שלי — ערוך את השם המוצג בפני התקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית.

מצב SIM מרוחק — אפשר להתקן אחר, כגון אביזר תואם של דיבורית לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבהתקן שלך כדי להתחבר לרשת, או בטל אפשרות זו.

עצות אבטחה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות > Bluetooth.

כאשר אינך משתמש בקישוריות Bluetooth, כדי לשלוט בגורמים שיכולים לאתר את ההתקן שלך ולהתחבר אליו, בחר Bluetooth < מופסק או איתור הטלפון שלי > נסתר. ביטול ההפעלה של קישוריות Bluetooth אינו משפיע על פונקציות אחרות של ההתקן.

אל תבצע התאמה של בקשות חיבור מהתקן לא מוכר, או תאשר אותן. כך באפשרותך להגן על ההתקן מפני תוכן מזיק. הפעלת ההתקן במצב נסתר היא דרך בטוחה יותר להימנע מתוכנה זדונית.

שליחת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

ניתן להפעיל מספר חיבורי Bluetooth במקביל. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית תואמת, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

- 1 פתח את היישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח.
- 2 הקש על פריט ובחר אפשרויות < שליחה > דרך Bluetooth.

מוציגים התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית שנמצאים בטווח. סמלי ההתקנים הם כדלקמן:

מחשב
טלפון



התקן שמע או וידאו
התקן אחר



להפסקת החיפוש, בחר **עצירה**.

- 3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.
 - 4 אם דרוש להתקן האחר התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. יש להזין את אותה סיסמה בשני ההתקנים.
- לאחר יצירת החיבור, מוצג הכיתוב **שליחת נתונים**.

טיפ: במהלך חיפוש התקנים, התקנים מסוימים עשויים להציג רק את הכתובות הייחודיות שלהם (כתובת ההתקן). לבירור הכתובת הייחודית של ההתקן שברשותך, הזן **#2820#**.

התאמת התקנים

בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth**.

לביצוע התאמה עם התקנים תואמים ולהצגת ההתקנים המותאמים, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 16-1 ספרות), ותאם עם בעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

- 1 לביצוע התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות < התקן מותאם חדש**. מוצגים התקנים שנמצאים בטווח.
- 2 בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני.
- 3 אביזרי שמע מסוימים מתחברים באופן אוטומטי להתקן לאחר ביצוע ההתאמה. אחרת, לחיבור לאביזר, בחר **אפשרויות < חיבור להתקן שמע**.

התקנים מותאמים מסומנים באמצעות * בחיפוש ההתקנים.

להגדרת התקן כמאושר או לא מאושר, בחר מבין האפשרויות הבאות:
הגדרה כמורשה — חיבורים בין ההתקן שלך וההתקן המאושר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא תתבקש לאשר או לקבל בנפרד. השתמש במצב זה רק עבור התקנים שברשותך, כגון

הדיבורית האישית או המחשב התואמים שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מציין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

הגדרה כלא מורשה — יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה עם התקן, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

קבלת נתונים באמצעות קישוריות Bluetooth

כאשר אתה מקבל נתונים דרך קישוריות Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לאשר את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה 'דואר נכנס' שביישום 'הודעות'. הודעות שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth מסומנות על-ידי .

חסימת התקנים

בחר **תפריט** < **הגדרות וקישוריות** < **Bluetooth**.

כדי לחסום התקן מפני יצירת חיבור Bluetooth להתקן שברשותך, פתח את הכרטיסייה **התקנים מותאמים**.

הקש על התקן שברצונך לחסום, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **חסימה**.

לביטול חסימה של התקן, פתח את הכרטיסייה **התקנים חסומים**, הקש על התקן, אם אינו מסומן עדיין, ובחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

לביטול חסימה של כל ההתקנים החסומים, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

אם תדחה בקשה להתאמה מהתקן אחר, תישאל אם ברצונך לחסום את כל בקשות החיבור העתידיות מהתקן זה. אם תקבל את הבקשה, ההתקן המרוחק יתווסף לרשימת ההתקנים החסומים.

מצב SIM מרוחק

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth.

כדי להפעיל את מצב SIM מרוחק, על שני ההתקנים להיות מותאמים ועל ההתאמה להיות מופעלת מההתקן האחר. בהתאמה, השתמש בסיסמה בת 16 ספרות וקבע את ההתקן האחר כמאושר.

כדי להשתמש במצב SIM מרוחק עם אביזר תואם של דיבורית לרכב, הפעל את קישוריות Bluetooth ואפשר את השימוש במצב SIM מרוחק בהתקן שברשותך.

הפעל את מצב ה-SIM המרוחק מההתקן האחר.


כשמצב SIM מרוחק מופעל בהתקן, הסמל **מצב SIM מרוחק** מוצג במסך הבית. החיבור לרשת הסלולרית מבוטל, כפי שמסומן על-ידי ✕ באזור מחוון עוצמת האות, ולא ניתן להשתמש בשירותי כרטיס SIM או בתכונות שדורשות כיסוי של רשת סלולרית.

כשההתקן הסלולרי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באביזר תואם מחובר (כגון דיבורית לרכב) כדי לבצע או לענות לשיחות. ההתקן הסלולרי לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו בהתקן, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מההתקן, עליך לצאת ממצב SIM מרוחק. אם ההתקן נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו.

כדי לצאת ממצב SIM מרוחק, לחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי ובחר **צא ממצב SIM מרוחק**.

USB

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < USB.



להגדרת ההתקן לשאול מהי מטרת החיבור עם כל חיבור של כבל נתונים תואם, בחר **שאל בעת חיבור > כן**.

אם האפשרות **שאל בעת חיבור** מבוטלת, או אם ברצונך לשנות את המצב במהלך חיבור פעיל, בחר **מצב חיבור USB** ומבין האפשרויות הבאות:

Ovi Suite — השתמש ביישומי Nokia למחשב, כגון Nokia Ovi Suite ו-Nokia Software Updater.

אחסון חיצוני — העבר נתונים בין ההתקן ומחשב תואם.

העברת תמונות — הדפס תמונות במדפסת תואמת.

העברת מדיה — סינכרון מוסיקה עם Nokia Ovi Player או Windows Media Player.

חיבורי מחשב

באפשרותך להשתמש בהתקן הנייד שברשותך עם מגוון יישומים תואמים לקישוריות ולתקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia Avi Suite באפשרותך, לדוגמה, להעביר קבצים ותמונות בין ההתקן ומחשב תואם.

כדי להשתמש ב-Ovi Suite עם מצב חיבור USB, בחר **מצב Ovi Suite**.
לקבלת מידע נוסף אודות Ovi Suite, ראה את אזור התמיכה בכתובת www.ovi.com.

הגדרות ניהול

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול**.

להגדרת הזמן המקוון עבור חיבור שיחת הנתונים, בחר **שיחת נתונים**. ההגדרות של שיחות הנתונים משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בשיחת נתונים מסוג GSM.

הגדרות נתוני מנה

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול > נתונים בחבילות**.

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

חיבור נתונים בחבילות — אם תבחר את האפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם ברשת נתוני המנה. יצירת חיבור נתוני מנה פעיל (לדוגמה, לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני) מהירה יותר מאשר יצירת חיבור נתוני מנה על-ידי ההתקן בעת הצורך. אם אין קליטה של נתוני מנה, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים חיבור נתוני מנה.

נקודת גישה — שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כמודם נתוני מנה עבור מחשב תואם.

הגדרות SIP

בחר **תפריט > הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול > הגדרות SIP**.

הגדרות Session Initiation Protocol (SIP) נדרשות עבור שירותי רשת מסוימים שמשתמשים ב-SIP. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות. באפשרותך להציג, למחוק או ליצור פרופילי הגדרות אלה בהגדרות SIP.

בקרה של שמות של נקודות גישה

בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < הגדרות ניהול < בקרת APN.

באמצעות שירות בקרת השמות של נקודות הגישה, באפשרותך להגביל חיבורים של נתוני מנה ולאפשר להתקן להשתמש רק בנקודות גישה מסוימות של נתוני מנה.

הגדרה זו זמינה רק אם כרטיס ה-SIM שברשותך תומך בשירות הבקרה של נקודות גישה.

להפעלה או ביטול של שירות הבקרה או לשינוי נקודות הגישה המותרות, בחר **אפשרויות** ואת האפשרות המתאימה. לשינוי האפשרויות, נדרש קוד PIN2. לקבלת הקוד, פנה לספק השירות.

חיפוש

אודות החיפוש

בחר תפריט < אינטרנט < חיפוש.

החיפוש (שירות רשת) מאפשר לך להשתמש בשירותי חיפוש שונים מבוססי אינטרנט כדי לחפש, לדוגמה, אתרי אינטרנט ותמונות. התוכן והזמינות של השירותים עשויים להשתנות.

התחלת חיפוש

בחר תפריט < אינטרנט < חיפוש.

לחיפוש בתוכן של ההתקן הנייד, הזן מונחי חיפוש בשדה החיפוש או עיין בקטגוריות התוכן. בעת הזנת מונחי חיפוש, התוצאות מסודרות בקטגוריות. התוצאות העדכניות ביותר מופיעות בראש רשימת התוצאות, אם הן תואמות למונחי החיפוש שלך.

לחיפוש דפי אינטרנט, בחר **חיפוש באינטרנט**, בחר ספק חיפוש והזן את מונחי החיפוש בשדה החיפוש. ספק החיפוש שבחרת מוגדר כספק ברירת המחדל לחיפוש באינטרנט.

אם כבר מוגדר ספק ברירת מחדל לחיפוש, בחר אותו כדי להתחיל בחיפוש או בחר **שירותי חיפוש נוספים** כדי להשתמש בספק אחר.

לשינוי הגדרת המדינה או האזור לצורך איתור ספקי חיפוש נוספים, בחר אפשרויות < הגדרות < מדינה או אזור.

יישומים אחרים

שעון

הגדרת השעה והתאריך

בחר תפריט < יישומים < שעון.

בחר אפשרויות < הגדרות ומבין האפשרויות הבאות:

שעה — הגדרת השעה.

תאריך — הגדרת התאריך.

עדכון שעה אוטומטי — הגדרת הרשת כך שתעדכן באופן אוטומטי את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת).

שעון מעורר

בחר תפריט < יישומים < שעון.

הגדרת התראה חדשה

- 1 בחר התראה חדשה.
- 2 הגדרת שעת ההתראה.
- 3 בחר חזרה כדי להגדיר אם ההתראה חוזרת ומתי היא חוזרת.
- 4 בחר בוצע.

הצגת ההתראות שלך

בחר התראות. הסמל ☑ מציין התראה פעילה. הסמל ☒ מציין התראה שחוזרת על עצמה.

הסרת התראה

בחר התראות, עבור אל ההתראה ובחר אפשרויות < הסרת התראה.

הפסקת ההתראה

בחר הפסקה. אם ההתקן שברשותך כבוי כאשר התראה חולפת, ההתקן מפעיל את עצמו ומשמיע את צליל ההתראה.

הגדרת נודניק של ההתראה

בחר נודניק.

הגדרת זמן הנודניק

בחר אפשרויות < הגדרות < זמן נודניק לתזכורת.

שינוי צלצול ההתראה

בחר אפשרויות < הגדרות < צליל התראת שרון.

שרון עולמי

בשרון העולמי, באפשרותך להציג את השעה הנוכחית במיקומים שונים.

בחר תפריט < יישומים < שרון.

הצגת השעה

בחר שרון עולמי.

הוספת מיקומים לרשימה

בחר אפשרויות < הוספת מיקום.

הגדרת המיקום הנוכחי

עבור אל מיקום ובחר אפשרויות < הגדר כמיקום נוכחי. השעה בהתקן שברשותך השתנתה לפי המיקום הנבחר. ודא שהשעה נכונה ותואמת לאזור הזמן שלך.

לוח שנה

לפתיחת לוח השנה, בחר תפריט < לוח-שנה.

תצוגות לוח שנה

למעבר בין תצוגת חודש, שבוע, יום ומטלות, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** ואת התצוגה הרצויה.

לשינוי היום הראשון של השבוע או התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח השנה או לשינוי הגדרות התזכורת של לוח השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

למעבר לתאריך ספציפי, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**.

סרגל כלים של לוח שנה

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

בסרגל הכלים של לוח השנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת החודש.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת השבוע.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת היום.

 **התצוגה הבאה** — בחר את תצוגת המטלות.

 **פגישה חדשה** — הוסף תזכורת לפגישה חדשה.

 **הערת מטלה חדשה** — הוסף הערת מטלה חדשה.

מנהל הקבצים

אודות מנהל הקבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מנ' הקבצים**.

באמצעות 'מנהל הקבצים', באפשרותך לעיין, לנהל ולפתוח קבצים בהתקן או בכונן חיצוני תואם.

איתור וסידור של קבצים

בחר **תפריט** < **יישומים** < **משרד** < **מנ' הקבצים**.

חיפוש קובץ

בחר אפשרויות < חיפוש. הזן טקסט לחיפוש התואם לשם הקובץ.

העברה והעתקה של קבצים ותיקיות

בחר אפשרויות < ארגון ואת האפשרות הרצויה.

מיון קבצים

בחר אפשרויות < מיון לפי ואת הקטגוריה הרצויה.

מנהל היישומים

אודות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.



באמצעות 'מנהל היישומים', באפשרותך לראות את חבילות התוכנה המותקנות בהתקן. באפשרותך להציג פרטים אודות יישומים מותקנים, להסיר יישומים ולקבוע הגדרות התקנה.

באפשרותך להתקין את הסוגים הבאים של יישומים ותוכנות:

- יישומי JME מבוססים על טכנולוגיית Java™ עם סיומת קובץ jad או jar.
- יישומים ותוכנות אחרים המתאימים למערכת ההפעלה Symbian, עם סיומת הקובץ sis או sisx.
- יישומונים עם סיומת הקובץ wgz.

התקן רק תוכנה התואמת להתקן שברשותך.

התקנת יישומים

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או לקבלם בהודעת מולטימדיה, כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני או באמצעות שיטות קישוריות אחרות, כגון קישוריות Bluetooth.

באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Application Installer שבו Nokia Ovi Suite כדי להתקין יישום בהתקן.

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

קובצי ההתקנה ממוקמים בתיקייה קובצי התקנה והיישומים המותקנים בתיקייה יישומים מותקנים.

סמלים מציינים את הפרטים הבאים:

יישום SIS או SISX
יישום Java
יישומון



חשוב: התקן והשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו את בדיקת Java Verified™.



לפני התקנת יישום, בדוק את הפרטים הבאים:

- הצג את סוג היישום, מספר הגרסה והספק או היצרן של היישום. בחר אפשרויות < הצגת פרטים.
- הצג את פרטי תעודת האבטחה של היישום. בחר פרטים: < תעודות: < הצגת פרטים. שלט על השימוש ברישיונות דיגיטליים ב'ניהול תעודות'.

אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן אותו שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-JAR. אם קובץ זה חסר, ייתכן שההתקן יבקש ממך להורידו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת.

התקנת יישום

- 1 אתר את קובץ ההתקנה בתיקייה קובצי התקנה במנהל היישומים, או חפש אותו במנהל הקבצים או בתיבת הדואר הנכנס ביישום ההודעות.

2 במנהל היישומים בחר את התיקייה קובצי התקנה, את היישום שברצונך להתקין ובחר **אפשרויות > התקנה**. ביישומים אחרים, בחר את קובץ ההתקנה כדי להתחיל בהתקנה. במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

פתיחת יישום מותקן

בחר את היישום מהתפריט. אם לא הוגדרה תיקיית ברירת מחדל עבור היישום, הוא יותקן בתיקייה יישומים מותקנים שבתיקייה יישומים.

הצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו

בחר **אפשרויות > הצגת יומן**.



חשוב: ההתקן שברשותך יכול לתמוך ביישום אנטי-וירוס אחד בלבד. הפעלת יותר מיישום אנטי-וירוס אחד עלולה להשפיע על הביצועים ועל הפעולה של ההתקן, או לגרום לו להפסיק לפעול.

הסרת יישומים

באפשרותך להסיר יישומים שהתקנת, לדוגמה, כדי להגדיל את כמות הזיכרון הזמין.

בחר **תפריט > הגדרות**.

1 בחר **מנהל היישומים**.

2 בחר **יישומים מותקנים > אפשרויות > הסרת התקנה**.

3 בחר **כן**.

אם תסיר יישום, תוכל להתקין אותו מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול. לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

הגדרות מנהל היישומים

בחר תפריט < הגדרות ומנהל היישומים.

בחר הגדרות התקנה ומבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה — התר או דחה התקנה של תוכנת Symbian שאינה כוללת חתימה דיגיטלית מאומתת.

בדיקת תעודה מקוונת — בדוק תעודות מקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל — הגדר את כתובת האינטרנט שתשמש כברירת מחדל עבור בדיקת תעודות מקוונות.

RealPlayer

באמצעות היישום RealPlayer, באפשרותך להציג וידאו קליפים, או קובצי מדיה בזרימה דרך הרשת מבלי לשמור אותם ראשית בהתקן.

היישום RealPlayer אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקובץ, או בכל הווריאציות של תבניות קובץ מסוימות.

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

סרגל הכלים של RealPlayer

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

בתצוגות 'וידאו קליפים', 'קישורי זרימה' ו'הופעלו לאחרונה', סמלי סרגל הכלים הבאים עשויים להיות זמינים:

שליחה  — שלח וידאו קליפ או קישור זרימה.

הצגה  — הפעל וידאו קליפ או וידאו בזרימה.

מחיקה  — מחק וידאו קליפ או קישור זרימה.

הסרה  — הסר את הקובץ מרשימת הפריטים האחרונים שהופעלו.

הפעלת וידאו קליפ

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הפעלת וידאו קליפ

בחר וידאו קליפים ווידאו קליפ.

פירוט קבצים שהופעלו לאחרונה

בתצוגה הראשית, בחר הוצגו לאחרונה.

עבור אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

שימוש בוידאו קליפ — הקצאת וידאו קליפ לאיש קשר או הגדרתו כצלצול.

סימון/ביטול סימון — סימון או ביטול סימון של פריט כדי לשלוח או למחוק פריטים מרובים בבת אחת.

הצגת פרטים — הצגת פרטים, כגון תבנית, רזולוציה או משך.

הגדרות — ערוך את ההגדרות עבור הפעלת וידאו וזרימה.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית

בחר תפריט < יישומים < RealPlayer.

הזרמת תוכן דרך הרשת הסלולרית היא שירות רשת. בחר **קישורי זרימה וקישור**. כמו כן, באפשרותך לקבל קישור זרימה בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה, או לפתוח קישור בדף אינטרנט.

לפני התחלת הזרימה של תוכן דרך הרשת, ההתקן יתחבר לאתר ויתחיל להוריד את התוכן. התוכן לא נשמר בהתקן.

ב-RealPlayer, ניתן לפתוח רק קישורי RTSP. עם זאת, היישום RealPlayer יכול גם להפעיל קובץ RAM אם אתה פותח קישור HTTP אליו בדפדפן.

רשמקול

באפשרותך להשתמש ברשמקול כדי להקליט תזכירים קוליים ושיחות טלפון. כמו כן, באפשרותך לשלוח קליפים קוליים לחברייך.

בחר תפריט < מוסיקה < רשמקול.

הקלטת קליפ קולי

בחר .

עצירת ההקלטה של קליפ קולי

בחר .

האזנה לקליפ קולי

בחר .

שליחת קליפ קולי כהודעה

בחר אפשרויות < שליחה.

הקלטת שיחת טלפון

פתח את הרשמקול במהלך שיחה קולית ובחר . שני הצדדים שומעים צליל מסוים בפרקי זמן קבועים במהלך ההקלטה.

בחירת איכות ההקלטה או המיקום לשמירת קליפים קוליים

בחר אפשרויות < הגדרות.

לא ניתן להשתמש ביישום רשמקול כשיחת נתונים או כשחיבור GPRS פעילים.

כתיבת הערה

1 בחר תפריט < יישומים < משרד < הערות.

2 בחר אפשרויות < הערה חדשה.

3 הזן טקסט בשדה ההערה.

4 בחר .

ביצוע חישוב

בחר תפריט < יישומים < משרד < מחשבון. 

1 הזן את המספר הראשון של החישוב.

- 2 בחר פונקציה, כגון חיבור או חיסור.
- 3 הזן את המספר השני של החישוב.
- 4 בחר =.

שמירה או אחזור של תוצאת החישוב

בחר אפשרויות < זיכרון < שמירה או איחזור.

ממיר

באמצעות 'ממיר', באפשרותך להמיר מידות מיחידה אחת לאחרת.

לממיר יש רמת דיוק מוגבלת, וייתכנו שגיאות בעיגול מספרים.

בחר תפריט < יישומים < משרד < ממיר.

מילון

בחר תפריט < יישומים < משרד < מילון.

כדי לתרגם מילים משפה אחת לאחרת, הזן טקסט בשדה החיפוש. בעת הזנת הטקסט, יוצגו לפניך הצעות תרגום שונות של הטקסט. לתרגום מילה, בחר את המילה מתוך הרשימה. ייתכן שלא כל השפות נתמכות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

האזנה — האזנה למילה שנבחרה.

היסטוריה — איתור מילים שתורגמו בעבר בהפעלה הנוכחית.

שפות — שינוי שפת המקור או שפת היעד, הורדת שפות מהאינטרנט או הסרת שפה מהמילון. אינך יכול להסיר את השפה האנגלית מהמילון. באפשרותך להתקין שתי שפות נוספות, נוסף לאנגלית.

הגדרות

ייתכן שחלק מהקיצורים בהתקן או כולם הוגדרו מראש על-ידי ספק השירות, ואין אפשרות לשנותם.

הגדרות הטלפון

הגדרות תאריך ושעה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תאריך ושעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

שעה — הזן את השעה הנוכחית.

אזור זמן — בחר את המיקום שלך.

תאריך — הזן את התאריך הנוכחי.

תבנית תאריך — בחר את תבנית התאריך.

מפריד תאריך — בחר את הסמל המפריד בין ימים, חודשים ושנים.

תבנית שעה — בחר את תבנית השעה.

מפריד שעה — בחר את הסמל המפריד בין שעות לדקות.

סוג שעון — בחר את סוג השעון.

צליל התראת שעון — בחר את צלצול השעון המעורר.

זמן נודניק לתזכורת — כוונן את זמן הנודניק.

ימי עבודה — בחר את ימי העבודה שלך. באפשרותך להגדיר תזכורת רק עבור בקרים של ימי עבודה, למשל.

עדכון שעה אוטומטי — הגדר את ההתקן לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן באופן אוטומטי. ייתכן ששירות רשת זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

שינוי שפה

באפשרותך לשנות את שפת ההתקן ואת השפה שבה אתה כותב את ההודעות ואת הודעות הדואר שלך. כמו כן, באפשרותך להפעיל קלט טקסט חזוי.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < שפה.

שינוי שפת ההתקן
בחר שפת הטלפון.

שינוי שפת הכתיבה
בחר שפת כתיבה.

הפעלת קלט טקסט חזוי
בחר טקסט חזוי.

הגדרות תצוגה

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < תצוגה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

בהירות — כוונן הבהירות של תצוגת ההתקן.

גודל גופן — בחר בגודל הטקסט והסמלים על הצג.

הודעת פתיחה או לוגו — הגדרת הודעה או תמונה שיוצגו בעת הפעלת ההתקן.

השהיית תאורה — הגדר את פרק הזמן שבו התאורה תפעל לאחר שתפסיק את השימוש בהתקן.

פקודות קוליות

הפעלת פקודות קוליות

לחץ לחיצה ממושכת על מקש השיחה במסך הבית ואמור פקודה. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להצגה של רשימת הפקודות הקוליות, בחר תפריט < הגדרות וטלפון < פקודות קוליות.

בחר אפשרויות ומבין האפשרויות הבאות:

שינוי פקודה — עריכת הפקודות הקוליות.

השמעה — האזנה לתווית הקולית המסונתזת.

הסרת פקודה קולית — הסרת פקודה קולית שהוספת באופן דיני.
הגדרות — כוונון ההגדרות.
מדריך פקודות קוליות — פתח את מדריך הפקודות הקוליות.

הגדרות אביזרים

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > אביזרי העשרה.
 מחברים של אביזרים מסוימים מציינים את סוג האביזר שמחובר להתקן.
 בחר אביזר ומבין האפשרויות הבאות:
פרופיל ברירת מחדל — להגדרת הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר תואם מסוים להתקן.
מענה אוטומטי — הגדר את ההתקן לענות לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע **לצפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.
תאורה — הגדר את התאורה כך שתישאר פעילה לאחר פרק זמן מסוים.
 ההגדרות הזמינות תלויות בסוג האביזר.

הגדרות יישום

בחר תפריט < הגדרות וטלפון > הגדרות יישום.
 בהגדרות יישום, באפשרותך לערוך את ההגדרות של כמה מהיישומים בהתקן שברשותך.
 לעריכת ההגדרות, באפשרותך לבחור גם **אפשרויות < הגדרות בכל יישום.**

עדכוני התקן

באמצעות עדכוני ההתקן, באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן שברשותך, ליצור פרופילי שרת חדשים, להציג גרסת תוכנה קיימת ומידע התקן או להציג ולנהל פרופילי שרת קיימים.
בחר תפריט < הגדרות וטלפון > ניהול הטלפון < עדכוני התקן.

אם עדכוני תוכנה ברשת נתמכים על ידי הרשת שאתה מחובר אליה, תוכל לבקש עדכונים ישירות אל ההתקן.

ייתכן שתקבל פרופילי שרת והגדרות תצורה שונות מספקי השירות וממחלקת ניהול המידע בארגון שלך. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות חיבור והגדרות נוספות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן שברשותך.

קבלת הגדרות תצורה

1. בחר אפשרויות < פרופילי שרת.
2. עבור אל פרופיל ובחר אפשרויות < התחלת תצורה.

יצירת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < פרופילי שרת < אפשרויות < פרופיל שרת חדש.

מחיקת פרופיל שרת

בחר אפשרויות < מחיקה.

הגדרות אבטחה

טלפון ו-SIM

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < טלפון וכרטיס SIM.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

דרישת קוד PIN — כשהגדרה זו פעילה, מופיעה בקשה לקוד בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד ה-PIN עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים.

קוד PIN וכקוד PIN2 — שנה את הקוד של PIN ו-PIN2. קודים אלה יכולים להכיל מספרים בלבד. הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום. אם שכחת את קוד PIN או PIN2, פנה לספק השירות שלך. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לנקודת השירות של Nokia Care או לספק השירות.

קוד נעילה — קוד הנעילה משמש לשחרור נעילת ההתקן. למניעת שימוש בלתי מורשה בהתקן שברשותך, שנה את קוד הנעילה. הקוד הנוכחי הוא 12345. הקוד החדש יכול להכיל 4-255 תווים. ניתן להשתמש בתווים אלפנומריים ובאותיות רישיות וקטנות. ההתקן מודיע לך אם קוד הנעילה אינו מוגדר כראוי. שמור על הקוד החדש בסוד והרחק מההתקן.

השהייה לנעילת הטלפון — למניעת שימוש לא מורשה, באפשרותך להגדיר משך זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי. לא ניתן להשתמש בהתקן נעול עד להזנת קוד הנעילה הנכון. לכיבוי הנעילה האוטומטית, בחר **ללא**.

נעילה אם כרטיס SIM הוחלף — הגדר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

נעילת טלפון מרוחק — התר או בטל נעילה מרוחקת.

קבוצת משתמשים סגורה — ציין קבוצה של אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

אישור שירותי SIM — הגדר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות שלך מגנות על התוכן שלך בעת העברת מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות כאשר אתה מתחבר לבנק מקוון, או לאתר אחר או שרת מרוחק לביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי.

עליך להשתמש בתעודות גם כאשר ברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהבטיח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

בחר **תפריט** < **הגדרות וטלפון** < **ניהול הטלפון** < **אבטחה** < **ניהול תעודות** ובחר את סוג התעודה הרצוי.

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המסופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המסופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "תעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן הינם נכונים.

מודול אבטחה

מודול האבטחה מספק שירותי אבטחה עבור יישומים שונים.

בחר תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < מודול אבטחה ואת מודול האבטחה הרצוי.

הצגה של פרטי מודול אבטחה

בחר אפשרויות < פרטי אבטחה.

שחזור הגדרות היצרן

ייתכן שתצצה לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. יש לסיים את כל השיחות הפעילות והחיבורים.

בחר תפריט < הגדרות ו-טלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן. לשחזור ההגדרות, עליך להזין את קוד הנעילה שלך.

לאחר האיפוס, ייתכן שמשך ההפעלה של ההתקן יתארך. מסמכים וקבצים אינם מושפעים.

תוכן מוגן

תוכן המוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM), לדוגמה, קובצי מדיה מסוימים, כגון תמונות, מוסיקה או וידאו קליפים, מגיע עם רישיון משוין המגדיר את זכויותיך לשימוש בתוכן.

באפשרותך להציג את הפרטים והמצב של הרישיונות ולהפעיל מחדש או להסיר רישיונות.

ניהול רישיונות זכויות דיגיטליות

בחר תפריט < הגדרות < טלפון < ניהול הטלפון < אבטחה < תוכן מוגן.

ניהול זכויות דיגיטליות

בעלי תכנים עשויים להשתמש בסוגים שונים של טכנולוגיות לניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) כדי להגן על קניינם הרוחני, לרבות זכויות יוצרים. התקן זה משתמש בסוגים שונים של תוכנות DRM כדי לגשת לתכנים מוגני הרשאות דיגיטליות. בעזרת התקן זה באפשרותך לגשת לתוכן המוגן על-ידי WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ו-OMA DRM 2.0. אם תוכנה מסוימת לניהול

הרשאות דיגיטליות אינה מצליחה להגן על התוכן, עשויים בעלי תכנים לבקש את ביטול הגישה שלה לתכנים חדשים מוגני הרשאות דיגיטליות. ביטול זה עלול למנוע גם חידוש של תוכן מוגן הרשאות דיגיטליות שכבר קיים בהתקן שברשותך. הביטול של תוכנה כזו לניהול הרשאות דיגיטליות לא יספיק על השימוש בתכנים שמוגנים בסוגים אחרים של ניהול הרשאות דיגיטליות, או על השימוש בתכנים שאינם מוגנים על-ידי ניהול הרשאות דיגיטליות.

לתוכן המוגן באמצעות ניהול הרשאות דיגיטליות (DRM) מצורף רישיון שמגדיר את ההרשאות שלך להשתמש בתוכן זה.

אם ההתקן שברשותך מכיל תוכן המוגן על ידי OMA DRM, השתמש בתכונת הגיבוי שב-Nokia Ovi Suite כדי לגבות גם את מפתחות ההפעלה וגם את התוכן.

אם ההתקן שברשותך כולל תוכן המוגן באמצעות WMDRM, גם הרישיון וגם התוכן יאבדו אם תפרט את זיכרון ההתקן. ייתכן גם שתאבד את הרישיון ואת התוכן אם הקבצים בהתקן שברשותך ייפגמו. איבוד הרישיון או התוכן עלול להגביל את היכולת שלך להשתמש שוב באותו תוכן בהתקן. למידע נוסף, פנה אל ספק השירותים שלך.

רשימות מסוימים עשויים להיות מחוברים לכרטיס SIM ספציפי, כך שניתן לגשת לתוכן המוגן רק אם כרטיס ה-SIM מותקן בהתקן.

הגדרות שיחה

הגדרות שיחה

בחר תפריט < הגדרות. בחר חיוג < שיחה ומבין האפשרויות הבאות:

שליחת הזיהוי שלי — בחר כן כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליז אתה מתקשר. כדי להשתמש בהגדרה שעליה הסכמת עם ספק השירות, בחר הגדרה ע"י הרשת (שירות רשת).

שיחה ממתנה — הפעל את ההתקן כך שידוע לך על שיחות נכנסות בזמן שאתה בשיחה (שירות רשת), או בדוק אם הפונקציה מופעלת.

דחיית שיחה עם הודעה — הפעל דחיית שיחה עם הודעת טקסט כדי להודיע למתקשר שאינך יכול לענות לשיחה.

טקסט ההודעה — כתוב את הודעת הטקסט הרגילה המשלחת בעת דחיית שיחה.

חיוג חוזר אוטומטי — הגדר את ההתקן לביצוע 10 ניסיונות לכל היותר לחיבור השיחה לאחר ניסיון התקשרות כושל. להפסקת החיוג החוזר האוטומטי, לחץ על מקש הסיום.

הצגת משך שיחה — הגדר הצגה של משך השיחה במהלך השיחה.

סיכום לאחר שיחה — הגדר הצגה של משך השיחה לאחר השיחה.

חיוג מהיר — הפעל חיוג מהיר.

מענה בכל מקש — הפעל מענה בכל מקש.

הפניית שיחה

בחר תפריט < הגדרות וחיוג < הפניית שיחה.

הפניית שיחות מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתיבת הדואר הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

- 1 בחר את סוג השיחות שיש להפנות ואפשרות הפנייה. לדוגמה, להפניית כל השיחות הקוליות, בחר שיחות קוליות < כל השיחות הקוליות.
- 2 להפעלת הפניית שיחות, בחר הפעלה.
- 3 להפניית שיחות לתיבת הדואר הקולית שלך, בחר לתיבה קולית.
- 4 להפניית שיחות למספר טלפון אחר, בחר למספר אחר והזן מספר או בחר חיפוש כדי לאחזר מספר שנשמר ברשימת אנשי הקשר.

ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל. כשכל השיחות מופנות, הסמל  מוצג במסך הבית.

חסימת שיחות

הפונקציה חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לדוגמה, באפשרותך להגביל את כל השיחות הבינלאומיות היוצאות או שיחות נכנסות כאשר אתה בחו"ל. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך.

בחר תפריט < הגדרות וחיוג < חסימת שיחה.

כשמופעלות תכונות אבטחה להגבלת שיחות (כמו חסימת שיחות, קבוצת משתמשים סגורה ומספרי טלפון קבועים), ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן שברשותך. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות קוליות

בחר את אפשרות החסימה הרצויה ו הפעלה, ביטול או בדיקת מצב. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

פתרון בעיות

להצגת שאלות נפוצות אודות ההתקן, בקר בדפי התמיכה במוצר בכתובת www.nokia.com/support.

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא 12345. אם שכחת את קוד הנעילה, פנה לספק ההתקן שלך. אם שכחת את קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כזה, פנה לספק שירות הרשת.

לקבלת מידע אודות סיסמאות, פנה לספק נקודת הגישה, לדוגמה ספק שירות אינטרנט מסחרי (ISP) או ספק שירות רשת.

שאלה: כיצד ניתן לסגור יישום שאינו מגיב?

תשובה: לחץ לחיצה ממושכת על מקש התפריט.

בחר והחזק את סמל היישום ובחר יציאה.

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלונות המגנים על עדשת המצלמה נקיים.

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל נקודות או פיקסלים שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי במהלך שימוש ב-Bluetooth?

תשובה: בדוק ששני ההתקנים תואמים, שבשניהם מופעלת קישוריות Bluetooth ושאינם במצב נסתר. בנוסף, ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים ושאינן קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור ב-Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שברשותך, באפשרותך לסיים את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth בהתקן שלך. בחר תפריט < הגדרות וקישוריות < Bluetooth < Bluetooth < מופסק.

שאלה: מה לעשות אם היזכרון מלא?

תשובה: מחק פריטים מהיזכרון. אם ההודעה אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחק חלק מהנתונים תחילה. או מעט זיכרון. מחק חלק מהנתונים מזיכרון הטלפון. מוצגת בעת מחיקת מספר פריטים בו-זמנית, מחק פריטים אחד אחד, והתחל בפריטים הקטנים ביותר.

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר עבור ההודעה?

תשובה: כרטיס איש הקשר אינו מכיל מספר טלפון, כתובת או כתובת דואר אלקטרוני. בחר תפריט < אנשי קשר ואת איש הקשר המתאים וערוך את כרטיס איש הקשר.

שאלה: כיצד ניתן לנתק חיבור נתונים אם ההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: ייתכן שההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה. כדי לעצור יצירת חיבור נתונים על-ידי ההתקן, בחר **תפריט < הודעות ואפשרויות > הגדרות < הודעת מולטימדיה > איחזור מולטימדיה**. בחר ידני כדי שמוקד הודעות המולטימדיה ישמור הודעות שיאוחזרו במועד מאוחר יותר, או **מופסק** כדי להתעלם מכל הודעות המולטימדיה הנכנסות. אם תבחר באפשרות **ידני**, תקבל הודעה כאשר תקבל הודעה חדשה במרכז הודעות המולטימדיה. אם תבחר **מופסק**, ההתקן לא ייצור חיבורי רשת כלשהם הקשורים להודעות מולטימדיה.

להגדרת ההתקן לשימוש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה הדורשים זאת, בחר **תפריט < הגדרות וקישוריות > הגדרות ניהול < נתונים בחבילות > חיבור נתונים בחבילות < כשנדרש**.
אם הליך זה לא עוזר, כבה את ההתקן והפעל אותו שוב.

שאלה: האם ניתן להשתמש בהתקן Nokia כמודם פקס עם מחשב תואם?

תשובה: לא ניתן להשתמש בהתקן שברשותך כמודם פקס. עם זאת, באמצעות הפניית שיחות (שירות רשת), באפשרותך להפנות שיחות פקס נכנסות למספר פקס.

שאלה: כיצד ניתן לכייל את המסך?

תשובה: המסך מכיל במפעל אם יש צורך לכייל את המסך מחדש, בחר **תפריט < הגדרות וטלפון < קלט מגע < כיול מסך מגע**. פעל בהתאם להוראות.

שאלה: מדוע אני מקבל את הודעת השגיאה תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה כאשר אני מתקין יישום שהורדתי?

תשובה: אם מוצג **תעודה שתוקפה פג** או **התעודה עדיין לא תקפה** גם אם התעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים המוגדרים בהתקן אכן מכוונים כהלכה. ייתכן שדילגת על הגדרת התאריך והשעה בעת הפעלת ההתקן בפעם הראשונה, או ייתכן שהרשת הסלולרית נכשלה בעדכון הגדרות אלה בהתקן שברשותך. כדי לפתור את הבעיה, בחר

תפריט < הגדרות וטלפון < ניהול הטלפון < הגדרות יצרן. שחזר את הגדרות היצרן ולאחר הפעלה מחדש של ההתקן, הגדר את התאריך והשעה הנכונים.

עצות "ירוקות"



חיסכון באנרגיה

אינך צריך לטעון את הסוללה לעתים כה קרובות אם תבצע את הפעולות הבאות (אם הן זמינות עבור ההתקן שברשותך):

- סגור יישומים וחיבורי נתונים, כמו לדוגמה חיבור ה-Bluetooth, כאשר אינם בשימוש.
- הקטן את בהירות המסך.
- הגדר את ההתקן להיכנס למצב חיסכון בכוח לאחר משך חוסר הפעילות המזערי, אם אפשרות זו זמינה בהתקן שברשותך.
- בטל צלילים לא נחוצים, כגון צלילי מקשים.

מיחזור

ניתן לשחזר את כל חומרי ההתקן כחומרים ואנרגיה. לקבלת מידע אודות אופן המיחזור של מוצרי Nokia ישנים, בקר בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, www.nokia.mobi/werecycle.

מחזר אריזות ומדריכים למשתמש לפי שיטת המיחזור המקומית.



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שכל המוצרים החשמליים ואלקטרוניים, סוללות ומצברים יש להעביר לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו חלה באיחוד האירופי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. לקבלת מידע נוסף אודות מאפייני איכות הסביבה של ההתקן שברשותך, ראה www.nokia.com/ecodeclaration.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

אבזורים

אזהרה:



השתמש רק בסוללות, במטענים ובאבזורים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מסוים זה. שימוש באבזורים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. במיוחד, שימוש במטענים או בסוללות שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ, נזילה או מפגע אחר.

למידע על הזמנות של אבזורים מאושרים, פנה אל המשווק שלך. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור כלשהו, אחז בתקע ומשך ולא בכבל.

סוללה

מידע על הסוללה והמטען

ההתקן שלך מופעל על ידי סוללה נטענת. הסוללה המיועדת לשימוש עם התקן זה היא Nokia BL-4U. עשויה לייצר דגמי סוללות זמינים נוספים עבור התקן זה. התקן זה מיועד לשימוש כאשר הוא מקבל חשמל מהמטענים אלה: AC-3. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להיות תלוי בסוג התקע. סוג התקע מצוין על ידי אחד מאלה: U, AR, X, EB, E, C, A, K או UB.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך החליף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו להתקן זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורה מספר דקות עד שמחזון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

הסרה בטוחה. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את ההתקן ונתק את המטען.

טעינה נאותה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומההתקן כשאנינו בשימוש. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

הימנע מטמפרטורות קיצוניות. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטינות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תקצר. קצר חשמלי מקרי עלול להיגרם כשחפץ מתכתי כמו מטבע, מהדק משרדי או עט, גורם לחיבור ישיר של ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (הם נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רורבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השלכה. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בלריות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

נילה. אין לפרק, לחתוך, לפתוח, למעוך, לכופף, לנקב או לגרום תאי סוללות או סוללות. במקרה של ניילת סוללה, הימנע ממגע של נוזל הסוללה בעור או בעיניים. אם ארע מגע כזה, שטוף מיד את האזורים הנגועים במים או פנה לקבלת עזרה רפואית.

זק. אל תשנה, תיצור מחדש, תנסה להכניס חפצים זרים אל הסוללה, או תטבול או תחשוף למים או לנוזלים אחרים. סוללות עלולות להתפוצץ אם הן פגומות.

שימוש נכון. השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. שימוש לא נכון בסוללה עלול לגרום לאש, פיצוץ או מפגע אחר. אם ההתקן או הסוללה נופלים, במיוחד על משטח קשה, ואתה חושש שהסוללה נפגעה, קח אותה אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים. הרחק את הסוללה מהישג יד של ילדים קטנים.

שמירה על ההתקן שברשותך

ההתקן שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, הסר את הסוללה ואפשר להתקן להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- אל תשתמש או תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורה גבוהה או נמוכה. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של התקנים אלקטרוניים, לגרום נזק לסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים. כשההתקן מתחמם לטמפרטורה הרגילה שלו מטמפרטורה נמוכה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן באופן שלא הוסבר במדריך זה.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך ההתקן.
- אל תשתמש לניקוי ההתקן בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים. לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.
- אל תצבע את ההתקן. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש רק באנטנה המסופקת או באנטנה חלופית מאושרת. חיבור אנטנות שאינן מאושרות, שינויים או תוספות עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- השתמש במטענים בתוך מבנה.
- גבה את כל הנתונים שברצונך לשמור, כמו אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס ההתקן מעת לעת כדי לקבל ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.

המלצות אלו חלות באופן שווה על ההתקן, הסוללה, המטען וכל אביזר.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים. מידע על איכות הסביבה בנוגע למוצרים ומידע על אופן המיחזור של מוצרי Nokia שברשותך, תוכל למצוא בכתובת www.nokia.com/werecycle, או באמצעות התקן נייד, nokia.mobi/werecycle.

מידע בטיחות נוסף

ילדים קטנים

ההתקן שברשותך והאביזרים שלו אינם עצצועים. הם עשויים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהיגש יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

התקן זה תואם להנחיות החשיפה לגלי רדיו (RF) במצב הפעלה רגיל ליד האוזן או לפחות במרחק של 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. כל נרתיק נשיאה, תפס חגורה, או רצועת משיאל על הגוף צריכים להיות ללא חלקי מתכת וצריכים להציב את ההתקן במרחק מהגוף, כפי שנאמר קודם.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, נדרש חיבור איכותי של ההתקן אל הרשת הסלולרית. משלוח של קובצי נתונים או הודעות עלול להיחדות עד שחיבור כזה יהיה זמין. עקוב אחר הוראות מרחק ההפרדה עד אשר השידור יסתיים.

חלקים מסוימים בהתקן הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל ההתקן. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך להתקן, מכיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

במהלך פעולה מאומצת כגון חיבור נתונים פעיל במהירות גבוהה, ההתקן עשוי להתחמם. ברוב המקרים, זהו מצב רגיל. אם אתה חושד שההתקן אינו פועל כשורה, מסור אותו לתיקון במוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים אלחוטיים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר הרפואי כדי לקבוע אם מכשיר זה מסוכן כהלכה מפני אנרגיית RF חיצונית. כבה את ההתקן בכל מקום שמוצגים בו שלטים שמנחים אותך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש בציוד הרגיש לאנרגיית RF חיצונית.

מכשירים רפואיים מושתלים

היצרנים של מכשירים רפואיים ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים (6 אינץ') בין התקן אלחוטי למכשיר רפואי מושתל כלשהו, כמו קוצב לב או דפברילטור מושתל להיפוך קצב-לב, זאת כדי למנוע הפרעה פוטנציאלית לפעולת המכשיר הרפואי. בעלי מכשירים כאלה נדרשים:

- להקפיד תמיד לשמור את ההתקן האלחוטי במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים (6 אינץ') מהמכשיר הרפואי.
- לא לשאת את המכשיר האלחוטי בכיס החזה.
- הצמד את ההתקן האלחוטי לאופן שבצד הנגדי לצד של המכשיר הרפואי.
- כבה את ההתקן האלחוטי מיד כאשר יש סיבה לחשוד שיש הפרעה כלשהי.
- ציית להנחיות היצרן בנוגע למכשיר הרפואי המושתל.

לשאלות על השימוש בהתקן האלחוטי עם מכשיר רפואי מושתל, היוועץ ברופא המטפל.

מכשירי שמיעה

התקנים אלחוטיים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של עוזרי שמיעה

כלי רכב

אותות RF עלולים להשפיע על מערכות אלקטרוניות בכלי רכב שאינן מותקנות או מסוככות כהלכה, כמו מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות אלקטרוניות למניעת נעילת בלמים, מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות ומערכות כריות אוויר. למידע נוסף, ברר אצל היצרן של כלי הרכב או של היצרן שברשותך.

יתרון ההתקן וההתקנה שלו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או שירות שגויים עלולים להיות מסוכנים ועלולים לבטל את תוקף האחריות שלך. דאג מעת לעת של הצידוד האלחוטי שמוותקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן ואל תישא נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפצים בתא שנמצאים בו ההתקן, חלקים או אביזרים שלו. זכור, שכריות אוויר מתנפחות בעוצמה רבה. אל תניח את ההתקן שברשותך או אביזרים כלשהם בטווח ההתנפחות של כרית האוויר.

כבה את ההתקן שברשותך לפני העלייה למטוס. שימוש בהתקני טלפון אלחוטיים במטוס עלול להיות מסוכן לפעולת המטוס ואף בלתי חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את ההתקן שברשותך כשאתה נמצא באזור כלשהו, שיש בו סכנת פיצוץ פוטנציאלית. ציית לכל ההוראות על שלטים. ניצוצות במקומות כאלה עלולים ליצור פיצוץ או שריפה, העלולים לגרום לפגיעה בנפש או למוות. כבה את ההתקן בתחנות דלק (לדוגמה, ליד משאבות גז בתחנות שירות). ציית להגבלות על השימוש בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. אזורים שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם אל תמיד. הם כוללים אזורים שבהם אתה מתבקש לכבות את מנוע הרכב שלך, ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים או מחסני כימיקלים ומקומות שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים שונים, כמו גרגרים, אבק או אבקות מתכותיות. יש לברר אצל היצרן אם ניתן להשתמש בבטחה בהתקן זה בקרבת כלי רכב שמשמשם בזו פחמימני מעובה (כמו פרופאן או בוטאן).

שיחות חירום



חשוב: התקן זה פועל באמצעות אותות רדיו, רשתות אלחוטיות, רשתות קרקעיות ובפונקציות המתוכננות על-ידי המשתמש. אם ההתקן שלך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות אינטרנט), הפעל הן את שיחות האינטרנט והן את הטלפון הסלולרי. ההתקן ינסה לבצע שיחות חירום דרך הרשתות הסלולריות דרך ספק שיחות האינטרנט, אם שניהם מופעלים. לא ניתן להבטיח חיבורים בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על התקן סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

כך תבצע שיחת חירום:

1 אם ההתקן אינו פועל, הפעל אותו. דאג שעוצמת האות מספקת. בהתאם להתקן שלך, ייתכן שיהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- הכנס כרטיס SIM אם ההתקן משתמש בכרטיס.
- הסר מגבלות חיוג מסוימות שהפעלת בהתקן שלך.
- שנה את הפרופיל ממצב אל מקוון למצב של פרופיל פעיל.

- אם המסך והמקשים נעולים, החלק את מתג הנעילה שבצד ההתקן כדי לבטל את הנעילה.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את התצוגה ולהכין את ההתקן לשיחות.
- 3 כדי לפתוח את החייגן, בחר טלפון או .
- 4 הוץ את מספר החירום הרשמי בהתאם למיקומך הנוכחי. מספרי החירום עשויים להשתנות ממקום למקום.
- 5 לחץ על מקש החיוג.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק את כל המידע הדרוש באופן מדויק ככל האפשר. ההתקן הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

התקן סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

ההתקן הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. התקן זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאות.

הנחיות החשיפה להתקנים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשההתקן משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של התקן פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שההתקן תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כמו מידת הקרבה שלך לתחנת ממסר סלולרית.

ערך SAR הגבוה ביותר להתקן זה לפי הנחיות ICNIRP בעת שימוש כשהוא צמוד לאוזן, הוא 1.04 W/kg.

שימוש באביזרים עם התקן זה עשוי להתבטא בערכי SAR שונים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 0434

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-684 תואם לדרישות המהיבות ולתנאים לרשומים אחרים של הנחיה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן להצא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© Nokia 2010. כל הזכויות שמורות.

Nokia, Nokia Corporation, Nokia Connecting People, Nokia Care, ו-Ovi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושם חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License עבור (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 על-ידי לקוח לשימוש אישי ולא מסחרי, ו-(2) שימוש בקובצי וידאו מסוג MPEG-4 שמסופק על-ידי ספק וידאו מורשה. לא יענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יאשו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הנדסה לאחר של תוכנה שנמצאת בהתקן הינה אסורה, אלא בהיקף המותר על פי החוק. במידה שמדריך למשתמש זה מכיל הגבלות כלשהן על האחריות של Nokia, אישורי האחריות, הנזקים והחבירות, הגבלות אלו יחולו באופן דומה על כל ייצוג, אישורי אחריות, מקים וחבירות של בעלי רישיון מטעם Nokia.

הומינות של מוצרים, יישומים ושירותים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים ולמידע על הומינות של אפשרויות שפה, שונות, פנה למשווק Nokia. התקן זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC)

ההתקן שלך עלול להפריע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). הוועדה האמריקאית הפדראלית לתקשורת (FCC) עלולה לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון שברשותך אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. התקן זה תואם את Part 15 של FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) התקן זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) התקן זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העלולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אפשרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

פעולות ותכונות מסוימות תלויות בכרטיס ה-SIM ו/או ברשת הסלולרית, ב-MMS, בתאימות התקנים ובתבניות התכנים הנתמכות. שירותים מסוימים יישאו חיוב נפרד.

ייתכן שבהתקן שלך יש סימניות מותקנות מראש וקישורים לאתרי אינטרנט של צד-שלישי. גם ייתכן שתוכל לגשת לאתרים של צד-שלישי באמצעות ההתקן שלך. אתרי צד-שלישי אינם מסונפים ל-Nokia, ו-Nokia אינה תומכת או מקבלת אחריות עבורם. אם אתה בוחר לגשת לאתרים כאלה, עליך לנקוט באמצעי זהירות לאבטחה או התכנים.

גירסה 3.0 HE

א

אבטחה	
— דפדפן אינטרנט	98
— תעודות	126
אבטחת כרטיס SIM	125
אביזרים	124
אחסון Ovi	27
אנטנות	30
אנשי קשר	49
— ברירות מחדל	50
— העתקה	51
— מחיקה	49
— סינכרון	103
— סקירה	48
— עריכה	49
— צלצולים	50
— שליחה	49
— שמירה	49
— תוויות קוליות	49
— תמונות ב	49
אנשי קשר של Ovi	64, 63
— הגדרות חיבור	69
— הוספת חברים	66
— התאמה אישית	69
— חיפוש	66
— מצב זמינות	65
— פרופילים	65
— שיתוף המיקום שלך	65
אפשרות לסיום כל השיחות	40

אינדקס

B

Bluetooth	105, 104
-----------	----------

D

(ניהול הרשאות דיגיטליות) DRM	127
------------------------------	-----

M

Mail for Exchange	59
MMS (שירות הודעות מולטימדיה)	53, 62
	55,

N

Nokia Ovi Player	76, 75
------------------	--------

O

Ovi by Nokia	26
--------------	----

P

podcasting	75
------------	----

R

RealPlayer	119, 118
------------	----------

S

SIP	110
SMS (שירות הודעות קצרות)	53

ה	ב
122, 81 הגדרות	38 ביטול שיחות
110 SIP —	85 ביצוע זום
124 — אבירים	96 בלוגים
111 — בקרת שמות של נקודות גישה	31 בקרת עוצמת קול
62 — הודעות	
129 — הפניית שיחות	ג
124 — יישומים	114 גיבוי זיכרון ההתקן
118 — מנהל היישומים	86 גלריה
93 — מרכז הווידאו	86 — ארגון
101, 100 — נקודות גישה	86 — הצגה
101 — נקודות גישה למנות נתונים	87 — הצגת וידאו קליפים
110 — נתוני מנות	87 — הצגת תמונות
104 — קישוריות Bluetooth	
99 — רשת	ד
77 — שידור פודקאסטים	59, 56 דואר אלקטרוני
128 — שיחות	53 דואר יוצא, הודעה
122 — שפה	55 דואר נכנס, הודעה
122 — תאריך ושעה	38 דחיית שיחות
126 — תעודות	ראה <i>דחיית שיחות</i>
123 — תצוגה	33 דיבורית אישית
102 הגדרות Proxy	דפדפן
הגדרות הקלטה	— אבטחה
81 — במצלמה	94 — גלישה בדפי אינטרנט
32 הגדרות חיישן	96 גלישה בדפים
124 הגדרות יישום	98 — זיכרון מטמון
127 הגדרות יצרן, שחזור	97 — חיפוש תוכן
הגדרות לכידה	97 — יישומונים
81 — במצלמה	97 סימניות
99 הגדרות רשת	95 — סרגל כלים
114 הגדרות שבוע	

70	התאמה אישית	122	הגדרות שפה
53	התיקיה 'פריטים שנשלחו'	123, 32	הגדרות תצוגה
	התקן	27	הגדרת הטלפון
124	— עדכון	127	הגנה על זכויות יוצרים
115	התקנת יישומים	60	הוד' ש. מקומי למנ'
ו			הודעות
	וידאו	57	— דואר אלקטרוני
93	— העברת וידאו קליפים	61	— הגדרות
92	— הפעלת וידאו קליפים	55	— מולטימדיה
92	— קטעי הווידאו שלי	55	— סמלים עבור פריטים שהתקבלו
	וידאו קליפים	38	— קול
118	— הפעלה	52	— תיקיות עבור
ז		57	הודעות דואר אלקטרוני
	זיכרון		הודעות טקסט
12	— מחיקה	61	— הגדרות
98	— מטמון אינטרנט	60	— הודעות SIM
98	זיכרון מטמון	55	— השבה ל
ח		55	— קבלה וקריאה
94	חיבור אינטרנט	53	— שליחה
	ראה גם 'דפדפן'	62, 55, 53	הודעות מולטימדיה
109	חיבורי מחשב	56	הודעות שירות
	ראה גם 'חיבורי נתונים'	53	הודעות שמע
102	חיבורי נתונים	96	הזנות, חדשות
108	— כבל	96	הזנות של חדשות
103	— סינכרון	119, 118	הזרמה
109	— קישוריות מחשב	75	העברת מוסיקה
108	חיבור כבל	28	העברת תוכן
108	חיבור כבל USB	120	הערות
		20	הפעלה/כיבוי של התקן
		85	הקלטת וידאו קליפים
		38	השתקת צלילים

12	— הכנסה
35	— הסרה
36, 15	כרטיס זיכרון

ל	
45, 43	לוח מקשים וירטואלי
114, 113	לוח שנה

מ	
	מדיה

118	— RealPlayer
72	— נגן המוסיקה
72	— נגן מוסיקה
127	מודול אבטחה
76	מוסיקה של Ovi
28	מחוננים וסמלים
120	מחשבון
8	מידע כללי
8	מידע שימושי
8	מידע תמיכה של Nokia

121	מילון
114	מנהל הקבצים
21	מסך הבית
48, 45, 36, 23	מסך מגע
41	מספרים שחוייגו
38	מענה לשיחות
96	מפת מיני
108	מצב SIM מרוחק

	מצבי צילום
83	— מצלמה
55	מצגות, מולטימדיה

	חיבור נתוני מנה
	— הגדרות
110	— הגדרות נקודות גישה
101	— מונים
42	חיוג מהיר
39	חיוג קבוע
52	חיוג קולי
40	חיישן קרבה
36	חיפוש
111	חסימת שיחות
129	חשבון Nokia
68, 63	חשבוניות
68	

ט	
	טיימר-עצמי
	— מצלמה
84	טלפון עם רמקול
31	טעינת קובצי מדיה
88	

י	
96	יומני אינטרנט
42	יומן שיחות
97	יישומנים
115	יישומי Java
117, 115	יישומים
115	יישומי תוכנה
8	יישום עזרה

כ	
	כרטיס SIM
60	— הודעות

100	נקודות גישה	מצלמה	
101	— קבוצות	— אפשרויות	83
		— הקלטה	86
	ס	— הקצאת תמונות לאנשי קשר	83
	סוללה	— טיימר-עצמי	84
12	— הכנסה	— מחוונים	85, 80
11	— חיסכון כוח	— מצב וידאו	85
97	סימניות	— מצב רצף	84
103	סינכרון נתונים	— מצב תמונה	82
	סצנות	— סצנות	83
83	— וידאו ותמונה	— שליחת תמונות	83
96	סקירת דף	מקשים וחלקים	18
		מקש מדיה	26
	ע	מרכז הווידאו	90
10	עדכונים	— הורדה	90
124	— התקן	— הזנות וידאו	92
10	עדכוני תוכנה	— הצגה	90
19	עט	משך שיחות	42
70	ערכות נושא	מתג נעילה	21
	פ		
123, 40	פקודות קוליות	נגן המוסיקה	72
	ראה גם 'חיוג קולי'	נגן מוסיקה	72
61	פקודות שירות	— רשימות השמעה	74
71	פרופילים	נדידה	99
30	— הגבלות במצב לא מקוון	נועל את המקשים	21
71	— התאמה אישית	ניהול קבצים	114
30	פרופיל לא מקוון	נעילה	
130	פתרון בעיות	— מרחוק	33
		נעילה מרוחקת	33
		נעילת מקשים	21

רשמקול 119

ש

שורת אנשי קשר 29

שורת מדיה 26

שחזור הגדרות 127

שידור פודקאסטים

— הגדרות 77

— הורדות 78

שיחה ממתינה 40

שיחות 36

— אפשרויות במהלך 37

— דחייה 38

— הגבלה

ראה חיוג קבוע

— הגדרות 128

— התקבלו 41

— ועידה 39

— חוייגו 41

— חיוג חוזר 128

— לא נענו 41

— מענה 38

— משך 42

שיחות ועידה 39

שיחות קוליות

ראה שיחות

שירותי צ'אט (IM) 70, 69, 67

שירים 72

שיתוף מקוון 88

— חשבונות 89

— יצירת הצבות 89

— מפעיל שירותים 88

צ

צ'אט (הודעות מיידיות) 70, 69

צ'אט (מסרים מידיים) 67

צלצולים 71

ק

קבצים מצורפים 58, 55

קוד PIN 20, 10

קוד PIN2 10

קוד אבטחה 10

קודי PUK 10

קודי גישה 10

קוד נעילה 20, 10

קישוריות Bluetooth

— הגדרות 104

— הפעלה/ביטול 104

— התאמת התקנים 106

— חסימת התקנים 107

— כתובת ההתקן 106

— ניראות ההתקן 105

— קבלת נתונים 107

— שליחת נתונים 105

קלט טקסט 48, 47, 44

ר

רדיו

— האזנה 79

— תחנות 80

רשימות 127

רמקול 31

רצועת יד 35

90	— מציב
88	— נרשם כמנוי
88	שיתוף קובצי מדיה באופן מקוון
113, 112	שעון
112	שעון מעורר
113	שעון עולמי

ת	
122	תאריך ושעה
	תוכנה
9	— עדכון
	תזכורת
114	— הערת לוח שנה
114	תזכורת של לוח שנה
	תיבת דואר
57	— דואר אלקטרוני
38	— קול
57	תיבת דואר מרוחקת
	תיבת דואר נכנס
55	— הודעה
	תמונות
	ראה מצלמה
70	תמונת רקע
8	תמיכה
126	תעודות
23	תפריט