

Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W

Adaptér AD-47W vám umožňuje připojit kompatibilní headset podporující bezdrátovou technologii Bluetooth k počítači (nebo jinému kompatibilnímu přístroji). Takto můžete používat headset k poslechu hudby přehrávané softwarovým hudebním přehrávačem v počítači.

Adaptér odpovídá specifikaci USB verze 2.0 a specifikaci Bluetooth 1.2 a podporuje tyto profily: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (jako zdroj) a Audio Video Remote Control Profile 1.0 (jako cíl). Adaptér je možné používat s operačními systémy Windows XP a Windows 2000. Chcete-li používat adaptér, spárujte jej a připojte jej k headsetu.

Párování a připojení adaptéru

Chcete-li spárovat adaptér s headsetem a poprvé je vzájemně propojit, zapněte počítač a připravte headset k párování podle pokynů v uživatelské příručce headsetu. Adaptér je možné spárovat s kompatibilními headsety, které používají heslo Bluetooth: 0000.

Je-li headset připraven k párování, připojte adaptér do kompatibilního USB portu počítače. Adaptér začne hledat headset a modrá kontrolka na adaptéru se rychle rozbliká. Když adaptér najde headset, dojde k automatickému spárování a propojení adaptéru a headsetu. Poté modrá kontrolka svítí nepřerušovaně. Nyní můžete začít poslouchat hudbu prostřednictvím headsetu.

Pokud modrá kontrolka začne pomalu blikat ještě před spárováním adaptéru s headsetem nebo párujete-li adaptér s jiným kompatibilním headsetem, připravte headset k párování a poté podržte stisknuté párovací tlačítko na adaptéru, dokud modrá kontrolka nezačne rychle blikat.

Použití adaptéru

Chcete-li použít adaptér, připojte jej do USB portu počítače a zapněte headset. Adaptér se pokusí připojit k headsetu, který s ním byl použit jako poslední. Po připojení adaptéru k headsetu se nepřerušovaně rozsvítí

modrá kontrolka. Nasad'te si headset na uši a začněte přehrávat hudbu v přehrávači na počítači.

Pokud neslyšíte hudbu z headsetu, i když je adaptér připojen k headsetu a aplikace hudební přehrávač hraje, ve Windows zvolte adaptér jako výchozí zařízení pro přehrávání zvuku a zkontrolujte, že jsou používána pouze výchozí zvuková zařízení. Například v systému Windows XP Professional otevřete Ovládací panely, zvolte Zvuky a zvuková zařízení. Na kartě Zvuk vyberte v seznamu Přehrávání zvuku adaptér a zaškrtněte pole Použít pouze výchozí zařízení. Pokud i nadále neslyšíte hudbu, restartujte aplikaci hudebního přehrávače nebo se podívejte do uživatelské příručky aplikace.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se výrobek AD-47W shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.