

Ασύρματος προσαρμογέας ήχου Nokia AD-47W

Με τον προσαρμογέα AD-47W μπορείτε να συνδέσετε ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού που υποστηρίζει την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth στον υπολογιστή σας (ή άλλη συμβατή συσκευή). Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού για να ακούσετε μουσική χρησιμοποιώντας τη συσκευή αναπαραγωγής μουσικής στον υπολογιστή σας.

Ο προσαρμογέας είναι συμβατός με τις προδιαγραφές USB έκδοσης 2.0 και τις προδιαγραφές Bluetooth 1.2 υποστηρίζοντας τα ακόλουθα προφίλ: προηγμένο προφίλ διανομής ήχου 1.0 (πηγή) και προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου βίντεο και ήχου 1.0 (στόχος). Ο προσαρμογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με λειτουργικό Windows XP και Windows 2000. Για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα, αντιστοιχίστε τον και συνδέστε τον με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του προσαρμογέα

Για να αντιστοιχίσετε τον προσαρμογέα με το σετ μικροφώνου-ακουστικών και να τα συνδέσετε για πρώτη φορά, θέστε τον υπολογιστή σε λειτουργία και ρυθμίστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ώστε να είναι έτοιμο για την αντιστοίχιση, όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης του σετ μικροφώνου-ακουστικού. Μπορεί να γίνει αντιστοίχιση του προσαρμογέα με συμβατά σετ μικροφώνου-ακουστικού που χρησιμοποιούν τον κωδικό πρόσβασης Bluetooth 0000.

Όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι έτοιμο προς αντιστοίχιση, συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια συμβατή θύρα USB στον υπολογιστή σας. Ο προσαρμογέας αναζητάει το σετ μικροφώνου-ακουστικού και αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία στον προσαρμογέα. Όταν ο προσαρμογέας εντοπίσει το σετ μικροφώνου-ακουστικού, γίνεται αυτόματη αντιστοίχιση και σύνδεση του προσαρμογέα και του σετ μικροφώνου-ακουστικού και η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχόμενα. Μπορείτε πλέον να ακούσετε μουσική μέσω του σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Εάν η μπλε ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει αργά πριν γίνει αντιστοίχιση μεταξύ του προσαρμογέα και του σετ μικροφώνου-ακουστικού ή γίνει η αντιστοίχιση του προσαρμογέα με άλλο συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, ρυθμίστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού ώστε να είναι έτοιμο για την αντιστοίχιση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί αντιστοίχισης στον προσαρμογέα μέχρι η μπλε ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα.

Χρήση του προσαρμογέα

Για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα, συνδέστε τον με τη θύρα USB του υπολογιστή σας και ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Ο προσαρμογέας επιχειρεί να συνδεθεί με το σετ μικροφώνου-ακουστικού με το οποίο χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά. Μόλις ο προσαρμογέας συνδεθεί στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει συνεχόμενα. Αρχίστε την αναπαραγωγή μουσικής με την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής του υπολογιστή σας και τοποθετήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στα αφτιά σας για να ακούσετε μουσική.

Εάν δεν ακούγεται μουσική από το σετ ακουστικού-μικροφώνου, παρόλο που έχετε συνδέσει τον προσαρμογέα στο σετ και έχετε θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, στα Windows, ρυθμίστε τον προσαρμογέα ως προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τις προεπιλεγμένες συσκευές ήχου. Για παράδειγμα, στα Windows XP Professional, μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου και επιλέξτε "Ήχοι και συσκευές ήχου". Στην καρτέλα "Ήχος", επιλέξτε τον προσαρμογέα από τη λίστα "Αναπαραγωγή ήχου" και ενεργοποιήστε την επιλογή "Χρήση μόνο προεπιλεγμένων συσκευών". Εάν και πάλι δεν ακούγεται μουσική, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής ή ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της εφαρμογής.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει τελείως.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να

παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION, δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν AD-47W συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EC. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.