

Adaptador Bluetooth AD-47W de Nokia

El adaptador AD-47W le permite conectar a su ordenador, u a otro dispositivo compatible, un auricular compatible que admita la tecnología inalámbrica Bluetooth. Gracias a este adaptador, es posible utilizar el auricular para escuchar música utilizando la aplicación del reproductor de música de su ordenador.

El adaptador es compatible con las especificaciones USB 2.0 y Bluetooth 1.2 que admiten los siguientes perfiles: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (origen) y Audio Video Remote Control Profile 1.0 (destino). El adaptador funciona con los sistemas operativos Windows XP y Windows 2000. Para usar el adaptador, vincúlelo y conéctelo al auricular.

Vincular y conectar el adaptador

Si es la primera vez que conecta el adaptador y el auricular para llevar a cabo su vinculación, encienda el ordenador y prepare el auricular para esta operación siguiendo las instrucciones que figuran en la guía del

usuario correspondiente. El adaptador está diseñado para vincularse con auriculares compatibles que usan el código de acceso Bluetooth 0000.

Una vez que el auricular esté listo para la vinculación, conecte el adaptador a un puerto USB compatible del ordenador. El adaptador iniciará la búsqueda del auricular y el indicador luminoso azul del adaptador parpadeará rápidamente. En caso de encontrarlo, la conexión y la vinculación entre el adaptador y el auricular se efectuarán automáticamente, y el indicador azul permanecerá encendido sin apagarse. A partir de ese momento, podrá escuchar música a través del auricular.

Si el indicador luminoso azul empieza a parpadear lentamente antes de que el adaptador se haya vinculado al auricular, o en caso de que el adaptador se vincule a otro auricular compatible, prepare el auricular para la vinculación y mantenga pulsado el botón de vinculación del adaptador hasta que el indicador luminoso azul empiece a parpadear rápidamente.

Usar el adaptador

Para usar el adaptador, conéctelo al puerto USB de su ordenador y encienda el auricular. El adaptador intentará conectarse al último auricular que haya utilizado con dicho adaptador. Una vez conectados, el indicador luminoso azul del adaptador permanecerá encendido sin apagarse. Inicie la reproducción de música a través de la aplicación del reproductor de música de su ordenador y colóquese el auricular en la oreja para escucharla.

Si a pesar de conectar el adaptador al auricular y ejecutar la aplicación del reproductor de música no logra oír música a través del auricular, seleccione este adaptador en Windows como dispositivo predeterminado para la reproducción de sonido y asegúrese de que sólo se utilicen los dispositivos de audio predeterminados. Por ejemplo, en Windows XP Professional, vaya al Panel de control, seleccione Dispositivos de sonido y audio y la ficha Audio, elija el adaptador en la lista Reproducción de sonido y marque la casilla Usar sólo dispositivos predeterminados. Si sigue

sin oír música, reinicie la aplicación del reproductor de música o consulte la guía del usuario de la aplicación.

Cuidado y mantenimiento

Este dispositivo es un producto de diseño y fabricación excelentes, y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga todos los accesorios y el equipamiento fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.

- No guarde el dispositivo en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Si el producto no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nosotros, NOKIA CORPORATION declaramos bajo nuestra única responsabilidad, que el producto AD-47W se adapta a las condiciones dispuestas en la Normativa del consejo siguiente: 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



El contenedor con ruedas tachado significa que, en la Unión Europea, el producto debe ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. No arroje estos productos en los vertederos municipales sin clasificar.

Copyright © 2006 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia y Nokia Connecting People son marcas registradas de Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.