

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen). Näin voit käyttää HF-laitetta musiikin kuunteluun tietokoneessa olevan soitinsovelluksen avulla.

Sovitin on USB-määrityksen version 2.0 ja Bluetooth 1.2 -määrityksen mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (lähderooli) ja Audio Video Remote Control Profile 1.0 (kohderooli). Sovitinta voi käyttää Windows XP- ja Windows 2000 -käyttöjärjestelmien kanssa. Kun haluat käyttää sovitinta, liitä se HF-laitteen pariaksi ja muodosta yhteys sen ja HF-laitteen välille.

Sovittimen liittäminen pariaksi ja yhteyden muodostaminen

Kun haluat liittää sovittimen HF-laitteen pariaksi ja muodostaa niiden välille yhteyden ensimmäistä kertaa, kytke tietokoneeseen virta ja aseta HF-laite valmiiksi pariliitosta varten HF-laitteen käyttöohjeen mukaisesti.

Sovittimen voi liittää sellaisen yhteensopivan HF-laitteen pariaksi, jossa käytetään Bluetooth-salasanaa 0000.

Kun HF-laite on valmis pariliitosta varten, kytke sovitin tietokoneen yhteensopivaan USB-porttiin. Sovitin etsii HF-laitetta, ja sovittimen sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun sovitin löytää HF-laitteen, sovittimen ja HF-laitteen välille muodostuu automaattisesti pariliitos ja yhteys ja sininen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Nyt voit alkaa kuunnella musiikkia HF-laitteen kautta.

Jos sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, ennen kuin sovitin on liitetty HF-laitteen pariaksi, tai jos haluat liittää sovittimen jonkin toisen yhteensopivan HF-laitteen pariaksi, aseta HF-laite valmiiksi pariliitosta varten ja pidä sovittimen pariliitospainiketta painettuna, kunnes sininen merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Sovittimen käyttäminen

Kun haluat käyttää sovitinta, kytke se tietokoneen USB-porttiin ja kytke virta HF-laitteeseen. Sovitin yrittää muodostaa yhteyden sen kanssa

viimeksi käytettyyn HF-laitteeseen. Kun sovitin on kytketty HF-laitteeseen, sininen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Ala soittaa musiikkia tietokoneessa olevalla soitinsovelluksella ja aseta HF-laite korvillesi, jotta kuulet musiikin.

Jos et kuule musiikkia HF-laitteesta, vaikka sovitin on kytketty HF-laitteeseen ja soitinsovellus toistaa musiikkia, valitse Windowsissa sovitin oletusäänentoistolaitteeksi ja varmista, että käytössä on vain oletusäänilaitteita. Esimerkiksi Windows XP Professional -käyttäjärjestelmässä siirry Ohjauspaneeliin, valitse Äänet ja äänilaitteet ja Ääni-välilehti, valitse sovitin Äänen toisto -luettelosta ja valitse Käytä vain oletuslaitteita -ruutu. Jos et vieläkään kuule musiikkia, käynnistä soitinsovellus uudelleen tai katso ohjeita sovelluksen käyttöoppaasta.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-47W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.