

מתאם שמע אלחוטי AD-47W של Nokia

המתאם AD-47W מאפשר לחבר דיבורית אישית תואמת שתומכת ב-Bluetooth למחשב שלך (או למכשיר תואם אחר). כך תוכל להשתמש בדיבורית האישית כדי להאזין למוזיקה בעזרת יישום נגן המוזיקה שבמחשב שברשותך.

המתאם תואם למפרט USB 2.0 ולמפרט Bluetooth Specification 1.2, שתומכים בפרופילים הבאים : Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (מקור) ו- Audio Video Remote Control Profile 1.0 (יעד). ניתן להשתמש במתאם במערכות ההפעלה Windows XP ו- Windows 2000. כדי להשתמש בדיבורית האישית עם המחשב שברשותך, עליך לחבר את המתאם למחשב ולהתאים אותו לדיבורית האישית.

התאמת המתאם

להתאמת המתאם עם הדיבורית האישית ולחיבורם בפעם הראשונה, הפעל את המחשב והכן את הדיבורית האישית להתאמה כמתואר

עברית

במדריך למשתמש של הדיבורית האישית. לדוגמה, אם ברשותך דיבורית אישית סטריאופונית אלחוטית Nokia HS-34W, ודא שהדיבורית האישית כבויה, ואחר כך לחץ והחזק את הלחצן הרב-תכליתי של הדיבורית האישית למשך 10 שניות. ניתן להתאים את המתאם לדיבוריות אישיות שמשתמשות בסיסמה 0000 של Bluetooth.

כשהדיבורית האישית מוכנה להתאמה, חבר את המתאם ליציאת USB תואמת במחשב. המתאם יחפש את הדיבורית האישית, ונורית החיווי הכחולה שבמתאם תהבהב במהירות. לאחר שהמתאם איתר את הדיבורית האישית, יותאמו המתאם והדיבורית האישית באופן אוטומטי ויחוברו, ונורית החיווי הכחולה תאיר ברציפות. כעת תוכל להתחיל להאזין למוזיקה דרך הדיבורית האישית.

אם נורית החיווי הכחולה מתחילה להבהב באיטיות לפני שהמתאם הותאם לדיבורית האישית (או כדי להתאים את המתאם לדיבורית אישית תואמת אחרת), הכן את הדיבורית האישית להתאמה ואחר כך לחץ והחזק את לחצן ההתאמה במתאם עד שנורית החיווי הכחולה תתחיל להבהב במהירות.

שימוש במתאם

כדי להשתמש במתאם, חבר אותו ליציאת USB במחשב והפעל את הדיבורית האישית. המתאם ינסה להתחבר לדיבורית האישית האחרונה שנעשה בה שימוש עמו. לאחר שהמתאם התחבר לדיבורית האישית, נורית החיווי הכחולה תאיר ברציפות. התחל להשמיע מוזיקה בעזרת יישום נגן המוזיקה שבמחשב, והרכב את הדיבורית האישית על אוזניך כדי להאזין למוזיקה.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.

- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- אם המוצר אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר AD-47W עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה : 1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0560

עברית

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



Copyright © 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.