

Nokia bežični zvučni prilagodnik AD-47W

AD-47W prilagodnik omogućuje povezivanje kompatibilnih Bluetooth naglavnih slušalica i računala (ili drugog kompatibilnog uređaja). Na taj način naglavne slušalice možete koristiti za slušanje glazbe putem programa za reprodukciju glazbe na računalu.

Prilagodnik je usklađen s inačicom 2.0 specifikacija za USB i inačicom 1.2 specifikacija za Bluetooth koje podržavaju sljedeće profile: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (source role) i Audio Video Remote Control Profile 1.0 (target role). Prilagodnik se može koristiti u operacijskim sustavima Windows XP i Windows 2000. Da biste koristili prilagodnik, uparite ga i povežite sa slušalicama.

Uparivanje i povezivanje prilagodnika

Da biste uparili prilagodnik i slušalice te ih prvi put povezali, uključite računalo i pripremite slušalice za uparivanje na način opisan u

korisničkom priručniku za slušalice. Prilagodnik možete upariti s kompatibilnim slušalicama koje koriste zaporku za Bluetooth 0000.

Kada su slušalice spremne za uparivanje, priključite prilagodnik u kompatibilni USB ulaz računala. Prilagodnik će potražiti slušalice, a plavi svjetlosni pokazivač na prilagodniku brže bljeska. Kada prilagodnik pronađe slušalice, ta dva uređaja se automatski uparuju i povezuju, a plavi svjetlosni pokazivač neprekidno svijetli. Spremni ste na slušanje glazbe putem naglavnih slušalica.

Ako plavi svjetlosni pokazivač počne sporo bljeskati prije nego se upari s naglavnim slušalicama, odnosno ako prilagodnik namjeravate upariti s drugim kompatibilnim naglavnim slušalicama, pripremite naglavne slušalice za uparivanje te pritisnite i držite tipku za uparivanje na prilagodniku sve dok plavi svjetlosni pokazivač ne počne brže bljeskati.

Uporaba prilagodnika

Da biste koristili prilagodnik, priključite ga u USB ulaz računala i uključite naglavne slušalice. Prilagodnik se pokušava povezati sa zadnjim

korištenim naglavnim slušalicama s kojima ste ga uparili. Nakon što se poveže s naglavnim slušalicama, plavi svjetlosni pokazivač neprekidno svijetli. Pokrenite program za reprodukciju glazbe na računalu, stavite slušalice na uši i spremni ste na slušanje glazbe.

Ako iz slušalica ne možete čuti glazbu premda je prilagodnik povezan s njima, a music player pokrenut, u sustavu Windows odaberite prilagodnik kao zadani uređaj za reprodukciju zvuka i uvjerite se da se koriste samo zadani audio uređaji. Na primjer, u sustavu Windows XP Professional otvorite Upravljačku ploču, odaberite Zvukovi i audio uređaji te karticu Audio, a zatim s popisa Reprodukcijski uređaji odaberite prilagodnik i označite potvrdni okvir Koristi samo zadane uređaje. Ako i dalje ne čujete glazbu, ponovo pokrenite music player ili pogledajte korisnički priručnik programa.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Svu dodatnu opremu držite na mjestima nedostupnima maloj djeci.
- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se vaš uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako proizvod ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom servisu na popravak.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, izjavljujemo pod isključivo vlastitom odgovornošću da je proizvod AD-47W usklađen s odredbama direktive Vijeća: 1999/5/EC.

Izjavu o usklađenosti možete naći na Internetu, na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol precrtanog kontejnera označava da se u zemljama Europske unije proizvod po isteku vijeka trajanja odlaže na posebno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.