

AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis eszközhöz). Így a fülhallgatóval hallgathatjuk a számítógépes alkalmazás által lejátszott zenét.

Az adapter kompatibilis a 2.0-s USB-specifikációval, valamint az 1.2-es Bluetooth specifikációval, és a következő profilokat támogatja: 1.0-s Advanced Audio Distribution Profile (fejlett hangterjesztési profil – forrásszerepkör) és 1.0-s Audio Video Remote Control Profile (audiovizuális távvezérlési profil – célszerepkör). Az adapter Windows XP és Windows 2000 operációs rendszerrel használható. Az adapter használatához párosítsuk azt a fülhallgatóval, és csatlakoztassuk az adaptert a fülhallgatóhoz.

Az adapter párosítása és csatlakoztatása

Az adapter és a fülhallgató párosításához és csatlakoztatásához kapcsoljuk be a számítógépet, és a felhasználói útmutatóban leírtaknak megfelelően kapcsoljuk párosítási módba a fülhallgatót. Az adapter olyan kompatibilis fülhallgatókkal párosítható, amelyek a 0000 Bluetooth-kódot használják párosításhoz.

Amikor a fülhallgató készen áll a párosításra, csatlakoztassa az adaptert a számítógép USB-portjához. Az adapter megkeresi a fülhallgatót, majd az adapter kék jelzőfénye gyorsan villogni kezd. Amikor az adapter megtalálja a fülhallgatót, akkor az adapter és a fülhallgató automatikusan párosítva lesz és csatlakoznak egymáshoz, majd a kék jelzőfény folyamatosan világítani kezd. Most már hallgathatjuk a zenét a fülhallgaton keresztül.

Ha a fülhallgató párosítása előtt a kék jelzőfény lassan villogni kezd, vagy párosítani akarjuk az adaptert egy másik kompatibilis fülhallgatóval, akkor állítsuk készenlétbe a fülhallgatót a párosításhoz, majd nyomjuk

meg és tartsuk lenyomva a párosító gombot az adapteren, amíg a kék jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

Az adapter használata

Az adapter használatához csatlakoztassuk azt a számítógép USB-portjához, és kapcsoljuk be a fülhallgatót. Az adapter megpróbál kapcsolódni ahhoz a fülhallgatóhoz, amellyel legutóbb használtuk. Amikor az adapter csatlakozott a fülhallgatóhoz, a kék jelzőfény folyamatosan világítani kezd. Indítsuk el a zene lejátszását a számítógépes alkalmazással, majd tegyük a fülünkre a fülhallgatót a zene hallgatásához.

Ha nem hallunk zenét a fülhallgatóból annak ellenére, hogy az adapter csatlakozik hozzá, és a zenelejátszó alkalmazás fut, a Windowsban állítsuk be, hogy az adapter legyen az alapértelmezett lejátszási eszköz, majd győződjünk meg arról, hogy csak az alapértelmezett audioeszközök vannak használatban. Például Windows XP Professional rendszer esetén lépünk a Vezérlőpultra, válasszuk a Hangok és audioeszközök

lehetőséget, kattintsunk az Audio földre, válasszuk ki az adaptert a Hanglejátszás listában, és jelöljük be a Csak az alapértelmezés szerinti eszközök használata négyzetet. Ha ezek után sem halljuk a zenét, indítsuk újra a zenelejátszó alkalmazást, vagy olvassuk el az alkalmazás felhasználói útmutatóját.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Nokia AD-47W kereskedelmi megnevezésű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560



Az áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A készüléktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.