

Nokia bezvadu audio adapteris AD-47W

Adapteris AD-47W ļauj savienot saderīgas mikrofonaustiņas, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth, ar datoru vai citu saderīgu ierīci. Šādi varat izmantot mikrofonaustiņas, lai klausītos mūziku, izmantojot datora mūzikas atskaņošanas programmu.

Adapteris ir saderīgs ar USB specifikācijas versiju 2.0 un Bluetooth specifikāciju 1.2, kas nodrošina šādus profilus: Advanced Audio Distribution Profile (uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu) 1.0 (avota loma) un Audio Video Remote Control Profile (skaņas, video tālvadības profilu) 1.0 (mērķa loma). Adapteri var lietot kopā ar operētājsistēmām Windows XP un Windows 2000. Lai lietotu adapteri, savienojiet to pāri ar mikrofonaustiņām.

Adapters savienošana pārī un pievienošana

Lai adapteri savienotu pārī ar mikrofonaustrīņām un tās pievienotu pirmo reizi, ieslēdziet datoru un uzstādiet mikrofonaustrīņas savienošanai pārī, kā ir norādīts mikrofonaustrīņu lietotāja rokasgrāmatā. Adapteri var savienot pārī ar saderīgām mikrofonaustrīņām, kuru Bluetooth patentatslēga ir 0000.

Kad mikrofonaustrīņas ir gatavas savienošanai pārī, pievienojiet adapteri saderīgam datora USB portam. Adapteris meklē mikrofonaustrīņas, un adapterī ātri mirgo zils indikators. Kad adapteris ir atradis mikrofonaustrīņas, abas ierīces automātiski tiek savienotas pārī, un tiek izveidots savienojums; zilais indikators turpina degt. Tagad varat sākt klausīties mūziku mikrofonaustrīņas.

Ja pēc adaptera un mikrofonaustrīņu savienošanas pārī zilais indikators turpina mirgot lēnāk vai ja vēlaties adapteri savienot pārī ar citām saderīgām mikrofonaustrīņām, uzstādiet mikrofonaustrīņas savienošanai pārī un turiet nospiestu adaptera pogu savienošanai pārī, līdz zilais indikators sāk ātri mirgot.

Adaptera lietošana

Lai lietotu adapteri, pievienojiet to datora USB portam un ieslēdziet mikrofon austiņas. Adapteris mēģina izveidot savienojumu ar tām mikrofon austiņām, kuras pēdējās bijušas pievienotas. Kad adapteris ir savienots ar mikrofon austiņām, nepārtraukti deg zils indikators. Sāciet mūzikas atskaņošanu, izmantojot datora mūzikas atskaņošanas programmu, un uzlieciet mikrofon austiņas, lai klausītos mūziku.

Ja mikrofon austiņās nav dzirdama mūzika pat tad, kad adapteris ir savienots ar mikrofon austiņām un ir ieslēgts mūzikas atskaņotājs, operētājsistēmā Windows norādiet adapteri kā noklusēto skaņas atskaņošanas ierīci un atzīmējiet, ka tiek izmantotas tikai noklusētās audio ierīces. Piemēram, operētājsistēmā Windows XP Professional atveriet Control Panel (Vadības panelis), izvēlieties Sounds and Audio Devices (Skaņas un audio ierīces) un cilni Audio (Audio), sarakstā Sound playback (Skaņas atskaņošana) izvēlieties adapteri un ievietojiet atzīmi izvēles rūtiņā Use only default devices (Izmantot tikai noklusējuma ierīces). Ja vēl arvien nedzirdat mūziku, restartējiet mūzikas atskaņotāja programmu vai skatiet programmas lietotāja rokasgrāmatu.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabājiēt piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tiek samērcēta, ļaujiēt tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiēt vai neglabājiēt ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiēt ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.

- Neglabāji ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Sargāji ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsoji ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādāji to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts AD-47W atbilst Eiropas Padomes

direktīvas 1999/5/EC prasībām. Pazinojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Autortiesības © 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.