

Nokia trådløs lydadapter AD-47W

Med adapteren AD-47W kan du koble et kompatibelt headset som støtter trådløs Bluetooth-teknologi, til datamaskinen (eller en annen kompatibel enhet). På denne måten kan du bruke headsettet til å høre på musikk ved hjelp av musikkavspillingsprogrammet på datamaskinen.

Adapteren er kompatibel med USB-spesifikasjonen versjon 2.0 og Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 som støtter følgende profiler: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (kilderolle) og Audio Video Remote Control Profile 1.0 (målrolle). Adapteren kan brukes med operativsystemene Windows XP og Windows 2000. Når du skal bruke adapteren, må du sammenkoble den med og koble den til headsettet.

Koble sammen og koble til adapteren

Når du skal koble sammen adapteren og headsettet og opprette en tilkobling første gang, slår du på datamaskinen og gjør headsettet klart for sammenkobling i henhold til brukerhåndboken for headsettet.

Adapteren kan sammenkobles med kompatibel headset som bruker Bluetooth-passordet 0000.

Når headsettet er klart for sammenkobling, setter du adapteren inn i en kompatibel USB-port på datamaskinen. Adapteren søker etter headsettet, og den blå indikatorlampen på adapteren blinker raskt. Når adapteren finner headsettet, kobles adapteren og headsettet automatisk sammen og det opprettes en tilkobling. Den blå indikatorlampen lyser kontinuerlig. Nå kan du høre på musikk via headsettet.

Hvis den blå indikatorlampen begynner å blinke sakte før adapteren er sammenkoblet med headsettet, eller hvis du vil sammenkoble adapteren med et annet kompatibelt headset, gjør du headsettet klart for sammenkobling, og deretter holder du inne sammenkoblingsknappen på adapteren til den blå indikatorlampen begynner å blinke raskt.

Bruke adapteren

Når du skal bruke adapteren, setter du den inn i USB-porten på datamaskinen og slår på headsettet. Adapteren prøver å koble seg til

headsettet som ble brukt sist. Når adapteren er koblet til headsettet, lyser den blå indikatorlampen kontinuerlig. Spill musikk med musikkavspillingsprogrammet på datamaskinen, og plasser headsettet på ørene for å høre musikken.

Hvis du ikke hører musikk fra headsettet selv om adapteren er koblet til headsettet og musikkavspilleren spiller, velger du adapteren som standard avspillingsenhet i Windows, og kontrollerer at bare standard lydenheter brukes. I for eksempel Windows XP Professional går du til Kontrollpanel, velger Lyd og lydenheter og fanen Lyd. Velg adapteren fra listen Lydavspilling og merk av for Bruk bare standardenheter. Hvis du fortsatt ikke hører musikk, starter du musikkavspillingsprogrammet på nytt, eller sjekker brukerhåndboken for programmet.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke til den er helt tørr.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.

- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet AD-47W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.



Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.