

Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W

Adapter AD-47W umożliwia podłączenie bezprzewodowego zestawu słuchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego urządzenia. Przez tak podłączony zestaw można na przykład słuchać muzyki odtwarzanej w komputerze.

Adapter jest zgodny ze specyfikacją USB w wersji 2.0 i specyfikacją Bluetooth 1.2, co umożliwia korzystanie z dwóch następujących profili: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (tryb źródła) i Audio Video Remote Control Profile 1.0 (tryb odbioru). Adaptera tego można używać w systemie operacyjnym Windows XP lub Windows 2000. Aby móc korzystać z adaptera, trzeba go powiązać i połączyć z zestawem słuchawkowym.

Powiązanie i połączenie adaptera z zestawem słuchawkowym

Aby powiązać adapter z zestawem słuchawkowym przed pierwszym połączeniem, należy najpierw włączyć komputer i przygotować zestaw do

powiązania. O tym, jak to się robi, przeczytasz w instrukcji obsługi zestawu słuchawkowego. Adapter można powiązać z kompatybilnym zestawem słuchawkowym, którego kodem Bluetooth jest 0000.

Gdy zestaw będzie już przygotowany do powiązania, podłącz adapter do kompatybilnego portu USB komputera. Adapter zacznie szukać zestawu słuchawkowego, a jego wskaźnik będzie szybko pulsować niebieskim światłem. Po zakończeniu wyszukiwania adapter i zestaw słuchawkowy zostaną automatycznie powiązane i połączone, a wskaźnik zacznie świecić ciągłym światłem niebieskim. Począwszy od tej chwili, można już korzystać z zestawu słuchawkowego do słuchania muzyki z komputera.

Jeśli przed powiązaniem adaptera z zestawem słuchawkowym wskaźnik adaptera będzie pulsować powoli niebieskim światłem, przygotuj zestaw słuchawkowy do powiązania, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk powiązania na adapterze, aż światło wskaźnika zacznie szybko pulsować. Te same czynności należy wykonać, chcąc powiązać adapter z innym kompatybilnym zestawem słuchawkowym.

Korzystanie z adaptera

Aby korzystać z adaptera, podłącz go do portu USB komputera i włącz zestaw słuchawkowy. Adapter spróbuje połączyć się z zestawem, który był ostatnio używany. Po połączeniu adaptera z zestawem słuchawkowym wskaźnik zacznie świecić niebieskim światłem ciągłym. Załóż wtedy zestaw słuchawkowy i rozpocznij odtwarzanie muzyki z komputera.

Jeśli muzyki nie słyhać w zestawie słuchawkowym, chociaż adapter jest z nim połączony i odtwarzanie muzyki włączone w aplikacji odtwarzacza, w systemie Windows, wybierz adapter jako domyślny odtwarzacz muzyki i sprawdź, czy w użyciu są tylko domyślne urządzenia audio. Na przykład w systemie Windows XP Professional przejdź do „Panelu sterowania”, wybierz „Dźwięki i urządzenia audio”, kliknij zakładkę „Audio”, z listy „Urządzenia domyślne” w polu „ Odtwarzanie dźwięków” wybierz adapter, po czym zaznacz pole wyboru „Użyj tylko domyślnych urządzeń”. Jeśli to nie pomoże, wykonaj restart aplikacji odtwarzacza muzyki lub zajrzyj do instrukcji obsługi tej aplikacji.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. Zawilgocone urządzenie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii,

uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.

- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Jeśli produkt nie działa prawidłowo, oddaj go do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt AD-47W spełnia wszystkie wymagania ujęte w klauzulach dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia i Nokia Connecting People są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.