

Adaptor audio fără fir Nokia AD-47W

Adaptorul AD-47W vă permite să conectați un set cu cască compatibil care acceptă tehnologia radio Bluetooth la calculatorul Dvs. (sau un alt aparat compatibil). Astfel, puteți utiliza setul cu cască pentru a asculta muzică prin music playerul din calculatorul Dvs.

Adaptorul este compatibil cu specificațiile USB versiunea 2.0 și cu specificațiile Bluetooth 1.2 și acceptă următoarele profiluri: Profilul Distribuție audio îmbunătățită 1.0 (rol de sursă) și profilul Control de la distanță audio-video 1.0 (rol de țintă). Adaptorul poate fi utilizat cu sistemele de operare Windows XP și Windows 2000. Pentru a utiliza adaptorul, asociați-l cu și conectați-l la setul cu cască.

Asocierea și conectarea adaptorului

Pentru a asocia adaptorul cu setul cu cască și a le conecta pentru prima oară, porniți calculatorul și setați setul cu cască pentru asociere urmând instrucțiunile din ghidul de utilizare a setului cu cască. Adaptorul poate

fi asociat cu seturi cu cască compatibile care utilizează parola Bluetooth 0000.

Când setul cu cască este pregătit pentru asociere, conectați adaptorul la un port USB compatibil de pe calculatorul Dvs. Adaptorul caută setul cu cască, iar indicatorul luminos de culoare albastră de pe adaptor se aprinde cu intermitențe rapide. Când adaptorul găsește setul cu cască, acesta va fi automat asociat cu și conectat la setul cu cască, iar indicatorul luminos de culoare albastră este aprins continuu. Acum puteți începe să ascultați muzică în setul cu cască.

Dacă indicatorul luminos de culoare albastră începe să se aprindă cu intermitență înainte ca adaptorul să fie asociat la setul cu cască sau înainte de asocierea cu un alt set cu cască compatibil, setați setul cu cască pentru asociere și apăsați și mențineți apăsat butonul de asociere de pe adaptor până când indicatorul luminos de culoare albastră începe să se aprindă cu intermitențe rapide.

Utilizarea adaptorului

Pentru a utiliza adaptorul, conectați-l la portul USB al calculatorului Dvs. și porniți setul cu cască. Adaptorul încearcă să se conecteze la ultimul set cu cască cu care a fost utilizat. După ce adaptorul s-a conectat la setul cu cască, indicatorul luminos de culoare albastră este aprins continuu. Porniți redarea muzicii cu aplicația music player din calculatorul Dvs. și poziționați setul cu cască pe urechi pentru a asculta muzică.

Dacă nu puteți asculta muzică în setul cu cască deși adaptorul este conectat la setul cu cască, iar aplicația music player rulează în Windows, selectați adaptorul drept dispozitiv implicit pentru redarea fișierelor sonore și asigurați-vă că sunt utilizate numai dispozitivele audio implicite. De exemplu, în Windows XP Professional, selectați Panou de control, Dispozitive de sunet și audio și registrul Audio, selectați adaptorul din lista Redare sunet și marcați caseta Utilizare exclusiv dispozitive implicite. Dacă nici acum nu puteți asculta muzică, reporniți aplicația music player sau consultați ghidul utilizatorului pentru aplicația respectivă.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.

- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă produsul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe propria răspundere că produsul AD-47W este în conformitate cu prevederile următoarei

directive a consiliului: 1999/5/EC. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.