

Беспроводной аудиоадаптер Nokia AD-47W

Адаптер AD-47W позволяет подключать совместимую минигарнитуру с функцией беспроводной связи Bluetooth к компьютеру (или другому совместимому устройству). В этом случае можно использовать минигарнитуру для прослушивания музыки с помощью приложения музыкального проигрывателя на компьютере.

Адаптер совместим с USB спецификации 2.0 и Bluetooth версии 1.2 и поддерживает следующие профили: профиль улучшенного распределения звука 1.0 (источник) и профиль удаленного управления звуком и видеоизображением 1.0 (устройство назначения). Адаптер можно использовать в операционных системах Windows XP и Windows 2000. Для работы с адаптером необходимо выполнить его сопряжение и подключение к минигарнитуры.

Сопряжение и подключение адаптера

Для сопряжения адаптера с минигарнитурой и первого подключения включите компьютер и включите в минигарнитуре режим сопряжения, как указано в руководстве по эксплуатации минигарнитур. Адаптер допускает сопряжение с минигарнитурами, которые используют код доступа Bluetooth 0000.

Когда минигарнитура готова к сопряжению подключите адаптер к совместимому USB-порту компьютера. Адаптер выполняет поиск минигарнитур, а синий индикатор на адаптере быстро мигает. Когда адаптер находит минигарнитуру, автоматически выполняется их сопряжение, а синий индикатор горит постоянно. Теперь можно начать прослушивание музыки через минигарнитуру.

В случае, если синий индикатор начинает медленно мигать до сопряжения с минигарнитурой, а также для сопряжения адаптера с другой совместимой минигарнитурой включите в минигарнитуре режим сопряжения, нажмите кнопку сопряжения на адаптере и

удерживайте ее нажатой до тех пор, пока синий индикатор не начнет быстро мигать.

Работа с адаптером

Для использования адаптера включите его в порт USB компьютера и включите минигарнитуру. Адаптер пытается установить соединение с минигарнитурой, с которой он работал в последний раз. После установления соединения адаптера с минигарнитурой синий индикатор горит постоянно. Запустите воспроизведение музыки с помощью музыкального проигрывателя на компьютере и наденьте минигарнитуру для прослушивания музыки.

Если звук с минигарнитуре отсутствует даже в том случае, когда адаптер подключен к минигарнитуре и приложение музыкального проигрывателя включено, в ОС Windows выберите адаптер в качестве устройства воспроизведения звука по умолчанию и проверьте, что по умолчанию используется только одно аудиоустройство. Например, в ОС Windows XP Professional откройте

"Панель управления", выберите "Звуки и аудиоустройства" и вкладку "Аудио", выберите адаптер в списке "Воспроизведение звука" и установите флажок "Использовать только устройства по умолчанию". Если звук все равно отсутствует, перезапустите приложение музыкального проигрывателя или см. руководство по эксплуатации приложения.

Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги

в устройство отсоедините аккумулятор и полностью высушите его.

- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств, повредить аккумуляторы и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.

- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

При нарушении нормальной работы изделия обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.



ME 96

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие AD-47W соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС. Копию Декларации соответствия можно загрузить с Web-страницы http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что в странах ЕС по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

© Nokia, 2006 г. С сохранением всех прав.

Nokia и Nokia Connecting People являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Телефон горячей линии Nokia: +7 (495) 727-22-22

Факс: +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7, а/я 25 Nokia