

Bezdrôtový audioadaptér Nokia AD-47W

Adaptér AD-47W vám umožňuje pripojiť kompatibilný headset s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth k vášmu počítaču (alebo inému kompatibilnému zariadeniu). Takto môžete použiť headset na počúvanie hudby cez aplikáciu prehrávača hudby na vašom počítači.

Adaptér vyhovuje USB špecifikácii verzie 2.0 a Bluetooth špecifikácii 1.2 a podporuje nasledujúce profily: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (v úlohe zdroja) a Audio Video Remote Control Profile 1.0 (v úlohe cieľa). Adaptér možno používať s operačnými systémami Windows XP a Windows 2000. Aby ste mohli adaptér použiť, spárujte ho a spojte s headsetom.

Spárovanie a pripojenie adaptéra

Aby ste adaptér spárovali so svojim headsetom a prvý raz ich spojili, zapnite počítač a pripravte headset na párovanie podľa postupu v návode na použitie headsetu. Adaptér možno spárovať s kompatibilnými headsetmi, ktoré používajú prístupový kód Bluetooth 0000.

Keď je headset pripravený na párovanie, zapojte adaptér do kompatibilného USB portu na svojom počítači. Adaptér vyhľadá headset a kontrolka na adaptéri začne rýchlo blikáť modrým svetlom. Keď adaptér nájde headset, automaticky sa s ním spáruje a spojí; kontrolka začne svietiť stálym modrým svetlom. Teraz môžete začať počúvať cez headset hudbu.

Ak pred spárovaním adaptéru s headsetom začne kontrolka na adaptéri pomaly blikáť modrým svetlom, alebo ak chcete adaptér spárovať s iným kompatibilným headsetom, pripravte headset na párovanie a stlačte a pridržte párovacie tlačidlo na adaptéri, kým kontrolka nezačne rýchlo blikáť modrým svetlom.

Použitie adaptéra

Ak chcete adaptér použiť, zapojte ho do USB portu svojho počítača a zapnite headset. Adaptér sa pokúsi spojiť s headsetom, s ktorým bol spojený naposledy. Po spojení adaptéra s headsetom svieti kontrolka stálym modrým svetlom. Spustíte prehrávanie hudby cez aplikáciu prehrávača vo vašom počítači, a nasadíte si headset na ucho, aby ste hudbu počuli.

Ak zo svojho headsetu nepočujete hudbu, hoci je adaptér pripojený k headsetu a aplikácia prehrávača hudby hrá, vo Windows nastavte adaptér ako štandardné zariadenie pre prehrávanie zvuku a zabezpečte, aby systém používal iba štandardné zvukové zariadenia. Napríklad vo Windows XP Professional prejdite do Ovládacieho Panelu, vyberte Zvuky a Zvukové zariadenia a záložku Zvuk, zvoľte adaptér zo zoznamu Prehrávanie zvuku a zaškrtnite políčko Používať iba štandardné zariadenia. Ak aj tak nepočujete hudbu, reštartujte aplikáciu prehrávača hudby alebo si pozrite návod na použitie tejto aplikácie.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest' pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte jeho opravu najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok AD-47W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.