

Brezžični zvočni adapter Nokia AD-47W

Adapter AD-47W omogoča povezovanje združljivih slušalk, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, z računalnikom ali drugo združljivo napravo. Tako lahko z njimi poslušate glasbo, ki jo predvaja glasbena aplikacija v računalniku.

Adapter je združljiv s specifikacijama USB 2.0 in Bluetooth 1.2. Zadnja podpira naslednja profila: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (vir) in Audio Video Remote Control Profile 1.0 (ciljna naprava). Adapter se lahko uporablja z operacijskima sistemoma Windows XP in Windows 2000. Da bi ga lahko uporabljali, ga seznanite in povežite s slušalkami.

Seznanitev in povezava adapterja

Če želite adapter seznaniti s slušalkami in napravi prvič povezati, vklopite računalnik in pripravite slušalke na seznanitev po navodilih v priročniku. Adapter je mogoče seznaniti z združljivimi slušalkami, ki za geslo Bluetooth uporabljajo "0000".

Ko so slušalke pripravljene na seznanitev, priključite adapter na združljiv priključek USB računalnika. Adapter začne iskati slušalke, in modra lučka hitro utripa. Ko jih najde, se napravi samodejno seznanita in povežeta, modra lučka na adapterju pa sveti neprekinjeno. Zdaj lahko s slušalkami poslušate glasbo.

Če začne modra lučka pred seznanitvijo adapterja in slušalk utripati počasi ali če želite adapter seznaniti z drugimi združljivimi slušalkami, pripravite slušalke na seznanitev in pridržite gumb za seznanjanje na adapterju, dokler modra lučka ne začne hitro utripati.

Uporaba adapterja

Da bi lahko adapter uporabljali, ga priključite na priključek USB računalnika in vklopite slušalke. Adapter se skuša povezati z nazadnje uporabljenimi slušalkami. Ko je povezan s slušalkami, modra lučka sveti neprekinjeno. Začnite predvajati glasbo z aplikacijo v računalniku in si namestite slušalke na ušesa.

Če je adapter povezan s slušalkami in predvajalnik glasbe vključen, glasbe iz slušalk pa ne slišite, v operacijskem sistemu Windows nastavite adapter

za privzeto napravo za predvajanje zvoka in poskrbite, da bodo uporabljane samo privzete zvočne naprave. V sistemu Windows XP Professional na primer odprite Nadzorno ploščo (Control Panel), izberite Zvoki in zvočne naprave (Sounds and Audio Devices) in zavihek Avdio (Audio), nato na seznamu Predvajanje zvoka (Sound playback) izberite adapter in potrdite okvirček Uporabi le privzete naprave (Use only default devices). Če glasbe še vedno ne slišite, znova zaženite aplikacijo za predvajanje glasbe ali pogledajte v priročnik.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede zasnove kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek AD-47W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.