

Nokia bežični audio adapter AD-47W

AD-47W adapter Vam omogućava da povežete svoje kompatibilne slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) koje podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju sa svojim računarom (ili drugim kompatibilnim uređajem). Na ovaj način svoje slušalice možete da koristite da slušate muziku koristeći aplikaciju muzički plejer svog računara.

Ovaj adapter je usaglašen sa USB Specifikacijama verzija 2.0 i Bluetooth Specifikacijama 1.2 i podržava naredne profile: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (napredna audio distribucija, u ulozi izvornog uređaja) i Audio Video Remote Control Profile 1.0 (audio video daljinska kontrola, u ulozi ciljnog uređaja). Ovaj adapter se može koristiti sa Windows XP i Windows 2000 operativnim sistemima. Da biste koristili ovaj adapter, uparite ga i povežite sa slušalicama.

Uparite i povežite adapter

Da biste ovaj adapter uparili sa svojim slušalicama i povezali ih po prvi put, uključite računar i aktivirajte slušalice za uparivanje na način koji je opisan u uputstvu za korisnika slušalica. Adapter se može upariti sa kompatibilnim slušalicama koje koriste Bluetooth lozinku 0000.

Kada su slušalice spremne za uparivanje, utaknite adapter u kompatibilni USB port na svom računaru. Adapter će tražiti slušalice, i na adapteru će brzo bljeskati plava indikatorska lampica. Kada adapter pronađe slušalice, adapter i slušalice se automatski uparuju i povezuju, a plava indikatorska lampica stalno svetli. Tada možete početi sa slušanjem svoje muzike preko slušalica.

Ako plava indikatorska lampica počne da sporo bljeska pre nego što se adapter i slušalice upare, ili da biste adapter uparili sa nekim drugim kompatibilnim slušalicama, aktivirajte slušalice za uparivanje, zatim pritisnite i držite taster za uparivanje na adapteru sve dok plava indikatorska lampica ne počne da brzo bljeska.

Koristite adapter

Da biste koristili ovaj adapter, utaknite ga u USB port svog računara, zatim uključite slušalice. Adapter pokušava da se poveže sa slušalicama koje su poslednji put korišćene. Nakon što se adapter poveže sa slušalicama, plava indikatorska lampica stalno svetli. Započnite slušanje muzike koristeći aplikaciju muzički plejer na svom računaru, i postavite slušalice na uši.

Ako ne čujete muziku u slušalicama mada je adapter povezan sa njima i aplikacija muzički plejer reprodukuje muziku, u Windows izaberite ovaj adapter za podrazumevani uređaj za reprodukovanje zvuka, i proverite da se koriste samo podrazumevani uređaji. Na primer, u Windows XP Professional, idite u Kontrolna tabla (Control Panel), izaberite Zvukovi i audio uređaji (Sounds and Audio Devices) pa zatim karticu Audio (Audio), u listi Reprodukcijski uređaji (Sound playback) izaberite adapter, pa štiklirajte kućicu Koristi samo podrazumevane uređaje (Use only default devices). Ako još uvek ne čujete muziku, restartujte aplikaciju muzički plejer, ili vidite uputstvo za korišćenje te aplikacije.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.

- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ako ovaj proizvod ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod AD-47W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta:

1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkićima označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Copyright © 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.