

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt kan du använda headsetet när du vill lyssna på musik via datorns musikspelare.

Adaptern är kompatibel med USB-specifikationen version 2.0 och Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (källroll) och Audio Video Remote Control Profile 1.0 (målroll). Adaptern kan användas med operativsystemen Windows XP och Windows 2000. Du använder adaptern genom att para ihop den med headsetet och ansluta dem.

Para ihop och ansluta adaptern

När du ska para ihop adaptern med headsetet och ansluta dem för första gången, sätter du på datorn och ställer in headsetet på ihopparring enligt instruktionerna i användarhandboken. Adaptern kan paras ihop med kompatibla headset som använder Bluetooth-lösenordet 0000.

När headsetet är klart för hopkoppling ansluter du adaptern till en kompatibel USB-port på datorn. Adaptorn söker efter headsetet och den blå indikatorlampan på adaptern blinkar snabbt. När adaptern hittar headsetet kopplas adaptern och headsetet ihop och ansluts automatiskt. Den blå indikatorlampan lyser med fast sken. Nu kan du börja lyssna på musik genom headsetet.

Om den blå indikatorlampan börjar blinka långsamt innan adaptern kopplats ihop med headsetet eller om du vill koppla ihop adaptern med ett annat kompatibelt headset, gör du headsetet klart för hopkoppling och håller hopkopplingsknappen på adaptern nedtryckt tills den blå indikatorlampan börjar blinka snabbt.

Använda adaptern

När du ska använda adaptern ansluter du den till datorns USB-port och slår på headsetet. Adaptorn försöker att ansluta till det headset som den senast användes tillsammans med. När adaptern är ansluten till headsetet lyser den blå indikatorlampan med fast sken. Spela någon låt på musikspelaren på datorn, sätt på dig headsetet och lyssna på musiken.

Om ingen musik hörs från headsetet trots att adaptern är ansluten till headsetet och musikprogrammet spelas upp, väljer du adaptern som standardenhet för uppspelning av ljud i Windows och ser till att endast standardenheterna används. I exempelvis Windows XP Professional går du till Kontrollpanelen, väljer Ljud och ljudenheter och fliken Ljud, väljer adaptern i listan Uppspelning av ljud och markerar rutan Använd endast standardenheter. Om du fortfarande inte hör någon musik startar du om musikprogrammet eller läser programmets användarhandbok.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den ges tillfälle att bli fullständigt torr.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-47W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten föras till en återvinningsstation när den är förbrukad. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.



Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn, som hänvisats till, kan vara varumärken eller firmabeteckningar som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.