

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

AD-47W adaptörü, bilgisayarınıza (veya başka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklık seti bağlamanıza olanak tanır. Bu şekilde, bilgisayarınızda yüklü olan müzik çalar uygulaması ile müzik dinlemek için bu kulaklığı kullanabilirsiniz.

Bu adaptör, bu profilleri destekleyen USB spesifikasyonu sürüm 2.0 ve Bluetooth Spesifikasyonu 1.2'ye uygundur: Gelişmiş Ses Dağılımı Profili 1.0 (kaynak rolü) ve Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili 1.0 (hedef rolü). Adaptör, Windows XP ve Windows 2000 işletim sistemlerinde kullanılabilir. Adaptörü kulaklıklı mikrofon seti ile eşleyip, bağlantısını yaptıktan sonra kullanabilirsiniz.

Adaptörü eşleme ve bağlama

Adaptörü kulaklıklı mikrofon setinizle eşlemek ve ilk kez bağlamak için, bilgisayarınızı açın ve kulaklıklı mikrofon setini, kulaklıklı mikrofon seti kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde eşleme işlemine hazır hale getirin.

Adaptör, Bluetooth şifresi olarak 0000 kullanan uyumlu kulaklıklı mikrofon setleriyle eşlenebilir.

Kulaklıklı mikrofon seti eşleştirilmeye hazır olduğunda, adaptörü bilgisayarınızdaki uyumlu bir USB bağlantı noktasına takın. Adaptör kulaklıklı mikrofon setini arar; adaptör üzerindeki mavi gösterge ışığı hızla yanıp sönmeye başlar. Adaptör kulaklıklı mikrofon setini bulduğunda, adaptör ile kulaklıklı mikrofon seti otomatik olarak eşleştirilir ve aralarında bağlantı kurulur; mavi gösterge ışığı sürekli olarak yanık kalır. Artık kulaklıklı mikrofon setini kullanarak müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.

Adaptör kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirilmeden önce mavi gösterge ışığı yavaş bir şekilde yanıp sönmeye başlarsa veya adaptörü başka bir uyumlu kulaklıklı mikrofon setiyle eşleştirmek isterseniz, kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme için hazır olarak ayarlayın ve mavi gösterge ışığı hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana dek adaptör üzerindeki eşleştirme düğmesini basılı tutun.

Adaptörü kullanma

Kullanmak için adaptörü bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takın ve kulaklıklılı mikrofon setini açın. Adaptör, en son kullanıldığı kulaklıklılı mikrofon setine bağlanmaya çalışır. Adaptör kulaklıklılı mikrofon setine bağlandığında mavi gösterge ışığı sürekli olarak yanık kalır.

Bilgisayarınızdaki müzik çalar uygulamasını kullanarak müziği çalmaya başlayın ve müziği duymak için kulaklıklılı mikrofon setini kulaklarınıza takın.

Adaptör kulaklıklılı mikrofon setine bağlı durumdayken, müzik uygulaması çalmasına rağmen kulaklıktan müzik sesi duyamıyorsanız, Windows'ta varsayılan çalma aygıtı olarak adaptörü seçin ve yalnızca varsayılan ses aygıtlarının kullanıldığından emin olun. Örneğin, Windows XP

Professional'da Denetim Masası'na giderek, Ses Efektleri ve Ses Aygıtları ve sonra da Ses sekmesini seçin. Buradaki Ses çalarken listesinden adaptörü seçin ve Yalnızca varsayılan aygıtları kullan onay kutusunu işaretleyin.

Müziği hala duyamıyorsanız, müzik çalma uygulamasını yeniden başlatın veya uygulamanın kullanım kılavuzuna bakın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.

- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı en yakın yetkili servise götürün.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere AD-47W ürününün, ilgili yönetmeliğin (Council Directive:

1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

CE 0560

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

Telefication B.V.

Edisonstraat 12a

NL- 6902 PK

ZEVENAAR

Tel: + 31 316 583 180 Faks: + 31 316 583 189

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya

Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226