



NOKIA
Nseries

Trykk og **snakk**

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSAK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter, programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Noen operasjoner og funksjoner avhenger av SIM-kort og/eller nettverk, MMS eller kompatibiliteten for enheter og innholdsformatene som støttes. For noen tjenester er det en egen avgift.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

2. utgave NO

Trykk og snakk



Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en sanntids-IP-taletjeneste som er implementert over et GSM/GPRS-nettverk. Trykk og snakk tilbyr direkte talekommunikasjon ved å trykke på en tast. Bruk Trykk og snakk for å ha en samtale med én person eller med en gruppe mennesker.

Før du kan bruke Trykk og snakk, må du angi tilgangspunktet og innstillingene for Trykk og snakk. Du kan motta innstillingene i en spesiell tekstmelding fra tjenesteleverandøren som tilbyr Trykk og snakk-tjenesten. Du kan også bruke Innst.veiv.-programmet til konfigurering, hvis tjenesteleverandøren din støtter det. Hvis du vil ha mer informasjon om programmet, ser du brukerveiledningen for enheten din på www.nokia.com/support eller på ditt lokale Nokia-nettsted.

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk**.

I Trykk og snakk-kommunikasjon er det én person som snakker mens de andre lytter gjennom den innebygde høyttaleren. Medlemmene svarer etter tur. Siden bare ett gruppelem kan snakke av gangen, er det begrenset hvor lenge hvert medlem kan snakke. Maks. lengde er vanligvis angitt til 30 sekunder. Hvis du vil ha mer

informasjon om hvor lenge du kan snakke på ditt nettverk, kontakter du tjenesteleverandøren.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høyttaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Telefonsamtaler har alltid prioritet over Trykk og snakk-aktiviteter.

Angi et tilgangspunkt for Trykk og snakk

Mange tjenesteleverandører krever at du bruker et Internett-tilgangspunkt (IAP) som standard tilgangspunkt. Med andre tjenesteleverandører kan du bruke et WAP-tilgangspunkt. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du ikke har en WAP-tilkobling, kan det hende at du må kontakte tjenesteleverandøren for å få hjelp med førstegangstilkoblingen, eller du kan besøke www.nokia.com/phonesettings.

Innstillinger for Trykk og snakk

Trykk  og velg Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk > Valg > TOS-innstillinger.

Velg Brukerinnstillinger, og angi følgende informasjon:

Liste over godtatte anrop – Velg Varsle hvis du vil varsles om innkommende anrop. Velg Godta automatisk hvis du vil at Trykk og snakk-anrop skal besvares automatisk. Velg Ikke tillatt hvis du vil at Trykk og snakk-anrop skal avvises automatisk.

Varseltone for TOS-anrop – Velg Angis av profil hvis du vil at varselinnstillingen for innkommende anrop for Trykk og snakk skal være den samme som varseltonen som er angitt i den gjeldende aktive profilen.

Tilbakeringingstone – Velg en tone for tilbakeringingsforespørsler.

Programoppstart – Velg om du vil logge på Trykk og snakk-tjenesten når du slår på enheten.

Standard kallenavn – Skriv inn standardkallenavnet ditt som vises til andre brukere. Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert redigering av dette valget i enheten.

Vis min TOS-adresse – Velg I 1 til 1-samtaler, I gruppesamtaler, I alle samtaler eller Aldri.

Det kan hende at tjenesteleverandøren har deaktivert noen av disse valgene i enheten.

Vis min påloggingsstatus – Velg Ja hvis du vil vise statusen din, eller Nei hvis du vil skjule statusen din.

Velg Tilkoblingsinnstillinger, og angi følgende informasjon:

Domene – Skriv inn domenenavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Navn på tilgangspunkt – Angi navnet på tilgangspunktet for Trykk og snakk. Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GSM/GPRS-nettverket.

Serveradresse – Skriv inn Trykk og snakk-serverens IP-adresse eller domenenavn som du har fått fra tjenesteleverandøren.

Brukernavn – Skriv inn brukernavnet som du har fått fra tjenesteleverandøren.

TOS-passord – Skriv inn et passord, hvis nødvendig, for å opprette en datatilkobling. Vanligvis får du passordet fra tjenesteleverandøren, og det skilles ofte mellom store og små bokstaver.

Logge på Trykk og snakk

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk**. Trykk og snakk logges automatisk på tjenesten når programmet startes.

Når påloggingen er vellykket, kobles Trykk og snakk automatisk til kanaler som var aktive da programmet sist ble lukket. Hvis forbindelsen brytes, prøver enheten å logge på igjen automatisk til du velger å avslutte Trykk og snakk.

Avslutte Trykk og snakk

Trykk , og velg **Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk > Valg > Avslutt**. Logge av Trykk og snakk når programmet er avsluttet? vises. Trykk på **Ja** for å logge av og lukke tjenesten. Trykk på **Nei** hvis du vil beholde programmet aktivt i bakgrunnen. Hvis flere programmer er åpne, og du vil bytte fra ett program til et annet, holder du inne .

Foreta et en-til-en-anrop

Velg **Valg > Kontakter**.

Velg kontakten du vil snakke med, i listen, og velg **Valg > Snakk 1 til 1**.

Hold inne  hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du .

Du kan snakke med kontakten ved å holde inne  også i andre visninger i Trykk og snakk-programmet, for eksempel kontaktvisningen. Hvis du vil foreta en ny telefonoppringning, avslutter du først en-til-en-anropet. Velg **Koble fra** eller trykk .

 **Tips!** Husk å holde enheten foran deg under et Trykk og snakk-anrop, slik at du kan se displayet. Snakk mot mikrofonen, og pass på at du ikke dekker høyttaleren med hendene.

Svare på et en-til-en-anrop

Trykk på  for å starte et en-til-en-anrop, eller  for å avvise anropet.

 **Tips!** Du kan også foreta et en-til-en-anrop eller gruppeanrop fra Kontakter. Velg **Valg > TOS > Snakk 1 til 1** eller **Snakk til mange**.

Foreta et gruppeanrop

Hvis du vil ringe en gruppe, velger du **Valg > Kontakter**, merker kontaktene du vil ringe, og velger **Valg > Snakk til mange**.

Abonnere på påloggingsstatus for andre

Hvis du vil abonnere på eller si opp abonnementet på Trykk og snakk-påloggingsstatusen til andre, velger du **Valg > Kontakter**, velger kontakten, og velger **Valg > Vis påloggingsstatus** eller **Skjul påloggingsstatus**.

Send en tilbakeringsforespørsel

Bla til ønsket navn i **Kontakter**, og velg **Valg > Send tilbakering.foresp..**

Svare på en tilbakeringsforespørsel

Når noen sender deg en tilbakeringsforespørsel, vises **1 ny forespørsel om tilbakeringing** i ventemodus. Trykk på **Vis** for å åpne **Innboks tilb.ringing**. Hvis du vil starte et en-til-en-anrop, velger du en kontakt og **Valg > Snakk 1 til 1**.

Kanaler

Du kan delta i offentlige, forhåndskonfigurerte kanaler. Offentlige kanaler er åpne for alle som har URL-adressen til kanalen.

Når du er koblet til en kanal og snakker, kan alle medlemmer som deltar i kanalen, høre deg. Opptil fem kanaler kan være aktive samtidig. Når flere enn én kanal er aktiv, velger du **Bytt** for å bytte kanalen du vil snakke til.

Velg **Valg > TOS-kanaler**.

Hvis du kobler til en offentlig, forhåndskonfigurert kanal for første gang, velger du **Valg > Ny kanal > Legg til eksisterende**. Når du skal delta i en forhåndskonfigurert kanal, må du fylle ut en URL-adresse for kanalen.

Opprette egne kanaler

Hvis du vil opprette en ny forhåndskonfigurert kanal, velger du **Valg > Ny kanal > Opprett ny**.

Du kan opprette dine egne offentlige kanaler, velge eget kanalnavn og invitere medlemmer. Disse medlemmene kan invitere flere medlemmer til den offentlige kanalen.

Du kan også konfigurere private kanaler. Bare brukere som inviteres av verten, har tillatelse til å delta i og bruke private kanaler.

Angi følgende for hver kanal: **Kanalnavn**, **Kanalintegritet**, **Kallenavn** og **Miniatyrbilde** (valgfritt).

Når du har opprettet en kanal, blir du spurt om du vil sende kanalinvitasjoner. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Snakke til en kanal

Hvis du vil snakke til en kanal når du har logget på Trykk og snakk-tjenesten, trykker du . Du hører en tone som angir at du har fått adgang.

Fortsett å holde inne  hele tiden mens du snakker. Når du er ferdig med å snakke, slipper du .

Hvis du prøver å svare til en kanal ved å trykke  mens et annet medlem snakker, vises **Vent**. Slipp , vent til den andre personen er ferdig med å snakke og trykk  igjen når den som snakker, er ferdig. Du kan også holde inne  og vente til **Snakk** vises.

Når du snakker i en kanal, er det personen som først trykker  når noen slutter å snakke, som snakker neste gang.

Når du har avsluttet Trykk og snakk-anropet, velger du **Koble fra** eller trykker .

Hvis du vil vise medlemmer som er aktive i en kanal når du har et aktivt anrop til kanalen, velger du **Valg > Aktive medlemmer**.

Hvis du vil invitere nye medlemmer til en kanal når du er koblet til den, velger du **Valg > Send invitasjon** for å åpne invitasjonsvisningen. Du kan bare invitere nye medlemmer når du er verten i en privat kanal, eller når kanalen er en offentlig kanal. Kanalinvitasjoner er tekstmeldinger.

Svare på en kanalinvitasjon

Hvis du vil lagre en mottatt kanalinvitasjon, velger du **Valg > Lagre kanal**. Kanalen legges til i Trykk og snakk-kontaktene i kanalvisningen.

Når du har lagret kanalinvitasjonen, blir du spurt om du vil koble til kanalen. Velg **Ja** for å åpne visningen for Trykk og snakk-økter. Enheten logges på tjenesten hvis du ikke allerede er pålogget.

Hvis du avviser eller fjerner invitasjonen, lagres invitasjonen i innboksen for meldinger. Hvis du vil delta i kanalen senere, åpner du invitasjonsmeldingen og lagrer invitasjonen. Velg **Ja** i dialogboksen for å koble til kanalen.

Vise Trykk og snakk-loggen

Trykk  og velg **Verktøy > Tilkobling > Trykk og snakk > Valg > TOS-logg**. Loggen inneholder følgende mapper: **Ubesvarte TOS-anrop**, **Mottatte TOS** og **Opprettede TOS**.

Hvis du vil starte et en-til-en-anrop fra TOS-logg, trykker du .