



NOKIA
Nseries

Pritisni in govori

Nokia N76-1

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi in N76 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, Vendar NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatere storitve se plačajo posebej.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

2. izdaja SL

Pritisni in govori



Omrežna storitev Pritisni in govori (PG) je takojšnje prenašanje govora prek internetnega protokola in je na voljo v omrežjih GSM/GPRS. Pritisni in govori omogoča neposredno glasovno komunikacijo; povezava se vzpostavi ob pritisku tipke. Prek storitve Pritisni in govori se lahko pogovarjate z eno osebo ali skupino.

Pred uporabo storitve Pritisni in govori morate določiti dostopno točko in nastavitve. Nastavitve boste morda prejeli od ponudnika storitve v posebnem besedilnem sporočilu. Če jo vaš ponudnik storitve podpira, lahko za nastavitve uporabite aplikacijo **Nast. čarov.** Podrobnosti o aplikaciji so v priročnikih za napravo, ki so na voljo na strani www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia.

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Pritisni in govori**.

V komunikaciji Pritisni in govori ena oseba govori, drugi pa poslušajo po vgrajenem zvočniku. Govorci se izmenjujejo. Ker hkrati govori samo po en uporabnik, je trajanje govora omejeno. Govor je običajno omejen na 30 sekund. Podrobnosti o trajanju govora Pritisni in govori v domačem omrežju lahko izveste pri ponudniku storitev.

 **Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je njen zvok lahko zelo glasen.

Telefonski klici imajo vedno prednost pred dejavnostmi Pritisni in govori.

Določitev dostopne točke Pritisni in govori

Številni ponudniki storitev zahtevajo, da za privzeto dostopno točko uporabljate internetno dostopno točko (IAP), drugi pa dovolijo tudi uporabo dostopne točke WAP. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Če nimate povezave WAP, se boste za pomoč pri prvi povezavi morda morali obrniti na ponudnika storitev ali obiskati spletno stran (www.nokia.com/phonesettings).

Nastavitve Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Pritisni in govori > Možnosti > Nastavitve PG**.

Izberite **Uporabniške nastavitve** in vnesite naslednje informacije:

Klici s seznama dovoljenih – Če želite, da vas naprava obvešča o dohodnih klicih, izberite **Obveščaj**. Izberite **Samodejno sprejmi**, če želite, da naprava samodejno sprejema klice Pritisni in govori. Izberite **Ni dovoljeno**, če naj naprava samodejno zavrača klice Pritisni in govori.

Opozorilni ton klicev PG – Izberite **Določeno s profilom**, da se bo nastavev opozarjanja na dohodne klice PG spreminjala skladno z nastavitvijo za dohodne glasovne klice v vključenem profilu.

Ton zahtev za povr. klice – Izberite ton zahtev za povratne klice.

Zagon aplikacije – Izberite, ali naj se naprava ob vklopu prijavi v storitev Pritisni in govori.

Privzeti vzdevek – Vnesite svoj privzeti vzdevek, ki bo prikazan drugim uporabnikom. Vaš ponudnik storitev je morda onemogočil urejanje te možnosti v napravi.

Prikaži moj naslov PG – Izberite **Pri individual. klicih**, **Pri skupinskih klicih**, **Pri vseh klicih** ali **Nikoli**. Ponudnik storitev je morda onemogočil nekatere od teh možnosti v napravi.

Prikaži moje stan. prijave – Izberite **Da**, če želite prikazati svoje stanje, ali **Ne**, da ga prikrijete.

Izberite **Nastavitve povezave** in vnesite naslednje informacije:

Domena – Vnesite ime domene; dobite ga od ponudnika storitev.

Ime dostopne točke – Vnesite ime dostopne točke Pritisni in govori. Potrebujete ga za vzpostavljane povezave z omrežjem GSM/GPRS.

Naslov strežnika – Vnesite naslov IP ali ime domene strežnika Pritisni in govori; te podatke dobite pri ponudniku storitev.

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime; dobite ga pri ponudniku storitev.

Geslo PG – Vnesite geslo, če ga potrebujete, za vzpostavljane podatkovnih povezav. Geslo pogosto razlikuje med velikimi in malimi črkami; dobite ga pri ponudniku storitev.

Prijava v storitev Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Pritisni in govori**. Aplikacija Pritisni in govori se ob zagonu samodejno prijavi v storitev.

Po prijavi v storitev Pritisni in govori se naprava samodejno poveže s kanali, ki so bili aktivni, ko ste aplikacijo nazadnje zaprli. Če se povezava prekine, se naprava samodejno skuša spet prijaviti, dokler ne zaprete aplikacije.

Izhod iz aplikacije Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Pritisni in govori > Možnosti > Izhod**. Prikaže se vprašanje **Se želite po izhodu iz aplikacije odjaviti iz storitve Pritisni in govori?**. Pritisnite **Da**, da se odjavite in zaprete storitev. Pritisnite **Ne**, da bo aplikacija ostala aktivna v ozadju. Če je odprtih več aplikacij in želite preklapljati med njimi, pridržite tipko .

Klicanje enega sogovornika

Izberite **Možnosti > Imenik**.

S seznama izberite sogovornika, s katerim se želite pogovarjati, in nato **Možnosti > Vzpost. individualni klic**.

Med pogovorom ves čas držite tipko . Ko končate, tipko  spustite.

Govorite lahko tudi, če pridržite tipko  v drugih prikazih aplikacije **Pritisni in govori**, na primer v imeniku. Če želite vzpostaviti nov klic, najprej končajte klic z enim sogovornikom. Izberite **Prekini** ali pritisnite tipko .

 **Nasvet:** Med klici Pritisni in govori ne pozabite držati naprave pred seboj, da boste videli zaslon. Govorite v mikrofonsko in ne prekrivajte zvočnika.

Sprejemanje klicev z enim sogovornikom

Pritisnite tipko , da bi začeli pogovor z enim sogovornikom, ali tipko , da bi pogovor zavrnil.

 **Nasvet:** Pogovor z enim uporabnikom ali skupinski klic lahko začnete tudi v imeniku. Izberite **Možnosti > PG > Vzpost. individualni klic ali Pokliči več oseb**.

Vzpostavljanje skupinskih klicev

Če želite poklicati skupino, izberite **Možnosti > Imenik**, označite sogovornike, ki jih želite poklicati, in izberite **Možnosti > Pokliči več oseb**.

Naročanje stanja prijave drugih uporabnikov

Če želite naročiti ali preklicati naročilo na stanje prijave drugih, izberite **Možnosti > Imenik**, uporabnika in **Možnosti > Prikaži stanje prijave ali Skrij stanje prijave**.

Pošiljanje zahteve za povratni klic

V meniju **Imenik** poiščite želeno ime in izberite **Možnosti > Pošlji zaht. za povr. klic**.

Odgovarjanje na zahtevo za povratni klic

Če vam drug uporabnik pošlje zahtevo za povratni klic, se v pripravljenosti izpiše obvestilo **1 nova zahteva za povratni klic**. Izberite **Prikaži**, da odprete meni **Prejete zaht. za pov.kl.**. Izberite sogovornika in **Možnosti > Vzpost. individualni klic**, da začnete klic z enim sogovornikom.

Kanali

Pridružite se lahko vnaprej nastavljenim javnim kanalom. Javni kanali so na voljo vsem uporabnikom, ki poznajo spletni naslov kanala.

Ko ste povezani s kanalom in govorite, vas slišijo vsi člani, ki so pridruženi kanalu. Hkrati imate lahko vključenih do pet kanalov. Če je vključen več kot en kanal, izberite **Menjaj**, da preklopite na tistega, v katerem želite govoriti.

Izberite **Možnosti > Kanali Pritisni in govori**.

Če se želite prvič povezati z vnaprej nastavljenim javnim kanalom, izberite **Možnosti > Nov kanal > Dodaj obstoječega**. Da bi se vključili v vnaprej nastavljen kanal, vnesite njegov spletni naslov.

Ustvarjanje lastnih kanalov

Če želite ustvariti lasten vnaprej nastavljen kanal, izberite **Možnosti > Nov kanal > Ustvari novega**.

Ustvarjate lahko lastne javne kanale, izberete ime kanala in povabite člane. Ti člani lahko v javni kanal povabijo še druge.

Nastavite lahko tudi zasebne kanale. Vanje se lahko vključujejo samo uporabniki, ki jih povabi gostitelj.

Za vsak kanal določite naslednje lastnosti: **Ime kanala**, **Zasebnost kanala**, **Vzdevek** in **Sličica** (po želji).

Ko uspešno ustvarite kanal, naprava vpraša, ali želite poslati vabila vanj. Vabila za pridružitvev kanalu so besedilna sporočila.

Pogovor v kanalu

Če se želite po prijavi v storitev Pritisni in govori pogovarjati v kanalu, pritisnite . Slišali boste ton, ki označuje, da imate omogočen dostop.

Med govorom ves čas držite tipko . Ko končate, tipko  spustite.

Če pritisnete tipko , da bi govorili v kanalu, medtem ko govori drug uporabnik, se prikaže navodilo **Počakajte**. Spustite , počakajte, da uporabnik neha govoriti, in znova pritisnite . Druga možnost je, da še naprej

držite tipko  in počakate, da se izpiše navodilo **Govorite**.

Pri pogovoru v kanalu je za govor naslednji na vrsti uporabnik, ki prvi pritisne tipko , potem ko nekdo neha govoriti.

Ko končate klic Pritisni in govori, izberite **Prekini** ali pritisnite .

Če si želite ogledati trenutno aktivne člane kanala, medtem ko je vzpostavljen klic s kanalom, izberite **Možnosti > Aktivni člani**.

Da bi v kanal povabili nove člane, ko imate vzpostavljeno povezavo z njim, izberite **Možnosti > Pošlji vabilo**, da odprete prikaz vabil. Nove člane lahko povabite samo, če ste gostitelj zasebnega kanala ali če je kanal javen. Vabila za pridružitve kanalu so besedilna sporočila.

Odgovarjanje na vabilo za pridružitve kanalu

Prejeto vabilo za pridružitve kanalu shranite tako, da izberete **Možnosti > Shrani kanal**. Kanal se doda v prikaz kanalov v vašem imeniku PG.

Ko shranite vabilo za pridružitve kanalu, naprava vpraša, ali se želite povezati s kanalom. Izberite **Da**, da odprete

prikaz sej Pritisni in govori. Če še niste prijavljeni, se naprava prijavi v storitev.

Če vabilo zavrnete ali zbrisate, se shrani med prejeta sporočila. Če se želite pozneje pridružiti kanalu, odprite vabilo in ga shranite. Potrdite povezavo s kanalom, tako da izberete **Da**.

Ogled dnevnika Pritisni in govori

Pritisnite  in izberite **Orodja > Povezovanje > Pritisni in govori > Možnosti > Dnevnik PG**. Dnevnik vsebuje naslednje mape: **Neodg. klici PG**, **Dohodni klici PG** in **Začeti klici PG**.

Klic z enim sogovornikom lahko v meniju **Dnevnik PG** vzpostavite tako, da pritisnete .