

Adobe Photoshop Album **Starter Edition 3.0**

KEINE GARANTIE

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen.

Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme. DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGBARKEIT GESTELLT WERDEN. WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries und N77 sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND

IRGENDEINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Bestimmte Vorgänge und Funktionen sind abhängig von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS oder von der Kompatibilität der Geräte sowie den unterstützten Formaten der Inhalte. Für einige Dienste werden gesonderte Gebühren in Rechnung gestellt.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

AUSGABE 1 DE



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Mit Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 können Sie Ihre Fotos auf einem kompatiblen PC verwalten, korrigieren und ganz einfach versenden. Mit dieser Version der Starter Edition können Sie:

- Markierungen („Tags“) zur Verwaltung Ihrer Fotos verwenden, sodass diese leicht aufzufinden sind.
- alle digitalen Fotos in einer übersichtlichen Kalenderansicht anzeigen.
- gängige Mängel ganz einfach korrigieren.
- Fotos auf verschiedene Arten für Dritte zugänglich machen, z. B. per E-Mail versenden, selbst ausdrucken oder an kompatible Mobilgeräte versenden.

Installation

Installieren Sie das Programm Adobe Photoshop Album Starter Edition (auf der CD-ROM verfügbar) auf Ihrem kompatiblen PC. Für die Starter Edition wird das Betriebssystem Microsoft Windows 2000 bzw. XP, die Nokia Nseries PC Suite 1.5 zur Herstellung der Verbindung zwischen Ihrem Gerät und dem PC sowie Apple QuickTime 6.5.1. oder höher zum Anzeigen und Bearbeiten von Videoclips benötigt.

Die Nokia Nseries PC Suite ist auf der im Lieferumfang Ihres Geräts enthaltenen CD-ROM zu finden. Falls Apple QuickTime nicht auf Ihrem System installiert ist, können Sie es über www.apple.com/quicktime/download installieren. Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Installationsanweisungen.

Fotos und Videoclips vom Nokia N77 auf den PC übertragen

Fotos können auf zwei Arten von Ihrem Gerät in die Starter Edition übertragen werden.

Um Fotos und Videoclips automatisch auf einen kompatiblen PC zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen USB-Datenkabel mit einem kompatiblen PC. Auf dem PC wird das Dialogfeld **Foto-Downloader** geöffnet, und die seit der letzten Übertragung neu aufgenommenen Bild- und Videodateien werden automatisch ausgewählt.
- 2 Klicken Sie zum Starten der Übertragung auf **Get Photos**. Alle ausgewählten Dateien werden in die

Starter Edition importiert. Alle in der Galerie Ihres Geräts erstellten Alben werden automatisch in die Starter Edition übertragen und als „Tags“ definiert.

- 3 Nach der Übertragung in die Starter Edition können Sie die Dateien wahlweise von Ihrem Gerät löschen.

Um das automatische Dialogfeld **Foto-Downloader** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol in der Taskleiste.

Um Fotos manuell auf einen kompatiblen PC zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen USB-Datenkabel oder über Bluetooth mit einem kompatiblen PC.
- 2 Starten Sie das Programm Starter Edition.
- 3 Klicken Sie in der Verknüpfungsleiste auf **Fotos laden > aus Kamera, Handy, Kartenleser, Scanner oder Dateisystem**. Das Dialogfeld **Adobe Foto-Downloader** wird geöffnet.
- 4 Klicken Sie auf **Fotos laden**, um die Übertragung zu starten. Alle ausgewählten Dateien werden in die Starter Edition importiert. Alle in der Galerie Ihres Geräts erstellten Alben werden automatisch in die Starter Edition übertragen und als „Tags“ definiert.
- 5 Nach der Übertragung in die Starter Edition können Sie die Dateien wahlweise von Ihrem Gerät löschen.

Fotos und Videoclips vom PC auf das Nokia N77 übertragen

Um Fotos und Videoclips nach der Bearbeitung wieder zurück auf Ihr Mobilgerät zu übertragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen USB-Datenkabel oder über Bluetooth mit einem kompatiblen PC.
- 2 Starten Sie das Programm Starter Edition.
- 3 Markieren Sie die Fotos und Videos, die Sie auf das Gerät übertragen möchten.
- 4 Klicken Sie in der Verknüpfungsleiste auf **Versenden** und wählen Sie **An Handy senden....**
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Fotos nach Datum verwalten und suchen

In der Starter Edition werden Ihre Fotos automatisch nach Datum verwaltet und sind so leicht auffindbar. Sie können auf zwei Arten anhand des Datums nach Fotos suchen: im „Fotobereich“ und in der Kalenderansicht.

Um über den „Fotobereich“ nach Fotos zu suchen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie in der Verknüpfungsleiste **Fotobereich**.
- 2 Wählen Sie in der Zeitleiste unterhalb der Verknüpfungsleiste den Monat mit den Fotos aus, die Sie anzeigen möchten. Die Fotos aus diesem Monat werden im „Fotobereich“ angezeigt.

Um über die Kalenderansicht nach Fotos zu suchen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie in der Verknüpfungsleiste **Kalenderansicht**.
- 2 Wählen Sie in der Kalenderansicht einen Tag mit einem Foto aus, um alle Fotos anzuzeigen, die Sie an diesem Tag gemacht haben.
- 3 Navigieren Sie mit den Pfeiltasten oben am Kalender von Monat zu Monat.

Fotos mit Hilfe von „Tags“ verwalten und suchen

Sie können anhand von „Tags“ mit Schlüsselbegriffen zu Personen, Orten, Ereignissen und sonstigen Merkmalen des Fotos nach Fotos suchen. Wenn Sie Ihre Fotos mit „Tags“ versehen, brauchen Sie sich keine Dateinamen, Daten oder Ordner für die Fotos zu merken.

Klicken Sie in der Verknüpfungsleiste auf **Ordnen**, um das Fenster **Tags** zu öffnen.

Um ein eigenes „Tag“ zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie im Fenster **Tags** auf **Neu**, und wählen Sie **Neues Tag**.
- 2 Verwenden Sie im Dialogfeld **Tag erstellen** das Menü **Kategorie** zur Auswahl einer Unterkategorie, in der das „Tag“ geführt werden soll.
- 3 Geben Sie in das Textfeld **Name** den gewünschten Namen für das „Tag“ ein.
- 4 Geben Sie in das Textfeld **Anmerkung** gegebenenfalls weitere Informationen zu dem „Tag“ ein.
- 5 Klicken Sie auf **OK**.

Das „Tag“ wird im Feld **Tags** in der von Ihnen gewählten Kategorie oder Unterkategorie angezeigt.

Um ein Foto mit einem „Tag“ zu versehen, ziehen Sie das „Tag“ aus dem Feld **Tags** auf das Foto im „Fotobereich“.

Um ein Foto aufzufinden, doppelklicken Sie im Fenster **Tags** auf ein „Tag“. Als Suchergebnis werden alle Fotos mit diesem spezifischen „Tag“ angezeigt.

Um die Anzahl der Fotos einzuschränken und zu einem bestimmten Monat zu wechseln, klicken Sie auf den Balken in der Zeitleiste.

Wenn Sie ein neues Album auf dem Mobilgerät erstellen, Fotos hinzufügen und die Fotos in die Starter Edition übertragen, werden die Albuminformationen unter **Importierte Tags** als neuer „Tag“ angezeigt.

Fotos korrigieren

Um gängige Mängel an Fotos zu korrigieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Wählen Sie im „Fotobereich“ ein Foto aus.
- 2 Klicken Sie in der Verknüpfungsleiste auf **Foto korrigieren**. Starter Edition erstellt eine Kopie der Original-Fotodatei zur Bearbeitung.
Um das Foto automatisch zu korrigieren, wählen Sie **Intelligente Auto-Korrektur**.
Um das Foto manuell zu korrigieren, wählen Sie **Fotokorrektur-Fenster** und anschließend eine der folgenden Optionen:
Allgemein: Automatische Korrektur von Farbe, Helligkeit, Kontrast oder Schärfe.
Freistellen: Das Bild wird zugeschnitten, um die Komposition zu verbessern oder bestimmte Bildteile hervorzuheben.
Rote Augen: Der durch das Blitzlicht hervorgerufene Rote-Augen-Effekt wird korrigiert.

Videos abspielen und bearbeiten

Um Ihre Videos abzuspielen, doppelklicken Sie auf die Videodatei und klicken Sie dann auf **Play** unter dem Videofenster.

Um Szenen in den Videoclips auf Ihrem Mobilgerät zu bearbeiten, zu löschen oder die Reihenfolge der Szenen zu ändern, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Videodatei und wählen Sie **Handy-Film bearbeiten**. Der erste Frame des Videos wird im Videofenster angezeigt. Die blaue Markierung auf der Zeitleiste unter dem Videofenster gibt an, welcher Frame angezeigt wird.
- 2 Mit den Steuerschaltflächen unter dem Videofenster können Sie das Video abspielen, unterbrechen, anhalten und zum Anfang bzw. zum Ende des Videos springen. Um durch das Video zu navigieren, ziehen Sie die blaue Markierung in der Zeitleiste.
- 3 Um einen Abschnitt des Videos zum Zuschneiden oder Löschen auszuwählen oder neu anzuordnen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:
 - Ziehen Sie die Auswahlgriffe, die sich am Beginn und am Ende der Zeitleiste befinden.
 - Um den Startzeitpunkt des ausgewählten Abschnitts zu markieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie in die Zeitleiste. Um den Endzeitpunkt zu markieren, halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie in die Zeitleiste.Nach Auswahl eines Abschnitts können Sie die Auswahlleiste in der Zeitleiste ziehen.

- 4 Um den ausgewählten Abschnitt des Videos zu löschen, klicken Sie in der Symbolleiste auf **Auswahl löschen**. Um den ausgewählten Abschnitt auszuschneiden und alles außerhalb dieses Abschnitts zu löschen, klicken Sie in der Symbolleiste auf **Auswahl beschneiden**. Um den ausgewählten Abschnitt zu kopieren und an einer anderen Stelle wieder einzufügen, klicken Sie in der Symbolleiste auf **Auswahl kopieren**. Ziehen Sie die blaue Markierung in der Zeitleiste an die gewünschte Stelle und klicken Sie auf **Einfügen**.

Weitere Informationen

Wenn Sie weitergehende Hilfe zu den Programmfunktionen benötigen, wählen Sie im Hauptmenü die Option **Hilfe > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Hilfe...**

Produktsupport und weitere Informationen zur Starter Edition erhalten Sie unter www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.