



Adobe Photoshop Album **Starter Edition 3.0**

BREZ JAMSTEV

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oz. povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, delovanje teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE PODRUŽNICE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠUJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries in N77 so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI DAJALCI LICENCE POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, ČE TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA „TAKŠNA, KOT JE“. RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA ZAKON, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO Z IZRECNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA NEKI NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. DRUŽBA NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia.

Nekateri postopki in funkcije so odvisni od kartice SIM in/ali omrežja, storitve za večpredstavnostna sporočila ali od združljivosti naprav in podprtih oblik zapisov. Nekatero storitve se plačajo posebej.

Zaradi zaščite avtorskih pravic morda ne boste mogli kopirati, spreminjati, prenašati ali posredovati nekaterih slik, glasbe (vključno s toni zvonjenja) in druge vsebine. Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

1. izdaja SL



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 omogoča iskanje, popravljanje in pošiljanje fotografij z uporabo združljivega računalnika. S to različico programske opreme Starter Edition lahko:

- uporabljate oznake in razvrstite fotografije tako, da jih hitro najdete;
- uporabljate koledarski prikaz, da bi videli vse digitalne fotografije na enem mestu;
- popravljate pogoste napake na fotografijah;
- na različne načine pošiljate fotografije: po e-pošti, jih tiskate doma ali pošiljate združljivim mobilnim napravam.

Namestitev

Program Adobe Photoshop Album Starter Edition, ki je na voljo na CD-ju, namestite v združljiv računalnik. Za program Starter Edition potrebujete operacijski sistem Microsoft Windows 2000 ali XP, programsko zbirko Nokia Nseries PC Suite 1.5 za povezovanje naprave in računalnika ter program Apple QuickTime 6.5.1. ali novejšega za pregledovanje in urejanje video posnetkov.

Programska oprema Nokia Nseries PC Suite je na CD-ju, ki ste ga dobili z napravo. Če v računalniku nimate nameščenega programa Apple QuickTime, ga lahko namestite s spletne strani www.apple.com/quicktime/download. Ravnajte po navodilih za namestitev, ki jih vidite na zaslonu.

Prenos fotografij in video posnetkov iz naprave Nokia N77 v računalnik

Fotografije lahko prenesete iz naprave v program Starter Edition na dva načina.

Samodejni prenos fotografij in video posnetkov v združljiv računalnik:

- 1 Mobilno napravo povežite z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB. V računalniku se odpre pogovorno okno **Adobe Photo Downloader**, nove fotografije in videi, ki ste jih posneli po zadnjem prenosu, pa so samodejno izbrani.

- 2 Prenos začnete tako, da kliknete **Get Photos**. Vse izbrane datoteke se uvozijo v program Starter Edition. Vsi albumi, ki ste jih ustvarili v Galeriji naprave, se samodejno prenesejo v program Starter Edition in jih prepoznate po oznakah.
- 3 Izberete lahko možnost, da se datoteke po prenosu v program Starter Edition zbrisajo iz naprave.

Če želite omogočiti ali onemogočiti pojavljanje pogovornega okna **Adobe Photo Downloader**, z desnim miškinim gumbom kliknite ikono v pravilni vrstici.

Ročni prenos fotografij v združljiv računalnik:

- 1 Napravo povežite z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth.
- 2 Zaženite program Starter Edition.
- 3 V vrstici z bližnjicami kliknite **Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader**. Odpre se pogovorno okno **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Prenos začnete tako, da kliknete **Get Photos**. Vse izbrane datoteke se uvozijo v program Starter Edition. Vsi albumi, ki ste jih ustvarili v galeriji naprave, se samodejno prenesejo v program Starter Edition in jih prepoznate po oznakah.
- 5 Izberete lahko možnost, da se datoteke po prenosu v program Starter Edition zbrisajo iz naprave.

Prenos fotografij in video posnetkov iz računalnika v napravo Nokia N77

Prenos urejenih fotografij in video posnetkov nazaj v mobilno napravo:

- 1 Napravo povežite z računalnikom po združljivem podatkovnem kablu USB ali povezavi Bluetooth.
- 2 Zaženite program Starter Edition.
- 3 Izberite fotografije in video posnetke, ki jih želite prenesti v napravo.
- 4 V vrstici z bližnjicami kliknite možnost **Share** in izberite **Send to Mobile Phone**.
- 5 Kliknite **OK**.

Razvrščanje in iskanje fotografij po datumu

Starter Edition samodejno razvrsti vaše fotografije po datumih, tako da jih lažje najdete. Fotografije lahko iščete po datumih na dva načina: v prikazu zbirke fotografij (Photo Well) in koledarskem prikazu (Calendar View).

Iskanje fotografij v zbirki:

- 1 V vrstici z bližnjicami izberite možnost **Photo Well**.

- 2 Na časovnem traku pod vrstico z bližnjicami izberite mesec, v katerem so bile posnete želene fotografije. V zbirki se prikažejo fotografije, ki ste jih posneli v izbranem mesecu.

Iskanje fotografij v koledarskem prikazu:

- 1 V vrstici z bližnjicami izberite možnost **Calendar View**.
- 2 V koledarskem prikazu izberite dan in si oglejte vse fotografije, posnete na ta dan.
- 3 Med meseci se premikajte s puščicami na vrhu koledarja.

Razvrščanje in iskanje fotografij z uporabo oznak

Poiščite fotografije z uporabo ključnih besed, kot so imena oseb, kraji, dogodki in druge lastnosti. Ko fotografijo označite, si ni treba zapomniti imena datoteke, datuma ali mape za vsako fotografijo.

V vrstici z bližnjicami kliknite **Organize**, da odprete podokno **Tag**.

Ustvarjanje lastnih oznak:

- 1 V podoknu **Tag** kliknite **New** in izberite **New Tag**.
- 2 V pogovornem oknu **Create Tag** uporabite meni **Category** in izberite, v katero podkategorijo želite uvrstiti oznako.
- 3 V polje **Ime** vnesite ime, ki ga želite dodeliti oznaki.

- 4 V polje **Note** vnesite informacije o oznaki, ki jih želite dodati.

- 5 Kliknite **OK**.

Oznaka se prikaže v izbrani kategoriji ali podkategoriji v pogovornem oknu **Tag**.

Da bi fotografijam dodelili oznake, povlecite oznako iz podokna **Tag** na fotografijo v zbirki.

Fotografije poiščete tako, da dvakrat kliknete oznako v podoknu **Tag**; iskalnik najde vse fotografije z izbrano oznako.

Če želite zožiti izbor fotografij in se pomakniti na določen mesec, kliknite vrstico na časovnem traku.

Če v napravi ustvarite nov album, vanj dodate fotografije in jih prenesete v aplikacijo Starter Edition, se informacije o albumu prikažejo kot nova oznaka v oknu **Imported tags**.

Popravljanje fotografij

Odpravljanje pogostih težav s fotografijami:

- 1 Izberite fotografijo v zbirki.
- 2 V vrstici z bližnjicami izberite **Fix photo**. Starter Edition naredi kopijo izvirne fotografije, ki jo želite urejati.

Če želite, da program samodejno popravi fotografijo, izberite možnost **Auto Smart Fix**.

Če želite fotografijo popraviti ročno, izberite **Fix Photo Window...** in nato:

General – Izbere samodejno popravljanje barve, ravni, kontrasta in ostrine.

Crop – Obreže sliko tako, da izboljša kompozicijo ali poudari podobo.

Red Eye – Popravi učinek rdečih oči, ki ga je povzročila bliskavica.

Predvajanje in urejanje video posnetkov

Če želite predvajati video posnetke, dvakrat kliknite video datoteko in kliknite **Play** pod oknom za predvajanje.

Urejanje, prerazvrščanje in brisanje prizorov v video posnetkih:

- 1 Z desnim miškinim gumbom kliknite video datoteko in izberite **Edit Mobile Movie**. V oknu za predvajanje vidite prvo sličico video posnetka. Modra oznaka na časovnem traku pod oknom za predvajanje označuje sličico, ki jo gledate.
- 2 Za predvajanje, pavzo, ustavitev in skok na začetek ali konec uporabite nadzorne gumbе pod oknom za predvajanje. Po posnetku se premikate tako, da povlečete modro oznako na časovnem traku.

- 3 Da bi izbrali del video posnetka, ki ga želite obrezati, premakniti ali zbrisati, naredite naslednje:

- Povlecite drsnika za izbiro, ki sta na začetku in koncu časovnega traku.
- Začetni čas izbire označite tako, da pridržite tipko Shift in kliknete časovni trak. Končni čas izbire označite tako, da pridržite tipko Ctrl in kliknete časovni trak.

Potem ko ste izbrali del posnetka, lahko povlečete vrstico za izbiro na časovnem traku.

- 4 Izbrani del video posnetka zbrisete tako, da kliknete gumb **Delete Selection** v orodni vrstici. Če želite izbrani del obrezati in zbrisati dele okoli njega, kliknite gumb **Trim Selection** v orodni vrstici. Če bi radi izbrani del kopirali, da bi ga prilepili drugam, kliknite gumb **Copy Selection** v orodni vrstici. Povlecite modro oznako na želeno točko na časovnem traku in kliknite gumb **Paste**.

Dodatne informacije

Do dodatne pomoči za funkcije programa dostopate tako, da v glavnem meniju izberete **Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...**

Če želite več informacij in podporo za program Starter Edition, obiščite

www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.