

# Indstillingsguide 3.0

---

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGLIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIEENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIEENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RET TIL AT REVIDERE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Tilgængeligheden af enkelte produkter samt programmer og tjenester til disse produkter kan variere i forskellige regioner. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Enkelte handlinger og funktioner er afhængige af SIM-kortet og/eller netværket, MMS-afhængige eller afhængige af kompatibiliteten mellem enhederne og de understøttede indholdsformater. Der opkræves særskilt betaling for visse tjenester.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

/1. udgave

# Indholdsfortegnelse

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| <b>Indstillingsguide.....</b>          | <b>4</b> |
| Om Indstillingsguide.....              | 4        |
| Første start af enheden.....           | 4        |
| Konfiguration af indstillinger.....    | 4        |
| E-mail-indstillinger.....              | 4        |
| Indstillinger for netværksudbyder..... | 5        |
| Indstillinger for Tryk og tal.....     | 5        |
| Indstillinger for Deling af video..... | 5        |

# Indstillingsguide

## Om Indstillingsguide

Indstillingsguiden bruges til at konfigurere din enhed til netværkstjenesteudbyderen, e-mail, tryk og tal og videodeling på grundlag af oplysningerne for tjenesteudbyderen. Udvalget af indstillinger afhænger af funktionerne på din enhed, SIM-kortet, netværkstjenesteudbydere og tilgængeligheden af dataene i indstillingsguidens database på enheden.

Hvis du vil bruge disse tjenester, er du muligvis nødt til at kontakte tjenesteudbyderen for at få aktiveret en dataforbindelse eller andre tjenester.

## Første start af enheden

Første gang du bruger indstillingsguiden, får du hjælp til at angive indstillingerne.

Hvis du vil starte guiden, efter du har brugt den første gang, skal du vælge de indstillinger, du vil angive, og **Start**.

Hvis der ikke er indsat et SIM-kort i enheden, bliver du bedt om at vælge din netværksudbyder og udbyderens land. Hvis det land eller den

netværksudbyder, der bliver foreslået, ikke er korrekt, skal du vælge en anden indstilling på listen.

Hvis du vil have adgang til hovedvisningen i indstillingsguiden, skal du vælge **OK**. Hvis konfigurationen afbrydes, bliver indstillingerne ikke angivet. Når du har lukket guiden, kan du begynde at bruge de konfigurerede programmer fra de tilhørende menuer.

## Konfiguration af indstillinger

### E-mail-indstillinger

1. Hvis du vil tilføje en ny postkasse eller aktivere en eksisterende postkasse, bliver du i indstillingsguiden bedt om at angive en e-mail-adresse, et postkassenavn, et brugernavn og en adgangskode.

Hvis den e-mail-udbyder, du angiver, er ukendt, bliver du bedt om at angive en postkasetype og serverne til indgående og udgående e-mail. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

2. Du kan begynde at bruge den nye postkasse, når du har angivet de nødvendige oplysninger, ved at vælge **Ja**. Hvis du vil vende tilbage til hovedvisningen i indstillingsguiden, skal du vælge **Nej**.

## Indstillinger for netværksudbyder

Hvis du vælger at konfigurere indstillingerne for din netværksudbyder, f.eks. MMS- og WAP-indstillingerne, bliver du i indstillingsguiden bedt om at vælge mellem de tilgængelige indstillinger. Vælg de relevante indstillinger, og tryk på **OK**.

## Indstillinger for Tryk og tal

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret programmet på enheden og har abonnement på tjenesten.

Hvis du vælger at angive indstillinger for Tryk og tal (TOT), bliver du i indstillingsguiden bedt om at angive dit TOT-kaldenavn, et brugernavn og en adgangskode.

## Indstillinger for Deling af video

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har installeret programmet på enheden og har abonnement på tjenesten.

Hvis du vil foretage et videoopkald, skal du have et USIM-kort og være inden for et UMTS-netværk.

Når du vil angive indstillinger for deling af video (netværkstjeneste), bliver du i indstillingsguiden bedt om at angive en adresse til deling af video, et brugernavn og en adgangskode samt brugernavnet og adgangskoden til den proxyserver, der anvendes til deling af video. Vælg **OK**. Hvis du vil tilføje en adresse til videodeling til en kontakt, efter du har angivet videodelingsindstillinger, skal du vælge kontakten og trykke på **Ja**.