

NOKIA N80



Програми

Nokia N80-1
Internet Edition

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ТЕЛЕФОНУ NOKIA N80

У пам'яті пристрою та на компакт-диску з комплекту постачання містяться додаткові програми, розроблені Nokia та розробниками-третіми сторонами.

БЕЗ ГАРАНТІЙ

Програми інших виробників, що постають разом з цим пристроєм, можуть бути створені та належати фізичним або юридичним особам, які не є дочірніми підприємствами компанії Nokia та не пов'язані з нею іншим чином. Компанія Nokia не є власником авторських прав або прав інтелектуальної власності на програми третіх сторін. Відповідно, компанія Nokia не несе відповідальності як за надання підтримки кінцевому споживачеві або функціональність таких програм, так і за інформацію, що представлена в програмах або цих матеріалах. Компанія Nokia не надає жодної гарантії на програми третіх сторін. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ТАКІ ПРОГРАМИ, ВИ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ЦІ ПРОГРАМИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКОЇ ГАРАНТІЇ, ЯКА ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНА АБО Є ТАКОЮ, ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ, ТА В МЕЖАХ, У ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА НЕ РОБЛЯТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ТА НЕ НАДАЮТЬ ГАРАНТІЙ, ЯКІ ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНІ АБО Є ТАКИМИ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВІДПОВІДНОГО ВИДУ ВИКОРИСТАННЯ, АБО ГАРАНТІЇ ТОГО, ЩО ПРОГРАМИ НЕ ПОРУШАТЬ БУДЬ-ЯКІ ПАТЕНТИ, АВТОРСЬКІ ПРАВА, ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ ТА ІНШІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.

© 2006 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries та N80 є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Компанія Nokia притримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ NOKIA ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БІ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ЗМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є". ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ NOKIA ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

ВИДАННЯ 4 UK, 9243946

Зміст

Вступ.....4

Послуги мережі 4

Технічна підтримка 5

Особисте 6

Інтернет-дзвінки 6

Завантажити! 9

Mobile Search (Мобільний пошук) 10

Зв'язок 12

Бездротова клавіатура Nokia 12

"Натисни і говори" 12

Офіс.....18

Quickoffice 18

Adobe reader 20

Інструмен.22

Майстер 22

Майстер WLAN 24

Для Вашого ПК.....25

Home Media Server 25

Nokia Lifeblog 27

Nokia PC Suite 30

Adobe Photoshop Album Starter Edition 31

Вступ

Номер моделі: Nokia N80-1

Далі у цьому документі згадується як Nokia N80.

Телефон Nokia N80 – це потужний інтелектуальний мультимедійний пристрій. Компанія Nokia та розробники програмного забезпечення третіх сторін створили різноманітні програми для розширення можливостей застосування пристрою Nokia N80.

Деякі з наданих програм знаходяться у пам'яті пристрою, а деякі – на компакт-диску з комплекту постачання.

Для використання деяких програм потрібно прийняти відповідні ліцензійні умови.

У даному документі піктограми позначають, де міститься програма: у пам'яті пристрою () чи на компакт-диску (.

Див. посібник користувача для отримання іншої важливої інформації щодо цього пристрою.

Перш ніж користуватися програмами, встановіть їх із компакт-диска на сумісний ПК.

Захист авторських прав може унеможлилювати копіювання, модифікацію, передачу або пересилання деяких зображень, музики (включаючи тони дзвінка) та іншого вмісту.

У пристрої вже можуть бути занесені закладки та посилання на веб-сайти третіх осіб. За допомогою свого пристрою також можна переглянути веб-сайти інших виробників програмного забезпечення. Веб-сайти третіх осіб не пов'язані з компанією Nokia, і компанія Nokia не схвалює їх та не несе за них відповідальності. Під час відвідування таких веб-сайтів слід бути обережними щодо захисту та вмісту.

Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Для багатьох функцій необхідні спеціальні мережеві функції. Такі функції наявні не в усіх мережах. Для використання цих функцій в інших мережах може знадобитися узгодити їх використання з постачальником послуг. Ваш постачальник послуг може надати Вам вказівки та інформацію про плату за використання. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи, що залежать від мови та послуги.

Ваш постачальник послуг міг попросити вимкнути чи деактивувати окремі функції Вашого пристрою. Якщо це так, ці функції не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Також конфігурація Вашого пристрою може відрізнятися назвами меню, порядком пунктів у меню та піктограмами. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Технічна підтримка

Технічну підтримку програм, наданих розробниками програмного забезпечення, що належать до третіх сторін, надають вищезгадані розробники. У разі виникнення проблем із програмою отримайте технічну підтримку з відповідної веб-сторінки. Див. посилання на веб-сайти в кінці опису кожної програми в цьому посібнику.



Особисте

Інтернет-дзвінки

За допомогою послуги Інтернет-дзвінків (послуга мережі) можна здійснювати та отримувати дзвінки через Інтернет.

Для здійснення та отримання Інтернет-дзвінків Ваш пристрій має бути підключений до послуги Інтернет-дзвінків.

Натисніть  і виберіть **Інтернет > І-телефон**.

Для підключення до послуги Інтернет-дзвінків Ваш пристрій має знаходитись в зоні покриття мережі з'єднання, такої як точка доступу бездротової локальної мережі.

 **Важливо:** завжди вмикайте один з доступних методів шифрування, щоб підвищити рівень захисту з'єднання з бездротовою локальною мережею. Шифрування зменшує ризик несанкціонованого доступу до Ваших даних.

У деяких країнах, наприклад, Франції, використання бездротових локальних мереж обмежене. Докладнішу інформацію можна отримати у місцевих органів влади.

Наявні точки доступу відрізняються в залежності від постачальника послуг.

Щоб підключитися до послуги Інтернет-дзвінків, виберіть доступну мережу з'єднання зі списку та натисніть **Вибрати**. Збережені мережі, що позначені символом , відображаються у списку першими. Якщо Ви хочете зупинити встановлення з'єднання, виберіть **Скасув..**

Після успішного з'єднання з послугою можна зберегти використану бездротову локальну мережу як відому точку доступу.

Виберіть **Опції**, а потім виберіть із наведеного нижче:

З'єднатися із службою — щоб встановити з'єднання із службою, якщо послуга Інтернет-дзвінків та відповідна мережа з'єднання доступні.

Роз'єднатися з служб. — щоб завершити з'єднання з службою Інтернет-дзвінків.

Змінити службу — щоб вибрати послугу для вихідних Інтернет-дзвінків, якщо пристрій з'єднаний з декількома послугами. Ця опція відображається лише за умови доступності декількох налаштованих послуг.

Настроїти службу — щоб настроїти нові послуги. Ця опція відображається лише за наявності ще не налаштованих послуг.

Зберегти мережу — щоб зберегти поточну мережу, до якої Ви підключені. Вже збережені мережі позначені символом ★ в списку мереж з'єднання. Ця опція відображається лише за умови, що Ви підключені до ще не збереженої бездротової локальної мережі.

Викор. схов. мережу — щоб підключитися до послуги Інтернет-дзвінків, використовуючи приховану бездротову локальну мережу.

Оновити — щоб оновити список мереж з'єднання вручну. Використовуйте цю опцію, якщо Ваша бездротова локальна мережа не відображається в списку. Список також оновлюється автоматично кожні 15 секунд.

Установки — щоб змінити установки.

Вихід — щоб закрити програму.

Доступні опції можуть різнитися.

Пристрій може бути одночасно підключений тільки до однієї точки доступу бездротової локальної мережі. Якщо Ви використовуєте дві або більше послуги Інтернет-дзвінків, які використовують одну й ту саму точку доступу, пристрій може бути підключений до декількох послуг одночасно. Послуга, яка

використовується для вихідних Інтернет-дзвінків, відображається у списку мереж з'єднання. Її можна змінити, вибравши **Змінити службу**.

Якщо Ви підключені до послуги Інтернет-дзвінків, у режимі очікування відображається символ .

В режимі активного очікування може стояти ярлик для **І-телефон**, або його можна туди додати.

Використовуючи ярлик, можна зареєструватися вручну, якщо доступні послуга Інтернет-дзвінків та точка доступу. Якщо з'єднання з послугою Інтернет-дзвінків вже встановлено, Вас запитують, чи бажаєте Ви від'єднатися від послуги.

Щоб здійснити Інтернет-дзвінок в режимі очікування, введіть номер телефону або адресу Інтернету та натисніть . Щоб переключитися між режимами введення цифр і літер, натисніть і потримайте #. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть .

Можна також здійснити Інтернет-дзвінок з папок **Контакти** та **Журнал**. Щоб здійснити дзвінок з папки **Контакти**, натисніть  і виберіть **Контакти**, перейдіть до потрібного контакту і виберіть **Опції** > **Інтернет-дзвінок**. Щоб здійснити дзвінок з папки **Журнал**, натисніть  і виберіть **Особисте** > **Журнал** > **Недавні дзв.** та **Пропущ. дзв.**, **Отримані дзв.** або **Набр. номери**, перейдіть до потрібного контакту й виберіть **Опції** > **Дзвонити** > **Інтернет-дзвінок**.

Якщо **Інтернет-дзвінок** встановлено як пріоритетний тип дзвінка і пристрій з'єднаний з послугою Інтернет-дзвінків, Інтернет-дзвінки здійснюються як стандартні.

Цей пристрій підтримує голосові дзвінки через Інтернет (мережеві дзвінки). Цей пристрій намагається виконувати екстрені дзвінки в основному через стільникову мережу. Якщо екстрений дзвінок через стільникову мережу виконати не вдалося, пристрій спробує виконати екстрений дзвінок через Вашого постачальника послуг мережевих дзвінків. У зв'язку з характером побудови стільникового телефонного зв'язку, за можливості для екстрених дзвінків слід використовувати мережі стільникового зв'язку. Якщо Ви знаходитесь в зоні покриття стільникової мережі, перед спробою здійснення екстреного дзвінка перевірте, чи увімкнений Ваш стільниковий телефон та чи готовий він до здійснення дзвінків. Можливість здійснення екстрених дзвінків через мережевий телефонний зв'язок залежить від наявності бездротової локальної мережі (WLAN) та підтримки здійснення екстрених дзвінків Вашим постачальником послуг мережевих дзвінків. Зверніться до свого постачальника послуг мережевих дзвінків та перевірте можливість здійснення екстрених дзвінків за допомогою телефонного зв'язку через Інтернет.

Установки

Щоб переглянути установки для послуг Інтернет-дзвінків, натисніть  і виберіть **Інтернет > І-телефон > Установки**.

Щоб переглянути або вибрати пріоритетний тип вихідних дзвінків, виберіть **Опції > Змінити > Базовий тип дзвінка > Стільниковий зв'язок** або **Інтернет-дзвінок**.

Щоб відкрити перегляд установок для вибраної послуги, виберіть **Опції > Відкрити**.

Доступні опції можуть різнитися.

Установки послуг

Натисніть  і виберіть **Інтернет > І-телефон > Опції > Установки > Установки**.

Щоб переглянути установки послуги, виберіть **Тип реєстрації**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Автоматично — щоб автоматично зареєструватися для послуги Інтернет-дзвінків. Коли буде знайдено відому мережу, пристрій підключиться до послуги Інтернет-дзвінків автоматично.

Ручний — Щоб зареєструватися для послуги Інтернет-дзвінків вручну.

Якщо Ви використовуєте автоматичний тип реєстрації для бездротової локальної мережі, пристрій періодично здійснює пошук бездротових локальних мереж, що збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Збережені мер. з'єдн.**, щоб переглянути мережі з'єднання, розпізнані послугою Інтернет-дзвінків. Ці мережі використовуються для автоматичної реєстрації та позначені символом ★ в списку мереж з'єднання.

Виберіть **Змін. установ. служби**, щоб відкрити установки певної послуги. Ця опція доступна лише за умови, що на пристрої було встановлено додаткове програмне забезпечення для певної послуги.

Збережені мережі з'єднання

Щоб переглянути або видалити збережені Вами мережі з'єднання для послуги Інтернет-дзвінків, натисніть , а потім виберіть **Інтернет > І-телефон > Установки > Установки: > Збережені мер. з'єдн.**

Виберіть **Опції > Видалити**, щоб видалити мережу з'єднання з послуги.



Завантажити!

За допомогою функції **Завантажити!** Ви можете відкривати, переглядати, купувати, завантажувати та оновлювати вміст, послуги та програми, що працюють у Вашому пристрої Nokia N80. Ви можете легко знайти нові ігри, тони дзвінків, шпалери, програми та багато іншого. Об'єкти сортуються за категоріями у каталогах і папках, наданих різними постачальниками послуг. Доступність вмісту залежить від Вашого постачальника послуг.

Натисніть  і виберіть **Інтернет > Завантажити!**

Завантажити! використовує Ваші послуги мережі, щоб отримати доступ до найновішого вмісту. Щоб отримати інформацію щодо об'єктів, доступних у **Завантажити!**, зверніться до свого оператора мережі, постачальника послуг або до постачальника чи виробника об'єкта.

Завантажити! отримує постійні оновлення, надаючи Вам останній вміст, який постачається Вашим постачальником послуг для Вашого пристрою. Щоб оновити вміст у **Завантажити!** вручну, виберіть **Опції > Оновити список**.

Щоб приховати папку або каталог у списку, наприклад, щоб бачити лише ті об'єкти, які часто

використовуються, виберіть **Опції** > **Сховати**. Щоб зробити приховані об'єкти знову видимими, виберіть **Опції** > **Показати всі**.

Щоб купити вибраний об'єкт з головного вікна, папки або каталогу, виберіть **Опції** > **Придбати**. Відкриється підменю, в якому можна вибрати версію об'єкта та дізнатися його ціну. Доступні опції залежать від постачальника послуг.

Щоб завантажити безкоштовний об'єкт, виберіть **Опції** > **Отримати**.

Установки для функції

"Завантажити!"

Дана програма оновлює Ваш пристрій найновішим вмістом, наявним у Вашого постачальника послуг та в інших доступних каналах. Щоб змінити установки, виберіть **Опції** > **Установки**, а потім виберіть із наведеного нижче:

Точка доступу — Щоб вибрати, яку точку доступу використовувати для з'єднання з сервером постачальника послуг і чи запитуватиме пристрій точку доступу кожного разу при використанні.

Автомат. відкриття — щоб автоматично відкрити вміст або програму після завантаження, виберіть **Так**.

Підтв. попер. перегл. — щоб автоматично завантажити попередній перегляд вмісту або програми, виберіть **Ні**. Щоб пристрій запитував окремо щоразу перед завантаженням попереднього перегляду, виберіть **Так**.

Підтвердж. придбання — Щоб пристрій запитував перед придбанням вмісту чи програми, виберіть **Так**. Щоб розпочати процес придбання відразу після того, як було вибрано **Придбати**, виберіть **Ні**.

Після завершення установок виберіть **Назад**.



Mobile Search (Мобільний пошук)

Користуйтеся Mobile Search, щоб отримати доступ до пошукових служб, щоб з'єднуватися з місцевими службами і знаходити веб-сайти, зображення та мобільний вміст. Програму можна використати, наприклад, для того, щоб знайти і подзвонити до місцевого ресторану або магазину і скористатися новітньою технікою відображення, яка допоможе визначити їх місце розташування.

Використання Mobile Search

Натисніть  і виберіть **Інтернет** > **Пошук**.

Якщо Ви відкриєте Mobile Search, на екрані з'явиться список категорій. Виберіть категорію (наприклад, Зображення) і введіть текст у поле "Пошук". Виберіть **Пошук**. Результати пошуку відображатимуться на екрані.

Докладніша інформація

Щоб отримати додаткову довідку та інструкції з використання програми, виберіть **Опції** > **Підказка**.

Щоб отримати детальну інформацію про програму, відвідайте також веб-сайт www.mobilesearch.nokia.com/.

Зв'язок



Бездротова клавіатура Nokia

Щоб встановити бездротову клавіатуру Nokia або іншу сумісну бездротову клавіатуру, що підтримує режим пристроїв Bluetooth з інтерфейсом користувача (HID) для використання з Вашим пристроєм, використовуйте програму **Бездр. клавіат..** Дана клавіатура дозволяє зручно вводити текст, використовуючи повну розкладку клавіатури QWERTY, для текстових повідомлень, повідомлень електронної пошти та записів календаря. Клавіатура продається окремо.

- 1 Активуйте з'єднання Bluetooth на Вашому пристрої.
- 2 Увімкніть клавіатуру.
- 3 Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Бездр. кл..**
- 4 Виберіть **Опції > Знайти клавіатуру**, щоб почати пошук пристроїв із з'єднанням Bluetooth.
- 5 Виберіть клавіатуру зі списку і натисніть , щоб ініціювати з'єднання.
- 6 Для об'єднання клавіатури у пару з Вашим пристроєм введіть пароль на власний розсуд (від 1 до 9 цифр) на пристрої та такий самий пароль на клавіатурі.

Для введення цифр пароля, можливо, спочатку знадобиться натиснути клавішу **Fn**.

- 7 Якщо пристрій запитає визначити розкладку клавіатури, виберіть її зі списку в пристрої.
- 8 Коли з'явиться назва клавіатури, її стан зміниться на **Клавіатуру приєднано**, а на клавіатурі повільно заблимає зелений індикатор – це означатиме, що клавіатура готова до використання.

Щоб отримати детальну інформацію щодо використання та обслуговування клавіатури, див. посібник користувача клавіатури.



"Натисни і говори"

"Натисни і говори" (НІГ) (послуга мережі) – це передача голосу в реальному часі через IP-службу, що реалізується в стільникових мережах GSM/GPRS. Функція "Натисни і говори" надає можливість безпосереднього голосового спілкування за допомогою клавіші "Натисни і говори". Використовуйте "Натисни і говори" для ведення розмови з однією особою або групою людей.

Перед використанням функції "Натисни і говори" потрібно визначити точку доступу та установки "Натисни і говори". Установка можна отримати у вигляді особливого текстового повідомлення від постачальника послуг, який надає послугу "Натисни і говори". Крім цього, для визначення установок можна використати програму **Майстер**, якщо вона підтримується оператором мережі. Див. 'Майстер' на стор. 22.

Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Опції НІГ**.

Зв'язок "Натисни і говори" – це тип зв'язку, при якому одна особа говорить, а інші слухають її через вбудований гучномовець. Співрозмовники відповідають один одному по черзі. Оскільки тільки один член групи може говорити в певний момент часу, максимальний період часу для розмови однієї особи обмежений, як правило, до 30 секунд. Щоб дізнатися тривалість часу розмови у Вашій мережі, зверніться до постачальника послуг.



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Телефонні дзвінки завжди мають вищий пріоритет, ніж функція "Натисни і говори".

Визначення точки доступу "Натисни і говори"

Багато постачальників послуг вимагають в якості стандартної точки доступу використовувати точку доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP). Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо з'єднання WAP не настроєне, можливо, для встановлення першого з'єднання потрібно буде звернутися до свого постачальника послуг або відвідати сайт www.nokia.com/phonesettings.

Установки "Натисни і говори"

Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Натис. і говори > Опції > Установки НІГ**.

Виберіть **Установ. користувача** і введіть таку інформацію:

Вхідні дзвінки НІГ — Виберіть **Оповіщати**, якщо потрібне оповіщення про вхідні дзвінки. Виберіть **Авто-прийм**, якщо потрібне надання автоматичної відповіді на дзвінки НІГ. Виберіть **Не дозволено**, якщо потрібно, щоб дзвінки НІГ автоматично відхилялися.

Тон оповіщення НІГ — Виберіть **Встанов. режимом**, якщо Ви бажаєте, щоб установка сигналу про вхідні дзвінки для "Натисни і говори" була такою ж самою, як і тон сигналу про вхідні дзвінки, визначений в переважаючому активному профілі.

Тон запиту зв. дзвінка — Виберіть тон для запитів зворотного дзвінка.

Запуск програми — Виберіть, якщо Ви бажаєте, щоб пристрій реєструвався для послуги "Натисни і говори" під час увімкнення пристрою.

Стандартн. псевдонім — Введіть свій стандартний псевдонім, що відображатиметься для інших користувачів. Можливо, редагування цієї опції з Вашого пристрою буде вимкнено постачальником послуг.

Показати адресу НІГ — Виберіть **У двостор. дзвінках**, **У груп. дзвінках**, **У всіх дзвінках** або **Ніколи**. Деякі з цих опцій у Вашому пристрої можуть бути вимкнені постачальником послуг.

Показати стан логіну — Виберіть **Так**, щоб відображати свій стан, або **Ні**, щоб його приховати.

Виберіть **Установки з'єднання** і введіть таку інформацію:

Домен — Введіть назву домену, отриману від свого постачальника послуг.

Назва точки доступу — Введіть назву точки доступу для послуги "Натисни і говори". Назва точки доступу потрібна для встановлення з'єднання з мережею GSM/GPRS.

Адреса сервера — Введіть IP-адресу чи назву домену для сервера послуги "Натисни і говори", отримані від постачальника послуг.

Ім'я користувача — Введіть своє ім'я користувача, отримане від свого постачальника послуг.

Пароль НІГ — Введіть пароль для встановлення з'єднання передачі даних, якщо потрібно. Пароль зазвичай надається постачальником послуг та часто залежить від реєстру літер.

Реєстрація для послуги "Натисни і говори"

Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Натис. і говори**.
Реєстрація для послуги "Натисни і говори" автоматично виконується під час запуску.

Якщо реєстрація пройшла успішно, послуга "Натисни і говори" автоматично з'єднується з каналами, які були активними на момент закривання програми. Якщо зв'язок було втрачено, пристрій автоматично намагатиметься відновити реєстрацію, поки не буде вибрано вихід з послуги "Натисни і говори".

Вихід із послуги "Натисни і говори"

Натисніть  і виберіть **Зв'язок > Натис. і говори > Опції > Вихід**. Відобразиться **Вимкнути "Натисни і говори" після виходу з програми?**. Натисніть **Так**, щоб вийти з послуги та закрити її. Натисніть **Ні**, щоб залишити програму працювати у фоновому режимі. Якщо відкрито декілька програм і потрібно перейти з однієї до іншої, натисніть і утримуйте .

Здійснення дзвінка "один на один"

Виберіть **Опції > Контакти НІГ**.

Виберіть зі списку контакт, з яким потрібно поговорити, а потім **Опції > Розмова 1 на 1**.

Натисніть на утримуйте  весь час, поки Ви говорите. Закінчивши говорити, відпустіть .

Щоб поговорити з контактом в інших вікнах служби **Натис. і говори** (наприклад, у вікні контактів), натисніть та потримайте . Щоб здійснити новий дзвінок, завершіть дзвінок "один на один". Виберіть **Роз'єднати** або натисніть .

 **Порада!** Не забувайте тримати пристрій перед собою під час дзвінка "Натисни і говори" так, щоб можна було бачити дисплей. Говоріть у напрямку мікрофона і не прикривайте гучномовець руками.

Відповідь на дзвінок "один на один"

Натисніть , щоб почати дзвінок "один на один", або , щоб припинити дзвінок.

 **Порада!** Щоб зробити також дзвінок "один на один" або груповий дзвінок з "Контактів", виберіть **Опції > Опції НІГ > Створ. двосторон. дзвінок** або **Створ. груповий дзвінок**.

Здійснення групового дзвінка

Для здійснення групового дзвінка виберіть **Опції > Контакти НІГ**, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати, і виберіть **Опції > Зробити груп. дзв. НІГ**.

Передплата перегляду стану інших користувачів

Щоб передплатити перегляд стану чи скасувати його передплату, виберіть **Опції > Контакти НІГ**, виберіть контакт, а потім **Опції > Показати стан логіну** або **Сховати стан логіну**.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

Перейдіть до потрібного імені в **Контакти НІГ** і виберіть **Опції** > **Надіс. зап. зв. дзвінків**.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли Ви отримувате запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відобразиться **1 новий запит зворотного дзвінка**. Натисніть **Показ.**, щоб відкрити **Скр. звор. дзвін..** Виберіть контакт, а потім **Опції** > **Розмова 1 на 1**, щоб почати дзвінок "один на один".

Канали

Можна приєднатися до загальнодоступних попередньо налаштованих каналів. Загальнодоступні канали відкриті для всіх, кому відома URL-адреса каналу.

Коли іде розмова під час активного з'єднання з каналом, всі члени, приєднані до цього каналу, будуть чути Вашу розмову. Одночасно можна активувати до п'яти каналів. Якщо активні більше ніж один канал, для переключення на потрібний канал використовуйте **Переключити**.

Виберіть **Опції** > **Канали НІГ**.

Щоб з'єднатися з загальнодоступним попередньо запрограмованим каналом вперше, виберіть **Опції** > **Новий канал** > **Додати існуючі**. Під час приєднання до попередньо запрограмованого каналу потрібно заповнити URL-адресу для цього каналу.

Створення своїх власних каналів

Щоб створити новий попередньо запрограмований канал, виберіть **Опції** > **Новий канал** > **Створити новий**.

Можна створювати свої власні загальнодоступні канали, вибрати назву для свого власного каналу та запрошувати учасників. Ці учасники можуть запросити інших учасників до цього загальнодоступного каналу.

Також можна настроїти приватні канали. Приєднуватися до приватних каналів та використовувати їх можуть лише користувачі, запрошені до головного вузла.

Визначте таку інформацію для кожного каналу: **Назва каналу**, **Приватність каналу**, **Псевдонім для каналу** та **Піктограма каналу** (додатково).

Після успішного створення каналу з'явиться запитання, чи потрібно надіслати запрошення до каналу. Запрошення до каналу являють собою текстові повідомлення.

Розмова по каналу

Щоб поговорити по каналу після реєстрації для послуги "Натисни і говори", натисніть . У разі надання доступу пролунає тональний сигнал.

Не відпускайте , поки не закінчите говорити. Закінчивши говорити, відпустіть .

Якщо спробувати відповісти по каналу, натиснувши , під час розмови іншого учасника, відобразиться **Зачекайте**. Відпустіть , зачекайте, поки інша особа закінчить розмову, і натисніть  знову, коли учасник закінчить говорити. Інший спосіб: утримуйте  натиснутою і зачекайте, поки не відобразиться **Говоріть**.

Під час ведення розмови по каналу перший, хто натисне  після завершення розмови іншої особи, говоритиме наступним.

Після закінчення дзвінка "Натисни і говори" виберіть **Роз'єднати** або натисніть .

Щоб переглянути поточних активних учасників каналу під час наявного активного з'єднання з каналом, виберіть **Опції** > **Активні учасники**.

Для запрошення нових учасників до каналу, коли Ви до нього приєднані, виберіть **Опції** > **Надіслати запрошення**, щоб відкрити вікно запрошень. Можна запрошувати нових учасників, коли Ви є головним вузлом приватного каналу або коли канал є

загальнодоступним. Запрошення до каналу являють собою текстові повідомлення.

Відповідь на запрошення до каналу

Щоб зберегти отримане запрошення до каналу, виберіть **Опції** > **Зберегти канал НІГ**. Канал додається до Ваших контактів послуги НІГ, вікно каналів.

Після збереження запрошення до каналу з'явиться запит на з'єднання з каналом. Виберіть **Так**, щоб відкрити вікно сеансів послуги "Натисни і говори". Пристрій зареєструється для послуги, якщо це ще не було зроблено.

Якщо відхилити або очистити запрошення, воно зберігається у скриньці вхідних повідомлень. Щоб приєднатися до каналу пізніше, відкрити повідомлення і збережіть запрошення. Виберіть **Так** з діалогового вікна, щоб приєднатися до каналу.

Перегляд журналу послуги "Натисни і говори"

Натисніть  і виберіть **Зв'язок** > **Опції НІГ** > **Опції** > **Журнал "НІГ"** > **Пропущ. дзв., Отр. дзвін. НІГ та Ств. дзвінки**.

Дзвінок "один на один" з **Журнал "НІГ"** можна почати, натиснувши .

Офіс



Quickoffice

Щоб використовувати програми Quickoffice натисніть , і виберіть **Офіс** > **Quickoffice**. Відкриється список файлів форматів .doc, .xls та .ppt, що збережені у Вашому пристрої в папках C:\Data\Documents та E:\Documents та в папках нижчого рівня на картці пам'яті.

Щоб відкрити файл у відповідній програмі, натисніть . Щоб відсортувати файли, виберіть **Опції** > **Сортувати файли**.

Щоб відкрити програми **Quickword**, **Quicksheet**, або **Quickpoint**, натисніть  щоб вибрати потрібне вікно.

Quickword

За допомогою **Quickword** Ви можете переглядати оригінальні документи Microsoft Word на дисплеї Вашого пристрою. **Quickword** підтримує кольори, а також виділені, курсивні та підкреслені шрифти.

Quickword дозволяє переглядати документи, збережені в форматі .doc у Microsoft Word 97 та пізніших версіях. Підтримуються не всі варіанти функцій наведених форматів файлів.

Див. також 'Докладніша інформація' на стор. 20.

Перегляд документів Word

Переміщуйтесь по документу за допомогою клавіші прокрутки.

Щоб знайти потрібний текст в документі, виберіть **Опції** > **Пошук**.

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Перейти до, щоб переміститись на початок, кінець або на вибране положення документу.

Масштабування, щоб збільшити або зменшити.

Поч. автопрокрутку — щоб розпочати автоматичну прокрутку документа. Щоб припинити прокрутку, натисніть .

Quicksheet

За допомогою **Quicksheet** Ви можете переглядати файли Excel на дисплеї Вашого пристрою.

Quicksheet дозволяє переглядати файли таблиць, збережені в форматі .xls в Microsoft Excel 97 та пізніших версіях. Підтримуються не всі варіанти функцій наведених форматів файлів.

Див. також 'Докладніша інформація' на стор. 20.

Перегляд таблиць

Для переміщення по таблиці використовуйте клавішу прокрутки.

Щоб переключитися між таблицями, виберіть **Опції** > **Панорама**.

Щоб знайти текст у значенні або формулі в таблиці, виберіть **Опції** > **Знайти**.

Щоб змінити тип відображення таблиці, виберіть **Опції** та будь-що з наступного:

Навігація — щоб переміщатись в межах поточної робочої таблиці по блоках. Блок містить стовпчики та рядки, які відображаються на екрані. Щоб побачити стовпчики та рядки, за допомогою клавіші прокрутки виберіть блок та **Добре**.

Масштабування, щоб збільшити або зменшити.

Зафіксувати панелі — щоб виділений рядок та/або стовпчик були видимі, коли Ви переміщуєтесь по таблиці

Змінити розмір—щоб змінити розмір колонки або рядка

Quickpoint

За допомогою **Quickpoint** Ви можете переглядати презентації Microsoft PowerPoint на дисплеї пристрою.

Quickpoint дозволяє переглядати презентації, створені в форматі .ppt в Microsoft PowerPoint 2000 та пізніших версіях. Підтримуються не всі варіанти функцій наведених форматів файлів.

Див. також 'Докладніша інформація' на стор. 20.

Перегляд презентацій

Щоб пересуватися між вікнами слайду, структури та нотаток, натисніть  або .

Натисніть  або , щоб перейти до наступного або попереднього слайду в презентації.

Щоб переглянути презентацію в повно-екранному режимі, виберіть **Опції** > **Повний екран**.

Щоб розгорнути об'єкти під час презентації у вікні структури, виберіть **Опції** > **Розгорнути пункт**.

Докладніша інформація

У разі виникнення проблем при користуванні **Quickword**, **Quicksheet**, або **Quickpoint**, докладнішу інформацію можна отримати за адресою www.quickoffice.com. За підтримкою також можна звернутися на адресу електронної пошти supportS60@quickoffice.com.



Adobe reader

За допомогою програми Adobe Reader можна переглядати документи PDF на екрані пристрою.

Цю програму було оптимізовано під перегляд документів PDF на телефонах та інших мобільних пристроях, а тому вона має обмежену кількість функцій в порівнянні з її версіями для ПК.

Щоб перейти до документів і відкрити їх:

- Натисніть  та виберіть **Офіс > Adobe PDF**. Виберіть **Опції > Знайти файл**, щоб проглянути та відкрити документи, збережені в пам'яті пристрою або на картці пам'яті.
- Відкривайте додатки електронної пошти в отриманих повідомленнях електронної пошти (послуга мережі).

- Надсилайте документи через з'єднання Bluetooth до папки **Вхідні в Повідомл..**
- Використовуйте **Мн.файлів**, щоб проглядати і відкривати документи, збережені у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.
- Переглядайте веб-сторінки. Перш ніж починати перегляд, переконайтесь, що у Вашому пристрої визначено точку доступу до Інтернету. Більш детальну інформацію про точки доступу наведено у посібнику користувача пристрою.

Управління файлами PDF

Щоб проглядати та виконувати дії з файлами PDF, натисніть  та виберіть **Офіс > Adobe PDF**. Список недавно переглянутих файлів наведено у вікні файлів. Щоб відкрити документ, перейдіть до нього і натисніть .

Ви також можете вибрати **Опції** та одне з наступного:

Знайти файл — щоб проглянути файли PDF у пам'яті пристрою та на картці пам'яті.

Установки — щоб змінити стандартний рівень масштабування та режим перегляду документів PDF.

Перегляд файлів PDF

Коли відкрито файл PDF, виберіть **Опції** та з-поміж наступних опцій:

Масштабування — щоб збільшити або зменшити масштаб чи вибрати один із запропонованих масштабів у відсотках. Також можна змінити розмір документа відповідно до ширини екрана або переглянути всю сторінку PDF у повний екран.

Знайти — щоб знайти певний текст у документі.

Показати — щоб переглянути документ у повний екран. Також можна обернути документ PDF на 90 градусів у будь-якому напрямку.

Перейти до — щоб переміститись до вибраної сторінки, наступної сторінки, попередньої сторінки, першої сторінки або останньої сторінки.

Зберегти — щоб зберегти файл у пам'яті пристрою або на картці пам'яті.

Установки — щоб змінити стандартний рівень масштабування та стандартний режим перегляду.

Деталі — щоб відобразити властивості документа PDF.

Докладніша інформація

За докладнішою інформацією завітайте на веб-сторінку за адресою www.adobe.com.

Якщо у Вас є запитання чи пропозиції або Вам потрібна інформація про програму, відвідайте форум користувачів Adobe Reader for Symbian OS за адресою <http://adobe.com/support/forums/main.html>.

Інструмен.



Майстер

Майстер налаштує Ваш пристрій для установок оператора (MMS, GPRS і мобільний Інтернет), електронної пошти, "Натисни і говори" (послуга мережі) та обміну відео (послуга мережі), що базуються на інформації Вашого постачальника послуг.

Для використання послуг Вам слід звернутись до постачальника послуг, щоб активувати з'єднання даних чи інші послуги.

Натисніть  і виберіть **Інструмен.** > **Майстер**.

Виберіть елемент з меню, для якого Ви бажаєте налаштувати пристрій, та натисніть .

Електронна пошта

- 1 Якщо Ви вибрали настройку установок електронної пошти, **Майстер** визначить Вашого доступного постачальника послуг та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **Добре** або перейдіть до іншого постачальника послуг та виберіть **Добре**.

- 2 Виберіть свого постачальника послуг електронної пошти зі списку.
- 3 Виберіть сервер вихідної пошти. Якщо Ви не впевнені, використовуйте стандартний сервер.
- 4 **Майстер** запропонує Вам ввести дані про Вашу електронну адресу, ім'я користувача і пароль. Виберіть кожний елемент по черзі та натисніть **Опції** > **Змінити**. Введіть деталі та виберіть **Добре**.
- 5 Виберіть **Опції** > **Добре** після завершення.
- 6 Виберіть **Добре**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте встановити поштову скриньку для визначеного оператора.
- 7 Виберіть **Добре**.

Натисни і говори

- 1 Якщо вибрати настройку установок "Натисни і говори" (**Натис. і говор.**) (послуга мережі), **Майстер** визначить доступного оператора мережі та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **Добре** або перейдіть до іншого постачальника послуг та виберіть **Добре**.
- 2 Деякі оператори (постачальники послуг бездротового зв'язку) потребують ім'я користувача, пароль або псевдонім. Виберіть кожний елемент по

черзі та натисніть **Опції** > **Змінити**. Введіть деталі та виберіть **Добре**.

- 3 Виберіть **Опції** > **Добре** після завершення.
- 4 Виберіть **Добре**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте встановити **Натис. і говор.** для визначеного оператора (постачальника послуг бездротового зв'язку).

Обмін відео

- 1 Якщо вибрати настройку установок **Спільне відео** (послуга мережі), **Майстер** визначить доступного оператора мережі та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **Добре** або перейдіть до іншого постачальника послуг та виберіть **Добре**.
- 2 Деякі оператори (постачальники послуг бездротового зв'язку) потребують адресу обміну відео, ім'я користувача та пароль. Виберіть кожний елемент по черзі та натисніть **Опції** > **Змінити**. Введіть деталі та виберіть **Добре**.
- 3 Виберіть **Опції** > **Добре** після завершення.
- 4 Виберіть **Добре**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте встановити поштову скриньку для визначеного оператора.

- 5 Після створення установок обміну відео **Майстер** запитає, чи бажаєте Ви створити або оновити власну контактну інформацію. Виберіть **Так** чи **Ні**.

Оператор

- 1 Якщо Ви вибрали настройку установок свого оператора (постачальника послуг бездротового зв'язку), **Майстер** визначить доступного оператора мережі та попросить Вас підтвердити його. Виберіть **Добре** або перейдіть до іншого постачальника послуг та виберіть **Добре**.
- 2 Виберіть **Добре**, щоб підтвердити, що Ви бажаєте встановити поштову скриньку для визначеного оператора (постачальника послуг бездротового зв'язку).

Докладніша інформація

Якщо виникли будь-які труднощі з програмою **Майстер**, відвідайте веб-сайт установок телефону Nokia за адресою:
www.nokia.com/phonesettings.



Майстер WLAN

Майстер WLAN допомагає з'єднуватися з бездротовою локальною мережею та керувати з'єднаннями з цією мережею.

В режимі активного очікування майстер WLAN відображає стан Ваших бездротових з'єднань. Щоб переглянути доступні опції, перейдіть до рядка з відображенням стану й натисніть .

Якщо в результаті пошуку відобразяться знайдені бездротові ЛОМ, наприклад, **Знайдено мережу WLAN**, то для створення точки доступу до Інтернету і запуску веб-браузера за допомогою цієї точки виберіть стан, опцію **Почати веб-браузинг** та мережу.

Якщо Ви вибрали захищену бездротову локальну мережу, Вас попросять ввести відповідні коди доступу. Щоб з'єднатись із прихованою мережею, потрібно ввести правильне мережеве ім'я (ідентифікатор набору послуг – SSID).

Якщо пристрій підключений до бездротової ЛОМ, відображаються ім'я точки доступу до Інтернету та **З'єднано з**. Щоб запустити веб-браузер за допомогою цієї точки, виберіть стан і опцію **Продовж. веб-браузинг**. Щоб завершити з'єднання з бездротовою локальною мережею, виберіть стан та опцію **Від'єднати від WLAN**.

Якщо сканування бездротової ЛОМ вимкнено, й Ви не підключені до жодної бездротової ЛОМ, відображатиметься **Сканування WLAN вимкнено**. Щоб увімкнути сканування та шукати наявні бездротові ЛОМ, виберіть стан **Сканування WLAN вимкнено**.

Щоб почати пошук наявних бездротових локальних мереж, виберіть стан та опцію **Шукати WLAN**. Щоб вимкнути сканування бездротової локальної мережі, виберіть стан та опцію **Вимкнути сканув. WLAN**.

Щоб відкрити майстер WLAN в меню, натисніть  та виберіть **Інтернет > Інструмен. > Майст. WLAN**.

Для Вашого ПК

Home Media Server

 **Важливо:** Завжди вмикайте один із способів шифрування, щоб збільшити безпеку з'єднання з Вашою локальною мережею. Використання шифрування зменшує ризик неавторизованого доступу до Ваших даних.

Home Media Server використовує архітектуру підключення UPnP для з'єднання із сумісними пристроями через бездротову локальну мережу. Архітектура UPnP використовує установки захисту бездротового з'єднання локальної мережі.

За допомогою Home Media Server на ПК можна автоматично впорядкувати музичні, графічні та відеофайли у каталоги. Можна створювати свої музичні списки відтворення, фотоальбоми та колекції кінофільмів. Можна передавати мультимедійні файли на свій пристрій та робити резервні копії файлів з пристрою на ПК. Пристрій можна використовувати для віддаленого керування і показувати мультимедійні файли з пристрою чи ПК на UPnP-сумісному мережевому домашньому медіа-плеєрі, наприклад, ПК, телевізорі або стереосистемі.

Встановлення Home Media Server на ПК

Встановіть програму Home Media Server на свій сумісний ПК з компакт-диска, що постачається разом з пристроєм. Для встановлення Home Media Server потрібна операційна система Microsoft Windows 2000 або Windows XP. Якщо на ПК для захисту встановлений firewall, можливо, буде необхідно змінити установки, щоб дозволити ПК працювати з пристроєм Nokia N80. Виконайте інструкції зі встановлення, що відображаються на екрані.

Впорядкування мультимедійних файлів

Щоб відстежувати додавання нових пісень, цифрових фотографій та відеокліпів, вкажіть шлях до цих файлів на сумісному комп'ютері та додайте ці файли або цілі папки до програми "Home Media Server".

Можна встановити, щоб за папками, в яких зберігаються сумісні мультимедійні файли на ПК, велося стеження. У разі додавання нових мультимедійних файлів у папки, за якими ведеться

стеження, Home Media Server додасть їх до бібліотеки і буде їх оновлювати.

Передача файлів з комп'ютера на Ваш пристрій

- 1 З'єднайтеся з Home Media Server на сумісному ПК за допомогою Nokia N80.
На своєму сумісному ПК за допомогою програми Home Media Server виберіть Nokia N80 в меню пристроїв.
- 2 Виберіть бібліотеку мультимедійних файлів, яку потрібно передати.
- 3 Виберіть один мультимедійний файл.
- 4 Виберіть опцію, щоб передати файл на Nokia N80.

Передача файлів з Вашого пристрою на комп'ютер

- 1 Підключіться зі свого пристрою Nokia N80 до Home Media Server на сумісному комп'ютері; або виберіть пристрій Nokia N80 у програмі Home Media Server на сумісному комп'ютері.
- 2 Виберіть файл, який потрібно передати.
- 3 Виберіть опцію для передачі файла до Home Media Server на сумісному комп'ютері.

Відображення файлів на ПК чи інших пристроях

Nokia N80 можна використовувати для віддаленого керування і показувати сумісні медіа-файли з Home Media Server на сумісному ПК чи інших UPnP-сумісних пристроях у домашній мережі. Наприклад, за допомогою Nokia N80 можна керувати відтворенням сумісних музичних файлів, збережених на ПК, на UPnP-сумісній домашній аудіосистемі, використовуючи UPnP-сумісний мультимедійний приймач.

Керування мультимедійними файлами за допомогою пристрою Nokia

- 1 З'єднайтеся з Home Media Server на сумісному ПК за допомогою Nokia N80.
- 2 Виберіть мультимедійну бібліотеку із файлом, яким потрібно керувати.
- 3 Виберіть медіа-файл.
- 4 Виберіть сумісний пристрій, на якому потрібно показати файл.

Детальна інформація

Для отримання докладнішої інформації щодо Home Media Server завітайте на веб-сторінку www.simplecenter.net/nokia або натисніть **F1** в програмі Home Media Server, щоб відкрити "Довідку".



Nokia Lifeblog

Nokia Lifeblog – це поєднання програмного забезпечення для мобільного телефону та ПК, що веде мультимедійний щоденник про об'єкти, які Ви збираєте у пристрій. Nokia Lifeblog організовує Ваші фотографії, відео, звуки, текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення та Інтернет-журнали в хронологію, де можна переглядати об'єкти, здійснювати пошук, надавати спільний доступ іншим особам, публікувати, а також створювати резервні копії об'єктів. Nokia Lifeblog для ПК та Nokia Lifeblog для мобільного телефону дозволяють надсилати та заносити до Інтернет-журналу об'єкти для перегляду іншими особами.

Nokia Lifeblog для мобільного телефону автоматично веде облік мультимедійних об'єктів. Використовуйте Nokia Lifeblog у Вашому пристрої, щоб переглядати об'єкти, надсилати їх іншим та публікувати їх в Інтернеті. Приєднайте пристрій до сумісного ПК, використовуючи кабель USB або з'єднання Bluetooth, щоб передавати та синхронізувати об'єкти у пристрої з сумісним ПК.

Nokia Lifeblog для ПК забезпечує легкий перегляд та пошук об'єктів, зібраних у Вашому пристрої. Ваші улюблені фотографії, відео, тексти та мультимедійні

повідомлення передаються на пристрій за допомогою однієї кнопки через кабель USB або з'єднання Bluetooth.

Заради безпеки можна створити резервну копію бази даних Nokia Lifeblog, використовуючи свій жорсткий диск, сумісні компакт-диски, сумісні DVD, сумісні знімні диски або сумісний мережевий диск. Також можна надсилати об'єкти до свого сумісного Інтернет-журналу (електронного журналу).

Щоб запустити Lifeblog на Вашому пристрої, натисніть  і виберіть **Особисте > Lifeblog > Опції > Відкрити**.

Встановлення на ПК

Перед встановленням Nokia Lifeblog на сумісний ПК потрібно наступне:

- 1 ГГц Intel® Pentium® або подібний, 128 Мб ОПЗ
- 400 Мб вільного місця на жорсткому диску (якщо потрібно встановити Microsoft® DirectX® та Nokia PC Suite)
- Роздільна здатність 1024x768 та 24-бітовий колір
- Графічна карта на 32 Мб
- Microsoft® Windows® 2000 або Windows XP

Щоб встановити Nokia Lifeblog на Ваш ПК:

- 1 Вставте компакт-диск з комплекту поставки пристрою.

- 2 Встановіть Nokia PC Suite (включно з драйверами Nokia Connectivity для USB з'єднання).
- 3 Встановіть Nokia Lifeblog для ПК.

Якщо Microsoft DirectX 9.0 ще не встановлений на Вашому ПК, він встановлюється одночасно з Nokia Lifeblog для ПК.

Приєднання пристрою до ПК

Щоб з'єднати пристрій та сумісний ПК, використовуючи сумісний кабель даних USB:

- 1 Переконайтесь, що Ви встановили Nokia PC Suite.
- 2 Приєднайте кабель USB до пристрою та ПК. Коли Ви вперше приєднаєте Ваш пристрій до ПК після встановлення Nokia PC Suite, ПК встановить певні драйвери для Вашого пристрою. Це може зайняти деякий час.
- 3 Запустіть програму Nokia Lifeblog для ПК.

Щоб з'єднати пристрій та сумісний ПК, використовуючи бездротову технологію Bluetooth:

- 1 Переконайтесь, що на ПК встановлено Nokia PC Suite.
- 2 Переконайтесь, що Ви створили пару між Вашим пристроєм та ПК через бездротову технологію Bluetooth за допомогою [Get Connected](#) в Nokia PC Suite. Див. 'Nokia PC Suite' стор. 30 і посібник користувача до Вашого пристрою.

- 3 Активуйте з'єднання Bluetooth на пристрої та ПК. Для більш детальної інформації див. посібник користувача та документацію для ПК.

Копіювання об'єктів

Після того, як Ви приєднали Ваш пристрій до сумісного ПК за допомогою кабелю USB або з'єднання Bluetooth, Ви можете копіювати об'єкти з Вашого пристрою та ПК.

Щоб скопіювати нові або змінені об'єкти з Вашого пристрою на ПК і скопіювати об'єкти з ПК на Ваш пристрій:

- 1 Запустіть програму Lifeblog на ПК.
- 2 В програмі Nokia Lifeblog для ПК виберіть [File > Copy from phone and to Phone](#).

Нові об'єкти з Вашого пристрою копіюються на Ваш ПК. Об'єкти у вікні [To phone](#) на Вашому ПК копіюються на Ваш пристрій.

Надсилання до Інтернету

Щоб обмінюватися найкращими об'єктами Nokia Lifeblog, надсилайте їх до веб-журналу в Інтернеті, щоб інші могли їх побачити.

Спочатку потрібно створити обліковий запис за допомогою послуги Інтернет-журналу, створити один або більше Інтернет-журналів, які будуть

використовуватись як місце призначення для надсилань, та додати обліковий запис Інтернет-журналу до Nokia Lifeblog. Для Nokia Lifeblog рекомендується використовувати послугу Інтернет-журналу TypePad від Six Apart за адресою www.typepad.com.

Додайте у своєму пристрої обліковий запис Інтернет-журналу в Nokia Lifeblog в установках Інтернет-журналу. На ПК облікові записи можна редагувати у вікні **Edit log accounts**.

Щоб надіслати об'єкти з пристрою до Інтернету:

- 1 В **Timeline** або **Favourites** виберіть об'єкти, які Ви бажаєте надіслати до Інтернету.
- 2 Виберіть **Опції** > **Post to Web**.
- 3 Якщо Ви користуєтесь цією функцією вперше, Nokia Lifeblog завантажує список Інтернет-журналів з сервера Інтернет-журналів.
- 4 Відкриється діалогове вікно надсилання Інтернет-журналів. Виберіть Інтернет-журнал, який Ви бажаєте використовувати, зі списку **Post to:** . Якщо Ви створили нові Інтернет-журнали, виберіть **Опції** > **Refresh blog list**, щоб оновити список Інтернет-журналів.
- 5 Введіть назву та заголовок для надсилання. Ви також можете написати довшу історію або опис у полі тексту.
- 6 Коли все готово, виберіть **Опції** > **Send**.

Щоб надіслати об'єкти з Вашого ПК до Інтернету:

- 1 У **Timeline** або **Favourites** виберіть об'єкти (максимум 50), які Ви бажаєте надіслати до Інтернету.
- 2 Виберіть **File** > **Post to the Web....** Відкриється вікно **Post to the Web**.
- 3 Введіть назву та заголовок для надсилання. Також можна написати довшу історію або опис у полі тексту.
- 4 Виберіть Інтернет-журнал, який Ви бажаєте використовувати, зі списку **Post to:** .
- 5 Коли все буде готово, клацніть кнопку **Send**.

Імпортуння об'єктів з інших джерел

Окрім зображень у форматі .jpeg у Вашому пристрої, можна імпортувати зображення у форматі .jpeg та .3gp і відеокліпи у форматі .mp4, звукові файли у форматі .amr і текстові файли у форматі .txt з інших джерел (наприклад, компакт-дисків, DVD та папок на жорсткому диску) до Nokia Lifeblog.

Щоб імпортувати зображення та відео з сумісного ПК до Nokia Lifeblog для ПК:

- 1 В **Timeline** або **Favourites**, виберіть **File** > **Import from PC....** Відкриється вікно **Import**.

- 2 Продивіться список, щоб знайти файл зображення або відео, звуковий чи текстовий файл, або продивіться інші папки, щоб знайти файл, який Ви бажаєте імпортувати. Використовуйте список **Look in**, щоб переглядати інші диски та пристрої.
- 3 Виберіть папку, файл або кілька файлів. Їх вміст можна переглянути у вікні **Preview**.
- 4 Клацніть **Import**, щоб імпортувати папку (включаючи внутрішні папки) або вибрані файли.

Перегляд Timeline або Favorites

Після запуску Nokia Lifeblog на Вашому ПК Ви матимете кілька способів переміщення по вікнах **Timeline** і **Favourites**. Найшвидший спосіб – взяти повзунок та переміщувати його вперед або назад, швидко або повільно. Інші способи – клацніть на шкалі часу, щоб вибрати дату, використовуйте функцію **Go to date...** або використовуйте клавіші стрілок.

Детальна інформація

Для отримання більш детальної інформації про послуги Інтернет-журналів та їх сумісність з Nokia Lifeblog, відвідайте **www.nokia.com/lifeblog** або натисніть **F1** в програмі Nokia Lifeblog для ПК, щоб відкрити "Довідку" Nokia Lifeblog.



Nokia PC Suite ☺

Nokia PC Suite – це набір програм для ПК, розроблених для використання з Nokia N80.

Щоб встановити і використовувати Nokia PC Suite, потрібний ПК з операційною системою Microsoft Windows 2000 або XP, сумісний з кабелем USB або з'єднанням Bluetooth. Перш ніж використовувати Nokia PC Suite, його потрібно встановити на Вашому ПК. Докладнішу інформацію див. на компакт-диску з комплекту постачання пристрою.

Повний посібник користувача для Nokia PC Suite доступний в електронному форматі на компакт-диску. Щоб отримати детальнішу інформацію та завантажити останню версію Nokia PC Suite, відвідайте веб-сторінку **www.nokia.com/pcsuite**.

До комплекту Nokia PC Suite входять такі корисні програми:

Get Connected — для першого з'єднання пристрою з сумісним комп'ютером

Synchronise — для синхронізації контактів, календаря, завдань та нотаток між пристроєм та Персональним менеджером інформації на сумісному ПК (PIM) за допомогою функції **Nokia PC Sync**

Backup — щоб створювати резервні копії даних пристрою або відновлювати збережені дані з сумісного ПК на пристрій за допомогою функції **Content Copier**

Store images — щоб зберігати зображення та відео з пристрою на сумісний ПК за допомогою функції **Image Store**

File manager — щоб керувати вмістом папок пристрою через програму Microsoft Windows Explorer за допомогою функції **Nokia Phone Browser**

Transfer music — щоб створювати та впорядковувати цифрові музичні файли на сумісному ПК та передавати їх на сумісний пристрій за допомогою програми **Nokia Music Manager**

Connect to the Internet — щоб встановлювати з'єднання з Інтернетом за допомогою функції **One Touch Access**, використовуючи пристрій як модем

View multimedia — щоб переглядати зображення та відео та конвертувати формат відео чи аудіо файлів за допомогою програми **Nokia Multimedia Player**

Детальна інформація

Щоб отримати детальнішу інформацію та завантажити останню версію Nokia PC Suite, відвідайте веб-сторінку www.nokia.com/pcsuite.



Adobe Photoshop Album Starter Edition

Програма Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 допоможе знайти, настроїти та легко обмінюватися своїми фотографіями, використовуючи сумісний ПК. З даною версією Starter Edition Ви зможете:

- Використовувати позначки для організації своїх фотографій, щоб їх було легко знайти.
- Використовувати вікно календаря для перегляду всіх цифрових фотографій в одному місці.
- Виправляти загальні недоліки фотографій.
- Обмінюватися фотографіями багатьма шляхами: надсилати через електронну пошту, друкувати вдома або надсилати їх на сумісні мобільні пристрої.

Встановлення

Установіть програму Adobe Photoshop Album Starter Edition на свій сумісний ПК з компакт-диска, що постачається разом з пристроєм. Програма Starter Edition потребує операційну систему Microsoft Windows 2000 або XP, Nokia PC Suite 6.5 або пізнішої версії для з'єднання між Вашим пристроєм та ПК і Apple QuickTime 6.5.1. або пізнішу версію для перегляду та редагування відеокліпів.

Програма Nokia PC Suite знаходиться на компакт-диску з комплекту пристрою. Якщо у системі не встановлено програму Apple QuickTime, її можна завантажити з веб-сторінки www.apple.com/quicktime/download. Виконайте інструкції зі встановлення, що відображаються на екрані.

Передача фотографій та відеокліпів з Nokia N80 на ПК

Існують два способи передачі фотографій з пристрою на Starter Edition.

Щоб автоматично передавати фотографії або відеокліпи на сумісний ПК:

- 1 З'єднайте Ваш пристрій з сумісним ПК за допомогою кабелю USB. На ПК відкриється діалогове вікно [Adobe Photo Downloader](#), після чого буде автоматично вибрано нові зображення та відеокліпи, зняті з часу останньої передачі.
- 2 Щоб почати передачу, клацніть [Get Photos](#). Всі вибрані файли будуть імпортовані до Starter Edition. Будь-які альбоми, створені у [Галерея](#) пристрою, будуть автоматично передані до Starter Edition та визначені як позначки.
- 3 Можна вибрати видалення файлів зі свого пристрою після їх передачі до Starter Edition.

Щоб увімкнути або вимкнути діалогове вікно [Adobe Photo Downloader](#), клацніть правою кнопкою миші на піктограмі панелі завдань.

Щоб передати фотографії на сумісний ПК вручну:

- 1 Приєднайте свій пристрій до сумісного ПК за допомогою кабелю USB або з'єднання Bluetooth.
- 2 Запустіть програму Starter Edition.
- 3 На панелі швидкого доступу клацніть [Get photos > From Camera, Mobile Phone або Card Reader](#). Відкриється діалогове вікно [Adobe Photo Downloader](#).
- 4 Клацніть [Get Photos](#), щоб почати передачу. Всі вибрані файли будуть імпортовані до Starter Edition. Будь-які альбоми, створені у [Галерея](#) пристрою, будуть автоматично передані до Starter Edition та визначені як позначки.
- 5 Можна видалити файли зі свого пристрою після їх передачі до Starter Edition.

Передача фотографій та відеокліпів з ПК на Nokia N80

Щоб знову передати відредаговані фотографії та відеокліпи до пристрою:

- 1 Приєднайте свій пристрій до сумісного ПК за допомогою кабелю USB або з'єднання Bluetooth.
- 2 Запустіть програму Starter Edition.

- 3 Виберіть фотографії та відеокліпи, які Ви бажаєте передати на свій пристрій.
- 4 Клацніть **Share** на панелі швидкого доступу та виберіть **Send to Mobile Phone**.
- 5 Клацніть **OK**.

Впорядкування та пошук фотографій за датою

Програма Starter Edition автоматично впорядковує фотографії за датою, щоб їх було легко знайти. Існують два способи знайти фотографії за датою: вікно фото та вікно календаря.

Щоб знайти фотографію за допомогою вікна фото:

- 1 Виберіть **Photo Well** на панелі швидкого доступу.
- 2 На часовій шкалі під панеллю швидкого доступу виберіть місяць, фотографії якого Ви бажаєте переглянути. Фотографії вибраного місяця відобразяться у вікні фото.

Щоб знайти фотографію за допомогою вікна календаря:

- 1 Виберіть **Calendar View** на панелі швидкого доступу.
- 2 У вікні календаря виберіть день з фотографією, щоб переглянути всі фотографії, що були зроблені у той день.

- 3 Між місяцями можна переходити за допомогою кнопок-стрілок вгорі календаря.

Впорядкування та пошук фотографій за допомогою позначок

Використовуйте позначки ключових слів, щоб шукати фотографії по людях, місцях, подіях, зображених на них, або по інших характеристиках фотографій. Якщо призначити позначки до своїх фотографій, буде не потрібно запам'ятовувати назву файла, дату або папку для кожної фотографії.

Клацніть **Organize** на панелі швидкого доступу, щоб відкрити панель **Tag**.

Щоб створити свою власну позначку:

- 1 Клацніть **New** на панелі **Tag** та виберіть **New Tag**.
- 2 У діалоговому вікні **Create Tag** виберіть меню **Category**, щоб вибрати підкатегорію, у якій Ви бажаєте помістити позначку у список.
- 3 У текстовому вікні **Name** введіть назву, яку потрібно надати даній позначці.
- 4 У текстовому вікні **Note** введіть будь-яку інформацію, яку Ви бажаєте додати про дану позначку.
- 5 Клацніть **OK**.

Позначка з'явиться на панелі **Tag** у категорії або підкатегорії, яку було вибрано.

Щоб приєднати позначку до фотографії, перетягніть позначку з панелі **Tag** на фотографію у вікні фото.

Щоб знайти свої фотографії, клацніть двічі на позначці на панелі **Tag**; пошук знайде всі фотографії, що мають цю позначку.

Щоб зменшити діапазон фотографій та перейти до певного місяця, клацніть панель на часовій шкалі.

Якщо створити новий альбом у пристрої, додати до нього фотографії та переслати ці фотографії до Starter Edition, інформація про альбом відобразиться як нова позначка в **Imported tags**.

Виправлення фотографій

Для усунення стандартних проблем фотографій:

- 1 Виберіть фотографію у вікні фото.
- 2 Клацніть **Fix photo** на панелі швидкого доступу. Програма Starter Edition зробить копію оригінального файлу фотографії для редагування. Щоб виправити фотографію автоматично, виберіть **Auto Smart Fix**. Щоб виправити фотографію вручну, виберіть **Fix Photo Window...** та з наступного:

General — вибирає автоматичну корекцію для кольору, рівнів, контрастності або різкості.

Crop — обрізає фотографію, щоб покращити композицію або додати виразності зображенню.

Red Eye — виправляє ефект червоних очей, що утворюється спалахом камери.

Відтворення та редагування відео

Для відтворення відео двічі клацніть відеофайл, а потім клацніть **Play** у нижній частині вікна відео.

Щоб редагувати, змінювати послідовність розташування та видаляти сцени у фільмі на мобільному телефоні:

- 1 Клацніть правою клавішею миші на файлі фільму та виберіть **Edit Mobile Movie**. Ви побачите перший кадр відео у вікні відео. Синя позначка на часовій шкалі знизу вікна відео позначає кадр, що переглядається.
- 2 Щоб відтворити, поставити на паузу, зупинити, перейти на початок або кінець, використовуйте кнопки керування внизу вікна відео. Щоб переміститися по відео, потягніть синю позначку на часовій шкалі.
- 3 Щоб вибрати частину відео для обрізування, зміни послідовності розташування або видалення, зробіть одне з наступного:

- Потягніть ручки вибору, що знаходяться на початку та у кінці часової шкали.
- Щоб позначити час початку вибору, натисніть та потримайте клавішу Shift і клацніть на часовій шкалі. Щоб позначити час закінчення вибору, натисніть та потримайте клавішу Ctrl і клацніть на часовій шкалі.

Вибравши фрагмент, можна перетягнути вибраний фрагмент на часовій шкалі.

- 4 Щоб видалити вибраний фрагмент відео, клацніть кнопку **Delete** на панелі інструментів.
- Щоб обрізати фрагмент та видалити частини поза ним, клацніть кнопку **Crop** на панелі інструментів.
- Щоб скопіювати фрагмент та вставити його в іншій часовій точці, клацніть кнопку **Copy** на панелі інструментів. Потягніть синю позначку на часовій шкалі до потрібного місця та клацніть кнопку **Paste**.

Детальна інформація

Щоб отримати додаткову довідку щодо функцій програми, виберіть **Help > Adobe Photoshop Album Help** у головному меню.

Докладнішу інформацію щодо Starter Edition можна отримати на веб-сторінці www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.