

Home Media Server

© 2007 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia, Nokia Connecting People und Nseries sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

IN DEM DURCH DAS ANWENDBARE RECHT WEITESTGESTATTETEN UMFANG SIND NOKIA UND SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR DEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFEN ODER FÜR JEDWEDER BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER UNMITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

DER INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD SO PRÄSENTIERT, WIE ER AKTUELL VORLIEGT. NOKIA ÜBERNIMMT WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGEND EINE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES INHALTS DIESES DOKUMENTS, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ES SEI DENN, ANWENDBARE GESETZE ODER RECHTSPRECHUNG SCHREIBEN ZWINGEND EINE HAFTUNG VOR. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, JEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden von Personen oder juristischen Personen erstellt oder stehen in deren Eigentum, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia besitzt weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme.

DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE JEDLICHER ART, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.

WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE, DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN, OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL, TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ODER DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE, URHEBERRECHTE, MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN.

Auf Ihrem Gerät sind möglicherweise Lesezeichen und Verknüpfungen zu den Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Sie können auch die Internetseiten anderer Drittanbieter mit Ihrem Gerät aufrufen. Die Internetseiten von Drittanbietern werden von Gesellschaften bereitgestellt, die nicht mit Nokia verbunden sind. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Gewähr oder Verantwortung für den Inhalt dieser Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen möchten, sollten Sie die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Dienste kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler.

Einige Operationen und Funktionen sind von der SIM-Karte und/oder vom Netz, vom MMS-Dienst oder von der Kompatibilität der Geräte und den unterstützten Inhaltsformaten abhängig. Für einige Dienste fallen zusätzliche Gebühren an.

Das Kopieren, Ändern, Übertragen oder Weiterleiten bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

AUSGABE 1 DE

Home Media Server

 **Wichtig:** Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Der Home Media Server verwendet die UPnP-Architektur, um Verbindungen zu kompatiblen Geräten über WLAN herzustellen. Die UPnP-Architektur verwendet die Sicherheitseinstellungen der WLAN-Verbindung.

Mit dem Home Media Server können Sie Musik-, Bild- und Videodateien auf Ihrem kompatiblen PC problemlos katalogisieren. Erstellen Sie eigene Wiedergabelisten für Musiktitel, Fotoalben und Ihre eigene Filmesammlung. Sie können kompatible Mediendateien auf Ihr Gerät übertragen und Dateisicherungen von Ihrem Gerät zum PC vornehmen. Verwenden Sie Ihr Gerät als Fernbedienung und zeigen Sie Mediendateien vom Gerät oder PC auf einem UPnP-kompatiblen vernetzten Home Media Player, zum Beispiel einem PC, Fernsehgerät oder einer Stereoanlage, an.

Home Media Server auf einem PC installieren

Installieren Sie das Programm „Home Media Server“ von der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten ist, auf Ihrem kompatiblen PC. Home Media Server setzt Microsoft Windows 2000 oder Windows XP voraus. Wenn Sie zum Schutz Ihres PCs über eine Firewall verfügen, müssen Sie evtl. die Einstellungen ändern, um die Verbindung zwischen PC und Mobilgerät zuzulassen. Befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Eigene Mediendateien verwalten

Um Ihre Songs, digitalen Fotos und Videoclips übersichtlich zu halten, übertragen Sie die Dateien auf Ihren kompatiblen PC und fügen Sie die Dateien oder vollständigen Ordner in Home Media Server ein.

Sie können Ordner, in denen Sie kompatible Mediendateien auf Ihrem PC speichern, als Beobachtungsordner festlegen. Wenn Sie neue Mediendateien in den Beobachtungsordner legen, fügt Home Media Server sie Ihrer Bibliothek hinzu und hält diese automatisch auf dem aktuellen Stand.

Dateien vom PC auf Ihr Gerät übertragen

- 1 Stellen Sie mit Ihrem Mobilgerät die Verbindung zum Home Media Server auf Ihrem kompatiblen PC her. Wählen Sie auf dem kompatiblen PC im Programm „Home Media Server“ Ihr Mobilgerät im Gerätemenü aus.
- 2 Wählen Sie eine Mediendateibibliothek aus, die Sie übertragen möchten.
- 3 Wählen Sie eine einzelne Mediendatei aus.
- 4 Wählen Sie die Option zum Übertragen der Datei auf das Mobilgerät.

Dateien von Ihrem Gerät auf den PC übertragen

- 1 Stellen Sie mit Ihrem Mobilgerät die Verbindung zum Home Media Server auf Ihrem kompatiblen PC her. Oder wählen Sie auf dem kompatiblen PC im Programm „Home Media Server“ Ihr Gerät im Gerätemenü aus.
- 2 Wählen Sie die Datei aus, die Sie übertragen möchten.
- 3 Wählen Sie die Option, um die Datei zu Home Media Server auf Ihrem kompatiblen PC zu übertragen.

Dateien auf dem PC auf anderen Geräten zeigen

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung nutzen, um kompatible Mediendateien vom Home Media Server Ihres kompatiblen PCs auf anderen UPnP-kompatible Geräte Ihres Heimnetzes wiederzugeben. Sie können zum Beispiel mit Ihrem Mobilgerät die Wiedergabe kompatibler Musikdateien, die sich auf Ihrem PC befinden, über Ihr UPnP-kompatibles Heimaudiosystem unter Verwendung eines UPnP-kompatiblen Multimedia-Receivers steuern.

Mediendateien mit Ihrem Mobilgerät steuern

- 1 Stellen Sie mit Ihrem Mobilgerät die Verbindung zum Home Media Server auf Ihrem kompatiblen PC her.
- 2 Wählen Sie die Medienbibliothek mit der Datei aus, die Sie steuern möchten.
- 3 Wählen Sie eine Mediendatei aus.
- 4 Wählen Sie das kompatible Gerät aus, auf dem die Datei angezeigt werden soll.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu Home Media Server erhalten Sie unter www.simplecenter.net/nokia, oder drücken Sie **F1** im Programm Home Media Server, um die Hilfe zu öffnen.