

Raadiosaatja 1.5

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

1. VÄLJAANNE, ET

Raadiosaatja

Raadiosaatjateenus (PTT – Push to talk) (võrguteenus) on reaalaaja-VOIP-kõneteenus, mis töötab GSM/GPRS-võrkudes. Raadiosaatjafunktsioon (PTT) pakub vahetut kõnesideühendust, mis luuakse ühe nupuvajutusega. Raadiosaatjafunktsiooni abil saate korraga vestelda kas ainult ühe vestluskaaslase või terve rühmaga.

Raadiosaatjateenuse kasutamiseks peate määrama raadiosaatja pöörduspunkti ja raadiosaatja seaded. Raadiosaatjateenuse pakkuja võib saata teile seaded erilises lühisõnumis. Kui teie teenusepakkuja seda toetab, võite konfigureerimiseks kasutada ka häälestusviisardit. Lisateavet selle rakenduse kohta leiate aadressil www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt teie seadme kohta käivatest juhistest.

Raadiosaatjafunktsiooni kaudu suhtlemisel kõnelevad vestluspartnerid ükshaaval. Teised vestluspartnerid saavad kõneleja juttu kuulata seadme valjuhääldist. Kõnelejad räägivad järgemööda, vastates üksteisele. Kuna korraga saab rääkida vaid üks rühmaliige, on kõneseansside pikkus piiratud. Tavaliselt saab üks kõnekord kesta kuni 30 sekundit. Kasutatavas võrgus kehtivate kestusepiirangute kohta saate teavet teenusepakkujalt.



Hoiatus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Telefonikõned alistavad alati raadiosaatjafunktsioonid.

Raadiosaatjafunktsiooni pöörduspunkti määratlemine

Üldjuhul soovivad teenusepakkujad valida vaikepöörduspunktiks Interneti-pöörduspunkti (IAP). Mõni teenusepakkuja lubab kasutada ka WAP-pöörduspunkti. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Kui teil pole WAP-ühendust, peate esmakordsel ühenduse loomisel pöörduma abi saamiseks teenusepakkuja poole või külastama veebisaiti www.nokia.com/phonesettings.

Raadiosaatja seaded

Valige Valikud > RS seaded.

Valige Kasutajaseaded ja sisestage järgmised andmed.

Lubatud liikmete kõned – valige Anna märku, kui soovite, et seade teavitaks teid saabuvatest kõnedest.

Valige Aut. vastuvõtt, kui soovite, et seade võtaks raadiosaatja kõned automaatselt vastu. Valige **Pole lubatud**, kui soovite, et seade keelduks raadiosaatja kõnedest automaatselt.

RS kõne märguanne – valige **Profiilipõhine**, kui soovite, et raadiosaatja sissetulevatest kõnedest teavitamisel järgitaks teie aktiivse profiili seadeid.

Tagasihel. nõude helin – valige tagasihelistamistootluste märguanne.

Rakenduse avamisel – valige see, kui soovite seadme sisselülitamisel kohe ka raadiosaatjateenusesse sisse logida.

Vaikimisi hüüdnimi – sisestage teistele kasutajatele vaikimisi kuvatav hüüdnimi. Võimalik, et teie teenusepakkuja on selle valiku muutmise teie seadmes keelanud.

Näita minu RS aadressi – valige **Vahetu kõne puhul**, **Grupikõne puhul**, **Kõigi kõnede puhul** või **Mitte kunagi**. Võimalik, et teie teenusepakkuja on osa neist valikutest teie seadmes keelanud.

Kuva minu sisselog. olek – valige **Jah**, kui soovite, et teie olekut näidataks, või **Ei**, kui soovite oma olekut varjata.

Valige **Ühendusseaded** ja sisestage järgmised andmed.

Domeen – sisestage oma teenusepakkuja antud domeeninimi.

Pöörduspunkti nimi – sisestage raadiosaatjateenuse pöörduspunkti nimi. Pöörduspunkti nime on vaja GSM/GPRS-võrguga ühenduse loomiseks.

Serveri aadress – sisestage teenusepakkujalt saadud raadiosaatja serveri IP-aadress või domeeninimi.

Kasutajanimi – sisestage teenusepakkujalt saadud kasutajanimi.

RS parool – sisestage andmesideühenduse loomiseks parool (kui see on nõutav). Parooli saate üldjuhul teenusepakkujalt (parool võib olla tõstutundlik).

Raadiosaatjafunktsiooni sisselogimine

Raadiosaatjafunktsioon püüab käivitamisel teenusega automaatselt ühendust saada.

Kui sisselogimine õnnestus, loob raadiosaatjafunktsioon automaatselt ühenduse nende kanalitega, mis olid aktiivsed rakenduse viimatisel kasutamisel. Kui ühendus katkeb, üritab seade teenuseserverisse sisse logida automaatselt seni, kuni sulete raadiosaatjarakenduse.

Raadiosaatjafunktsiooni kasutamise lõpetamine

Valige **Valikud > Välja**. Ekraanil kuvatakse teade Logid pärast rakenduse sulgemist RS teenusest välja?. Teenusest väljalogimiseks ja raadiosaatja kasutamise lõpetamiseks vajutage **Jah**. Kui soovite rakenduse taustal aktiivseks jätta, vajutage **Ei**. Kui korraga on avatud mitu rakendust ja soovite ühest rakendusest teise liikuda, vajutage menüüklahvi ja hoidke seda all.

Ühe vestluskaaslasega kõne algatamine

Valige **Valikud > Kontaktid**.

Valige loendist kontakt, kellega soovite vestelda, ja seejärel valige **Valikud > Vahetu kõne**.

Vajutage helistamisklahvi ja hoidke seda seni all, kuni räägite. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage helistamisklahv.

Soovitud kontaktiga kõnelemiseks vajutage helistamisklahvi ja hoidke seda all (sama kehtib ka rakenduse Raadiosaatja muudes vaadetes, näiteks kontaktivaates). Järgmise kõne algatamiseks lõpetage esmalt ühe vestluskaaslasega kõne. Valige **Lõpeta** või vajutage **C**.

 **Näpunäide.** Raadiosaatjakõne ajal hoidke seadet enda ees, et näeksite ekraani. Rääkige mikrofoni ja ärge katke valjuhääldit käega.

Ühe vestluskaaslasega kõnele vastamine

Valitud kontaktiga kõne alustamiseks vajutage helistamisklahvi, kõnest keeldumiseks lõpetamisklahvi.

 **Näpunäide.** Ühe vestluskaaslasega kõne või rühmakõne saate algatada ka kontaktide kaustast. Valige **Valikud > RS > Vahetu kõne** või **Kõne mitme isikuga**.

Rühmakõne algatamine

Rühmakõne alustamiseks valige **Valikud > Kontaktid**, märkige need kontaktid, kellega soovite kõnelda, ja valige **Valikud > Kõne mitme isikuga**.

Vestluskaaslaste võrgusolekuteabe tellimine

Vestluskaaslaste raadiosaatjafunktsiooni võrgusolekuteabe tellimiseks või tellimuse tühistamiseks

valige **Valikud > Kontaktid**, soovitud kontakti nimi ja **Valikud > Näita logimisolekut või Peida logimisolek**.

Tagasihelistustaotluse saatmine

Liikuge aknas **Kontaktid** soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud > Saada tagasihel. nõue**.

Tagasihelistustaotlusele vastamine

Kui teile saadetakse tagasihelistamistaotlus, kuvatakse ooterežiimis ekraanil teade **1 uus tagasihelistamisinõue**. Vajutage **Näita**, et avada **Tagasihelist.kaust**. Ühe vestluskaaslasega kõne algatamiseks valige kontakt ja **Valikud > Vahetu kõne**.

Kanalid

Soovi korral saate liituda ka avalike eelkonfigureeritud kanalitega. Avalikud kanalid on avatud kõigile kasutajatele, kes teavad vastava kanali URL-aadressi.

Kui olete mõne kanaliga ühenduses ja kõnelete, kuulevad teie juttu kõik selle kanaliga liitunud liikmed. Korraga võib teil kasutusel olla kuni viis aktiivset kanalit. Kui aktiivseid kanaleid on rohkem kui üks, valige soovitud kanali valimiseks käsk **Vaheta**.

Valige **Valikud > RS kanalid**.

Mõne avaliku eelkonfigureeritud kanaliga esmakordselt ühenduse loomiseks valige **Valikud > Uus kanal > Lisa olemasolev**. Eelkonfigureeritud kanaliga liitumisel peate sisestama selle kanali URL-aadressi.

Oma kanalite loomine

Uue eelkonfigureeritud kanali loomiseks valige **Valikud > Uus kanal > Loo uus**.

Lisaks oma avalike kanalite loomisele saate neile ka ise nime valida ja sinna liikmeid kutsuda. Liikmed võivad avalikku kanalis omakorda uusi liikmeid kutsuda.

Seadistada saate ka erakanaleid. Erakanaliga tohivad liituda ja seda kanalit kasutada üksnes kanali looja kutsutud kasutajad.

Iga kanali jaoks määratlege järgmised andmed: **Kanali nimi**, **Kanali privaatsus**, **Hüüdnimi** ja **Pisipilt** (valikuline).

Pärast kanali loomist küsitakse teilt, kas soovite saata kanaliga liitumise kutseid. Kanalikutseid on tekstisõnumid.

Kanalis vestlemine

Kui soovite pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist mõnes teatud kanalis vestelda, vajutage helistamisklahvi. Kõlav heli annab märku sellest, et teile on antud juurdepääs soovitud kanalile.

Hoidke helistamisklahvi all seni, kuni räägite. Kui olete rääkimise lõpetanud, vabastage helistamisklahv.

Kui proovite kanalis vastata helistamisklahvi vajutamisega ajal, kui mõni teine rühma liige kõneleb, kuvatakse seadme ekraanil teade **Oota**. Vabastage helistamisklahv, oodake vestluskaaslase kõnekorra lõppemist ja vajutage siis helistamisklahvi uuesti. Soovi korral võite ka jätkata helistamisklahvi allhoidmist ja oodata, kuni kuvatakse teade **Räägi**.

Kanalis vestlemisel saab järgmise kõnekorra see kasutaja, kes vajutab helistamisklahvi eelmise vestleja kõnekorra lõppemisel esimesena.

Kui olete raadiosaatjakõne lõpetanud, valige **Lõpeta** või vajutage **C**.

Mõne aktiivse kanali parasjagu aktiivsete liikmete loendi vaatamiseks valige **Valikud > Aktiivsed liikmed**.

Uute liikmete kutsumiseks kanalis, millega teil on parajasti ühendus, valige kutsevaate avamiseks **Valikud > Saada kutse**. Uusi liikmeid saate kutsuda ainult avalikus kanalis. Erakanali kasutamisel peate uute liikmete kutsumiseks olema selle kanali looja. Kanalikutsed on tekstisõnumid.

Kanalikutsele vastamine

Vastuvõetud kanalikutse salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta kanal**. Kanal lisatakse teie PTT-kontaktide loendisse kanalite kuval.

Pärast kanalikutse salvestamist küsitakse teilt, kas soovite luua kanaliga ühenduse. Raadiosaatjaseansside vaate avamiseks valige **Jah**. Kui te pole veel sisse logitud, logib seade teid teenusesse sisse.

Kui otsustate kutse tagasi lükata või kustutada, talletatakse see teie sõnumite sisendkaustas. Kanaliga hiljem liitumiseks avage kutsesõnum ja salvestage see. Kanaliga ühenduse loomiseks valige dialoogiaknas **Jah**.

Raadiosaatjafunktsiooni logi vaatamine

Valige **Valikud > RS logi**. Logi sisaldab järgmisi kaustu: **Vastamata RS**, **Vastuvõetud RS** ja **Algatatud RS kõned**.

Kui soovite ühe vestluskaaslasega algatada kõne otse aknast **RS logi**, vajutage helistamisklahvi.