

Voki-toki 1.5

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People i Nseries su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI „KAO ŠTO JESU“. OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Neke operacije i funkcije zavise samo od SIM kartice i/ili mreže, od MMS servisa ili od kompatibilnosti aparata i podržanih formata sadržaja. Neki servisi se posebno naplaćuju.

Ostale važne informacije o svom uređaju potražite u uputstvu za korisnika.

1. IZDANJE SR

Voki-toki

Voki-toki (mrežni servis) je servis prenosa glasa u realnom vremenu preko IP protokola u GSM/GPRS komunikacionoj mreži. Voki-toki omogućava direktnu glasovnu komunikaciju koja se ostvaruje pritiskom na taster. Koristite voki-toki da biste razgovarali sa jednom osobom ili sa grupom ljudi.

Pre nego što budete mogli da koristite voki-toki, morate da definišete voki-toki pristupnu tačku i podešavanja. Podešavanja možete dobiti u sklopu specijalne tekstualne poruke od provajdera servisa koji pruža uslugu voki-toki. Takođe, za konfigurisanje možete upotrebiti i aplikaciju Čarobnjak podešavanja, ako je podržava Vaš provajder servisa. Za dodatne informacije o ovoj aplikaciji, vidite uputstva za model Vašeg uređaja na adresi www.nokia.com/support ili na lokalnom Nokia Web sajtu.

U voki-toki komunikaciji jedna osoba govori dok je druge slušaju preko ugrađenog zvučnika. Govornici preuzimaju svoj red da odgovore drugima. Kako u jednom trenutku može da govori samo jedan član grupe, maksimalna dužina jednog govora, replike, je ograničena. Obično je maksimalna dužina postavljena na do 30 sekundi. Za detalje u vezi dužine replike u Vašoj mreži, obratite se svom provajderu servisa.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasen.

Telefonski pozivi uvek imaju prioritet nad voki-toki aktivnostima.

Definišite voki-toki pristupnu tačku

Mnogi provajderi servisa će zahtevati da koristite Internet pristupnu tačku (IAP) za svoju podrazumevanu pristupnu tačku. Drugi provajderi dopuštaju korišćenje WAP pristupne tačke. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Ako nemate aktiviranu WAP vezu, obratite se svom provajderu servisa za pomoć u vezi inicijalnog povezivanja, ili posetite lokaciju www.nokia.com/phonesettings.

Voki-toki podešavanja

Izaberite **Opcije** > **Voki-toki podeš.**

Izaberite **Korisnička podešavanja**, pa zatim unesite sledeće informacije:

Pozivi liste prihvaćenih—Izaberite **Obaveštavaj** ako želite da Vam se prikazuju obaveštenja o dolaznim pozivima. Izaberite **Automatski prihvati** ako želite da se voki-toki pozivi automatski prihvataju. Izaberite **Nije dopušteno** ako želite da se voki-toki pozivi automatski odbijaju.

Ton upoz. V-T poziva—Izaberite **Definisano profilom** ako želite da ton dojave dolaznog voki-toki poziva bude isti kao ton dojave dolaznog telefonskog poziva koji je postavljen za trenutno aktivni profil, način rada.

Ton zahteva za pov. poziv—Izaberite ton dojave zahteva za povratni poziv.

Startovanje aplikacije—Izaberite da li želite da se uređaj kada se uključi prijavljuje na voki-toki servis.

Podrazumevani nadimak—Unesite svoj podrazumevani nadimak koji se prikazuje drugim korisnicima. Vaš provajder servisa je možda onemogućio izmenu ove opcije u Vašem uređaju.

Prikaži moju V-T adresu—Izaberite **U 1-na-1 pozivima**, **U grupnim pozivima**, **U svim pozivima** ili **Nikada**. Vaš provajder servisa je možda onemogućio neke od ovih opcija u Vašem uređaju.

Prikazuj moj status—Izaberite **Da** ako želite da se Vaš status prikazuje, ili **Ne** ako želite da se Vaš status skriva.

Izaberite **Podešavanje veze**, pa zatim unesite sledeće informacije:

Domen—Unesite naziv domena koji ste dobili od svog provajdera servisa.

Ime pristupne tačke—Unesite ime voki-toki pristupne tačke. Ime pristupne tačke je neophodno radi ostvarivanja veze sa GSM/GPRS mrežom.

Adresa servera—Unesite IP adresu ili naziv domena voki-toki servera koji ste dobili od svog provajdera servisa.

Korisničko ime—Unesite svoje korisničko ime koje ste dobili od provajdera servisa.

Voki-toki lozinka—Unesite lozinku, po potrebi, za uspostavljanje data veze. Lozinku obično obezbeđuje provajder servisa i kod nje se često razlikuju velika i mala slova.

Prijavite se na voki-toki

Voki-toki aplikacija se pri pokretanju automatski prijavljuje na servis.

Kada je prijava uspešna, voki-toki se automatski povezuje na kanale koji su bili aktivni kada je aplikacija poslednji put bila zatvorena. Ako se veza prekine, uređaj automatski pokušava da se ponovo prijavi, osim ako ne izaberete da izađete iz aplikacije Voki-toki.

Napustite voki-toki

Izaberite **Opcije** > **Izađi**. Odjaviti se sa **Voki-tokija** po izlasku iz aplikacije? se prikazuje. Da biste se odjavili sa servisa i zatvorili ga, pritisnite **Da**. Pritisnite **Ne** ako želite da aplikacija ostane aktivna u pozadini. Ako je otvoreno nekoliko aplikacija i ako želite da prelazite iz jedne u drugu, pritisnite i držite taster „meni“.

Uputite „jedan na jedan“ poziv

Izaberite **Opcije** > **Kontakti**.

Izaberite iz liste kontakt sa kojim želite da razgovarate, pa zatim izaberite **Opcije** > **Razgovaraj 1-na-1**.

Pritisnite i držite taster „pozovi“ sve vreme dok govorite. Kada završite sa govorom, otpustite taster „pozovi“.

Da biste razgovarali sa kontaktom, pritisnite i držite taster „pozovi“ i u drugim prikazima u aplikaciji **Voki-toki**, npr. u prikazu kontakata. Da biste uputili novi telefonski poziv, prvo završite poziv „jedan na jedan“. Izaberite **Raskini**, ili pritisnite **C**.

 **Savet!** Ne zaboravite da uređaj držite ispred sebe tokom voki-toki razgovora tako da vidite ekran. Govorite u pravcu mikrofona i ne pokrivajte zvučnik rukom.

Odgovorite na „jedan na jedan“ poziv

Pritisnite taster „pozovi“ da biste započeli poziv „jedan na jedan“ poziv ili taster „završi“ da ga odbacite.

 **Savet!** Poziv „jedan na jedan“ ili grupni poziv možete da uputite i iz kontakata. Izaberite **Opcije** > **Voki-toki** > **Razgovaraj 1-na-1** ili **Pričaj** sa više kontakata.

Uputite grupni poziv

Da biste pozvali neku grupu, izaberite **Opcije** > **Kontakti**, markirajte kontakte koje želite da pozovete, pa zatim izaberite **Opcije** > **Pričaj** sa više kontakata.

Pretplatite se na status prijave drugih korisnika

Da biste se pretplatili, ili raskinuli pretplatu, na status prijave drugih korisnika voki-toki servisa, izaberite **Opcije** > **Kontakti**, zatim neki kontakt, pa **Opcije** > **Prikaži status prijave** ili **Sakrij status prijave**.

Pošaljite zahtev za povratni poziv

U **Kontakti**, dođite do željenog imena, pa zatim izaberite **Opcije** > **Traži povratni poziv**.

Odgovorite na zahtev za povratni poziv

Kada Vam neko pošalje zahtev za povratni poziv, u pasivnom režimu (pripravnosti) se prikazuje poruka **1 novi zahtev za povratni poziv**. Pritisnite **Prikaži** da otvorite **Sanduče pov. poziva**. Da biste započeli „jedan na jedan“ poziv, izaberite željeni kontakt, pa zatim **Opcije > Razgovaraj 1-na-1**.

Kanali

Možete da se priključite javnim unapred konfigurisanim kanalima. Javni kanali su otvoreni za sve koji znaju URL kanala.

Kada se priključite na kanal i razgovarate, svi članovi prisutni na kanalu čuju ono što govorite. Istovremeno može biti aktivno do pet kanala. Kada je aktivno više od jednog kanala, koristite opciju **Prebaci** da biste promenili kanal u kojem želite da govorite.

Izaberite **Opcije > Voki-toki kanali**.

Da biste se po prvi put priključili na neki javni unapred konfigurisani kanal, izaberite **Opcije > Novi kanal > Dodaj postojeći**. Kada se priključujete na unapred konfigurisani kanal, morate da unesete URL tog kanala.

Kreirajte sopstvene kanale

Da biste kreirali neki novi konfigurisani kanal, izaberite **Opcije > Novi kanal > Kreiraj novi**.

Možete da kreirate sopstvene javne kanale, da sami birate naziv kanala i da pozivate nove članove. Ti članovi mogu da pozivaju i druge članove u taj javni kanal.

Takođe, možete da kreirate i privatne kanale. Samo korisnici koje pozove domaćin mogu da se priključe i koriste privatne kanale.

Za svaki kanal definišite: **Ime kanala**, **Privatnost kanala**, **Nadimak** i **Sličica** (opciono).

Nakon što uspešno kreirate kanal, bićete upitani da li želite da pošaljete pozivnice za kanal. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Razgovarajte na kanalu

Da biste razgovarali na nekom kanalu nakon što se prijavite na voki-toki servis, pritisnite taster „pozovi“. Čućete ton koji označava da Vam je dat pristup.

Držite taster „pozovi“ sve vreme dok govorite. Kada završite sa govorom, otpustite taster „pozovi“.

Ako pokušate da govorite na kanalu pritiskom na taster „pozovi“ dok neki drugi član govori, prikazaće se poruka **Sačekajte**. Otpustite taster „pozovi“, sačekajte da druga

osoba završi sa govorom, pa nakon toga još jednom pritisnite taster „pozovi“. Ili nastavite da držite taster „pozovi“ i sačekajte dok se ne prikaže poruka **Pričajte**.

Kada razgovarate na nekom kanalu, prva osoba koja pritisne taster „pozovi“ kada trenutni govornik završi sa govorom priča sledeća.

Kada završite voki-toki poziv, izaberite **Raskini** ili pritisnite **C**.

Da biste videli trenutno aktivne članove nekog kanala kada ste priključeni na njega, izaberite **Opcije > Aktivni članovi**.

Možete i da pozovete nove članove u kanal na koji ste trenutno priključeni; izaberite **Opcije > Pošalji pozivnicu** da otvorite prikaz pozivnica. Nove članove možete pozivati samo ako ste domaćin nekog privatnog kanala ili ako je kanal javan. Pozivnice za kanal su tekstualne poruke.

Odgovorite na pozivnicu za kanal

Da biste sačuvali primljenu pozivnicu za kanal, izaberite **Opcije > Sačuvaj kanal**. Kanal se dodaje u Vaše voki-toki kontakte, u prikaz kanala.

Nakon što sačuvate pozivnicu za kanal, bićete upitani da li želite da se priključite na taj kanal. Select **Da to open the PTT sessions view**. Ako već niste prijavljeni, Vaš uređaj se prijavljuje na servis.

Ako odbacite ili obrišete pozivnicu, ona se smešta u Vaše prijemno sanduče. Da biste se kasnije priključili na taj kanal, otvorite pozivnicu i sačuvajte je. Da biste se povezali na kanal, izaberite **Da** u dijalogu.

Vidite voki-toki dnevnik

Izaberite **Opcije > Voki-toki dnevnik**. Dnevnik sadrži naredne foldere: **Propušteni V-T**, **Primljeni V-T po** i **Upućeni V-T**.

Da biste započeli poziv „jedan na jedan“ iz prikaza **Voki-toki dnevnik**, pritisnite taster „pozovi“.