

المساعدة الصوتية والحديث

بلا ضمانات

حقوق النشر والطبع © 2007 Nokia . جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها. يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. لا تعد NOKIA بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع. سواء كانت صريحة أو ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر. الضمانات الضمنية للرجوع والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو مفعولية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ NOKIA بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

ربما قد تم إنشاء تطبيقات الأطراف الأخرى المزودة مع الجهاز وقد تكون ملكاً لأشخاص أو جهات غير تابعة لـ Nokia أو ليس لها صلة بها. لا تمتلك Nokia حقوق النشر والطبع أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بتطبيقات الغير وعلى هذا النحو. لا تتحمل Nokia أي مسئولية بخصوص دعم المستخدمين النهائيين أو بخصوص طريقة عمل هذه التطبيقات ولا بخصوص المعلومات المقدمة في التطبيقات أو في تلك المواد. لا توفر Nokia أي ضمانات لتطبيقات الأطراف الأخرى. عبر استخدام التطبيقات. فإنك تقر بأن التطبيقات مقدمة كما هي دون أي ضمان من أي نوع سواء كان صريحاً أم ضمنياً وإلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. كما عليك أن تقر بأن NOKIA والشركات التابعة لها لا تقدمان أي بيانات أو ضمانات. سواءً صريحة أم ضمنية. بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: الضمانات الخاصة بسند الملكية أو قابلية المنتج للبيع أو ملائمته لغرض معين أو بشأن ضمان عدم خرق التطبيقات لبراءات الاختراع أو حقوق النشر والطبع أو العلامات التجارية أو غير ذلك من الحقوق الخاصة بالغير.

قد يحتوي جهازك على علامات أو روابط ماثبة مسبقاً خاصة بمواقع أطراف أخرى. قد يمكنك كذلك الوصول إلى مواقع أطراف أخرى بواسطة هذا الجهاز. مواقع الأطراف الأخرى لا تتبع Nokia. و Nokia لا تفر هذه المواقع أو تتحمل أي مسئولية تجاهها. وفي حالة اختيارك الدخول إلى تلك المواقع. عليك اتخاذ الاحتياطات بالنسبة للأمان أو الحماية. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. لذا يرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على تفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة أو MMS. أو تعتمد على توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. بعض الخدمات خاضعة لرسوم منفصلة.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين) والمحتويات الأخرى.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى هامة حول جهازك.

ISSUE 1 AR

المساعدة الصوتية والحديث



المساعدة الصوتية

الساعة - لسماع الوقت الحالي. لسماع التاريخ. انتقل لأسفل.

لسماع المزيد من الخيارات. اختر الخيارات.



حديث

في حديث يمكنك اختيار اللغة والصوت المستخدمين لقراءة الرسائل. ولضبط سرعة الحديث ومستوى الصوت. اختر ضبط الصوت.

علمًا بأن الصوت يعتمد على اللغة. عند تغيير اللغة. يتم تغيير الصوت إلى الصوت الافتراضي للغة. اختر صوتًا آخر للغة إذا أردت.

لعرض الأصوات المتاحة للغة المختارة. انتقل لليسا. لتشغيل صوت أو لعرض معلومات حول صوت أو لمسح صوت. اختر الخيارات > تشغيل الصوت أو تفاصيل الصوت أو مسح.

تقوم المساعدة الصوتية بقراءة النص الموجود على الشاشة. مما يتيح لك استخدام بعض وظائف جهازك الأساسية دون النظر إلى الشاشة. اختر من الوظائف التالية:

آخر المكالمات - لسماع معلومات حول المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المُستلمة والأرقام التي تم الاتصال بها والمكالمات المتكررة.

الأسماء - لسماع الفيود الموجودة في الأسماء الخاصة بك. انتقل لأسفل للعثور على اسم. انتقل إلى اليسار لفتح قائمة المجموعات. للاتصال بأحد الأسماء. اضغط علي مفتاح الاتصال. لا تقم باستخدام هذه الوظيفة إذا كان لديك أكثر من ٥٠٠ قيد في الأسماء.

البريد الصوتي - للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة).

المتصل - للاتصال بأحد الأرقام. لإدخال رقم. انتقل لأعلى أو لأسفل. عند سماع الرقم الصحيح. اضغط على مفتاح التنقل. تابع اختيار كل رقم. حتى تقوم بإدخال الرقم بالكامل. للاتصال بالرقم. اضغط علي مفتاح الاتصال.