

Stemmehjælp og tale

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel. I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN NOKIA ELLER NOGEN AF NOKIAS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR TAB AF DATA ELLER FORTJENESTE ELLER NOGEN SOM HELST FORM FOR SPECIELLE, TILFÆLDIGE, BETINGEDE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES". MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. NOKIA FORBEHOLDER SIG RETTEN TIL AT ÆNDRE DETTE DOKUMENT ELLER TRÆKKE DET TILBAGE PÅ ET HVILKET SOM HELST TIDSPUNKT UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Enhedens tredjepartsprogrammer er udviklet af og kan være ejet af fysiske eller juridiske personer, der ikke er tilknyttet Nokia. Nokia ejer ikke ophavsrettighederne eller immaterialrettighederne til tredjepartsprogrammerne. Nokia er derfor ikke ansvarlig for eventuel slutbrugersupport, disse programmers funktionalitet eller oplysningerne i programmerne eller i disse materialer. Nokia yder ingen garanti for tredjepartsprogrammer. VED AT BRUGE PROGRAMMERNE ACCEPTERER DU PROGRAMMERNE SOM DE ER OG FOREFINDES UDEN ANSVAR AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, I DET OMFANG DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING. DU ANERKENDER DESUDEN, AT HVERKEN NOKIA ELLER NOKIAS ASSOCIEREDE SELSKABER FOREGIVER ELLER PÅTAGER SIG NOGET ANSVAR, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR ADKOMST, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMERNE IKKE KRÆNKER NOGEN TREDJEPARTS PATENT-, OPHAVS- ELLER VAREMÆRKERETTIGHEDER ELLER ANDRE RETTIGHEDER.

Der kan være forudinstalleret nogle bogmærker og links til tredjepartswebsteder på enheden. Du kan muligvis også få adgang til andre tredjepartswebsteder via din enhed. Tredjepartswebsteder er ikke tilknyttet Nokia, og Nokia godkender ikke eller tager ikke ansvar for dem. Hvis du vælger at åbne sådanne websteder, skal du tage forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold.

Enkelte produkter og programmer og tjenester til disse produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

Visse handlinger og funktioner afhænger af SIM-kortet og/eller netværket, tilgængeligheden af MMS, kompatibiliteten af enheder og understøttede indholdsformater. Nogle tjenester kan blive taksert særskilt.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Andre vigtige oplysninger om enheden finder du i brugervejledningen.

1. udgave DA

Stemmehjælp og tale

Talehjælp

Talehjælp læser den tekst, der er på skærmen, så du kan bruge nogle af enhedens grundfunktioner, uden at du behøver at se på skærmen. Vælg mellem følgende funktioner:

Seneste opkald – Lyt til informationer om mistede og modtagne opkald, kaldte numre og hyppigt kaldte numre.

Kontakter – Hør posterne i dine kontakter. Rul ned for at finde en kontakt. Rul til højre for at åbne gruppe listen. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til en kontakt. Benyt ikke denne funktion, hvis du har mere end 500 poster i Kontakter.

Telefon svarer – Ring til din telefon svarer (netværkstjeneste).

Opkald – Ring til et nummer. Rul op eller ned for at indtaste et nummer. Når du hører det korrekte tal, skal du trykke på rulletasten. Fortsæt med at vælge hvert tal, indtil du har indtastet hele nummeret. Tryk på opkaldstasten for at ringe op til nummeret.

Ur – Hør det aktuelle klokkeslæt. Rul ned for at høre datoen.

Du kan høre flere funktioner ved at vælge **Valg**.

Tale

I Tale kan du vælge det sprog og den stemme, der skal anvendes til at læse dine beskeder op. Du kan justere hastigheden og lydstyrken for stemmen ved at vælge **Stemmeindstillinger**.

Stemmen er afhængig af sprog. Når du har ændret sproget, skifter stemmesproget til standardstemmen for sproget. Vælg en anden stemme til sproget, hvis du ønsker det.

Du kan få vist de tilgængelige stemmer for sproget ved at rulle til højre. Du kan afspille en stemme, få vist informationer om en stemme eller slette en stemme ved at vælge **Valg > Afspil stemme, Stemmedetaljer eller Slet**.