

Häälabi ja kõne

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKEMISE EEST, SÖLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD „NAGU ON“. KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldi tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalomandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA „NAGU ON“, ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Teie seadmesse võivad olla eelinstallitud teatud järjehoidjate valik ja lingid kolmandate osapoolte hallatavatele veebisaitidele. Teil võib oma telefonist olla juurdepääs ka muudele teiste haldajate veebisaitidele. Nokia ei anna teiste (Nokiaga mitteseotud ettevõtete) hallatavatele veebilehtedele garantiid ega võta

nende toimimise eest endale mingit vastutust. Selliste lehtede avamisel peaksite turvalisuse või sisu osas rakendama ettevaatusabinõusid.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Teatud toimingud ja funktsioonid sõltuvad SIM-kaardist ja/või võrgust, MMS-funktsioonist või seadmete ühilduvusest ja toetatavatest sisuvormingutest. Teatud teenuste kohta kehtivad eritasud.

Autoriõiguste kaitsega piltide, muusika (k.a helinad) ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

1. VÄLJAANNE, ET

Häälabi ja kõne

Häälabi



Rakendus Häälabi loeb ette teie seadme ekraanil kuvatava teksti. Nii saate seadme põhifunktsioone kasutada ekraanile vaatamata. Valige mõni järgmistest funktsioonidest.

Viimased kõned – vastamata ja vastuvõetud kõnede, valitud numbrite ja sagedaste kõnede teabe kuulamiseks.

Kontaktid – kontaktiloendi kirjade kuulamiseks. Soovitud kontakti otsimiseks liikuge juhtnupu abil allapoole. Rühmaloendi avamiseks liikuge juhtnupu abil paremale. Kontaktile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kui kaustas Kontaktid on üle 500 kontakti, siis ärge seda funktsiooni kasutage.

Kõnepost – kõneposti helistamiseks (võrguteenus).

Valija – numbri valimiseks. Numbri sisestamiseks vajutage juhtnupu üles või alla. Kui kuulete õiget numbrit, vajutage juhtnupu. Jätkake numbrite valimist seni, kuni olete sisestanud kogu vajaliku numbri. Valitud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kell – praeguse kellaaja kuulamiseks. Kuupäeva kuulamiseks vajutage juhtnupu allasuunas.

Lisavalikute kuulamiseks valige **Valikud**.

Kõne



Menüüs **Kõne** saate valida lühisõnumite ettelugemiseks kasutatava keele ja hääle. Kõne kiiruse ja helitugevuse reguleerimiseks valige **Häälseaded**.

Hääli sõltub keelest. Keele vahetamisel võetakse telefonis kasutusele selle keele vaikehääli. Soovi korral saate valitud keele hääli muuta.

Valitud keele puhul saadaolevate häälte vaatamiseks vajutage juhtnupu paremale. Hääle esitamiseks, hääle kohta teabe vaatamiseks või hääle kustutamiseks valige **Valikud > Esita hääli, Heliandmed või Kustuta**.