

Talknappstjänsten 1.5

© 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TVINGANDE LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSTAGARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV DATA ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER AKTUELLA FÖRHÅLLANDEN. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och tillämpningar och tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Viss användning och vissa funktioner är SIM-kort- och/eller nätverksberoende, MMS-beroende eller beroende på enhetens kompatibilitet och innehållsformaten som stöds. Vissa tjänster kan debiteras separat.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

UPPLAGA 1 SV

Talknappstjänsten

Talknappstjänsten (PTT – Push to talk, nättjänst) är en VoIP-tjänst (voice over IP) i realtid som implementerats över ett GSM/GPRS-nät. Med PTT får du direkt röstkommunikation genom att trycka på en knapp. Du kan använda PTT för att tala med en person eller med en grupp personer.

Innan du kan använda talknappstjänsten måste du definiera kopplingspunkt och inställningar för denna. Du kan få inställningarna i ett speciellt SMS från den tjänstleverantör som erbjuder PTT-tjänsten. Du kan även använda programmet Inställningsguiden för configurationen om tjänstleverantören har stöd för detta. Du kan få mer information om programmet i handböckerna för enheten på www.nokia.com/support eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Vid kommunikation via PTT talar en person medan de övriga lyssnar i den inbyggda högtalaren. Man turas om att tala. Eftersom bara en gruppmedlem kan tala åt gången, är tiden för hur länge du får tala begränsad. Vanligtvis kan du tala i 30 sekunder. Mer information om hur länge du får tala i ditt nätverk får du från tjänstleverantören.



Warning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Telefonsamtal har alltid förtur framför aktiviteter inom talknappstjänsten.

Definiera en kopplingspunkt för PTT

Många tjänstleverantörer kräver att du använder en Internetkopplingspunkt (IAP) som standardkopplingspunkt. Andra tjänstleverantörer tillåter att du använder en WAP-kopplingspunkt. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Om du inte har en WAP-anslutning, kanske du måste kontakta tjänstleverantören för hjälp med den första anslutningen, eller besök www.nokia.com/phonesettings.

PTT-inställningar

Välj **Val > PTT-inställningar**.

Välj **Användarinställningar** och ange följande information:

Godkända samtal – Välj **Meddela** om du vill se ett meddelande om inkommande samtal. Välj **Godkänn autom.** om du vill att PTT-samtal ska besvaras automatiskt. Välj **Tillåt ej** om du vill att PTT-samtal ska avisas automatiskt.

Ton för PTT-samtal – Välj **Profilens ton** om du vill att inställningen för meddelande om inkommande samtal i PTT

ska vara samma som signalen för inkommande samtal i den aktiva profilen.

Återuppringningston – Välj en signal för återuppringningsförfrågningar.

Vid programstart – Välj om du vill logga in på PTT-tjänsten när du startar enheten.

Standardalias – Ange ditt standardalias som visas för andra användare. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat ändring av detta alternativ i enheten.

Visa min PTT-adress – Välj **I 1-till-1-samtal**, **I gruppssamtal**, **I alla samtal** eller **Aldrig**. Tjänstleverantören kan ha inaktiverat vissa av dessa alternativ i enheten.

Visa min inl.status – Välj **Ja** om du vill att din status ska visas eller **Nej** om du vill att din status ska döljas.

Välj **Anslutningsinställn.** och ange följande information:

Domän – Ange det domännamn du fått från tjänstleverantören.

Kopplingspunkt– Ange namnet på kopplingspunkten för PTT. Kopplingspunktens namn behövs för att upprätta en anslutning till GSM-/GPRS-nätet.

Serveradress– Ange IP-adressen eller domännamnet på den PTT-server du fått från tjänstleverantören.

Användarnamn – Ange det användarnamn du fått av tjänstleverantören.

PTT-lösenord – Ange ett lösenord om så krävs för att skapa en dataanslutning. Lösenordet får du vanligen från tjänstleverantören och det är ofta skiftlägeskänsligt.

Logga in på PTT

PTT loggas automatiskt in på tjänsten när det startas.

När du har loggat in ansluts PTT automatiskt till de kanaler som var aktiverade när programmet avslutades senast. Om anslutningen bryts försöker enheten automatiskt att logga in igen tills du avslutar PTT.

Avsluta PTT

Välj **Val > Avsluta**. Logga ut från PTT efter att programmet avslutats? visas. Tryck på **Ja** om du vill logga ut och stänga tjänsten. Tryck på **Nej** om du vill att programmet ska vara aktivt i bakgrunden. Om flera program är öppna och du vill växla mellan programmen håller du menyknappen nedtryckt.

Ringa ett privat samtal

Välj **Val > Kontakter**.

Välj i listan den kontakt som du vill prata med och välj **Val > Samtala 1-till-1**.

Håll samtalsknappen intryckt hela tiden du talar. Släpp samtalsknappen när du talat färdigt.

Om du vill prata med kontakten i andra vyer i programmet PTT (t.ex. kontaktvyn), håller du samtalsknappen nedtryckt. Om du vill ringa ett nytt telefonsamtal måste du avsluta det privata samtalet. Välj **Avsluta** eller tryck på **C**.

 **Tips!** Kom ihåg att hålla enheten framför dig under ett PTT-samtal, så att du kan se displayen. Tala mot mikrofonen och håll inte för högtalaren med händerna.

Besvara ett privat samtal

Tryck på samtalsknappen om du vill börja ett privat samtal eller Avsluta om du vill avvisa samtalet.

 **Tips!** Du kan även ringa privata eller gruppsamtal från Kontakter. Välj **Val > PTT > Samtala 1-till-1** eller **Prata med flera**.

Ringa ett gruppsamtal

Om du vill ringa en grupp väljer du **Val > Kontakter**, markerar de kontakter du vill ringa och väljer **Val > Prata med flera**.

Visa andras inloggningsstatus

Om du vill prenumerera på eller sluta prenumerera på andras inloggningsstatus i talknappstjänsten väljer du **Val > Kontakter**, kontakten och **Val > Visa inloggningsstatus** eller **Dölj inloggningsstatus**.

Skicka en återuppringningsförfrågan

Bläddra till önskat namn i **Kontakter** och välj **Val > Sänd uppringn.förfrågan**.

Besvara en återuppringningsförfrågan

När någon skickar dig en återuppringningsförfrågan visas **1 ny uppringningsförfrågan** i vänteläge. Tryck på **Visa** för att öppna **Uppringningsinkorg**. Om du vill ringa ett privat samtal väljer du en kontakt och **Val > Samtala 1-till-1**.

Kanaler

Du kan gå med i allmänna, förkonfigurerade kanaler. Allmänna kanaler är öppna för alla som vet kanalens URL.

När du är ansluten till kanalen och talar kan alla i kanalen höra dig. Upp till fem kanaler kan vara aktiva samtidigt.

Om fler än en kanal är aktiv använder du **Pendla** för att ändra vilken kanal du vill tala med.

Välj **Val > PTT-kanaler**.

Om du vill öppna en allmän, förkonfigurerad kanal väljer du första gången väljer du **Val > Ny kanal > Lägg till befintlig**. Om du går med i en förkonfigurerad kanal måste du fylla i URL-adressen till kanalen.

Skapa dina egna kanaler

Om du vill skapa en ny förkonfigurerad kanal väljer du **Val > Ny kanal > Skapa ny**.

Du kan skapa egna allmänna kanaler, välja ett eget kanalnamn och bjuda in medlemmar. Dessa medlemmar kan i sin tur bjuda in fler medlemmar till den allmänna kanalen.

Du kan också skapa privata kanaler. Endast användare inbjudna av värden får gå med i och använda privata kanaler.

För varje kanal ska följande definieras: **Kanalnamn**, **Kanalintegritet**, **Alias** och **Miniatyrbild** (valfritt).

När du har skapat en kanal får du en fråga om du vill skicka ut inbjudningar till kanalen. Kanalinbjudningar är SMS.

Tala med en kanal

Om du vill tala med en kanal sedan du loggat in i talknappstjänsten trycker du på samtalsknappen. Du hör en ton som anger att du har beviljats tillgång.

Fortsätt hålla samtalsknappen intryckt hela tiden du talar. Släpp samtalsknappen när du talat färdigt.

Om du försöker svara på en kanal genom att trycka på samtalsknappen när någon annan medlem talar, visas **Vänta**. Släpp samtalsknappen, vänta tills den andre slutat tala och tryck på samtalsknappen igen när den andre är klar. Du kan även hålla samtalsknappen intryckt och vänta på att **Prata** ska visas.

När du talar i en kanal får den förste som trycker på samtalsknappen sedan någon slutat tala, tala härnäst.

När du har avslutat PTT-samtalet väljer du **Avsluta** eller trycker på **C**.

Om du vill visa de medlemmar som för närvarande är aktiva när du har ett aktivt samtal med kanalen väljer du **Val > Aktiva medlemmar**.

Du kan också bjuda in nya medlemmar till en kanal när du är ansluten till den genom att välja **Val > Sänd inbjudan** för att öppna inbjudningsvyn. Du kan endast bjuda in nya medlemmar om du är värd för en privat kanal eller när kanalen är en allmän kanal. Kanalinbjudningar är SMS.

Besvara en kanalinbjudan

Om du vill spara en mottagen kanalinbjudan väljer du **Val > Spara kanal**. Kanalen läggs till bland dina talknappstjänstkontakter, i kanalvyn.

När du har sparat kanalinbjudan får du en fråga om du vill ansluta till kanalen. Välj **Ja** om du vill öppna sessionsvyn för talknappstjänsten. Enheten loggar in till tjänsten om du inte redan är inloggad.

Om du avvisar eller tar bort inbjudan, sparas den i din meddelandeinkorg. Om du vill gå med i kanalen senare öppnar du inbjudan och sparar den. Välj **Ja** i dialogrutan om du vill ansluta till kanalen.

Visa PTT-loggen

Välj **Val > PTT-logg**. Loggen innehåller följande mappar: **Missade PTT**, **Mottagna PTT** och **PTT-samtal**.

Om du vill ringa ett privat samtal från **PTT-logg** trycker du på samtalsknappen.