

«Натисни і говори» 1.5

© 2007 Nokia. Всі права захищені.

Nokia, Nokia Connecting People та Nseries є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Nokia Corporation. Назви інших виробів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

Компанія Nokia дотримується політики постійного розвитку. Компанія Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який виріб, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

У МЕЖАХ, В ЯКИХ ЦЕ ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЗА ЖОДНИХ ОБСТАВИН КОМПАНІЯ НОКІА ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАТИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАТУ ДАНИХ ЧИ ПРИБУТКУ, А ТАКОЖ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ, НАСТУПНІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ЧИМ БИ ВОНИ НЕ БУЛИ ВИКЛИКАНІ.

ВМІСТ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА НАДАЄТЬСЯ «ЯК Є». ОКРІМ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, НІЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ, ЯК ЯВНІ, ТАК І ТІ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ, ВКЛЮЧАЮЧИ (АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ) НЕЯВНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДО ПРОДАЖУ ТА ДЛЯ ВИЗНАЧЕНОЇ МЕТИ, НЕ СТОСУЮТЬСЯ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ ЧИ ЗМІСТУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА. КОМПАНІЯ НОКІА ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДУ ЦЬОГО ДОКУМЕНТА ЧИ СКАСУВАННЯ ЙОГО ДІЇ У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС, БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ.

Доступність окремих виробів, програм та послуг для цих виробів може залежати від регіону. Докладнішу інформацію та наявність перекладу на інші мови можна дізнатися у свого дилера компанії Nokia.

Деякі операції та функції залежать від SIM-картки та/або мережі, MMS або сумісності пристроїв та підтримуваних форматів вмісту. За деякі послуги стягується окрема плата.

Див. посібник користувача для отримання іншої важливої інформації щодо цього пристрою.

Видання 1 UK

«Натисни і говори»

«Натисни і говори» (НІГ) (послуга мережі) – це послуга голосового зв'язку через IP в реальному часі в мережі GSM/GPRS. Послуга «Натисни і говори» дозволяє миттєво встановлювати голосовий зв'язок натисканням клавіші. «Натисни і говори» можна використовувати для ведення розмови з однією особою або групою людей.

Перш ніж використовувати послугу «Натисни і говори», потрібно визначити точку доступу та установки для цієї послуги. Також можна отримати установки у вигляді спеціального текстового повідомлення від постачальника послуги «Натисни і говори». Крім цього, для визначення установок можна використати програму «Майстер установок», якщо вона підтримується оператором мережі. Докладнішу інформацію про програму див. посібник для Вашого пристрою, який можна знайти за адресою www.nokia.com/support або на Вашому місцевому веб-сайті Nokia.

Під час розмови за допомогою програми «Натисни і говори» одна особа говорить, а інші слухають за допомогою вбудованого гучномовця. Учасники розмови говорять по черзі. Оскільки в один момент часу може говорити лише один учасник групи,

максимальна тривалість чергової розмови обмежена. Максимальна тривалість зазвичай обмежена до 30 секунд. Щоб більше дізнатися про тривалість почергової розмови у Вашій мережі, зверніться до оператора мережі або постачальника послуги.

 **Попередження:** не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Телефонні дзвінки завжди мають пріоритет над дзвінками послуги «Натисни і говори».

Визначення точки доступу «Натисни і говори»

Багато постачальників послуг вимагають використання точки доступу до Інтернету (Internet Access Point – IAP) в якості стандартної точки доступу. Інші постачальники послуг дозволяють використовувати точку доступу WAP. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Якщо у Вас немає з'єднання WAP, можливо, Вам необхідно буде звернутись до постачальника послуг за допомогою із встановленням першого

з'єднання. Також можна завітати на веб-сторінку www.nokia.com/phonesettings.

Установки «Натисни і говори»

Виберіть Опції > Установки НІГ.

Виберіть Установки користувача і введіть таку інформацію:

Дзв. зі спис. прийнятих—Виберіть Оповіщати, якщо потрібно отримувати сповіщення про вхідні дзвінки. Виберіть Автом. приймання, щоб відповідь на дзвінки НІГ давалась автоматично. Виберіть Не дозволено, щоб дзвінки НІГ автоматично відхилялися.

Тон сигналу дзвінка НІГ—Виберіть Встановл. режимом, якщо потрібно, щоб установки сигналу вхідного дзвінка «НІГ» були такими самими, як установки сигналу вхідного дзвінка, визначені у пріоритетному активному профілі.

Тон запиту звор. дзвінка—Виберіть тон для запитів зворотного дзвінка.

Запуск програми—Виберіть, якщо потрібно здійснювати вхід до служби «НІГ» одночасно із вмиканням пристрою.

Стандартний псевдонім—Введіть стандартний псевдонім, який бачитимуть інші користувачі.

Редагування цієї опції у пристрої може бути відключене постачальником послуг.

Показувати адресу НІГ—Виберіть Для дзвінк. «1 на 1», Для груп. дзвінків, Для всіх дзвінків або Ніколи. Деякі з цих опцій у пристрої можуть бути відключені постачальником послуг.

Показуват. стан логіну—Виберіть Так, якщо потрібно, щоб Ваш стан відображався, або Ні, якщо потрібно, щоб Ваш стан був прихованим.

Виберіть Установки з'єднання і введіть таку інформацію:

Домен—Введіть назву домену, надану постачальником послуг.

Назва точки доступу—Введіть назву точки доступу «НІГ». Назва точки доступу потрібна для встановлення зв'язку з мережею GSM/GPRS.

Адреса сервера—Введіть IP-адресу та назву домена сервера «НІГ», надані постачальником послуг.

Ім'я користувача—Введіть своє ім'я користувача, надане постачальником послуг.

Пароль НІГ—Якщо потрібно, введіть пароль для встановлення з'єднання передачі даних. Пароль зазвичай надається постачальником послуги. Під час розпізнавання паролю часто має значення, які літери Ви ввели: великі чи малі.

Вхід у систему «Натисни і говори»

Вхід у систему служби «Натисни і говори» здійснюється автоматично під час запуску служби.

Після успішного входу послуга НІГ автоматично встановить з'єднання з каналами, які були активні, коли програму було закрито востаннє. У разі розриву з'єднання пристрій автоматично намагатиметься повторно увійти до системи, поки Ви не вирішите вийти зі служби «Натисни і говори».

Вихід зі служби «Натисни і говори»

Виберіть Опції > Вихід. Відобразиться Вийти з НІГ після виходу з програми?. Натисніть Так, щоб вийти та закрити послугу. Натисніть Ні, якщо потрібно залишити програму працювати у фоновому режимі. Якщо відкрито кілька програм і потрібно перейти від однієї програми до іншої, натисніть і утримуйте клавішу меню.

Здійснення дзвінка «один на один»

Виберіть Опції > Контакти.

Виберіть зі списку контакт, з яким потрібно поговорити, а потім виберіть Опції > Розмова «1 на 1».

Натисніть та тримайте клавішу дзвінка увесь час, поки говорите. Коли розмову закінчено, відпустіть клавішу дзвінка.

Щоб поговорити з контактом, натисніть і потримайте клавішу дзвінка також в інших вікнах програми Натис. і говори (наприклад, у вікні контактів). Щоб здійснити новий дзвінок, спершу завершіть розмову «один на один». Виберіть Роз'єднати і натисніть С.

 **Порада!** Під час дзвінка НІГ тримайте пристрій перед собою, щоб бачити дисплей. Говоріть у мікрофон і не закривайте гучномовець руками.

Відповідь на дзвінок «один на один»

Натисніть клавішу дзвінка, щоб здійснити дзвінок «один на один», або клавішу завершення, щоб скасувати його.

 **Порада!** Дзвінок «один на один» або груповий дзвінок також можна здійснювати з довідника «Контакти». Виберіть Опції > НІГ > Розмова «1 на 1» або Здійсн. групов. дзвінок.

Здійснення групового дзвінка

Щоб зателефонувати групі контактів, виберіть Опції > Контакти, позначте контакти, яким потрібно зателефонувати, і виберіть Опції > Здійсн. групов. дзвінок.

Перегляд стану інших користувачів

Щоб увімкнути або вимкнути перегляд стану інших учасників у службі «НІГ», виберіть Опції > Контакти, контакт та Опції > Показати стан логіну або Сховати стан логіну.

Надсилання запиту зворотного дзвінка

В довіднику Контакти перейдіть до потрібного імені та виберіть Опції > Надіс. зап. звор. дзвінка.

Відповідь на запит зворотного дзвінка

Коли хтось надсилає Вам запит зворотного дзвінка, в режимі очікування відображається сповіщення 1 новий запит зворотного дзвінка. Натисніть Показ., щоб відкрити Скрин. звор. дзвінків. Виберіть контакт і Опції > Розмова «1 на 1», щоб здійснити дзвінок «один на один».

Канали

Ви можете приєднатись до попередньо налаштованих публічних каналів. Публічні канали відкриті для всіх, хто знає URL-адресу каналу.

Коли Вас приєднано до певного каналу і Ви говорите, всі учасники цього каналу можуть чути Вас. Одночасно можуть бути активними до п'яти каналів. Коли активні кілька каналів, виберіть Переключит., щоб переключитись на потрібний канал.

Виберіть Опції > Канали НІГ.

Щоб вперше з'єднатися з попередньо налаштованим публічним каналом, виберіть Опції > Новий канал > Додати існуючий. Коли Ви приєднуєтесь до попередньо налаштованого каналу, потрібно ввести URL-адресу каналу.

Створення власних каналів

Щоб створити новий попередньо настроєний канал, виберіть **Опції > Новий канал > Створити новий**.

Можна створювати власні публічні канали, вибирати назву власного каналу та запрошувати учасників. Вже запрошені учасники можуть запрошувати нових учасників до участі у публічному каналі.

Також можна настроювати приватні канали. Тільки користувачі, запрошені власником, мають змогу приєднатись та використовувати приватні канали.

Для кожного каналу визначте наступне: **Назва каналу, Приватність каналу, Псевдонім та Мініатюра (вибірково)**.

Після успішного створення каналу буде запитано, чи Ви бажаєте надіслати запрошення до каналу. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Розмова з учасниками каналу

Щоб розмовляти з учасниками каналу після успішного входу до служби «НІГ», натисніть клавішу дзвінка. Ви почуєте сигнал, що сповістить про наданий Вам доступ.

Натисніть та тримайте клавішу дзвінка увесь час, поки говорите. Коли розмову буде завершено, відпустіть клавішу дзвінка.

Якщо спробувати відповісти учасникам каналу, натиснувши клавішу дзвінка, коли говорить інший учасник, відобразиться повідомлення **Зачекайте**. Відпустіть клавішу дзвінка, зачекайте, коли інший учасник завершить розмову, і знову натисніть клавішу дзвінка. Можна також продовжувати тримати клавішу дзвінка натиснутою і чекати, коли відобразиться повідомлення **Говоріть**.

Під час розмови з учасниками каналу перший, хто натисне клавішу дзвінка після завершення розмови попереднім учасником, говоритиме наступним.

Коли дзвінок НІГ завершено, виберіть **Роз'єднати** або натисніть клавішу **С**.

Щоб переглянути список активних учасників під час активного дзвінка до каналу, виберіть **Опції > Активні учасники**.

Щоб запросити нових учасників до каналу, з яким Ви з'єднані, виберіть **Опції > Надіслати запрошення**, після чого відкриється вікно запрошення. До публічного каналу можна запрошувати учасників без обмежень. До приватного каналу Ви можете запрошувати учасників, якщо Ви є його власником. Запрошеннями до каналу є текстові повідомлення.

Відповідь на запрошення до каналу

Щоб зберегти отримане запрошення до каналу, виберіть **Опції > Зберегти канал**. Канал буде додано до контактів НІГ та вікна каналів.

Після збереження запрошення до каналу Вас запитують, чи Ви бажаєте приєднатися до каналу. Виберіть **Так**, щоб відкрити вікно сеансу «НІГ». Ваш пристрій виконає вхід до послуги, якщо вхід ще не здійснено.

Якщо відхилити або видалити запрошення, воно збережеться у скриньці вхідних повідомлень. Щоб приєднатись до каналу пізніше, відкрийте повідомлення та збережіть запрошення. Виберіть **Так** у діалоговому вікні, щоб приєднатись до каналу.

Перегляд журналу «Натисни і говори»

Виберіть **Опції > Журнал НІГ**. Журнал складається з наступних папок: **Пропущені НІГ**, **Отримані НІГ** і **Створені НІГ**.

Щоб здійснити дзвінок «один на один» з вікна **Журнал НІГ**, натисніть клавішу дзвінка.