

Důležité tipy

Společně pro přístroje N91 a N91 8GB

Nokia PC Suite (zvláště aplikace Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite je optimalizována pro správu dat v paměti telefonu [C:]. Sada Nokia PC Suite je doporučována pro správu kontaktů, kalendáře a poznámek. Chcete-li spravovat obsah na pevném disku [E:] (hudební soubory, obrázky, filmy, aplikace a podobně), doporučujeme použít režim **Velkokapacitní paměťové zařízení** nebo **Přehrávač médií** (pro hudbu).

Při práci s aplikacemi sady Nokia PC Suite nedoporučujeme spouštět aplikace (např. aplikaci Galerie apod.).

Software Nokia PC Suite je spuštěn v počítači na pozadí a někdy se při práci v režimu Velkokapacitní paměťové zařízení nebo Přehrávač médií zobrazí zpráva **PC suite – N91 je připojena v nekompatibilním režimu. Změňte režim v uživatelském rozhraní**. Tato zpráva má smysl pouze v režimu PC Suite.

Chcete-li dosáhnout optimálního výkonu, doporučujeme použít nejnovější verzi sady PC Suite, která je k dispozici na adrese <http://europe.nokia.com/A4144903> nebo na jiných, místních webových stránkách.

Správa souborů

Přístroje N91 a N91 8GB umožňují stejně jako všechny počítače používající systém souborů FAT32 pracovat s mnoha soubory a složkami. Stejně jako v počítači je třeba k dosažení optimálního výkonu spravovat složky a počty souborů v jednotlivých složkách.

Aplikace Windows Media Player ve výchozím nastavení obvykle rozděljuje skladby do složek podle interpretů, alb a podobně, ale při použití jiných metod synchronizace nebo přenosu (např. režimu **Velkokapacitní paměťové zařízení**) doporučujeme omezit počet souborů v jednotlivých složkách.

1. vydání
9255541

K dosažení optimálního výkonu při správě obsahu na pevném disku [E:] doporučujeme omezit počet souborů nebo složek v jedné složce nebo adresáři tak, aby nepřevýšil 50 souborů nebo složek obsahu (obrázků, hudebních skladeb, videoklipů a podobně). Při správě s využitím podsložek lze efektivněji spravovat mnoho gigabajtů obsahu. Ve většině případů kompatibilní přehrávač Windows Media Player spravuje hudební soubory automaticky stejným způsobem.

Chybí obsah v aplikaci Galerie

- Při práci v režimu PC Suite zobrazte správné okno sady PC Suite s informacemi o průběhu přenosu obsahu. Při použití režimu PC Suite k synchronizaci nebo přenosu obsahu se někdy zdá, že přenos již byl dokončen. Ale data ještě nebyla z počítače do přístroje přenesena.
- Obnovte v přístroji tovární nastavení (viz část Obnovení výchozích továrních nastavení (paměť / data)).
- Aktualizujte software na nejnovější dostupnou verzi.

Uživatelská příručka pro pevný disk

Společnost Nokia vydala příručku pro údržbu pevného disku. Můžete ji získat následujícím způsobem:

- 1 Přejděte na <http://www.nokia.cz>.

- 2 Zvolte kartu **Podpora výrobků**.
- 3 V rámečku Podpora telefonů vyberte položku **Nokia N91** nebo **Nokia N91 8GB**.
- 4 Vyberte možnost **Manuály**.
- 5 V seznamu jazyků vyberte požadovaný jazyk.
(Poznámka: Některé jazyky nemusí být dostupné.)
- 6 Stáhněte soubor PDF.

Obsah příručky pro pevný disk slouží jako průvodce pro uživatele při zálohování a obnovení obsahu a při aktualizaci softwaru přístroje (tj. kdy a jak používat software PC Suite včetně aplikace Nokia Audio Manager a kdy a jak používat další režimy **Velkokapacitní paměťové zařízení** nebo **Přehrávač médií**).

POZNÁMKA:

Technologie správy digitálních práv může obnovu některých zálohovaných dat znemožnit. Během zálohování a obnovení dat může dojít ke ztrátě aktivačních klíčů obsahu chráněného správou WMDRM. Ztrátou aktivačních klíčů může být omezena možnost znovu použít tentýž obsah uložený v přístroji. Podrobnější informace o správě DRM použité pro správu obsahu získáte u svého provozovatele služeb.

Synchronizace skladeb chráněných správou Windows Media DRM

Chcete-li zajistit, aby byly se skladbami přeneseny aktivační klíče obsahu pro správu WMDRM, použijte k synchronizaci přístroje nebo počítače režim **Přehrávač médií**.

Možnosti připojení

Tento přístroj podporuje připojení k Internetu a další možnosti připojení. Podobně jako počítače může být přístroj vystaven působení virů, nebezpečných zpráv a aplikací a jinému škodlivému obsahu. Buďte opatrní a otevírejte zprávy, přijímejte požadavky na připojení, stahujte obsah a přijímejte instalační soubory pouze z důvěryhodných zdrojů. Chcete-li zvýšit zabezpečení svých zařízení (včetně kompatibilního počítače), nainstalujte antivirový software s pravidelnými aktualizacemi a používejte bránu firewall.

Obnovení výchozích továrních nastavení (paměť / data)

Někdy se může zdát, že přístroj pracuje pomaleji (např. při otevírání aplikací).

Když se přístroj dostane do tohoto stavu, doporučujeme ho resetovat. Před provedením resetu zálohujte data z paměti telefonu a pevného disku. Stejný postup platí i pro přípravu aktualizace softwaru.

POZNÁMKA:

Technologie správy digitálních práv může obnovu některých zálohovaných dat znemožnit. Během zálohování a obnovení dat může dojít ke ztrátě aktivačních klíčů obsahu chráněného správou WMDRM. Ztrátou aktivačních klíčů může být omezena možnost znovu použít tentýž obsah uložený v přístroji. Podrobnější informace o správě DRM použité pro správu obsahu získáte u svého provozovatele služeb.

Pokyny k resetování

- Použijte režim **Přehrávač médií** nebo **Velkokapacitní paměťové zařízení** k zálohování obsahu pevného disku, např. hudebních skladeb a obrázků, a režim PC Suite k zálohování kontaktů, kalendáře a podobně. Další pokyny k synchronizaci a zálohování naleznete v uživatelské příručce nebo v příručce k pevnému disku.
- Resetování proved'te stisknutím tlačítek *#7370# (kód 12345). Touto akcí vymažete všechny paměti telefonu a obnovíte výchozí tovární nastavení.
- Pokud se přístroj nespustí, doporučujeme provést resetování stisknutím následujících tlačítek:

Stiskněte a podržte zelené tlačítko, tlačítko 3 a *, a potom stiskněte vypínací tlačítko.

Úplné formátování

Při zahájení úplného formátování se ukazatel průběhu může zdánlivě zastavit. To je normální, protože tento proces nějakou dobu trvá. Pokud je z nějakého důvodu úplné formátování přerušeno, spusťte znovu relaci úplného formátování (nikoli rychlé formátování).

(NSU) Nokia Software Update (aktualizace softwaru Nokia) z domova

Doporučujeme používat nejnovější verzi softwaru pro přístroj N91. Proces aktualizace je popsán dále. Před aktualizací přístroje si přečtěte část Phone Software Update (Nejčastější dotazy týkající se aktualizace softwaru telefonu). Aktualizační program by měl rozpoznat verzi přístroje N91 (zemi, operátora) a vyhledat software pro aktualizaci. Sdělí vám, jestli je k dispozici nová verze a pokud není, máte možnost znovu načíst aktuální verzi softwaru pro váš telefon nebo zkusit provést aktualizaci později. Během tohoto procesu doporučujeme přístroj neodpojovat, nepřijímat hovory ani nepoužívat jiné funkce telefonu.

TIP: Verzi softwaru v přístroji můžete zkontrolovat zadáním kódu *#0000# na klávesnici telefonu.

- 1 Přejděte na <http://www.nokia.cz>.
- 2 Zvolte kartu **Podpora výrobků**.
- 3 V rámečku Podpora telefonů vyberte položku **Nokia N91** nebo **Nokia N91 8GB**.
- 4 Klepněte na odkaz **Software (eng)**.
- 5 Postupujte podle pokynů.

Akcelerátor zpráv SMS

Akcelerátor zpráv SMS je aplikace, která zvyšuje rychlost práce se zprávami SMS v přístroji. Pokud používáte verze softwaru starší než 2.10.013, doporučujeme vám stáhnout si aplikaci Akcelerátor zpráv SMS. Viz níže uvedené kroky.

- 1 Přejděte na <http://www.nokia.cz>.
- 2 Zvolte kartu **Podpora výrobků**.
- 3 V rámečku Podpora telefonů vyberte položku **Nokia N91** nebo **Nokia N91 8GB**.
- 4 Klepněte na odkaz **Software (eng)**.
- 5 Zvolte položku **Phone Software**.
- 6 V rámečku **SMS Accelerator** zvolte možnost **Download now** (pro stažení aplikace do počítače).
- 7 Nainstalujte soubor SIS do přístroje (další podrobné informace o instalaci aplikací naleznete v uživatelské příručce).

Po nainstalování se aplikace automaticky spustí na pozadí a lze ji zobrazit pomocí Správce aplikací v menu Nástroje.

POZNÁMKA:

Rovněž doporučujeme nainstalovat aplikaci Akcelérátor zpráv SMS znovu po resetování paměti přístroje.

Zprávy / místní okna

Plná paměť

Někdy se může zobrazit v některé aplikaci (např. webovém prohlížeči) zpráva o zaplnění paměti. Tato zpráva se týká paměti RAM. Zpráva o paměti nijak neovlivňuje paměť na pevném disku. Pokud se tato zpráva zobrazí, doporučujeme zkusit jednu z následujících akcí:

- Zavřít všechny aplikace.
- Vypnout a zapnout přístroj (může dojít k vyčištění paměti RAM).

Odstraňte data

Někdy se může zobrazit zpráva „Odstraňte data“ nebo podobný text. To znamená, že může být zaplněna paměť telefonu [C:] ROM.

- Chcete-li uvolnit místo v paměti ROM, odstraňte některá data z paměti telefonu [C:] (např. kontakty nebo položky v kalendáři).

- Pokud se bude zpráva „Odstraňte data“ zobrazovat i nadále (např. mohou být v paměti některé skryté dočasné soubory, které nejsou přístupné), možná bude zapotřebí obnovit výchozí tovární nastavení přístroje.

Nedostupný pevný disk (je používán)

Pokud se zobrazí tato zpráva, doporučujeme:

- Zkontrolovat, zda je plně zavřen kryt baterie (viz stručná příručka).
- Pokud pracujete s přístrojem v režimu **Velkokapacitní paměťové zařízení**, odpojte kabel USB.
- Odinstalujte aplikace jiných dodavatelů.
- Zformátujte pevný disk a odstraňte data (např. obsah nebo aplikace), která mohou být příčinou zobrazení zprávy.
- Obnovte v přístroji tovární nastavení (viz část Obnovení výchozích továrních nastavení (paměť / data)).
- Aktualizujte software na nejnovější dostupnou verzi.

Výkon

K dosažení optimálního výkonu přístroje doporučujeme použít následující nastavení:

Paměť zpráv

Doporučujeme použít pro zprávy v nastavení Zprávy / Volby / Nastavení / Ostatní / Paměť pouze možnost Paměť telefonu.

Nastavení profilů

K dosažení optimálního výkonu přístroje doporučujeme použít následující nastavení „používaného“ profilu:

- Vypněte tóny tlačítek
- Vypněte vibrace

Pozastavení při přehrávání skladby

Někdy může dojít k poškození souboru (během kódování či stahování). Některé skladby přehrávané v počítači mohou přístroj pozastavit. V takovém případě doporučujeme hudební soubor znovu zakódovat a přenést (vyberte rychlost kódování 256 kb/s nebo nižší).

Tóny signalizace

Doporučujeme použít výchozí tóny signalizace (hodiny, kalendář atd.) v přístroji. Pokud chcete použít hudební soubor, doporučujeme omezit možnosti pouze na formát MP3.

Motivy a tapety

Doporučujeme instalovat motivy a tapetu pouze do paměti telefonu [C:].

Baterie

K dosažení optimálního výkonu baterie v přístroji doporučujeme použít následující nastavení:

- Nejsou-li vyžadovány služby sítě 3G (UMTS), doporučujeme změnit režim přístroje na GSM. Chcete-li volit režimy sítě, vyberte v Menu složku **Nástroje** a zvolte **Nastavení / Síť / Režim sítě**. V seznamu vyberte položku **Režim GSM**. Po zvolení nového režimu se přístroj restartuje.
- Nastavte zobrazení dostupnosti připojení k bezdrátové síti LAN na **Nikdy**. Vyberte v Menu složku **Nástroje** a zvolte **Nastavení / Připojení / Bezdrátová síť LAN / Zobrazit dostupnost**.
- Pokud není vyžadován režim Bluetooth, vypněte ho přepnutím položky **Režim Bluetooth** na **VYPNUTÝ**.
- Doporučujeme použít pro zprávy (SMS, MMS) v nastavení **Zprávy / Volby / Nastavení / Ostatní / Použitá paměť** pouze možnost Paměť telefonu.

Galerie

Když otevřete Galerii poprvé po načtení obsahu na pevný disk nebo po výměně baterie, může se zdát, že aplikace Galerie pracuje pomalu. Další přístup do aplikace Galerie by měl být již rychlejší.

Během otevírání aplikace Galerie může přístroj pomalu reagovat na zadávání příkazů a stisknutí tlačítek.

Při připojování k režimu Velkokapacitní paměťové zařízení může přístroj oznámit, že je používán pevný disk.

Doporučujeme před spuštěním režimu **Velkokapacitní paměťové zařízení** zastavit přehrávání obsahu a ukončit všechny aplikace.

Pouze pro přístroj N91 8GB

Tipy pro příslušenství Bluetooth

- Nejlepší zvuk se stereo sluchátky Bluetooth poskytují formáty nechráněné správou DRM, například formát MP3. Při poslechu obsahu chráněného správou DRM pomocí stereo sluchátek Bluetooth doporučujeme vyčkat na dokončení přehrávání obsahu chráněného správou DRM, než začnete používat jiné funkce přístroje nebo aplikace, například e-mail, Galerie či vizualizaci.
- Chcete-li zachovat připojení sluchátek k přístroji, doporučujeme sluchátka pravidelně nabíjet a zůstat v dosahu přístroje.
- Někdy může dojít po opětovném připojení k problémům s mono a stereo zvukem. Ukončete párování sluchátek, resetujte je a potom je znovu připojte pomocí menu **Volby**.
- Některá připojená sluchátka se mohou při připojení nabíječky odpojit.

- Při přepínání ze stereo Bluetooth na hlasový hovor některá sluchátka vysílají mono zvuk do levého i pravého ucha, zatímco jiná přehrávají mono zvuk do jednoho ucha.
- U některých sluchátek se nastavením hlasitosti, při připojení sluchátek k přístroji, nastavuje pouze hlasitost sluchátek a nastavení hlasitosti zvuku v přístroji zůstává stejně jako před připojením sluchátek.
- Pokud během poslechu hudby použijete jiné funkce přístroje (např. zprávy SMS či procházení webu), může docházet k přerušování přehrávání zvuku.
- Někdy se sluchátka připojí automaticky a někdy je třeba je připojit ručně pomocí menu **Volby**.

Galerie

Galerie v přístroji N91-8GB umožňuje uživateli zobrazit vybrané fotografie, obrázky a videoklipy. Galerie rovněž umožňuje vybrané mediální soubory (včetně hudebních) sdílet a streamovat pomocí technologie UPnP. Celková správa hudebních souborů se provádí pomocí Hudebního přehrávače, zatímco obecná správa souborů se provádí pomocí vestavěného Správce souborů.

Galerie vyhledává obsah ve složkách (a podsložkách) paměti pevného disku [E:] \Obrázky, \Videoklipy a \Galerie. Všechny mediální soubory v jiných adresářích nebudou v Galerii vidět, pokud je nepřesunete nebo nekopírujete

do složky \Obrázky, \Videoklipy nebo \Galerie. Nicméně doporučujeme, aby celkový počet souborů v Galerii nepřekročil 300. Když vybíráte obsah, který chcete z Galerie odebrat, měli byste vybírat soubory z těchto adresářů.

Galerie umožňuje uživateli zobrazovat obrázky pomocí funkcí **Všechny soubory** nebo **Obrázky a Video**. Funkce **Obrázky a Video** poskytují galerii miniatur sbírky obrázků uživatele. Výkon této funkce závisí na typu a velikosti sbírky obrázků uživatele. Při použití funkce **Obrázky a Video** k zobrazení posledních fotografií může zobrazení miniatur nejnovějších fotografií chvíli trvat, protože galerie miniatur se musí vytvořit.