

Pomembni nasveti

Za modela N91 in N91 8GB

Nokia PC Suite (predvsem aplikacija Nokia Audio Manager)

Zbirka Nokia PC Suite je optimizirana za upravljanje podatkov v pomnilniku telefona [C:]. Priporočamo jo za delo z imenikom, koledarjem in beležkami. Če želite upravljati vsebino na trdem disku [E:] (glasbo, slike, filme, aplikacije itn.), uporabite način **Pomnilniška naprava** in / ali **Predstavnostni predvajalnik** (za glasbo).

Ko uporabljate zbirko Nokia PC Suite, vam odsvetujemo zaganjanje aplikacij v napravi (Galerije idr.).

Zbirka Nokia PC Suite je v računalniku zagnana v ozadju in ko izberete način Pomnilniška naprava ali Predstavnostni predvajalnik, se lahko prikaže sporočilo **PC Suite – Nokia N91 povezana v nezdržljivem načinu. To spremenite v uporabniškem vmesniku naprave**. To sporočilo velja samo, če uporabljate način PC Suite.

Da bi zagotovili čim boljše delovanje, uporabljajte najnovejšo različico zbirke PC Suite, ki je na voljo na strani <http://europe.nokia.com/A4144903> ali drugih regionalnih straneh.

Upravljanje datotek

Kot vsak računalnik, ki uporablja datotečni sistem FAT32, napravi N91 in N91 8GB podpirata delo s številnimi datotekami in mapami. Mape in število datotek v njih morate urejati, da bi preprečili težave pri delovanju.

Windows Media Player privzeto uredi skladbe v mape po izvajalcih, albumih itn., vendar vam pri uporabi drugih načinov sinhronizacije ali prenosa (npr. načina **Pomnilniška naprava**) priporočamo, da omejite število datotek v vsaki mapi.

Ko upravljate vsebino na trdem disku [E:], omejite število datotek ali map v notranjosti map oziroma imenikov na največ 50 datotek/map (Slike, Glasba, Video posnetki itn.), da bo naprava delovala čim bolje. Tudi več gigabajtov vsebine lahko učinkoviteje uporabljate, če jih razvrstite v podmape. Združljiv predvajalnik Windows Media Player bo praviloma samodejno urejal glasbene datoteke na ta način.

1. izdaja
9255550

Galerija: manjkajoča vsebina

- Ko uporabljate način PC Suite, odprite ustrezno okno v zbirki PC Suite, da boste videli potek prenašanja vsebine. V načinu PC Suite za sinhronizacijo ali prenos vsebine je včasih videti, da je prenos končan, čeprav se podatki še niso prenesli iz računalnika v mobilno napravo.
- Obnovite tovarniške nastavitve naprave (glejte "Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve (pomnilnik / podatki)").
- Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico, ki je na voljo.

Priročnik za vzdrževanje trdega diska

Nokia je izdala priročnik za vzdrževanje trdega diska. Naložite ga tako:

- 1 Obiščite stran <http://europe.nokia.com>.
- 2 Izberite **Get support and software**.
- 3 Pod napisom Phone Support izberite **Nokia N91** ali **Nokia N91 8GB**.
- 4 Izberite **User Guides**.
- 5 Na seznamu jezikov izberite želenega (nekateri jeziki morda ne bodo na voljo).
- 6 Naložite dokument PDF.

V priročniku za vzdrževanje trdega diska so navodila za varnostno kopiranje in obnavljanje vsebin ter posodabljanje programske opreme naprave (npr. kdaj in kako uporabiti PC Suite, vključno z aplikacijo Nokia Audio Manager, ter kdaj in kako uporabiti načina **Pomnilniška naprava** ali **Predstavnostni predvajalnik**).

OPOMBA:

Tehnologije za upravljanje digitalnih pravic vam lahko preprečijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Vklonni ključni za vsebine, zaščitene s tehnologijo WMDRM, se lahko med varnostnim kopiranjem in obnavljanjem izgubijo. To vam utegne preprečiti ponovno uporabo teh vsebin v napravi. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Sinhroniziranje skladb, zaščitениh z digitalnimi pravicami Windows Media

Da bi zagotovili, da se bodo s skladbami prenesli tudi vklonni ključni WMDRM, sinhronizirajte mobilno napravo ali računalnik v načinu **Predstavnostni predvajalnik**.

Povezovanje

Vaša naprava podpira internetne povezave in druge načine povezovanja. Kakor računalniki je tudi vaša mobilna

naprava lahko izpostavljena virusom, zlonamernim sporočilom in aplikacijam ter drugi škodljivi vsebini. Bodite previdni in odpirajte sporočila, nalagajte vsebino ter sprejemajte namestitve in zahteve za povezavo samo iz virov, ki jim zaupate. Da bi povečali varnost svojih naprav (tudi združljivega računalnika), razmislite o namestitvi protivirusne programske opreme, ki vključuje storitev rednega posodabljanja, in o uporabi požarnega zidu.

Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve (pomnilnik / podatki)

Delovanje naprave (npr. odpiranje aplikacij) se vam bo morda včasih zdelo počasnejše.

V tem primeru vam priporočamo, da napravo ponastavite. Pred ponastavitvijo varnostno kopirajte podatke v pomnilniku in na trdem disku. To naredite tudi pred posodabljanjem programske opreme.

OPOMBA:

Tehnologije za upravljanje digitalnih pravic vam lahko preprečijo obnovitev nekaterih podatkov iz varnostnih kopij. Vklonni ključni za vsebine, zaščitene s tehnologijo WMDRM, se lahko med varnostnim kopiranjem in obnavljanjem izgubijo. To vam utegne preprečiti

ponovno uporabo teh vsebin v napravi. Več o upravljanju digitalnih pravic za vsebine lahko izveste pri svojem ponudniku storitev.

Navodila za ponastavitev

- Za varnostno kopiranje vsebin na trdem disku, na primer glasbe in slik, uporabite način **Predstavnostni predvajalnik** ali **Pomnilniška naprava**, za varnostno kopiranje imenika, koledarja in drugih podatkov pa PC Suite. Več navodil za sinhroniziranje in varnostno kopiranje najdete v priročnikih za uporabo naprave in vzdrževanje trdega diska.
- Napravo ponastavite tako, da pritisnete *#7370# (Koda 12345). S tem zberšete vse podatke v pomnilniku in obnovite tovarniško privzete nastavitve naprave.
- Če se naprava ne zažene, priporočamo, da jo ponastavite tako, da pritisnete naslednje tipke: pridržite zeleno tipko ter tipki 3 in *, nato pa hkrati pritisnite še tipko za vklop / izklop.

Popolno formatiranje

Ko začnete popolno formatiranje, se bo vrstica stanja morda navidezno ustavila; to je normalno, ker lahko postopek traja nekaj časa. Če formatiranje zaradi kakršnega koli razloga prekinete, morate znova zagnati sejo popolnega formatiranja (in ne hitrega).

(NSU) Nokia Software Update (posodabljanje programske opreme)

Priporočamo vam, da uporabljate najnovejšo različico programske opreme za napravo Nokia N91. Postopek posodabljanja je opisan v nadaljevanju. Pred posodabljanjem naprave preberite razdelek "Phone Software Update FAQ's (odgovori na pogosta vprašanja o posodabljanju programske opreme telefona)". Posodobitvena storitev bo prepoznala različico vaše naprave N91 (državo in operaterja) in poiskala programsko opremo za posodobitev. Če je na voljo nova različica, vas bo o tem obvestila. Drugače lahko znova naložite trenutno različico programske opreme ali poskusite znova pozneje. Med postopkom vam odsvetujemo prekinjanje povezave, sprejemanje klicev in klicanje ali uporabo drugih funkcij telefona.

NASVET: Različico programske opreme v napravi preverite tako, da vtipkate *#0000#.

- 1 Obiščite stran <http://europe.nokia.com>.
- 2 Izberite **Get support and software**.
- 3 Pod napisom Phone Support izberite **Nokia N91** ali **Nokia N91 8GB**.
- 4 Izberite sliko **Phone Software update**.
- 5 Ravnajte po navodilih.

SMS Accelerator

Aplikacija SMS Accelerator pospešuje urejanje sporočil SMS z mobilno napravo. Če uporabljate različico programske opreme, starejšo od 2.10.013, vam priporočamo, da naložite aplikacijo SMS Accelerator. Glejte opisane korake.

- 1 Obiščite stran <http://europe.nokia.com>.
- 2 Izberite **Get support and software**.
- 3 Pod napisom Phone Support izberite **Nokia N91** ali **Nokia N91 8GB**.
- 4 Izberite **Software**.
- 5 Izberite **Phone Software**.
- 6 Pod **SMS Accelerator** izberite **Download now** (da naložite aplikacijo v računalnik).
- 7 Namestite datoteko SIS v napravo (podrobnejša navodila za nameščanje aplikacij so v priročniku za uporabo).

Ko je aplikacija nameščena v napravi, samodejno deluje v ozadju in jo lahko vidite v Nadzorniku aplikacij v meniju Orodja.

OPOMBA:

Po ponastavitvi pomnilnika naprave vam priporočamo, da ponovno namestite aplikacijo SMS Accelerator.

Sporočila / pojavna obvestila

Poln pomnilnik

V nekaterih aplikacijah (npr. brskalniku Splet) se lahko pojavi sporočilo, da je pomnilnik poln. Sporočilo se nanaša na pomnilnik RAM in ne na trdi disk. Če se pojavi to sporočilo, lahko poskusite naslednje:

- Zaprite vse aplikacije.
- Izklopite napravo in jo znova zaženite (pomnilnik RAM se bo tako morda izpraznil).

Zbrišite podatke

Če se pojavi sporočilo "Zbrišite podatke" ali podobno, to pomeni, da je pomnilnik telefona [C:] poln.

- Sprostite ga tako, da zbrišete nekaj podatkov iz pomnilnika [C:], npr. vizitk imenika ali koledarskih vpisov.
- Če sporočilo "Zbrišite podatke" ne izgine (npr. zaradi skritih začasnih datotek, do katerih nimate dostopa), boste morda morali v napravi obnoviti tovarniško privzete nastavitve.

Trdi disk ni na voljo (se uporablja)

Če se pojavi to sporočilo, vam priporočamo naslednje:

- Prepričajte se, da je pokrovček za baterijo popolnoma zaprt (glejte priročnik Hitri začetek).

- Če napravo uporabljate v načinu **Pomnilniška naprava**, odklopite kabel USB.
- Odstranite aplikacije neodvisnih ponudnikov.
- Formatirajte trdi disk in tako odstranite podatke (vsebine ali aplikacije), ki morda povzročajo pojavljanje sporočila.
- Obnovite tovarniške nastavitve naprave (glejte "Ponastavitev naprave na tovarniško privzete nastavitve (pomnilnik / podatki)").
- Posodobite programsko opremo na najnovejšo različico, ki je na voljo.

Delovanje

Da bo delovanje naprave čim boljše, vam priporočamo naslednje nastavitve:

Pomnilnik za sporočila

V meniju Sporočila / Možnosti / Nastavitve / Drugo / Uporabljeni pomnilnik izberite samo "Pomnilnik telefona" za shranjevanje sporočil SMS in MMS.

Nastavitve profilov

Da bo naprava v izbranem profilu čim boljše delovala, vam priporočamo naslednje nastavitve profilov:

- Izključite tone tipkovnice.
- Izključite vibriranje.

Prekinitve med predvajanjem skladbe

Datoteke se včasih lahko poškodujejo, npr. med kodiranjem ali nalaganjem. Pri predvajanju skladb, ki normalno delujejo v računalniku, v mobilni napravi se lahko pojavijo prekinitve. V tem primeru znova kodirajte (izberite bitno hitrost 256 kb/s ali manjšo) glasbeno datoteko in jo prenesite.

Opozorilni toni

Priporočamo, da za opozorilne tone uporabljate privzete tone v napravi (ura, koledar itn.). Če želite uporabljati glasbene datoteke, izberite samo tiste v zapisu MP3.

Teme in slika za ozadje

Teme in sliko za ozadje namestite samo v pomnilnik telefona [C:].

Delovanje baterije

Da bo baterija v napravi delovala čim dlje, vam priporočamo naslednje nastavitve:

- Kadar ne potrebujete storitev 3G (UMTS), preklopite napravo na omrežni način GSM. Omrežni način nastavite tako, da v glavnem meniju izberete mapo **Orodja**, nato pa **Nastavitve / Omrežje / Omrežni način**. Na seznamu izberite **Način GSM**. Ko zamenjate izbrani način, se bo naprava znova zagnala.

- Nastavite prikazovanje razpoložljivih omrežij WLAN na **Nikoli**. V glavnem meniju izberite mapo **Orodja**, nato pa **Nastavitve / Povezava / Omrežje WLAN / Prikaži razpoložljiva omrežja**.
- Nastavite **Način Bluetooth** na **Izključeno**, kadar ga ne potrebujete.
- V meniju **Sporočila / Možnosti / Nastavitve / Drugo / Uporabljeni pomnilnik** izberite samo "Pomnilnik telefona" za shranjevanje sporočil SMS in MMS.

Galerija

Ko po nalaganju vsebin na trdi disk ali zamenjavi baterije prvič odprete Galerijo, bo aplikacija morda delovala počasni. Potem bo dostop do nje spet hitrejši.

Med odpiranjem aplikacije Galerija se utegne naprava počasno odzivati.

Med povezovanjem v načinu Pomnilniška naprava vas bo naprava morda obvestila, da se trdi disk uporablja in da ni na voljo.

Pred zagonom načina **Pomnilniška naprava** končajte predvajanje predstavnostnih datotek in zaprite vse aplikacije.

Samo za model N91 8GB

Nasveti za dodatno opremo Bluetooth

- Datoteke v zapisih brez zaščitene avtorske pravice, na primer MP3, omogočajo najboljši zvok s stereo slušalkami Bluetooth. Ko poslušate zaščitene vsebine s stereo slušalkami Bluetooth, počakajte, da se zaščitena vsebina neha predvajati, preden dostopate do drugih funkcij ali aplikacij v napravi, na primer e-pošte, Galerije in vizualizacije.
- Da se bo povezava med napravo in slušalkami ohranila, redno polnite baterijo slušalk in ostanite v dosegu.
- Po ponovni vzpostavitvi povezave bo zvok včasih v mono namesto v stereo načinu; v tem primeru preključite seznanitev in slušalke ponastavite, potem pa znova vzpostavite povezavo v meniju **Možnosti**.
- Pri nekaterih slušalkah se bo povezava z napravo prekinila, če boste nanjo priklopili polnilnik.
- Po preklopu z zvoka stereo Bluetooth na glasovne klice bo zvok pri nekaterih slušalkah mono za obe ušesi, pri drugih pa samo za eno uho.
- Pri nekaterih slušalkah nadzor glasnosti deluje samo za slušalke, ko so povezane z napravo, nastavitve glasnosti mobilne naprave pa ostane enaka, kot je bila pred povezavo s slušalkami.

- Včasih lahko med predvajanjem zvoka pride do prekinitve, če med poslušanjem glasbe uporabite druge funkcije naprave (sporočila, spletni brskalnik itn.).
- Včasih se slušalke samodejno povežejo z mobilno napravo, sicer morate sami vzpostaviti povezavo v meniju Možnosti.

Galerija

Galerija v napravi N91 8GB omogoča pregledovanje izbranih fotografij, slik in video posnetkov. Omogoča tudi souporabo in pretakanje predstavnostnih datotek (vključno z glasbo) prek protokola UPnP. Upravljanje glasbe omogoča Predvajalnik glasbe, za splošno upravljanje datotek pa vam priporočamo aplikacijo Nadzornik datotek v napravi.

Galerija išče vsebine v mapah \Slike, \Video posnetki in \Galerija ter njihovih podmapah na trdem disku [E:]. Datoteke v drugih imenikih ne bodo vidne v Galeriji, zato jih morate premakniti ali kopirati v mapo \Slike, \Video posnetki ali \Galerija. Skupno število datotek v Galeriji naj bo manjše od 300. Ko morate odstraniti vsebine iz Galerije, odstranite datoteke iz navedenih imenikov.

Galerija omogoča ogled slik, če uporabite funkcijo **Vse datoteke** ali **Slike in video posnetki**. Funkcija **Slike in video posnetki** vsebuje galerijo sličic iz uporabnikove slikovne zbirke. Delovanje te funkcije je odvisno od

lastnosti in velikosti uporabnikove zbirke. Pri uporabi funkcije **Slike in video posnetki** za ogled ene ali več fotografij, ki ste jih dodali pred kratkim, bo morda trajalo nekaj časa, da se bodo v galeriji pojavile njihove sličice.