

Važni saveti

Za N91 8GB

Nokia PC Suite (posebno Nokia Audio Manager)

Nokia PC Suite prilagođen je za rad sa podacima u memoriji telefona [C:]. Nokia PC Suite preporučuje se za rad sa kontaktima, kalendarom i beleškama. Da biste upravljali sadržajem na čvrstom disku [E:] (muzikom, slikama, filmovima, aplikacijama itd.), preporučujemo da koristite režim **Mass storage** i / ili **Medija plejer** (za muziku).

Zapamtite da nije poželjno da se izvode druge aplikacije (Galerija itd.) dok koristite Nokia PC Suite.

Nokia PC Suite izvodi se u pozadini na PC računaru, a ponekad dok koristite režim Mass storage ili Medija plejer može da se pojavi poruka **PC suite - N91 connected in non compatible mode please change from UI** (PC suite - N91 je spojen na nekompatibilni način, promenite preko korisničkog interfejsa). Poruka može da pojavi samo kada koristite režim PC Suite.

Zbog optimalnog rada, preporučujemo da koristite najnoviju verziju paketa PC Suite koja je dostupna sa adrese <http://europe.nokia.com/A4144903> ili sa drugih regionalnih stranica.

Rad sa datotekama

N91 i N91 8GB, kao PC računari koji koriste FAT32, namenjeni su za rad sa velikim brojem datoteka i foldera. Poput PC računara, brojem foldera i datoteka unutar pojedinog foldera potrebno je upravljati da bi se postigao optimalni rad.

Windows Media plejer po podrazumevanom najčešće deli pesme u foldere prema artistu, albumu i sl., ali kada koristite druge postupke sinhronizacije / prenosa (npr. režim **Mass storage**), preporučujemo da ograničite broj datoteka u pojedinom folderu.

1. izdanje
9255551

Za optimalni učinak kod rada sa sadržajem na čvrstom disku [E:], preporučujemo da ograničite broj datoteka ili foldera unutar jednog foldera / direktorija na najviše 50 datoteka/foldera sa sadržajem (Slike, Muzika, Video itd.). Sa gigabajtima sadržaja efikasnije je raditi ako su podeljeni u podfoldere. U većini slučajeva kompatibilni Windows Media plejer na isti način automatski radi sa muzičkim datotekama.

Galerija: Nedostaju podaci i sadržaj.

- Kada koristite režim PC Suite, da biste videli napredak prenosa sadržaja, otvorite pravilan prozor u PC Suiteu. Kada koristite režim PC Suite za sinhronizaciju / prenos sadržaja, ponekad može da se učini da je prenos završio. Ali podaci još nisu preneti sa PC računara na uređaj.
- Vratite podešavanja uređaja na podrazumevanje vrednosti (pogledajte 'Vraćanje podešavanja uređaja na podrazumevanje vrednosti').
- Ažurirajte softver na najnoviju dostupnu verziju.

Priručnik za upotrebu čvrstog diska

Nokia je izdala priručnik za održavanje čvrstog diska. Ovako možete da ga preuzmete:

- 1 Idite na <http://europe.nokia.com>.
- 2 Izaberite **Get support and software**.

- 3 U prozoru Phone Support izaberite **Nokia N91** ili **Nokia N91 8GB**.
- 4 Izaberite **User Guides**.
- 5 Na listi jezika izaberite Vaš jezik. (Napomena: neki jezici možda neće da budu dostupni.)
- 6 Preuzmite PDF.

Sadržaj Priručnika za čvrsti disk (HDD Guide) namenjen je da vodi korisnike kroz proces kreiranja rezervne kopije i vraćanja sadržaja i ažuriranje softvera uređaja (npr. kada i kako koristiti PC Suite sa aplikacijom Nokia Audio Manager i kada i kako koristite druge režime **Mass storage** ili **Medija plejer**).

NAPOMENA:

Tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima mogu da spreče vraćanje nekih rezervnih kopija. Ključevi za aktiviranje sadržaja zaštićenog sa WMDRM-om mogu da budu obrisani kod kreiranja rezervne kopije i vraćanja. Ako izgubite ključeve za aktiviranje, to može da ograniči Vašu mogućnost da ponovo koristite isti sadržaj na Vašem uređaju. Kontaktirajte provajdera servisa za informacije o DRM-u koji Vaš sadržaj koristi.

Sinhronizovanje pesama zaštićenih sa Windows Media DRM-om

Da biste obezbedili da će ključevi za aktiviranje za WMDRM da budu preneti zajedno sa pesmama, za sinhronizaciju sa uređajem ili PC računarom koristite režim **Medija plejer**.

Povezivanje

Uređaj podržava Internet veze i druge načine povezivanja. Poput računara, i uređaj može da bude izložen virusima, zloćudnim porukama i aplikacijama i drugom štetnom sadržaju. Budite pažljivi i otvorite poruke, prihvatite zahteve za povezivanje, preuzmite sadržaj i prihvatite instalacije samo od pouzdanih izvora. Da biste povećali bezbednost uređaja (uključujući kompatibilni PC računar), preporučujemo da instalirate antivirus softver i da ga redovito ažurirate, i da koristite „firewall“ aplikaciju.

Vraćanje podešavanja uređaja na podrazumevanje vrednosti (memorija / podaci)

Ponekad se može činiti da uređaj radi sporije (npr. kod otvaranja aplikacija).

Kada uočite takvo stanje, preporučujemo da vratite početne vrednosti uređaja. Pre toga kreirajte rezervnu kopiju podataka u memoriji uređaja i na čvrstom disku. Isti postupak važi i kada se spremate da ažurirate softver.

NAPOMENA:

Tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima mogu da spreče vraćanje nekih rezervnih kopija. Ključevi za aktiviranje sadržaja zaštićenog sa WMDRM-om mogu da budu obrisani kod kreiranja rezervne kopije i vraćanja. Ako izgubite ključeve za aktiviranje, to može da ograniči Vašu mogućnost da ponovo koristite isti sadržaj na Vašem uređaju. Kontaktirajte provajdera servisa za informacije o DRM-u koji Vaš sadržaj koristi.

Uputstvo za vraćanje podrazumevanih podešavanja

- Koristite režim **Medija plejer** ili **Mass storage** da biste kreirali rezervnu kopiju sadržaja na čvrstom disku, kao što su muzika i slike, a zatim pomoću PC Suitea napravite rezervnu kopiju kontakata i kalendara. Dodatno uputstvo o sinhronizaciji i kreiranju rezervne kopije pogledajte u Priručniku za korisnike i / ili Priručniku za disk.

- Da biste vratili podrazumevana podešavanja, pritisnite *#7370# (šifra 12345). Ta akcija će da obriše celokupnu memoriju iz svih memorijskih lokacija i podešavanja će da se vrate na početne vrednosti.
- Ukoliko se uređaj ne pokrene, preporučujemo da vratite početna podešavanja na sledeći način: držite pritisnute tastere Zeleni, 3 i *, a zatim istovremeno pritisnite taster za uključivanje.

Potpuno formatiranje

Kada pokrenete potpuno formatiranje, pruga napretka može da deluje kao da miruje, ali to je normalno jer proces traje neko vreme. Ukoliko se zbog nekog razloga formatiranje prekine, ponovo pokrenite novo potpuno formatiranje (ne brzo formatiranje).

(NSU) Nokia Software Update (Nokia ažuriranje softvera)

Preporučujemo da koristite najnoviju verziju softvera uređaja N91. Dole je opisan postupak ažuriranja. Preporučujemo da pre ažuriranja uređaja pročitate poglavlje „Phone Software Update FAQ's" (Najčešća pitanja o ažuriranju softvera telefona). Program za ažuriranje prepoznaće koju verziju uređaja N91 koristite (zemlju, operatora) i potražiti softver za ažuriranje.

Ukoliko postoji nova verzija, to će vam dojaviti, a ako ne postoji, imaćete mogućnost da ponovo učitate postojeću verziju softvera ili pokušate kasnije. Preporučujemo da ne isključujete, odgovarate na pozive, upućujete pozive i ne koristite druge funkcije telefona dok traje ažuriranje.

SAVET: Verziju softvera uređaja možete da vidite tako da ukucate *#0000# na tastaturi.

- 1 Idite na <http://europe.nokia.com>.
- 2 Izaberite **Get support and software**.
- 3 U prozoru Phone Support izaberite **Nokia N91** ili **Nokia N91 8GB**.
- 4 Izaberite grafiku **Phone Software update**.
- 5 Sledite uputstvo.

SMS Accelerator

SMS Accelerator je aplikacija koji poboljšava brzinu razmene SMS poruka na uređaju. Ukoliko koristite verziju softvera stariju od 2.10.013, preporučujemo da preuzmete program SMS Accelerator. Pogledajte korake dole.

- 1 Idite na <http://europe.nokia.com>.
- 2 Izaberite **Get support and software**.
- 3 U prozoru Phone Support izaberite **Nokia N91** ili **Nokia N91 8GB**.
- 4 Izaberite **Software**
- 5 Izaberite **Phone Software**

- 6 Izaberite **Download now** iz **SMS Accelerator** (da biste preuzeli program na PC računar)
- 7 Instalirajte SIS datoteku na uređaj (pogledajte Priručnik za korisnike za detalje o instaliranju programa)

Nakon instalacije na uređaju, program će automatski da se otvori u pozadini, a može da se prati preko Menadžera programa u meniju Alatk.

NAPOMENA:

Preporučujemo da ponovo instalirate program SMS Accelerator nakon resetovanja memorije uređaja.

Poruke / obaveštenja

Memorija puna

Ponekad se u nekim aplikacijama (npr. web pretraživaču) može da pojavi poruka da je memorija puna. Poruka se odnosi na RAM memoriju. Nedostatak memorije na čvrstom disku neće da bude dojavljen porukom. Ukoliko se poruka pojavi, preporučujemo da pokušate nešto od sledećeg:

- Zatvorite sve aplikacije.
- Isključite i uključite uređaj (RAM može da se očisti)

Obrišite podatke

Ponekad može da se pojavi poruka „Obrišite podatke“ ili nešto slično, a to znači da je memorija telefona [C:] ROM možda puna.

- Da biste oslobodili mesto u ROM memoriji, obrišite neke podatke sa memorije telefona [C:] (npr. kontakte ili stavke kalendara i sl.).
- Ukoliko se, međutim, poruka „Obrišite podatke“ i dalje pojavljuje (npr. možda postoje neke skrivene privremene datoteke koje nisu dostupne), tada je možda potrebno vratiti uređaj na početna podešavanja (memoriju / podatke).

Disk nije dostupan (koristi se)

Ukoliko se pojavi ova poruka, preporučujemo da:

- Proverite da li je poklopac odeljka za baterije potpuno zatvoren (pogledajte Kratki priručnik).
- Ukoliko uređaj radi u režimu **Mass storage**, iskopčajte USB kabl.
- Deinstalirajte aplikacije drugih proizvođača.
- Formatirajte disk da biste očistili podatke (npr. sadržaj ili aplikacije) zbog kojih se možda pojavljuje poruka.
- Vratite podešavanja uređaja na podrazumevanje vrednosti (pogledajte 'Vraćanje podešavanja uređaja na podrazumevanje vrednosti').
- Ažurirajte softver na najnoviju dostupnu verziju.

Rad

Sledeće postavke preporučuju se da bi uređaj optimalno radio:

Memorija za poruke

Preporučujemo da za poruke izaberete samo „Memorija telefona“ u Poruke / Opcije / Podešavanja / Drugi / Aktivna memorija“.

Podešavanja profila

Preporučuju se sledeća podešavanja profila za optimalni rad uređaja:

- Isključite tonove tastature
- Isključite vibraciju

Pauza za vreme reprodukovanja pesme

Ponekad datoteka može da se ošteti (za vreme kodovanja, preuzimanja). Neke pesme koje se reprodukuju na PC računaru mogu da se zaustave na uređaju. U tom slučaju preporučujemo da kodujete i ponovo prenesete muzičku datoteku (izaberite kvalitet kodovanja od 256 kb/s ili više).

Tonovi alarma

Preporučujemo da koristite podrazumevane tonove uređaja kao tonove alarma (za časovnik, kalendar i sl.). Ukoliko želite da koristite muzičku datoteku, izaberite samo datoteku u formatu MP3.

Teme i pozadine

Preporučujemo da teme i pozadine instalirate samo u memoriju telefona [C:].

Snaga baterije

Preporučujemo sledeća podešavanja za optimalnu potrošnju baterije uređaja:

- Ukoliko ne koristite 3G (UMTS) servise, preporučujemo da prebacite uređaj u režim GSM. Da biste promenili režim rada mreže, izaberite folder **Alatke** iz menija, a zatim **Podešavanja / Mreža / Mrežni režim**. Na listi izaberite **GSM režim**. Uređaj će se ponovo pokrenuti kada izaberete novi režim rada.
- Podesite prikazivanje bežičnih LAN veza na **Nikad**. Izaberite folder **Alatke** iz menija, a zatim **Podešavanja / Veza / Bežični LAN / Prikaži dostupnost**.
- Podesite **Bluetooth režim** na **Isključeno** ukoliko ne koristite Bluetooth režim
- Preporučujemo da izaberete samo „Memorija telefona“ u **Poruke / Opcije / Podešavanja / Drugi / Aktivna memorija** za poruke (SMS, MMS).

Galerija

Kada prvi put otvorite Galeriju nakon učitavanja sadržaja na čvrsti disk ili nakon zamene baterije, možda će se činiti da se program Galerija sporo pokreće. Ali naknadna otvaranja programa Galerija biće mnogo brža.

Kada je otvoren program Galerija, uređaj će možda da sporo reaguje na unose.

Uređaj može da pokazuje da se disk koristi kada se povezujete na režim Mass storage.

Preporučujemo da zaustavite reprodukovanje sadržaja i da izađete iz svih aplikacija pre pokretanja režima **Mass storage**.

Samo za N91 8GB

Saveti za Bluetooth proširenja

- Formati koji nisu zaštićeni DRM-om, kao što je MP3, ostvaruju najbolji kvalitet zvuka kada se koriste Bluetooth stereo slušalice. Kada slušate zaštićeni sadržaj i koristite Bluetooth stereo slušalice, preporučujemo da pričekate dok se DRM sadržaj ne prestane reprodukovati, a zatim da koristite druge funkcije ili aplikacije uređaja kao što su e-mail, Galerija, vizualizacije.

- Da biste očuvali vezu slušalica sa uređajem, preporučujemo da ih redovno puniti i da ostanete u dometu.
- Nakon ponovnog spajanja stereo zvuk ponekad može da se pretvori u mono. U tom slučaju rasparite i resetirajte slušalice preko menija **Opcije**.
- Neke slušalice mogu da se isključe ako se priključi punjač dok su slušalice spojene.
- Kada prelazite sa BT Stereo na glasovni poziv, neke slušalice šalju mono zvuk na levo i desno uvo, dok neke reprodukuju samo mono zvuk na jednom uvu.
- Na nekim slušalicama kontrola jačine zvuka samo podešava jačinu zvuka slušalica dok su spojene na uređaj, dok podešavanje jačine zvuka na uređaju ostaje isto kao što je bilo i pre spajanja.
- Ponekad mogu da nastanu prekidi u reprodukovanju zvuka kada koristite druge funkcije uređaja dok slušate muziku (npr. SMS, web i sl.)
- Ponekad se slušalice automatski spajaju, a ponekad ih je potrebno spojiti ručno preko menija sa opcijama.

Galerija

Galerija na uređaju N91-8GB omogućava korisniku da pregledava izabrane fotografije, slike i video isečke. Galerija takođe omogućava deljenje i slanje izabranih medijskih datoteka (uključujući muziku) preko UPnP-a.

Generalno, muzikom se upravlja preko Muzičkog centra, a datotekama preko Menadžera datoteka.

Galerija traži sadržaj u memoriji čvrstog diska [E:] u folderima (i podfolderima) \Slike, \Video i \Galerija. Druge medijske datoteke u drugim direktorijima neće da budu prikazane u Galeriji, osim ako ih ne premestite ili ne kopirate u \Slike, \Video ili \Galerija. Međutim, preporučujemo da ukupan broj datoteka u folderu Galerija bude manji od 300. Kada izabirete sadržaj koji želite da uklonite iz Galerije, prvo obrišite datoteke iz tih direktorija.

Galerija omogućava korisniku da pregledava slike preko funkcija **Sve datoteke** ili **Slike i video**. Funkcija **Slike i video** prikazuje galeriju minijatura slika. Ova funkcija zavisi od formata i veličine kolekcije slika. Kada koristite funkciju **Slike i video** za pregleda nedavno snimljenih fotografija, zapamtite da može biti potrebno neko vreme dok se ne napravi minijatura najnovijih fotografija u galeriji minijatura.