

NOKIA N92



Дополнительные приложения

Nokia N92-1

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ ДЛЯ NOKIA N92

В памяти устройства и на компакт-диске из комплекта поставки находятся дополнительные приложения корпорации Nokia и сторонних разработчиков. Содержимое и доступность приложений и услуг зависит от региона, поставщика и/или оператора сотовой сети. Эти приложения и дополнительную информацию по работе с ними можно найти на странице www.nokia.com/support только на нескольких языках. Наличие некоторых функций и возможностей зависит от SIM-карты и/или сотовой сети, от услуги MMS, а также от совместимости устройств и поддержки различных форматов содержимого. За пользование некоторыми услугами взимается дополнительная плата.

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

Приложения сторонних разработчиков, предоставляемые с устройством, могут быть созданы и принадлежать физическим или юридическим лицам, не аффилированным с корпорацией Nokia. Компания Nokia не обладает авторскими правами или правами на объекты интеллектуальной собственности в отношении приложений сторонних разработчиков. В силу этого корпорация Nokia не несет никакой ответственности за поддержку конечных пользователей и функционирование приложений, а также за информацию, содержащуюся в этих приложениях и материалах. Корпорация Nokia не предоставляет никаких гарантий в отношении приложений сторонних разработчиков.

ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЯ, ВЫ ПРИЗНАЕТЕ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО, В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ПРИМЕНИМОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТЕПЕНИ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ. КРОМЕ ТОГО, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ, ЧТО КОРПОРАЦИЯ NOKIA И АФФИЛИРОВАННЫЕ С НЕЙ ЛИЦА НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, ГАРАНТИЮ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ, СООТВЕТСТВИЯ НОРМАЛЬНЫМ РЫНОЧНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ГАРАНТИЙ ТОГО, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЯ НЕ НАРУШАЮТ ПАТЕНТНЫХ ИЛИ АВТОРСКИХ ПРАВ, ПРАВ ВЛАДЕЛЬЦА ТОРГОВОЙ МАРКИ, ДРУГИХ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.

© Nokia, 2007 г. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N92, Pop-Port и Visual Radio являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Nokia. Позывные Nokia являются зарегистрированной звуковой маркой корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Корпорация Nokia постоянно совершенствует свою продукцию. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления.

КОРПОРАЦИЯ NOKIA

NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, ФИНЛЯНДИЯ

Тел.: +358 7180 08000

Факс: +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

Содержание

Введение	4
Услуги сети.....	4
Поддержка.....	4
Для устройства	5
Беспроводная клавиатура Nokia.....	5
F-Secure Mobile Anti-Virus.....	6
Для компьютера	8
Nokia PC Suite.....	8
Приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition	9
Home Media Server	14

Введение

Номер модели: Nokia N92-1

В дальнейшем устройство именуется Nokia N92.

Телефон Nokia N92 – это многофункциональное интеллектуальное устройство мультимедиа. Разнообразные приложения, предоставляемые компанией Nokia и другими сторонними разработчиками программного обеспечения, помогают усовершенствовать возможности Nokia N92.

Некоторые приложения содержатся в памяти устройства или на карте памяти, а некоторые – на компакт-диске, поставляемом вместе с устройством.

Наличие этих приложений в продаже зависит от страны и от торговой точки.

Для работы с некоторыми приложениями необходимо принять условия соответствующей лицензии.

В данном документе наличие приложения обозначается следующими значками: на поставляемой с устройством карте памяти () или на компакт-диске ()

Для работы с приложениями на компакт-диске необходимо установить их на совместимый компьютер.

Услуги сети

Работа телефона возможна только при наличии обслуживания, предоставляемого поставщиком услуг сотовой связи. Для работы многих функций требуются специальные функции сотовой сети. В некоторых сотовых сетях реализованы не все функции, кроме того, для использования некоторых услуг сети требуется оформление специального соглашения с поставщиком услуг. Инструкции и информацию о тарифах предоставляет поставщик услуг. В некоторых сотовых сетях имеются ограничения на пользование услугами сети. Например, не поддерживаются услуги на определенных языках и не отображаются некоторые символы национальных алфавитов.

Поддержка

Приложения, предоставленные сторонними разработчиками программного обеспечения, поддерживаются этими разработчиками. В случае возникновения затруднений с приложением получите поддержку на соответствующем веб-сайте. См. вебссылки в конце описания каждого приложения в данном руководстве.

Для устройства



Беспроводная клавиатура Nokia

С данным устройством можно использовать беспроводную клавиатуру Nokia или другую совместимую беспроводную клавиатуру, поддерживающую режим пользовательского интерфейса Bluetooth (Human Interface Devices - HID). Можно приобрести совместимую беспроводную клавиатуру в качестве отдельного аксессуара.

Для настройки беспроводной клавиатуры Nokia или другой совместимой беспроводной клавиатуры используйте приложение **Беспров. клав..** Клавиатура служит для удобного ввода текста с использованием полной раскладки QWERTY для текстовых сообщений, сообщений электронной почты и записей календаря.



Примечание. Это приложение реализовано не для всех языков.

Перед использованием установите **Беспров. клав.** с карты памяти. Установите карту памяти. Для поиска установочного файла нажмите  и выберите **Средства > Дисп. прил..** Выберите **Функции > Установить.**

- 1 Включите связь Bluetooth в устройстве.
- 2 Включите клавиатуру.
- 3 Нажмите  и выберите **Мои прил. > Беспр.клав.**
- 4 Выберите **Функции > Поиск клавиатуры** для поиска устройств с функцией Bluetooth.
- 5 Выберите клавиатуру в списке.
- 6 Для сопряжения клавиатуры с устройством введите код доступа (от 1 до 9 цифр) в устройстве, введите тот же код доступа на клавиатуре в течение 30 секунд и нажмите клавишу Enter на клавиатуре. Запоминать код доступа не требуется, так как при необходимости повторного сопряжения клавиатуры с устройством можно использовать другой код доступа. Для ввода цифр кода доступа, возможно, сначала потребуется нажать функциональную клавишу **Fn**.
- 7 Если в устройстве отображается запрос о раскладке клавиатуры, выберите раскладку в списке.
- 8 Клавиатура готова к работе, если отображается имя клавиатуры, ее состояние изменяется на **Клавиатура подключена** и на клавиатуре начинает медленно мигать зеленый индикатор беспроводной клавиатуры Nokia.

Дополнительную информацию об эксплуатации и обслуживании клавиатуры см. в руководстве по эксплуатации.

F-Secure Mobile Anti-Virus



Примечание. Это приложение реализовано не для всех языков.

Программное обеспечение F-Secure Mobile Anti-Virus для мобильных терминалов обеспечивает защиту устройства от вредоносного программного обеспечения в режиме реального времени с автоматическим обновлением антивирусной базы. Программное обеспечение Anti-Virus автоматически сканирует все файлы, открываемые на устройстве, на предмет вирусов и изолирует зараженные файлы от остальных файлов для защиты информации.

Активация приложения Anti-Virus



Важное замечание. Устройство поддерживает только одно антивирусное приложение. Использование нескольких приложений с функциями антивирусной защиты может ухудшить качество связи, вызвать неполадки и сбой в работе устройства.

Перед использованием установите **Mobile Security** с карты памяти. Установите карту памяти. Для поиска установочного файла нажмите  и выберите **Средства** > **Дисп. прил..** Выберите **Функции** > **Установить**.

Нажмите  и выберите **Мои прил.** > **Mobile Security**. Выполните следующие действия:

- 1 На экране приветствия выберите **ОК**.
- 2 Чтобы начать оценочный период, выберите **Функции** > **Изменить**, тип активации **Бесплатная версия**, затем выберите **Готово**.
- 3 Выберите **Да** для подключения к услуге и загрузки обновлений.
- 4 Вы получите сообщение, подтверждающее успешную регистрацию. Выберите **ОК** для продолжения.
- 5 Выберите **ОК**, чтобы завершить активацию.

Оценочная версия приложения действует в течение 30 дней, а оценочный период начинается с момента установки приложения Anti-Virus. По истечении оценочного периода можно продолжать использовать приложение Anti-Virus, однако нельзя загружать обновленное программное обеспечение, в результате чего система защиты может быть подвергнута риску. Для загрузки обновленного программного обеспечения после оценочного периода необходимо приобрести дополнительное время обслуживания.

Сканирование устройства

Устройство можно сканировать на вирусы вручную или автоматически с помощью приложения Anti-Virus. Чтобы определить, нужно ли сканировать файлы вручную или автоматически, выберите **Функции** > **Установки** > **Режим** > **В реальном времени** или **Вручную**. Если выбрано **В реальном времени**, приложение Anti-Virus работает в фоновом режиме во время использования устройства и автоматически проверяет файлы при их получении на наличие вирусов.

Чтобы проверить файлы устройства вручную, в главном окне Anti-Virus выберите **Функции** > **Проверить все**.

Чтобы изолировать зараженные файлы от других файлов или удалить их, после проверки выполните прокрутку вправо до вкладки **Вирусы**, выберите файл и **Функции** > **Обработать выбран..** В меню **Выбрать действие** выберите **На карантин** или **Удалить**.

Необходимо обновлять антивирусное программное обеспечение в устройстве для сохранения актуальности базы данных. Для получения обновлений антивируса необходимо настроить точку доступа в Интернет в устройстве. Дополнительную информацию о точках доступа см. в руководстве по эксплуатации устройства. Когда на сервере появляется

обновленное антивирусное программное обеспечение, пользователь получает соответствующее уведомление и может загрузить обновление с сервера. Для обновления приложения Anti-Virus вручную выберите **Функции** > **Обновить**.

Для удаления программного обеспечения F-Secure Mobile Anti-Virus выберите **Функции** > **Удалить**.

Дополнительную информацию о программном обеспечении F-Secure Mobile Anti-Virus можно найти на странице mobile.f-secure.com или www.f-secure.com/wireless.

Для компьютера



Nokia PC Suite ☺

Nokia PC Suite – это набор приложений для компьютера, предназначенный для работы с устройством Nokia N92.

Для установки и работы с Nokia PC Suite необходим компьютер с ОС Microsoft Windows 2000 или XP с возможностью связи через прилагаемый кабель USB для передачи данных или по каналу Bluetooth. Для работы с пакетом Nokia PC Suite необходимо установить его на совместимом компьютере. Дополнительную информацию см. на компакт-диске из комплекта поставки устройства.

Полное руководство по эксплуатации Nokia PC Suite находится на компакт-диске в электронном формате. Для получения дополнительной информации и загрузки последней версии Nokia PC Suite посетите страницу www.nokia.com/pcsuite.

Некоторые полезные приложения из пакета Nokia PC Suite:

Get Connected – подключение устройства к совместимому ПК в первый раз.

Nokia PC Sync – синхронизация контактов, календаря, списка дел и заметок между устройством и совместимой личной информационной системой (Personal information manager – PIM) ПК, например Microsoft Outlook или Lotus Notes, а также синхронизация Интернет-закладок между устройством и совместимыми браузерами.

Content Copier – резервное копирование данных устройства или восстановление сохраненных данных с совместимого компьютера обратно на устройство.

Nokia Phone Browser – управление содержимым папок устройства через Проводник Windows.

Nokia Music Manager – создание и упорядочивание цифровых музыкальных файлов на совместимом ПК и их передача на совместимое устройство.

Image Store – сохранение изображений и видеоклипов с устройства на совместимый компьютер.

One Touch Access – установка сетевого соединения с использованием устройства в качестве модема.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации и загрузки последней версии Nokia PC Suite посетите страницу www.nokia.com/pcsuite.



Приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition ☺

Приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 (предварительная версия) помогает искать, ретушировать и распространять фотографии с помощью совместимого компьютера. Данная версия приложения Adobe Photoshop Album Starter Edition позволяет:

- Использовать ярлыки для упорядочивания фотографий с целью облегчения их поиска.
- Использовать окно календаря для централизованного просмотра всех цифровых фотографий.
- Устранять общие дефекты фотографий одним нажатием.
- Распространять фотографии различными способами: передавать по электронной почте, печатать дома или отправлять на совместимые мобильные устройства.



Примечание. Это приложение реализовано не для всех языков.

Установка

Установите приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition на совместимом компьютере с компакт-диска, входящего в комплект поставки устройства. Для работы приложения Adobe Photoshop Album Starter Edition требуется операционная система Microsoft Windows 2000 или XP, Nokia PC Suite 6.5 или более поздней версии для обеспечения связи между устройством и ПК, а также Apple QuickTime 6.5.1. или более поздней версии для просмотра и изменения видеоклипов.

Пакет Nokia PC Suite можно найти на компакт-диске, поставляемом вместе с устройством. Если в системе не установлено приложение Apple QuickTime, его можно установить со страницы www.apple.com/quicktime/download. Следуйте инструкциям по установке, которые выводятся на экран.

Передача фотографий и видеоклипов с устройства Nokia N92 на ПК

Существует два способа передачи фотографий с устройства в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition.

Для автоматической передачи фотографий и видеоклипов на совместимый компьютер выполните следующие действия:

- 1 Подключите устройство к совместимому компьютеру с помощью кабеля USB для передачи данных, входящего в комплект поставки устройства. На экране компьютера открывается диалоговое окно **Adobe Photo Downloader**, в котором выделены файлы с новыми фотографиями и видеозаписями, сделанными после последней передачи.
- 2 Чтобы начать передачу, щелкните **Get Photos**. Все выбранные файлы импортируются в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition. Альбомы, созданные в приложении **Галерея** устройства, будут автоматически переданы в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition и идентифицированы как ярлыки.

- 3 После передачи файлов в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition их можно удалить с устройства.

Чтобы включить или отключить автоматическое отображение диалогового окна **Adobe Photo Downloader** щелкните правой кнопкой значок на панели задач.

Для передачи фотографий на совместимый компьютер вручную выполните следующие действия:

- 1 Подключите устройство к совместимому компьютеру посредством кабеля USB для передачи данных или технологии беспроводной связи Bluetooth.
- 2 Запустите приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition.
- 3 На панели ссылок щелкните **Get photos > From Camera, Mobile Phone or Card Reader**. Откроется диалоговое окно **Adobe Photo Downloader**.
- 4 Щелкните **Get Photos** для начала передачи. Все выбранные файлы импортируются в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition. Альбомы, созданные в приложении **Галерея** устройства, будут автоматически переданы в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition и идентифицированы как ярлыки.

- После передачи файлов в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition их можно удалить с устройства.

Передача фотографий и видеоклипов с ПК на устройство Nokia N92

Для передачи измененных фотографий и видеоклипов обратно на устройство выполните следующие действия:

- Подключите устройство к совместимому компьютеру посредством кабеля USB для передачи данных или технологии беспроводной связи Bluetooth.
- Запустите приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition.
- Выберите фотографии и видеозаписи, которые необходимо передать на устройство.
- Щелкните **Share** на панели ссылок и выберите **Send to Mobile Phone**.
- Щелкните **OK**.

Упорядочение и поиск фотографий по дате

Приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition автоматически упорядочивает фотографии по дате, что упрощает их поиск. Существует два способа поиска фотографий по дате: в окне фотоальбома и в окне календаря.

Для поиска фотографий в фотоальбоме выполните следующие действия:

- Выберите **Photo Well** на панели ссылок.
- На временной шкале под панелью ссылок выберите месяц для фотографий, которые необходимо посмотреть. Фотографии, сделанные в этом месяце, отображаются в фотоальбоме.

Для поиска фотографий в окне календаря выполните следующие действия:

- Выберите **Calendar View** на панели ссылок.
- В окне просмотра календаря выберите день, чтобы посмотреть все фотографии, сделанные в этот день.
- Переход от месяца к месяцу осуществляется с помощью кнопок со стрелками, расположенных сверху календаря.

Упорядочение и поиск фотографий по ярлыкам

Для поиска фотографий по запечатленным на них людям, местам, событиям или по другим характеристикам используйте ярлыки с ключевыми словами. При создании ярлыка фотографии не требуется помнить имя файла или папки для каждой фотографии.

Щелкните **Organize** на панели ссылок для открытия панели **Tag**.

Для создания собственного ярлыка:

- 1 Щелкните **New** в области **Tag** и выберите **New Tag**.
- 2 В диалоговом окне **Create Tag** используйте меню **Category** для выбора подкатегории, к которой требуется отнести этот ярлык.
- 3 В текстовом поле **Name** введите имя, которое следует присвоить ярлыку.
- 4 В текстовом поле **Note** введите любую информацию о ярлыке.
- 5 Щелкните **OK**.

Ярлык отображается в области **Tag** под выбранной категорией или подкатегорией.

Для прикрепления ярлыка к фотографии переместите ярлык из области **Tag** на фотографию в фотоальбоме.

Для поиска фотографий дважды щелкните ярлык в области **Tag**; выполняется поиск всех фотографий, к которым прикреплен этот конкретный ярлык.

Для сужения диапазона поиска фотографий и перехода к конкретному месяцу щелкните ползунок на временной шкале.

Если создается новый альбом на устройстве, в альбом добавляются фотографии и выполняется передача фотографий в приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition, информация альбома отображается в виде нового ярлыка под заголовком **Imported tags**.

Ретуширование фотографий

Порядок исправления наиболее распространенных дефектов фотографий:

- 1 Выберите фотографию в фотоальбоме.
- 2 Щелкните **Fix photo** на панели ссылок. Приложение Adobe Photoshop Album Starter Edition создает копию исходной фотографии для изменения.
Для автоматического ретуширования фотографий выберите **Auto Smart Fix**.
Для ретуширования фотографий вручную выберите **Fix Photo Window...** и одну из следующих функций: **General** – автоматическая коррекция цвета, уровней цветопередачи, контрастности или резкости.

Crop – вырезание фотографии для улучшения композиции или повышения выразительности изображения.

Red Eye – устранение эффекта «красных глаз», возникающего при использовании вспышки.

Воспроизведение и изменение видеозаписей

Для воспроизведения видеозаписей дважды щелкните файл с видеозаписью, затем щелкните **Play** под окном воспроизведения видео.

Для изменения, переупорядочивания и удаления сюжетов в видеофильмах выполните следующие действия:

- 1 Щелкните правой кнопкой файл с фильмом и выберите **Edit Mobile Movie**. В окне просмотра видео появится первый кадр видеоклипа. Синий маркер на временной шкале, расположенной ниже окна просмотра видео, обозначает просматриваемый кадр.
- 2 Для воспроизведения, приостанова, прекращения воспроизведения, перехода в начало или конец видеоклипа используйте клавиши управления, расположенные под окном просмотра видео. По кадрам видеоклипа можно перемещаться,

перетаскивая синий маркер вдоль временной шкалы.

- 3 Для выбора отрезка видеоклипа, который необходимо обрезать, переместить или удалить выполните одно из следующих действий:
 - Перетащите маркеры выбора, расположенные в начале и конце временной шкалы.
 - Для отметки начального момента времени нажмите и удерживайте нажатой клавишу «Shift», затем щелкните точку на временной шкале. Для отметки конечного момента времени нажмите и удерживайте нажатой клавишу «Ctrl», затем щелкните точку на временной шкале.

После выбора необходимого отрезка можно перетаскивать ползунок выбора вдоль временной шкалы.

- 4 Для удаления выбранного отрезка видеозаписи щелкните кнопку **Delete Selection** на панели инструментов. Для обрезки выбранного участка и удаления частей, находящихся за его пределами, щелкните кнопку **Trim Selection** на панели инструментов. Для копирования выбранного отрезка и вставки его в другую временную точку, щелкните кнопку **Copy Selection** на панели инструментов. Перетащите синий маркер вдоль временной шкалы в требуемую точку и щелкните кнопку **Paste**.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о функциях программы выберите [Help > Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Help...](#) в главном меню.

Дополнительную информацию о приложении Adobe Photoshop Album Starter Edition см. по адресу www.adobe.com/products/photoshopalbum/starter.html.

Home Media Server ☺

 **Важное замечание.** Для повышения безопасности соединения с беспроводной локальной сетью включите один из предусмотренных методов шифрования. Использование шифрования снижает риск несанкционированного обращения к данным.

Приложение Home Media Server использует архитектуру Universal Plug and Play (UPnP) для подключения к совместимым устройствам через сеть WLAN. Архитектура UPnP использует параметры защиты беспроводного соединения с локальной сетью.

Приложение Home Media Server позволяет легко упорядочивать музыку, фотографии и видеофайлы на совместимом компьютере. Можно создавать

настраиваемые музыкальные списки воспроизведения, фотоальбомы и коллекции фильмов. Можно также передавать совместимые мультимедийные файлы на устройство и выполнять резервное копирование файлов с устройства на ПК. Можно использовать устройство в качестве пульта дистанционного управления и показывать мультимедийные файлы с устройства или ПК на UPnP-совместимом сетевом домашнем проигрывателе мультимедиа, например компьютере, телевизоре или стереосистеме.



Примечание. Это приложение реализовано не для всех языков.

Установка Home Media Server на ПК

Установите приложение Home Media Server на совместимом компьютере с компакт-диска, входящего в комплект поставки устройства. Для функционирования приложения Home Media Server необходима ОС Microsoft Windows 2000 или Windows XP. Если для защиты компьютера используется брандмауэр, для взаимодействия ПК и устройства Nokia N92, возможно, потребуется изменить некоторые настройки. Следуйте инструкциям по установке, которые выводятся на экран.

Управление мультимедийными файлами

Для отслеживания музыкальных композиций, цифровых фотографий и видеоклипов, выполните поиск файлов на совместимом ПК и добавьте отдельные файлы или целые папки в приложение Home Media Server.

Папки на ПК, в которых хранятся совместимые мультимедийные файлы, можно назначить в качестве отслеживаемых папок. При помещении новых мультимедийных файлов в отслеживаемые папки приложение Home Media Server добавляет их в библиотеку и обновляет автоматически.

Передача файлов с ПК на устройство Nokia N92

- 1 С помощью Nokia N92 подключитесь к приложению Home Media Server на совместимом компьютере. На совместимом компьютере с помощью приложения Home Media Server выберите Nokia N92 в меню устройств.
- 2 Выберите библиотеку мультимедийных файлов, которую требуется передать.
- 3 Выберите один мультимедийный файл.

- 4 Выберите функцию для передачи файла на устройство Nokia N92.

Передача файлов с устройства Nokia N92 на ПК

- 1 С помощью Nokia N92 подключитесь к приложению Home Media Server на совместимом компьютере. Либо на совместимом компьютере с помощью приложения Home Media Server выберите Nokia N92 в меню устройств.
- 2 Выберите файл, который требуется передать.
- 3 Выберите функцию для передачи файла в приложение Home Media Server на совместимом ПК.

Демонстрация файлов с ПК на других устройствах

С помощью приложения Home Media Server можно использовать устройство Nokia N92 в качестве пульта дистанционного управления для демонстрации совместимых мультимедийных файлов с совместимого ПК на других UPnP-совместимых устройствах домашней сети. Например, Nokia N92 можно использовать для управления воспроизведением совместимых музыкальных файлов, хранящихся на ПК, через UPnP-совместимую

домашнюю аудиосистему с помощью UPnP-совместимого мультимедийного приемника.

Управление мультимедийными файлами с помощью Nokia N92:

- 1 С помощью Nokia N92 подключитесь к приложению Home Media Server на совместимом компьютере.
- 2 Выберите мультимедийную библиотеку, содержащую необходимый файл.
- 3 Выберите мультимедийный файл.
- 4 Выберите совместимое устройство для отображения файла.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации по Home Media Server посетите страницу www.simplecenter.net/nokia или нажмите клавишу **F1** в приложении Home Media Server для вызова справки.