



NOKIA

**KURZANLEITUNG FÜR DIE
NOKIA OBSERVATION CAMERA-
BENUTZEROBERFLÄCHE**

NOKIA

Inhalt

1.	EINFÜHRUNG	1
2.	INSTALLATION DER SOFTWARE	1
3.	VERWENDEN DER ANWENDUNG.....	1
3.1	SO PASSEN SIE DIE EINSTELLUNGEN AN	1
3.1.1	BENUTZER	1
3.1.2	KAMERA	2
3.1.3	THERMOMETER	2
3.1.4	VERBINDUNG	2
3.1.5	SICHERHEIT.....	3
3.1.6	ALLGEMEIN.....	3
3.1.7	SETUP-ASSISTENT	3
3.2	SO NEHMEN SIE EIN BILD AUF	4
3.3	SO VERWENDEN SIE DIE BEWEGUNGSMELDUNGSFUNKTION	4
3.4	SO VERWENDEN SIE DAS THERMOMETER	4
3.5	SO VERWENDEN SIE DIE ZEITGESTEUERTE AUFNAHME	4
4.	ENTFERNEN DER SOFTWARE FÜR DIE BENUTZEROBERFLÄCHE	5

Rechtliche Hinweise

Copyright © 2003 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

1. EINFÜHRUNG

Dieses Dokument hilft Ihnen bei der Installation der Benutzeroberflächen-Anwendung für die Nokia Observation Camera und erläutert die Grundfunktionen dieser Anwendung.



Hinweis: Weitere detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zur Nokia Observation Camera. Verwenden Sie diese Kurzanleitung nicht anstelle des vollständigen Benutzerhandbuchs. Dort finden Sie wichtige Informationen zur Sicherheit und zur Wartung.



Hinweis: Diese Software ist kompatibel mit den Telefonen Nokia 7650, Nokia 3650 und Nokia 6600 sowie dem Nokia N-Gage Spiele-Terminal.

2. INSTALLATION DER SOFTWARE

1. Laden Sie die Datei ObsCam.sis auf einen kompatiblen PC herunter.
2. Übertragen Sie die Datei über ein Datenkabel, via Bluetooth oder per Infrarotverbindung auf Ihr kompatibles Telefon. Bei Verwendung einer Bluetooth- oder Infrarotverbindung wird das Dialogfeld „Neue Mitteilung“ angezeigt. Öffnen Sie die Mitteilung. Der Installationsvorgang wird daraufhin fortgesetzt.

Nach der Installation kann die Mitteilung mit der Datei ObsCam.sis entfernt werden, um Speicherplatz auf dem Telefon freizugeben.

3. VERWENDEN DER ANWENDUNG

3.1 SO PASSEN SIE DIE EINSTELLUNGEN AN

1. Wählen Sie **Einstellungen**.
2. Wählen Sie eine der im Folgenden angegebenen Möglichkeiten.



Wichtig: Bei jeder Änderung einer Einstellung wird die neue Einstellung als Kurzmitteilung vom Telefon an die Kamera gesendet.

3.1.1 Benutzer

Benutzer hinzuf. – Geben Sie den Namen des Benutzers (der Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten) und die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein, und legen Sie die Berechtigungen für den Benutzer fest.

Benutzer entfernen – Geben Sie den Namen oder die Telefonnummer des Benutzers ein, und drücken Sie **OK**.

Benutzerliste – Die Kamera sendet eine Liste der aktuellen Benutzer.

Admin. hinzufügen – Geben Sie den Namen, die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse des Administrators ein, und wählen Sie aus, ob an die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Administrators Bilder gesendet werden können. Es kann immer nur einen Administrator geben. Der Administrator ist der einzige Benutzer, der die Kamera über Kurzmitteilungen konfigurieren darf. Andere Benutzer können nur Bilder per Kurzmitteilung aufnehmen und die Audioverbindung nutzen.

Bildadresse – Legen Sie fest, ob Sie Bilder an Ihr Mobiltelefon oder an Ihre E-Mail-Adresse senden möchten.

3.1.2 Kamera

Bildqualität – Legen Sie fest, ob Sie Bilder hoher, normaler oder geringerer Qualität (Standard) wünschen.

Kameraposition – Wird die Kamera aufrecht aufgestellt, wählen Sie **Normal**. Wenn die Kamera kopfüber angebracht wird, zum Beispiel an der Decke, wählen Sie **Auf dem Kopf**.

Kameraname – Geben Sie einen Namen für die Kamera ein. Der Name kann bis zu 20 Zeichen lang sein und darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten.

Sprache – Wählen Sie die Sprache für Kurzmitteilungsbefehle und -benachrichtigungen aus. Wenn Sie die Sprache ändern, nimmt die Kamera Kurzmitteilungsbefehle nur in der gewählten Sprache an.

Bestätigungs-SMS – Legen Sie fest, ob die Kamera Sie bei jeder Änderung einer Einstellung benachrichtigen soll.



Hinweis: Jede Benachrichtigungsmeldung wird als Kurzmitteilung von der Kamera an Ihr Mobiltelefon gesendet.

Einstellungen überprüfen – Die Kamera sendet eine Liste der aktuellen Einstellungen.

3.1.3 Thermometer

Temperaturskala – Wählen Sie Celsius oder Fahrenheit aus.

Temp. mit Bildern – Legen Sie fest, ob in jeder Bildmitteilung die aktuelle Temperatur enthalten sein soll.

Einstellungen überprüfen – Die Kamera sendet eine Liste der aktuellen Thermometereinstellungen.

3.1.4 Verbindung

Die MMS-Verbindungseinstellungen können über vier Methoden konfiguriert werden. Wählen Sie die Methode, die für Ihre SIM-Karte zur Verfügung steht:

- Besuchen Sie die Internetseite www.nokia.com/phonesettings, und senden Sie die MMS-Einstellungen über Mobilfunk.

- Setzen Sie sich mit der Nokia Careline oder Ihrem Diensteanbieter in Verbindung, und lassen Sie die MMS-Einstellungen per Mobilfunk senden.
- Drücken Sie in der Hauptansicht Verbindungseinstellungen die Option **OTA**, geben Sie die OTA-Konfigurationsmitteilung (Over-the-Air) und die Dienstnummer ein, und drücken Sie **OK**. Sie erhalten die Konfigurationsmitteilung und die Dienstnummer von Ihrem Diensteanbieter.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen manuell im Menü **MMS-Einstellungen**. Die erforderlichen Parameter erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

3.1.5 Sicherheit

PIN-Code-Abfrage – Wenn Sie die PIN-Code-Abfrage aktivieren, fordert die Kamera Sie beim ersten Einschalten der Kamera zur Eingabe des PIN-Codes in PC Suite auf. Die Kamera speichert den PIN-Code dann im eigenen Speicher und trägt den PIN-Code automatisch ein, sobald sie wieder eingeschaltet wird. Wenn Sie die PIN-Code-Abfrage deaktivieren, muss der PIN-Code nicht eingegeben werden.

PIN-Code – Ändern Sie Ihren PIN-Code: Geben Sie zunächst den alten, dann den neuen Code ein, und bestätigen Sie den neuen Code.

Kamera-Sich.-Code – Ändern Sie den Sicherheitscode der Kamera. Der voreingestellte Sicherheitscode lautet 1234.

Authentifizierung – Wenn Sie die Bildabfrageauthentifizierung aktivieren, werden Benutzer von der Kamera anhand ihrer Telefonnummern automatisch authentifiziert. Anforderungen von Telefonnummern, die der Kamera nicht bekannt sind, werden ignoriert.



Achtung: Wenn Sie die Bildabfrageauthentifizierung deaktivieren, kann jede Person, der die Telefonnummer der Kamera bekannt ist, Bilder mit der Kamera aufnehmen.



Hinweis: Wenn die Rufnummernübermittlung Ihres Telefons deaktiviert ist, können Sie von der Kamera nicht authentifiziert werden. Die Kamera muss in der Lage sein, Ihre Rufnummer zu überprüfen, bevor Ihre Befehle angenommen werden.

3.1.6 Allgemein

Kameraversion überprüfen – Ermitteln des IMEI-Codes sowie der Software- und Hardware-Versionen der Kamera

Alle Einstellungen zurücksetzen – Wiederherstellen der werkseitig vorkonfigurierten Werte für alle Einstellungen der Kamera

3.1.7 Setup-Assistent

Mit dem Setup-Assistenten können Sie die erforderlichen Einstellungen für die Nokia Observation Camera konfigurieren. Geben Sie die vom Assistenten angeforderten Informationen ein, und drücken Sie **OK**.

3.2 SO NEHMEN SIE EIN BILD AUF

1. Wählen Sie in der Hauptansicht der Anwendung die Option **Bild aufnehmen**.
2. Legen Sie fest, ob das aufgenommene Bild an Ihre Adresse oder die Adresse einer anderen Person gesendet werden soll. Wenn Sie das Bild an die Adresse einer anderen Person senden, geben Sie die Telefonnummer oder die E-Mail-Adresse des Empfängers ein, und drücken Sie **OK**.

3.3 SO VERWENDEN SIE DIE BEWEGUNGSMELDUNGSFUNKTION

1. Wählen Sie **Bew.-Meld.**
2. Wählen Sie **Aktivieren** aus, und geben Sie die folgenden Informationen ein:
 - Anzahl Bew.-Meld.** – Geben Sie ein, wie viele Bildmitteilungen (1-10) die Kamera senden soll, bevor die Bewegungsmeldungsfunktion deaktiviert wird. Wenn Sie **Unbegrenzt** auswählen, bleibt die Bewegungsmeldungsfunktion aktiviert, bis Sie sie deaktivieren.
 - Benachrichtigungen** – Wenn die Kamera Sie bei Bewegungsmeldungen benachrichtigen soll, wählen Sie die Option **Ein**.
 - Bilder in Mitt.** – Legen Sie fest, wie viele Bilder in einer Bildmitteilung enthalten sein sollen.
 - Anschl. Benachr.** – Setzen Sie diese Option auf **Ein**, wenn die Kamera Sie beim Deaktivieren der Bewegungsmeldungsfunktion benachrichtigen soll.
 - Bei Stromaus. ben.** – Setzen Sie diese Option auf **Ein**, wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald ein Stromausfall aufgetreten bzw. die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
3. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Aktivieren**.

3.4 SO VERWENDEN SIE DAS THERMOMETER

1. Wählen Sie **Thermometer**.
2. Legen Sie fest, ob die aktuelle Umgebungstemperatur der Kamera überprüft werden soll, aktivieren oder deaktivieren Sie den Temperaturalarm, oder überprüfen Sie die aktuellen Temperaturalarm-Einstellungen.

Wenn Sie den Temperaturalarm aktivieren, geben Sie die maximalen und minimalen Temperaturwerte ein. Sobald die Mindest- oder Höchsttemperatur erreicht wird, sendet die Kamera eine Benachrichtigung an Sie.

3.5 SO VERWENDEN SIE DIE ZEITGESTEUERTE AUFNAHME

1. Wählen Sie **Zeitgest. Aufnahme**.
2. Legen Sie fest, ob die Funktion für die zeitgesteuerte Aufnahme aktiviert oder deaktiviert werden soll, oder überprüfen Sie die aktuellen Einstellungen für die zeitgesteuerte Aufnahme.

Wenn Sie die zeitgesteuerte Aufnahme aktivieren, müssen Sie die Anzahl der zeitgesteuert aufgenommenen Bilder (1-10) angeben. Wenn Sie für die Anzahl der Bilder **Unbegrenzt** angeben, bleibt die zeitgesteuerte Aufnahme aktiviert, bis Sie sie deaktivieren. Sie müssen außerdem das Intervall angeben, in dem die Bilder aufgenommen werden.

3. Drücken Sie **Optionen**, und wählen Sie **Aktivieren**.

4. ENTFERNEN DER SOFTWARE FÜR DIE BENUTZEROBERFLÄCHE

So entfernen Sie die Software

1. Öffnen Sie die Manager-Anwendung Ihres Telefons, wechseln Sie zu der Software, und wählen Sie **Optionen** und **Entfernen**.
2. Drücken Sie **Ja**, um das Entfernen zu bestätigen.



Hinweis: Wenn Sie die Software entfernen, können Sie sie nur erneut installieren, wenn Sie über das Original-Softwarepaket oder eine vollständige Sicherung der entfernten Software verfügen. Nach dem Entfernen der Software können Sie mit dieser Software erstellte Dokumente möglicherweise nicht mehr öffnen. Wenn ein anderes Softwarepaket auf der entfernten Software basiert, ist das andere Softwarepaket unter Umständen nicht mehr funktionsfähig.